

on/off

menu



start/stop

SIEMENS

SIEMENS

Vestavná pečící trouba

HS858GX.6

cs Návod k použití



Register your product on My Siemens and discover
exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Obsah

| | | |
|---|-------------------------------------|----|
|  | Použití dle určení | 4 |
|  | Důležité bezpečnostní pokyny | 5 |
| Obecně | 5 | |
| Pára | 6 | |
| Pečící sonda | 6 | |
| Čisticí funkce | 6 | |
|  | Příčiny poškození | 6 |
| Obecně | 6 | |
| Pára | 7 | |
|  | Ochrana životního prostředí | 7 |
| Úspora energie | 7 | |
| Ekologická likvidace | 8 | |
|  | Seznámení se se spotřebičem | 9 |
| Ovládací panel | 9 | |
| Ovládací prvky | 9 | |
| Displej | 9 | |
| Menu Druhy provozu | 10 | |
| Druhy ohřevu | 10 | |
| Pára | 11 | |
| Další informace | 12 | |
| Funkce pečicího prostoru | 12 | |
| Nádržka na vodu | 12 | |
|  | Příslušenství | 12 |
| Dodávané příslušenství | 12 | |
| Zasunutí příslušenství | 13 | |
| Zvláštní příslušenství | 14 | |
|  | Před prvním použitím | 15 |
| Před prvním uvedením do provozu | 15 | |
| První uvedení do provozu | 15 | |
| Kalibrace spotřebiče a čištění varného prostoru | 15 | |
| Čištění příslušenství | 16 | |
|  | Obsluha spotřebiče | 16 |
| Zapnutí a vypnutí spotřebiče | 16 | |
| Spouštění a přerušení provozu | 16 | |
| Nastavení druhu provozu | 16 | |
| Nastavení druhu ohřevu a teploty | 17 | |
| Rychloohřev | 17 | |
|  | Pára | 18 |
| Zvuky | 18 | |
| Vaření v páre FullSteam | 18 | |
| Vaření s přidáváním páry | 18 | |
| Regenerace | 19 | |
| Kynutí těsta | 19 | |
| Rozmrazování | 19 | |
| Sous-vide | 19 | |
| Naplnění nádržky na vodu | 20 | |
| Po každém provozu s párou | 21 | |
|  | Časové funkce | 22 |
| Budík | 22 | |
| Doba trvání | 22 | |
| Čas konce | 22 | |
|  | Dětská pojistka | 23 |
| Aktivace a deaktivace | 23 | |
|  | Základní nastavení | 24 |
| Změna nastavení | 24 | |
| Seznam nastavení | 24 | |
| Změna času | 24 | |
|  | Program sabat | 25 |
| Spouštění programu sabat | 25 | |
|  | Home Connect | 25 |
| Seřízení | 25 | |
| Dálkové spuštění | 25 | |
| Nastavení Home Connect | 26 | |
| Vzdálená diagnostika | 26 | |
| Upozornění k ochraně údajů | 26 | |
| Prohlášení o shodě | 26 | |
|  | Teplovýměná | 27 |
| Druhy ohřevu | 27 | |
| Zapínání pečicí sondy do pečeného pokrmu | 27 | |
| Nastavení teploty středu | 27 | |
| Teploty středu různých potravin | 28 | |
|  | Čisticí funkce | 29 |
| Čisticí funkce | 29 | |
| Odvápňení | 29 | |
|  | Čisticí prostředky | 30 |
| Vhodné čisticí prostředky | 30 | |
| Plochy v pečicím prostoru | 31 | |
| Udržování spotřebiče v čistotě | 32 | |
|  | Rámy | 32 |
| Vysazení a zavěšení rámu | 32 | |
|  | Dvířka spotřebiče | 33 |
| Vysazení a zavěšení dvířek spotřebiče | 33 | |
| Demontáž a montáž skleněných tabulí | 33 | |
|  | Co dělat v případě poruchy? | 36 |
| Tabulka závad | 36 | |
| Překročena maximální doba provozu | 37 | |
| Osvětlení varného prostoru | 37 | |

| | |
|---|----|
|  Zákaznický servis | 38 |
| Číslo E-Nr. a číslo FD | 38 |
|  Pokrmy | 38 |
| Upozornění k nastavením | 38 |
| Volba pokrmu | 39 |
| Pečící senzor | 39 |
| Nastavení pokrmu | 40 |
|  Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu | 40 |
| Nepoužívejte silikonové formy | 40 |
| Koláče a drobné pečivo | 40 |
| Chléb a housky | 44 |
| Pizza, quiche a pikantní koláče | 47 |
| Nákyp a suflé | 48 |
| Drůbež | 49 |
| Maso | 51 |
| Ryby | 55 |
| Zelenina, přílohy a vejce | 56 |
| Dezerty | 59 |
| Příprava menu | 60 |
| Druhy ohřevu eco | 60 |
| Akrylamid v potravinách | 62 |
| Mírný ohřev | 62 |
| Sušení | 63 |
| Zavařování a odšťavňování | 64 |
| Sterilizace kojeneckých lahví a hygiena | 65 |
| Kynutí těsta | 65 |
| Rozmrazování | 66 |
| Sous-vide | 66 |
| Regenerace | 69 |
| Udržování teploty | 70 |
| Zkušební pokrmy | 71 |

Další informace o spotřebičích, příslušenství, náhradních dílech a servisech najdete na internetu: **www.siemens-home.bsh-group.com** a v online obchodě: **www.siemens-home.bsh-group.com/eshops**

Použití dle určení

Pečlivě si přečtěte tento návod. Pouze tehdy můžete váš spotřebič správně a bezpečně používat. Návod k použití a k montáži uschovejte pro pozdější potřebu nebo pro další majitele.

Tento spotřebič je určen pouze pro vestavbu. Řídte se speciálním návodem k montáži.

Po vybalení spotřebič zkонтrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.

Spotřebiče bez zástrčky smí zapojovat pouze oprávněný odborník. Pokud je spotřebič nesprávně zapojený, nemáte v případě škody nárok na záruku.

Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti a v odpovídajícím prostředí domácnosti. Spotřebič používejte pouze k přípravě pokrmů a nápojů. Spotřebič mějte během provozu pod dozorem. Spotřebič používejte pouze v uzavřených prostorech.

Tento spotřebič je určen pro použití do maximální výšky nad mořem 2000 metrů.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost, nebo byly touto osobou instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 15 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším než 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebici a přívodnímu kabelu.

Příslušenství vždy správně zasuňte do trouby.
→ "Příslušenství" na straně 12

Důležité bezpečnostní pokyny

Obecně

Varování – Nebezpečí požáru!

- Hořlavé předměty uložené ve varném prostoru se mohou vznítit. Do varného prostoru nikdy neukládejte hořlavé předměty. Nikdy neotevříte dvířka spotřebiče, když uvnitř začne vznikat dým. Spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- Volné zbytky pokrmů, tuk a šťáva z pečení se mohou vznítit. Před spuštěním provozu odstraňte z pečícího prostoru, z topných prvků a příslušenství hrubé nečistoty.
- Při otevření dvířek spotřebiče vznikne průvan. Papír na pečení by se mohl dostat do kontaktu s topnými prvky a vznítit se. Papír na pečení při předehřívání nikdy nepokládejte na příslušenství bez upevnění. Zatižte papír na pečení vždy nádobou nebo formou na pečení. Papírem na pečení vyložte vždy jen plochu, kterou budete potřebovat. Papír na pečení nesmí přesahovat okraje příslušenství.

Varování – Nebezpečí popálení!

- Přístroj se silně zahřívá. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch nebo topných článků ve vnitřním prostoru. Nechte přístroj pokaždé vychladnout. Zabraňte dětem v přístupu k přístroji.
- Příslušenství a nádoby jsou velmi horké. Horké příslušenství a nádoby vyndavajte z varného prostoru vždy chňapkou.
- Alkoholové páry se mohou v horkém varném prostoru vznítit. Nikdy nepoužívejte k přípravě pokrmů velké množství nápojů s vysokým procentem alkoholu. Používejte pouze malé množství nápojů s vysokým procentem alkoholu. Opatrně otevřete dvířka spotřebiče.

Varování – Nebezpečí opaření!

- Přístupné součásti jsou během provozu horké. Nikdy se nedotýkejte horkých součástí. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.

- Při otevření dvířek spotřebiče může unikat horká pára. Páru nemusí být v závislosti na teplotě vidět. Při otevřívání nestůjte příliš blízko u spotřebiče. Opatrně otevřete dvířka spotřebiče. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
- Z vody v horkém varném prostoru může vzniknout horká pára. Nikdy nelijte do horké trouby vodu.

Varování – Nebezpečí úrazu!

- Poškrábané sklo dvířek spotřebiče může prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Závěsy dvířek spotřebiče se během otevřívání a zavírání dvířek pohybují a mohou vás sevřít. Nesahejte do prostoru závěsů.
- Součásti uvnitř dvířek spotřebiče mohou mít ostré hrany. Používejte ochranné rukavice.

Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy spotřebiče a výměnu poškozených přívodních vedení smí provádět výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností. Pokud je spotřebič vadný, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce. Zavolejte servis.
- Kontaktem s horkými součástmi spotřebiče může dojít k roztavení kabelové izolace elektrických spotřebičů. Zabraňte kontaktu přívodních kabelů elektrických spotřebičů s horkými součástmi spotřebiče.
- Pokud do spotřebiče pronikne vlhkost, může to způsobit úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaké nebo parní čističe.
- Poškozený spotřebič může způsobit úraz elektrickým proudem. Nikdy nezapínejte vadný spotřebič. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříni. Zavolejte zákaznický servis.

Varování – Nebezpečí v důsledku magnetického pole!

V ovládacím panelu nebo ovládacích prvcích jsou vloženy permanentní magnety. Magnety mohou ovlivnit elektronické implantáty, např. kardiostimulátory nebo inzulinové dávkovače. Pokud nosíte elektronické implantáty, dodržujte minimální vzdálenost 10 cm od ovládacího panelu.

Pára

⚠ Varování – Nebezpečí opaření!

- Voda v nádržce na vodu se může při dalším provozu spotřebiče silně zahřát. Po každém provozu spotřebiče s párou vyprázdněte nádržku na vodu.
- Ve varném prostoru vzniká horká pára. Během provozu spotřebiče s párou nesahejte do varného prostoru.
- Při vyjmání příslušenství může vyšplíchnout horká tekutina. Horké příslušenství vyjmějte opatrně vždy chňapkou.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu a požáru!

Hořlavé tekutiny se mohou v horkém varném prostoru vznítit (nebezpečí výbuchu). Do nádržky na vodu nenalévejte hořlavé tekutiny (např. alkoholické nápoje). Do nádržky na vodu plňte výhradně vodu nebo námi doporučený roztok s odstraňovačem vodního kamene.

Pečící sonda

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

V případě použití chybného teploměru pečeně může dojít k poškození izolace. Používejte pouze teploměry pečeně určené pro tento přístroj.

Čisticí funkce

⚠ Varování – Nebezpečí popálení!

⚠ Spotřebič je během čisticí funkce zvenku velmi horký. Nikdy se nedotýkejte dvířek spotřebiče. Nechte spotřebič vychladnout. Děti se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.

Příčiny poškození

Obecně

Pozor!

- Příslušenství, fólie, papír na pečení nebo nádoba na dně trouby: Na dno trouby nepokládejte žádné příslušenství. Na dno trouby nepokládejte fólii jakéhokoli druhu ani papír na pečení. Pokud je nastavená teplota nad 50 °C, nestavte na dno trouby žádné nádoby. Hrozí hromadění tepla. Dobý pečení pak již nesouhlasí a poškozuje se smalt.
- Alobal: Alobal nesmí ve varném prostoru přijít do kontaktu se skleněnou tabulí. Na skleněné tabuli by mohlo dojít ke změnám barvy.
- Silikonové formy: Nepoužívejte silikonové pečící formy nebo pečící fólie, kryty nebo příslušenství s obsahem silikonu. Pečící senzor by se mohl poškodit. Papír na pečení, který má silikonovou povrchovou úpravu, lze používat.
- Voda v horkém varném prostoru: Nikdy nelijte do horkého varného prostoru vodu. Vznikla by pára. Změnou teploty by mohlo dojít k poškození smaltu.
- Vlhkost ve varném prostoru: Dlouhodobé působení vlhkosti ve varném prostoru může vést ke korozi. Po použití nechte varný prostor vyschnout. Neuchovávejte vlhké potraviny delší dobu v uzavřeném prostoru. Neskladujte pokrmy ve varném prostoru.
- Ochlazení s otevřenými dvířky spotřebiče: Po skončení provozu s vysokými teplotami nechte varný prostor ochladit s uzavřenými dvířky. Nesvírejte nic do dvířek spotřebiče. I když necháte dvířka jen pootevřená, můžete dojít k poškození sousedících částí nábytku. Pouze v případě provozu s velkou vlhkostí nechte vyschnout varný prostor s otevřenými dvířky.
- Stáva z ovoce: Velmi šťavnaté ovocné koláče nekladěte na plech příliš hustě. Štáva z ovoce kapající z plechu by způsobila skvrny, které již nelze odstranit. Pokud možno použijte univerzální vysoký plech.
- Čisticí prostředek na pečící troubu: Nikdy nepoužívejte čisticí prostředek na pečící trouby v horké troubě. Mohlo by dojít k poškození smaltu. Před příštím rozehřátím odstraňte z trouby a z dvířek veškeré zbytky.
- Silně znečištěné těsnění: Pokud je těsnění silně znečištěné, nebudou dvířka spotřebiče během provozu správně zavřené. Může dojít k poškození sousedícího nábytku. Těsnění vždy udržujte v čistotě. Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozeným těsněním nebo bez těsnění.
- Dvířka spotřebiče jako sedátko nebo odkládací plocha: Na otevřená dvířka spotřebiče nestoupejte, nesedejte ani se na ně nevěšte. Na dvířka spotřebiče nestavte žádné nádoby ani příslušenství.
- Zasunutí příslušenství: V závislosti na typu spotřebiče může příslušenství při zavírání dvířek spotřebiče poškrábat skleněnou tabuli. Příslušenství vždy zasuňte do varného prostoru až nadoraz.
- Přeprava spotřebiče: Spotřebič nepřenášeje ani nedržte za madlo dvířek. Madlo dvířek by nevydrželo váhu spotřebiče a mohlo by se ulomit.

Pára

Pozor!



- Formy na pečení: Nádoby musí být odolné vůči vysokým teplotám a páře. Silikonové formy na pečení nejsou vhodné pro kombinovaný režim s párou.
- Nádoby se známkami koroze: Nepoužívejte nádoby se známkami koroze. I ty nejmenší skvrny mohou ve varném prostoru způsobit korozi.
- Odkapávající tekutina: Při vaření v páře ve varné nádobě s otvory pod ni zasuňte vždy plech na pečení, univerzální vysoký plech nebo varnou nádobu bez otvorů. Odkapávající tekutina se zachytí.
- Horká voda v zásobníku na vodu: horká voda může poškodit parní systém. Do zásobníku na vodu plňte výhradně studenou vodu.
- Nebezpečí poškození smaltu: Nespuštějte provoz, pokud je na dně varného prostoru voda. Před spuštěním provozu vytřete vodu na dně varného prostoru.
- Odvápňovací roztok: Odvápňovací roztok se nesmí dostat na ovládací panel nebo jiné povrchy spotřebiče. Povrchy by se poškodily. Pokud by se to přesto stalo, roztok ihned odstraňte vodou.
- Čištění nádržky na vodu: Nádržku na vodu nečistěte v myčce. Nádržka by se mohla poškodit. Nádržku na vodu čistěte měkkým hadříkem a běžným mycím prostředkem.

Ochrana životního prostředí



Váš nový spotřebič je mimořádně energeticky úsporný. Zde najdete tipy, jak můžete při používání spotřebiče ušetřit ještě více energie a jak správně spotřebič zlikvidovat.

Úspora energie



- Spotřebič předeďrívajte pouze tehdy, pokud je to uvedeno v receptu nebo v tabulkách návodu k použití.
- Zmrzařené potraviny nechte před vložením do trouby rozmrzat.




- Používejte tmavé, černě lakované nebo smaltované formy na pečení. Mají mimořádně dobrou tepelnou vodivost.





- Vyjměte z trouby příslušenství, které nepotřebujete.



- Dvířka spotřebiče otevříte během provozu co možná nejméně.



- Více koláčů peče po sobě. Pečící trouba je ještě teplá. Zkracuje se tak doba pečení druhého koláče. Můžete také vložit do trouby 2 truhlíkové formy vedle sebe.



- Při delší době pečení můžete spotřebič vypnout 10 minut před skončením doby pečení a využít k dopečení zbytkové teplo.

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.




Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment –WEEE).

Směrnice udává rámec pro zpětný odběr a recyklaci starých spotřebičů v celé EU.

Seznámení se se spotřebičem

V této kapitole jsou popsány různé ukazatele a ovládací prvky. Dále se seznámíte s různými funkcemi vašeho spotřebiče.

Upozornění: V závislosti na typu spotřebiče jsou možné odchylinky v barvách a jednotlivých detailech.



1 Tlačítka

Tlačítka nalevo a napravo od otočného voliče lze stisknout. Stiskem tlačítka provedete požadovanou činnost.

2 Otočný volič

Otočným voličem můžete otáčet doprava nebo doleva.

3 Dotykový displej

Na dotykovém displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti výběru nebo také informační texty. Pro nastavení klepněte na příslušné textové políčko. Textová políčka se mění v závislosti na výběru.

4 Dotykové políčko

Klepnutím na políčko se otevře ovládací panel. Můžete vyjmout nádržku na vodu.

Ovládací prvky

Jednotlivé ovládací prvky jsou přizpůsobeny různým funkcím vašeho spotřebiče. Svůj spotřebič můžete jednoduše a pohodlně nastavovat.

Tlačítka

Na tomto místě je krátce vysvětlen význam různých tlačítek.

| Tlačítka | Význam |
|----------------------------------|------------------------------|
| on (zapnuto)/off (vypnuto) | Zapnutí a vypnutí spotřebiče |
| menu | Otevřít menu Druhy provozu |

Ovládací panel

Na ovládacím panelu můžete pomocí tlačítek a otočného voliče nastavovat různé funkce spotřebiče. Na displeji se zobrazují aktuální nastavení.

| | | |
|---|------------------------------|---|
|   | Informace Dětská pojistka | Zobrazení pokynů Aktivace a deaktivace dětské pojistiky |
|  | Časové funkce | Otevření menu Časové funkce |
|  | Rychloohřev | Zapnutí a vypnutí rychloohřevu |
|  | Otevření ovládacího panelu | Naplňení nebo vyprázdnění nádržky na vodu → "Naplňení nádržky na vodu" na straně 20 |
| Start/stop | | Spuštění, pozastavení nebo přerušení provozu |

Otočný volič

Otočným voličem můžete změnit hodnoty nastavení, které jsou zobrazené na displeji.

U většiny seznamů výběru, např. druhů ohřevu, se po posledním bodě znova zobrazí první. Např. u teploty musíte otočný volič po dosažení minimální nebo maximální teploty otočit zase zpátky.

Displej

Displej je uspořádán tak, aby všechny údaje mohly být pohodlně sledovány.

Hodnota, kterou můžete změnit, je zvýrazněna. Písmo je bílé, pozadí je tmavé.

Stavový řádek

Stavový řádek se nachází nahoře na displeji. Zde se zobrazují čas a nastavené časové funkce.

Časová osa

Podle časové osy můžete sledovat, jak dalece je např. pečící trouba již rozehřátá nebo jak probíhá doba trvání. Přímka pod zvýrazněnou hodnotou se v průběhu provozu vyplňuje zleva doprava.

Odměřování času

Když spustíte spotřebič bez doby trvání, můžete vpravo nahoře na stavovém řádku vidět, jak dlouho už ohřev běží.

Pokud jste nastavili dobu trvání a pak jste ji zrušili, do odměřovaného času se převezme již uplynulá doba trvání a počítá se dále od tohoto času. Tak můžete neustále kontrolovat, jak dlouho již ohřev běží.

Kontrola teploty

Sloupce kontroly teploty indikují fáze zahřívání nebo zbytkové teplo v troubě.

| | |
|---------------------------|---|
| Kontrola zahřívání | Kontrola zahřívání indikuje nárust teploty v troubě. Když jsou všechny sloupce vyplněné, bylo dosaženo optimálního časového okamžiku pro vložení pokrmu. Při grilování a čištění se sloupce nezobrazují. |
| Ukazatel zbytkového tepla | Když je spotřebič vypnutý, indikuje kontrola teploty zbytkové teplo v troubě. Ukazatel zhasne, když teplota klesne cca na 60 °C. |

Upozornění: Na základě teplotní setrvačnosti se zobrazená teplota může mírně lišit od skutečné teploty v troubě. Během zahřívání můžete tlačítkem zjistit aktuální teplotu při zahřívání.

Druhy ohřevu

Abyste vždy našli správný druh ohřevu pro příslušný pokrm, vysvětlíme vám nyní rozdíly a oblasti použití.

| Druhy ohřevu | Teplota | Použití |
|--------------|----------------------------|--|
| | 4D horký vzduch * | 30–250 °C Pro pečení koláčů a masa na jedné nebo více úrovničích. Ventilátor rozhání teplo z kruhového topného tělesa na zadní stěně stejnomořně po celé troubě. |
| | Horní/dolní ohřev * | 30–250 °C Pro tradiční pečení koláčů a masa na jedné úrovni. Obzvláště vhodný pro koláče se šťavnatou horní vrstvou. Teplo sálá stejnomořně shora i zdola. |
| | Horký vzduch eco | 30–250 °C Pro šetrné pečení vybraných pokrmů na jedné úrovni bez předehřátí. Ventilátor rozhání teplo z kruhového topného tělesa na zadní stěně po celé troubě. Nejfektivnější je tento druh ohřevu při 125–250 °C. Tento druh ohřevu se používá pro zjištění spotřeby elektrické energie v cirkulačním režimu a energetické třídy. |
| | Horní/dolní ohřev eco | 30–250 °C Pro šetrné pečení vybraných pokrmů. Teplo sálá shora i zdola. Nejfektivnější je tento druh ohřevu při 150–250 °C. Tento druh ohřevu se používá pro zjištění spotřeby elektrické energie v konvenčním režimu. |
| | Gril s cirkulací vzduchu * | 30–250 °C Pro pečení drůbeže, celých ryb a větších kusů masa. Grilovací topné těleso a ventilátor se střídavě zapínají a vypínají. Ventilátor vří horký vzduch kolem pokrmu. |

Menu Druhy provozu

Menu je rozčleněno na různé druhy provozu. Díky tomu můžete mít rychlý přístup k požadované funkci.

V závislosti na typu spotřebiče jsou k dispozici různé druhy provozu. Na stavovém řádku vpravo nahoře vidíte, z kolika stran se skládá menu Druhy provozu. Pokud je na stavovém řádku 1/2, pak se nacházíte na první straně ze dvou.

| Druh provozu | Použití |
|--|---|
| Druhy ohřevu | Pro přípravu vašich pokrmů máte k dispozici spoustu přesně přizpůsobených druhů ohřevu. |
| Pokrmy → "Pokrmy" na straně 38 | Zde najdete již naprogramované vhodné hodnoty nastavení pro velké množství pokrmů. |
| Váření v páře → "Pára" na straně 18 | Pro přípravu pokrmů máte k dispozici přesně přizpůsobené druhy ohřevu s párou. |
| Odvápnění → "Čisticí funkce" na straně 29 | Odstrannění vodního kamene z výparníku. |
| Sušení → "Pára" na straně 18 | Používejte po každém provozu s párou. |
| Čisticí funkce → "Čisticí funkce" na straně 29 | Čisticí funkce vyčistí vaši pečící troubu téměř sama. |
| Nastavení → "Základní nastavení" na straně 24 | Základní nastavení vašeho spotřebiče můžete přizpůsobit svým zvyklostem. |
| Home Connect → "Home Connect" na straně 25 | Pomocí této funkce můžete svou pečící troubu spojit s mobilním koncovým zařízením. |

Při nastavení teploty vyšší než 275 °C a stupně grilování 3 sníží spotřebič teplotu po cca 40 minutách na cca 275 °C, resp. stupeň grilování 1.

| | | | |
|--|---------------------|--|--|
| | Velkoplošný gril | Stupeň grilování: 1 = slabý 2 = střední 3 = silný | Pro grilování nízkých grilovaných pokrmů, např. steaků, klobás nebo toastů, a pro zapékání. Ohřívá se celá plocha grilovacího topného tělesa. |
| | Maloplošný gril | Stupeň grilování: 1 = slabý 2 = střední 3 = silný | Pro grilování malých množství, např. steaků, klobás nebo toastů, a pro zapékání. Ohřívá se prostřední plocha pod grilovacím topným tělesem. |
| | Stupeň pro pizzu | 30–250 °C | Pro přípravu pizzy a pokrmů, které vyžadují velké teplo zdola. Hřeje dolní topné těleso a kruhové topné těleso na zadní stěně. |
| | Intenzivní ohřev | 30–250 °C | Pro pokrmy s křupavým spodkem. Teplo sálá shora a obzvláště silně zdola. |
| | Mírný ohřev | 70–120 °C | Pro šetrné a pomalé pečení opečených jemných kousků masa v nepřiklopené nádobě. Teplo sálá při nízké teplotě stejnomořně shora i zdola. |
| | Dolní ohřev | 30–250 °C | Pro vaření ve vodní lázní a pro dopékání. Teplo sálá zdola. |
| | Sušení | 30–150 °C | Pro sušení bylinek, ovoce a zeleniny. |
| | Udržování teploty * | 60–100 °C | Pro udržování teploty hotových pokrmů. |
| | Funkce coolStart | 30–250 °C | Pro rychlou přípravu zmrazených potravin ve výšce 3. Teplota se řídí podle pokynů výrobce. Použijte nejvyšší teplotu, která je uvedená na obale. Nastavte uvedenou dobu přípravy nebo kratší. Není vhodné předeříti. |
| | Předehřívání nádobí | 30–70 °C | Pro ohřívání nádobí. |

* U tohoto druhu ohřevu je možné přidávání páry (provoz jen s naplněnou nádržkou na vodu).

Navržené hodnoty

Ke každému druhu ohřevu navrhne spotřebič teplotu nebo stupeň. Můžete je převzít nebo v příslušné oblasti změnit.

Pára

Abyste vždy našli správný druh ohřevu s párou pro příslušný pokrm, vysvětlíme vám nyní rozdíly a oblasti použití.

| Druh ohřevu | Teplota | Použití |
|-------------|-----------|--|
| | 30–100 °C | Pro zeleninu, ryby, přílohy, pro odšťavňování ovoce a blanšírování. |
| | 80–180 °C | Pro šetrné ohřívání pokrmů a rozpékání pečiva. Díky páře se pokrmy nevysuší. |
| | 30–50 °C | Pro kynutí kynutého a kváskového těsta a pro zrání jogurtu. Těsto vykyne rychleji než při pokojové teplotě. Povrch těsta se nevysuší. |
| | 30–60 °C | Pro zeleninu, maso, ryby a ovoce. Díky vlhkosti působí teplo na pokrmy šetrně. Pokrmy se nevysuší a nedeformují se. |
| | 50–95 °C | Pečení „ve vakuu“ při nízké teplotě 50–95 °C a se 100% párou: hodí se pro maso, ryby, zeleninu a dezerty. Pokrmy se pomocí vakuovačky vzduchotěsně uzavřou do speciálního žáruvzdorného sáčku. Díky ochrannému obalu zůstanou zachované živiny a aroma. |

Další informace

Ve většině případů spotřebič poskytuje pokyny a další informace k právě prováděné činnosti. Stiskněte tlačítka **i**. Na několik sekund se zobrazí pokyn.

Některé pokyny se zobrazují automaticky, např. potvrzení, výzva nebo varování.

Funkce pečicího prostoru

Některé funkce usnadňují provoz spotřebiče. Pečicí prostor je např. celý osvětlený a chladící ventilátor chrání spotřebič před přehřátím.

Otevření dvírek spotřebiče

Pokud během provozu otevřete dvírka spotřebiče, provoz se pozastaví. Po zavření dvírek pokračuje dál.

Osvětlení pečicího prostoru

Po otevření dvírek spotřebiče se zapne osvětlení pečicího prostoru. Pokud zůstanou dvírka otevřena déle než 15 minut, osvětlení se zase vypne.

U většiny druhů provozu se osvětlení pečicího prostoru zapne po spuštění provozu. Po skončení provozu se osvětlení vypne.

Upozornění: V základních nastaveních můžete nastavit, aby se osvětlení při provozu nezapínalo.

Ventilátor

Ventilátor se zapíná a vypíná podle potřeby. Teplý vzduch uniká dvírky.

Pozor!


Nezakrývejte ventilační štěrbiny. Jinak by se pečicí trouba přehřála.

Aby po skončení provozu pečicí prostor rychleji vychladl, běží ještě určitou dobu chladící ventilátor.

Upozornění: Dobu doběhu chladícího ventilátoru můžete změnit v základních nastaveních. → "Základní nastavení" na straně 24

Nádržka na vodu

Spotřebič je vybavený nádržkou na vodu. Nádržka na vodu se nachází za ovládacím panelem. Pro provozu s párou naplňte nádržku vodou. → "Pára" na straně 18



1 Víčko nádržky

2 Otvor pro plnění

3 Držadlo pro vyjmutí a zasunutí nádržky na vodu

Příslušenství

K vašemu spotřebiči patří různé příslušenství. Získáte přehled o dodávaném příslušenství a jeho správném využití.


Dodávané příslušenství

Váš spotřebič je vybaven následujícím příslušenstvím:




Rošt

Pro nádoby, koláčové a zapékací formy. Pro pečení, grilované pokrmy a zmrzačené pokrmy.



Plech na pečení

Pro koláče na plechu a drobné pečivo.



Univerzální vysoký plech

Pro šťavnaté koláče, pečivo, zmrzačené pokrmy a velké pečené.

Můžete ho používat jako nádobu pro zachycení tuku, když grilujete na roštu. Při provozu s párou ho lze rovněž použít jako nádobu pro zachycení odkapávající vody.




Parní nádoba s otvory, velikost S

Pro vaření zeleniny v páře, pro odšťavňování ovoce a pro rozmarzování.




Parní nádoba bez otvorů, velikost S

Pro vaření rýže, luštěnin a obilných pokrmů.



Parní nádoba s otvory, velikost XL

Pro vaření velkého množství v páře.



Pečicí sonda

Umožňuje přesné pečení.

Použití je popsáno v příslušné kapitole. → "Teplovýměnky" na straně 27

Používejte pouze originální příslušenství. Je speciálně přizpůsobeno vašemu spotřebiči.

Příslušenství lze zakoupit u zákaznického servisu, ve specializované prodejně nebo na internetu.


Upozornění: Když se příslušenství zahřeje, může se zdeformovat. Na funkci to nemá žádný vliv. Po vychladnutí deformace zmizí.

Upozornění: Parní nádoby můžete používat bez omezení se všemi druhy ohřevu s párou. Pokud nastavíte jiný druh ohřevu s vysokými teplotami, vyjměte parní nádoby z varného prostoru. Vysoké teploty by způsobily trvalou změnu barvy a deformace parních nádob.

Zasunutí příslušenství

Pečící prostor má pět výšek zasunutí. Výšky zasunutí se počítají zdola nahoru.

U některých spotřebičů je nejhornější výška zasunutí ve varném prostoru označena symbolem grilování.




Do výšek zasunutí 4 a 5 zasouvejte příslušenství vždy mezi oběma vodicími tyčemi příslušné výšky zasunutí.

Příslušenství lze vytáhnout asi do poloviny, aniž by se překlopilo. Díky výsuvným lištám ve výšce 1, 2 nebo 3 můžete příslušenství vytáhnout dále.

Dbejte na to, aby příslušenství bylo nasazené za patkou **a** výsuvné lišty.

Příklad na obrázku: univerzální vysoký plech



Výsuvné lišty zaskočí, když je úplně vytáhnete. Lze tak na ně snadno vložit příslušenství. Pro uvolnění výsuvných lišť je lehce zatlačte zpět do pečicího prostoru.


Upozornění

- Dbejte na to, abyste příslušenství do trouby zasunuli vždy správně.
- Zasuňte příslušenství vždy úplně do trouby, aby se nedotýkalo dvířek spotřebiče.

Funkce zaskočení


Příslušenství lze vytáhnout asi do poloviny, pak zaskočí. Tato funkce zabraňuje zvrhnutí příslušenství při vytáhnutí. Aby tato ochrana proti zvrhnutí fungovala, musí být příslušenství zasunuté do trouby správně.

Při zasouvání roštu dbejte na to, aby byl výstupek **a** vzadu a směřoval dolů. Otevřená strana musí být u dvírek spotřebiče a zakřivená část musí směřovat dolů —.



Při zasouvání plechů dbejte na to, aby byl výrez **a** vzadu a směřoval dolů. Zkosená strana příslušenství **b** musí být vpředu u dvírek spotřebiče.

Příklad na obrázku: univerzální vysoký plech




Kombinování příslušenství

Rošt můžete zasunout do trouby současně s univerzálním vysokým plechem, aby se do něj zachytily odkapávající tekutina.

Při vkládání roštu dbejte na to, aby byly oba výstupky **a** na zadním okraji. Při zasouvání univerzálního vysokého plechu musí být rošt nad horní vodicí tyčí příslušné výšky zasunutí.

Příklad na obrázku: univerzální vysoký plech



Malé parní nádoby lze do varného prostoru umístit jen s roštem.

Zvláštní příslušenství

Zvláštní příslušenství můžete zakoupit u zákaznického servisu ve specializovaných prodejnách nebo na internetu. Rozsáhlou nabídku k vašemu spotřebiči naleznete v našich prospektech nebo na internetu.

Nabídka a možnost objednání on-line se v jednotlivých zemích liší. Nahlédněte do prodejních podkladů.

Upozornění: Každé zvláštní příslušenství se nehodí pro každý spotřebič. Při nákupu uveděte prosím vždy přesné číselné označení (E-Nr.) svého spotřebiče.

→ "Zákaznický servis" na straně 38

Zvláštní příslušenství

Rošt

Pro nádoby, koláčové a zapékací formy a pro pečeně a grilované pokrmy.

Univerzální vysoký plech

Pro šťavnaté koláče, pečivo, hlubokozmrazené pokrmy a velké pečeně.

Můžete ho používat jako nádobu pro zachycení tuku, když grilujete na rostu.

Plech na pečení

Pro koláče na plechu a drobné pečivo.

Vkládací rošt

Pro maso, drůbež a ryby.

Pro vložení do univerzálního vysokého plechu kvůli zachycení odkapávajícího tuku a šťavy z masa.

Univerzální vysoký plech, s nepřilnavou vrstvou

Pro šťavnaté koláče, pečivo, hlubokozmrazené pokrmy a velké pečeně.

Pečivo a pečeně se k univerzálnímu vysokému plechu nepřichytí.

Plech na pečení, s nepřilnavou vrstvou

Pro koláče na plechu a drobné pečivo.

Pečivo se k pečicímu plechu nepřichytí.

Profesionální vysoký plech s vkládacím roštěm

Pro přípravu velkého množství.

Poklice pro profesionální vysoký plech

Díky poklici se z profesionálního vysokého plechu stává profesionální pekáč.

Plech na pizzu

Pro pizzu a velké kulaté koláče.

Grilovací plech

Pro grilování místo rostu nebo k zachycení odkapávajícího tuku. Použijte pouze na univerzálním vysokém plechu.

Pečicí kámen

Pro domácí chléb, housky a pizzu, které mají mít křupavý spodek.

Pečicí kámen musí být předehřátý na doporučenou teplotu.

Skleněný pekáč

Na dušené pokrmy a nákupy.

Obzvláště vhodný pro druh provozu „pokrmy“.

Skleněná mísma

Pro velké pečeně, šťavnaté koláče a nákupy.

Parní nádoba, s otvory, velikost XL

Pro vaření velkého množství v páře.

Parní nádoba, s otvory, velikost S

Pro vaření zeleniny v páře, pro odšťavňování ovoce a pro rozmrazování.

Parní nádoba, bez otvorů, velikost S

Pro vaření rýže, luštěnin a obilných pokrmů.

Porcelánová nádoba, bez otvorů, velikost S

Pro vaření masa, ryb a zeleniny v páře a servírování.

Porcelánová nádoba, bez otvorů, velikost L

Pro vaření masa, ryb a zeleniny v páře a servírování.

Výsuvný systém jednoduchý

Díky výsuvným lištám ve výšce 2 můžete příslušenství vytáhnout dále, aniž by se překlopilo.

Výsuvný systém trojitý

Pomocí výsuvných kolejnic ve výšce 1, 2 a 3 můžete příslušenství víc vytáhnout, aniž by se překlopilo.

Dekorační lišty

Pro zakrytí dna příhrádky ve skřínce a základní desky spotřebiče.

Před prvním použitím

Než budete moci využívat „váš nový spotřebič, musíte provést potřebná nastavení. Vyčistěte varný prostor a příslušenství.

Před prvním uvedením do provozu

Před prvním uvedením do provozu se informujte u svých vodáren na tvrdost vody v potrubí.

Aby vás spotřebič mohl spolehlivě upozornit na potřebné odvápnění, musíte správně nastavit tvrdost vody.

Pozor!

- Nebezpečí poškození spotřebiče při použití nevhodných kapalin.
Nepoužívejte destilovanou vodu, vodu z vodovodu s vysokým obsahem chloridů (> 40 mg/l) a jiné kapaliny.
Používejte výhradně čistou studenou vodu z vodovodu, změkčenou vodu nebo minerální vodu bez oxidu uhličitého.
- Při používání filtrované nebo demineralizované vody může dojít k poruchám funkce.
I přes naplněnou nádržku na vodu spotřebič vyzývá k doplnění, nebo se provoz s párou po cca 2 minutách přeruší.
Filtrovanou nebo demineralizovanou vodu případně smíchejte se stáčenou minerální vodou bez oxidu uhličitého v poměru 1 ku 1.

Upozornění

- Pokud máte silně vápenatou vodu, doporučujeme používat změkčenou vodu.
- Pokud používáte výhradně změkčenou vodu, můžete v tomto případě nastavit tvrdost vody na „změkčená“.
- Pokud používáte minerální vodu, nastavte tvrdost vody na „4 velmi tvrdá“.
- Pokud používáte minerální vodu, pak volte pouze minerální vodu bez oxidu uhličitého.

| Tvrdost vody | Nastavení |
|-------------------------|-----------------|
| 0 | 0 změkčená |
| 1 (až 1,3 mmol/l) | 1 měkká |
| 2 (1,3–2,5 mmol/l) | 2 středně tvrdá |
| 3 (2,5–3,8 mmol/l) | 3 tvrdá |
| 4 (více než 3,8 mmol/l) | 4 velmi tvrdá |

První uvedení do provozu

Po připojení k elektrické síti nebo po výpadku proudu se na displeji zobrazí nastavení pro první uvedení do provozu.

Upozornění: Tato nastavení můžete v základních nastaveních kdykoliv změnit. → "Základní nastavení" na straně 24

Nastavení jazyka

Přednastavený jazyk je „němčina“.

1. Otočným voličem nastavte požadovaný jazyk.
 2. Klepněte na šipku .
- Zobrazí se další nastavení.

Nastavení času

Čas začíná 12:00 h.

1. Otočným voličem nastavte aktuální čas.
2. Klepněte na šipku .

Nastavení data

Přednastavené datum je 1.1.2014.

1. Pro přechod na další nastavení vždy klepněte na šipku .
2. Otočným voličem nastavte aktuální den, měsíc a rok.

Nastavení tvrdosti vody

Přednastavená tvrdost vody je „velmi tvrdá“.

Pokud máte měkkou vodu, nastavení změňte. Tvrdost vody zjistíte u svých vodáren.

1. Otočným voličem nastavte tvrdost vody.
 2. Klepněte na šipku .
- Na displeji se zobrazí upozornění, že bylo dokončeno první uvedení do provozu.

Pomocí Home Connect

1. Klepněte na „Nastavit pomocí asistenta“.
2. Další pokyny najeznete v kapitole → "Home Connect" na straně 25

Kalibrace spotřebiče a čištění varného prostoru

Teplota varu vody závisí na tlaku vzduchu. Při kalibraci se spotřebič nastaví podle tlaku v místě instalace. To probíhá automaticky během prvního vaření v páře. Vzniká přitom velké množství páry.

Příprava kalibrace

1. Vyjměte z pečicího prostoru příslušenství.
2. Odstraňte z pečicího prostoru zbytky obalů, např. polystyrenové kuličky.
3. Před kalibrací otřete hladké plochy v pečicím prostoru měkkým vlhkým hadrem.

Kalibrace spotřebiče a čištění pečicího prostoru

Upozornění

- Kalibraci lze spustit pouze tehdy, když je pečicí prostor studený (pokoiová teplota).
- Během kalibrace neotevírejte dveřka spotřebiče. Kalibrace by se přerušila.

1. Zapněte spotřebič tlačítkem on/off.
2. Napříte nádržku na vodu. → "Naplnění nádržky na vodu" na straně 20

3. Nastavte uvedený druh ohřevu, teplotu a dobu trvání pro kalibraci a spusťte provoz. → "Vaření v páře FullSteam" na straně 18

Kalibrace

| | |
|-------------|---------------|
| Druh ohřevu | Vaření v páře |
| Teplota | 100 °C |
| Doba trvání | 30 minut |

4. Po kalibraci nechte spotřebič rozechřát.

Pozor!**Nebezpečí poškození smaltu**

Nespouštějte provoz, pokud je na dně pečicího prostoru voda. Před spuštěním provozu vytřete vodu na dně pečicího prostoru.

5. Vysuňte dno pečicího prostoru.
6. Nastavte uvedený druh ohřevu a teplotu pro rozechřátil a spusťte provoz.

Rozehřátí

| | |
|-------------|-----------------|
| Druh ohřevu | 4D horký vzduch |
| Teplota | maximální |
| Doba trvání | 30 minut |

7. Dokud spotřebič hřeje, v kuchyni větrejte.
8. Po uvedené době trvání provoz ukončete. Vypněte spotřebič tlačítkem on/off.
9. Počkejte, dokud pečicí prostor nevychladne.
10. Vyčistěte hladké plochy mycíм roztokem a hadrem.
11. Vylijte nádržku na vodu a vysuňte pečicí prostor.
→ "Po každém provozu s párou" na straně 21

Upozornění

- Aby se spotřebič po přestěhování přizpůsobil novému místu instalace, resetujte spotřebič na nastavení z výroby. Zopakujte první uvedení do provozu a kalibraci.
- Nastavení kalibrace zůstanou uložená i po výpadku proudu nebo po odpojení ze sítě. Kalibrace se nemusí opakovat.

Čištění příslušenství

Příslušenství důkladně vycistěte mycíм roztokem a hadrem nebo měkkým kartáčkem.

 **Obsluha spotřebiče**

S ovládacími prvky a jejich funkcí jste se už seznámili. Nyní Vám vysvětlíme, jak spotřebič nastavit. Dozvíte se, co se stane po zapnutí a vypnutí spotřebiče a jak nastavit druhy provozu.

Zapnutí a vypnutí spotřebiče

Abyste mohli spotřebič nastavit, musíte ho zapnout.

Výjimka: Dětskou pojistku a budík lze nastavit i při vypnutém spotřebiči.

Ukazatele na displeji nebo upozornění, např. ukazatel zbytkového tepla v troubě, zůstanou zobrazené i při vypnutém spotřebiči.

Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte ho. Pokud delší dobu nebylo provedeno žádné nastavení, spotřebič se automaticky vypne.

Zapnutí spotřebiče

Spotřebič se zapíná tlačítkem on/off.

On/off nad tlačítkem se rozsvítí.

Na displeji se zobrazí logo studioLine a poté druh ohřevu a teplota.

Upozornění: V základních nastaveních můžete určit, který druh provozu se má zobrazovat.

Vypnutí spotřebiče

Spotřebič se vypíná tlačítkem on/off.

Světlo nad tlačítkem zhasne.

Nastavená funkce se zruší.

Na displeji se zobrazí čas.

Upozornění: V základních nastaveních můžete nastavit, zda se na vypnutém spotřebiči má zobrazovat čas.

Spouštění a přerušení provozu

Pro spuštění nebo přerušení probíhajícího provozu stiskněte tlačítko start/stop. Po přerušení provozu může dál běžet chladicí ventilátor.

Pokud chcete zrušit všechna nastavení, stiskněte tlačítko on/off.

Pokud během provozu otevřete dvířka trouby, provoz se přeruší. Pro pokračování provozu zavřete dvířka trouby.

Nastavení druhu provozu

Pokud chcete zvolit druh provozu, musí být spotřebič zapnutý.

1. Stiskněte tlačítko menu.
Otevře se menu Druhy provozu.
2. Klepněte na požadovaný druh provozu.
V závislosti na druhu provozu jsou k dispozici různé možnosti voleb.
3. Otočným voličem změňte výběr.
V závislosti na výběru změňte další nastavení.
4. Tlačítkem start/stop spusťte spotřebič.
Na displeji se zobrazí časový průběh. Zobrazena jsou nastavení a časová osa.


Nastavení druhu ohřevu a teploty

Po zapnutí spotřebiče se zobrazí nastavený navržený druh ohřevu s teplotou. Toto nastavení můžete hned spustit tlačítkem start/stop. Pokud chcete nastavit jiný druh ohřevu, postupujte následovně.


Pro jiné nastavení následujícím způsobem změňte nastavení:

Příklad na obrázku: horní/dolní ohřev na 180 °C.

- Otočným voličem změňte druh ohřevu.



- Klepнete na navrženou teplotu.
- Otočným voličem změňte teplotu.



- Tlačítkem start/stop spusťte spotřebič.



Na displeji se zobrazí nastavený druh ohřevu a teplota.

Rychloohřev

Tlačítkem »» můžete pečicí troubu rozehřát obzvláště rychle.

Rychloohřev není možný u všech druhů ohřevu.

Vhodné druhy ohřevu:

| | |
|--|-------------------|
| | 4D horký vzduch |
| | Horní/dolní ohřev |
| | Intenzivní ohřev |

Abyste dosáhli rovnoměrného výsledku pečení, vložte pokrm a příslušenství do trouby až po skončení rychloohřevu.

Nastavení

Zvolte vhodný druh ohřevu. Teplota musí být nastavená na více než 100 °C, jinak nelze rychloohřev spustit.

- Nastavte druh ohřevu a teplotu.
- Stiskněte tlačítko »».



Vlevo vedle teploty se zobrazí symbol »». Ukazatel kontroly teploty se začne vyplňovat.

Po ukončení rychloohřevu zazní akustický signál. Symbol »» zhasne. Vložte pokrm do trouby.

Upozornění

- Nastavená doba trvání se začne odměřovat nezávisle na rychloohřevu ihned po spuštění.
- Během rychloohřevu můžete tlačítkem [i] zjistit aktuální teplotu v troubě.

Zrušení

Stiskněte tlačítko »». Symbol »» na displeji zhasne.

Pára

Pokrmy můžete připravovat obzvláště šetrně pomocí páry. U některých druhů ohřevu můžete pokrmy připravovat s přidáváním páry. Kromě toho máte k dispozici druhy ohřevu kynutí, regenerace a rozmrzování.

Varování – Nebezpečí opaření!

Při otevření dvírek spotřebiče může unikat horká pára. Páru nemusí být v závislosti na teplotě vidět. Při otevírání nestůjte příliš blízko u spotřebiče. Opatrně otevřete dvírka spotřebiče. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.

Zvuky

Čerpadlo

Během provozu a po vypnutí slyšíte bručivý zvuk. Zvuk vzniká při kontrole funkce čerpadla. Jedná se o normální provozní zvuk.

Panel

Během otevírání panelu slyšíte bručivý nebo klapavý zvuk. Zvuky vznikají při vysunování panelu. Jsou to normální provozní zvuky.

Vaření v páře FullSteam

Při vaření v páře obklopuje horká pára pokrm a brání tak ztrátě živin z potravin. Tvar, barva a typická chuť potravin zůstanou při této metodě přípravy zachované.

Upozornění: Pokud se během vaření v páře vyprázdní nádržka na vodu, provoz se přeruší. Naplňte nádržku na vodu.

Spuštění

- Naplňte zásobník na vodu.
- Upozornění:** Vaření v páře zapínejte pouze při úplně vychladlému pečícímu prostoru (pokojovalá teplota).
- Stiskněte tlačítko menu.
- Klepněte na políčko „vaření v páře“.
- Otočným voličem nastavte „vaření v páře“.
- Klepněte na políčko „teplota“ a otočným voličem nastavte teplotu.
- Klepněte na políčko „doba trvání“ a otočným voličem nastavte dobu trvání.
- Tlačítkem start/stop spusťte spotřebič. Spotřebič se zahřívá.

Zazní zvukový signál. Pečící trouba přestane hřát. Akustický signál můžete předčasně vypnout tlačítkem .

Přerušení

Pro přerušení provozu klepněte na tlačítko start/stop.

Vypnutí

Pro vypnutí spotřebiče klepněte na tlačítko on/off.

Příprava menu

V páře lze současně vařit kompletní menu, aniž by došlo ke smíchání chutí. → "Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu" na straně 40

Vaření s přidáváním páry

Při vaření s přidáváním páry se během provozu spotřebiče v různých intervalech a s různou intenzitou přidává pára. Dosáhnete tak nejlepšího výsledku vaření.

Váš pokrm

- získá křupavou kůrku,
- získá lesklý povrch,
- bude uvnitř šťavnatý a jemný,
- jen minimálně zmenší objem.

Požadovanou kombinaci druhu ohřevu a intenzity páry si můžete nastavit sami. Pro výběr vhodného druhu ohřevu a vhodné intenzity páry použijte údaje v tabulkách nebo zvolte program.

Intenzita páry

Pro přidávání páry máte k dispozici různé intenzity:

- nízká
- střední
- silná

Vhodné druhy ohřevu

U těchto druhů ohřevu můžete zapnout páru:

- 4D horký vzduch 
- Horní/dolní ohřev 
- Gril s cirkulací vzduchu 
- Udržování teploty 

Spuštění

- Naplňte nádržku na vodu.
- Otočným voličem nastavte druh ohřevu.
- Klepněte na teplotu a otočným voličem nastavte teplotu.
- Klepněte na políčko „přidávání páry“ a otočným voličem nastavte intenzitu páry.
- Tlačítkem start/stop spusťte spotřebič. Spotřebič se zahřívá.

Upozornění: Pokud se nádržka během provozu s párou vyprázdní, zobrazí se na displeji výzva k naplnění nádržky na vodu. Provoz pokračuje bez přidávání páry.

Přerušení přidání páry

Pro předčasně vypnutí přidávání páry klepněte na políčko „přidávání páry“. Otočným voličem nastavte „vypnuto“.

Upozornění: Provoz pokračuje bez přidávání páry.

Přerušení provozu spotřebiče

Pro přerušení provozu klepněte na tlačítko start/stop.

Vypnutí

Pro vypnutí spotřebiče klepněte na tlačítko on/off.

Regenerace

Pomocí druhu ohřevu „regenerace “ můžete šetrně ohřívat již uvařené pokrmy nebo rozpékat pečivo z předcházejícího dne. Pára se zapíná automaticky.

Upozornění: Pokud se během regenerace vyprázdní nádržka na vodu, provoz se přeruší. Naplňte nádržku na vodu.

Spuštění

1. Naplňte nádržku na vodu.
2. Klepněte na tlačítko menu.
3. Klepněte na políčko „vaření v páře“.
4. Otočným voličem nastavte „regenerace “.
5. Klepněte na teplotu a otočným voličem nastavte teplotu.
6. Klepněte na dobu trvání a otočným voličem nastavte dobu trvání.
7. Tlačítkem start/stop spusťte spotřebič.
Spotřebič se zahřívá.

Zazní akustický signál. Pečící trouba přestane hřát. Akustický signál můžete předčasně vypnout tlačítkem .

Přerušení

Pro přerušení provozu klepněte na tlačítko start/stop.

Vypnutí

Pro vypnutí spotřebiče klepněte na tlačítko on/off.

Kynutí těsta

Pomocí druhu ohřevu „kynutí těsta “ kyne těsto výrazně rychleji než při pokojové teplotě a nevysuší se.

Pro výběr vhodných nastavení použijte údaje v tabulkách. → "Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu" na straně 40

Upozornění: Pokud se během kynutí těsta vyprázdní nádržka na vodu, provoz se přeruší. Naplňte nádržku na vodu.

Spuštění

1. Naplňte nádržku na vodu.
- Upozornění:** Kynutí těsta zapínejte pouze při úplně vychladlé varném prostoru (pokojová teplota).
2. Klepněte na tlačítko menu.
3. Klepněte na políčko „vaření v páře“.
4. Otočným voličem nastavte „kynutí těsta “.
5. Klepněte na teplotu a otočným voličem nastavte teplotu.
6. Klepněte na dobu trvání a otočným voličem nastavte dobu trvání.
7. Tlačítkem start/stop spusťte spotřebič.
Spotřebič se zahřívá.

Zazní akustický signál. Pečící trouba přestane hřát. Akustický signál můžete předčasně vypnout tlačítkem .

Přerušení

Pro přerušení provozu klepněte na tlačítko start/stop.

Vypnutí

Pro vypnutí spotřebiče klepněte na tlačítko on/off.

Rozmrazování

Druh ohřevu „rozmrazování “ používejte k rozmrazování zmrazených a hlubokozmrazených potravin.

Upozornění: Pokud se během rozmrazování vyprázdní nádržka na vodu, provoz se přeruší. Naplňte nádržku na vodu.

Spuštění

1. Naplňte zásobník na vodu.
2. Klepněte na tlačítko menu.
3. Klepněte na políčko „vaření v páře“.
4. Otočným voličem nastavte „rozmrazování “.
5. Klepněte na teplotu a otočným voličem nastavte teplotu.
6. Klepněte na dobu trvání a otočným voličem nastavte dobu trvání.
7. Tlačítkem start/stop spusťte ohřev.
Spotřebič se zahřívá.

Jakmile doba trvání uplyne, zazní signál. Spotřebič přestane hřát. Na displeji je zobrazená doba trvání 00 m 00 s.

Přerušení

Pro přerušení provozu klepněte na tlačítko start/stop.

Vypnutí

Pro vypnutí spotřebiče klepněte na tlačítko on/off.

Sous-vide

Sous-vide je varianta pečení při nízké teplotě, při které se vakuované potraviny pečou při nízkých teplotách 50–95 °C a se 100% párou. Sous-vide se hodí pro maso, ryby, zeleninu a dezerty.

Potraviny se pomocí vakuovačky vzduchotěsně uzavřou do speciálního žáruvzdorného sáčku. Díky ochrannému obalu zůstanou zachované živiny a aroma.

Upozornění

- Pokud se během provozu sous-vide vyprázdní nádržka na vodu, provoz se přeruší.
- Během pečení sous-vide vzniká na dně pečicího prostoru více kondenzované vody než při jiných druzích ohřevu.

Spuštění

Pozor!

Nebezpečí poškození nábytku

Při pečení sous-vide naplňte zásobník na vodu vždy jen jednou. Neplňte zásobník na vodu podruhé, protože by se jinak na dně trouby nahromadilo příliš mnoho vody. Voda by mohla z trouby vytéct.

1. Naplňte zásobník na vodu.

2. Klepněte na tlačítko menu.

3. Klepněte na políčko „vaření v páře“.

4. Otočným voličem nastavte „sous-vide “.

5. Klepněte na teplotu a otočným voličem nastavte teplotu.
6. Klepněte na dobu trvání a otočným voličem nastavte dobu trvání.
7. Tlačítkem start/stop spusťte ohřev.
Spotřebič se zahřívá.

⚠ Varování – Nebezpečí opaření!

Během pečení se na vakuovacím sáčku shromažďuje horká voda. Vakuovací sáček nazdvihněte opatrně pomocí chňapky, aby horká voda stekla do vysokého univerzálního plechu nebo varné nádoby. Poté vakuovací sáček opatrně vyjměte pomocí chňapky.

Jakmile doba trvání uplyne, zazní signál. Spotřebič přestane hřát. Na displeji je zobrazená doba trvání 00 m 00 s.

Přerušení

Pro přerušení provozu klepněte na tlačítko start/stop.

Vypnutí

Pro vypnutí spotřebiče klepněte na tlačítko on/off.

Naplnění nádržky na vodu

Nádržka na vodu se nachází za ovládacím panelem. Před spuštěním provozu s párou otevřete ovládací panel a naplňte do nádržky vodu.

Zkontrolujte, zda jste správně nastavili tvrdost vody.
→ "Základní nastavení" na straně 24

⚠ Varování – Nebezpečí poranění a požáru!

Do nádržky na vodu plňte výhradně vodu nebo námi doporučený odvápňovací roztok. Do nádržky na vodu neplňte hořlavé kapaliny (např. alkoholické nápoje). Výparы z hořlavých tekutin by se ve varném prostoru mohly působením horkého povrchu vznítit (nebezpečí výbuchu). Dvířka spotřebiče se mohou prudce otevřít. Mohou unikat horká pára a plameny.

⚠ Varování – Nebezpečí popálení!

Během provozu spotřebiče se může nádržka na vodu zahřát. Po předcházejícím provozu spotřebiče počkejte, dokud nádržka na vodu nevychladne. Vyjměte nádržku na vodu z otvoru pro nádržku.

Pozor!

Nebezpečí poškození spotřebiče při použití nevhodných kapalin.

Nepoužívejte destilovanou vodu, vodu z vodovodu s vysokým obsahem chloridů ($> 40 \text{ mg/l}$) a jiné kapaliny.

Používejte výhradně čerstvou studenou vodu z vodovodu, změkčenou vodu nebo minerální vodu bez kyseliny uhličité.

Pozor!

Při používání filtrované nebo demineralizované vody může dojít k poruchám funkce.


I přes naplněnou nádržku na vodu spotřebič vyzývá k doplnění, nebo se provoz s párou po cca 2 minutách přeruší.

Filtrovanou nebo demineralizovanou vodu případně smíchejte se stáčenou minerální vodou bez oxidu uhličitého v poměru 1 ku 1.


Upozornění

- Pokud máte silně vápenatou vodu, doporučujeme používat změkčenou vodu.
- Pokud používáte výhradně změkčenou vodu, můžete v tomto případě nastavit tvrdost vody na „změkčená“.
- Pokud používáte minerální vodu, nastavte tvrdost vody na „4 velmi tvrdá“.
- Pokud používáte minerální vodu, pak pouze minerální vodu bez kyseliny uhličité.


1. Stiskněte tlačítko . Ovládací panel se automaticky posune dopředu.
2. Vytáhněte ovládací panel oběma rukama dopředu a poté ho posuňte nahoru, až zaskočí (obrázek 1).
3. Nazdvihněte nádržku na vodu a vyjměte ji z otvoru pro nádržku (obrázek 2).



4. Přitlačte víčko po obvodu k těsnění, aby z nádržky na vodu nemohla vytéct voda.
5. Naplňte nádržku ke značce „max“ studenou vodou (obrázek 3).



6. Naplněnou nádržku na vodu nasadte zpět (obrázek 4). Dbejte na to, aby nádržka na vodu vzadu zaskočila do obou držáků **a** (obrázek 5).



7. Posuňte ovládací panel pomalu dolů, zatlačte ho dozadu, aby byl úplně zavřený. Nádržka na vodu je naplněná. Můžete spustit provoz s párou.

Doplňení vody do nádržky na vodu

Upozornění

- Provozy s přidáváním páry pokračují dál bez přidávání páry.
- Pokud se během vaření v páře, kynutí, regenerace nebo rozmrazování vyprázdní nádržka na vodu, provoz se přeruší. Naplňte nádržku na vodu.
- 1. Otevřete ovládací panel.
- 2. Vyjměte nádržku na vodu a doplňte do ní vodu.
- 3. Naplněnou nádržku na vodu nasaděte zpět a zavřete ovládací panel.

Po každém provozu s párou

⚠️ Varování – Nebezpečí opaření!

Při otevření dvírek spotřebiče může unikat horká pára. Páru nemusí být v závislosti na teplotě vidět. Při otevření nestůjte příliš blízko u spotřebiče. Opatrně otevřete dvírka spotřebiče. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.

⚠️ Varování – Nebezpečí popálení!

Spotřebič se za provozu zahřívá. Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.

Pozor!

Nebezpečí poškození smaltu: Nespouštějte provoz, pokud je na dně varného prostoru voda. Před spuštěním provozu vytřete vodu na dně varného prostoru.

Po každém provozu s párou se zbývající voda načerpá zpět do nádržky na vodu. Poté vylijte a vysušte nádržku na vodu. Ve varném prostoru zůstane vlhkost. Pro vysušení varného prostoru můžete buď použít druh provozu „funkce sušení“, nebo varný prostor vysušit ručně.

Upozornění

- Po vypnutí spotřebiče svítí políčko  o něco déle, abyste byli upozorněni, že máte vyprázdnit nádržku na vodu.
- Vápenaté skvrny odstraňte hadrem napuštěným octem, otřete čistou vodou a otřete dosucha měkkým hadrem.

Vyprázdnění nádržky na vodu


Pozor!

- Nesušte nádržku na vodu v horké troubě. Nádržka na vodu by se poškodila.
- Nemyjte nádržku na vodu v myčce nádobí. Nádržka na vodu by se poškodila.


1. Otevřete ovládací panel.
2. Vyjměte nádržku na vodu.
3. Opatrně sejměte víčko nádržky na vodu.
4. Vyprázdněte nádržku na vodu, vyčistěte mycím prostředkem a důkladně vypláchněte čistou vodou.
5. Všechny součásti osušte měkkým hadrem.
6. Těsnění na víčku utřete dosucha.
7. Nechte vyschnout s otevřeným víčkem.
8. Nasaděte víčko na nádržku na vodu a přitlačte ho.
9. Nádržku na vodu nasaděte zpět a zavřete ovládací panel.

Sušení odkapávacího žlásku

1. Nechte spotřebič vychladnout.
2. Otevřete dvírka spotřebiče.
3. Vodu v odkapávacím žlásku **a** vysušte houbouhou utěrkou a opatrně otřete (obrázek 1). Při otvírání dbejte na to, aby se z odkapávacího žlásku neuvolnilo těsnění **b** (obrázek 2).



Odkapávací žlásek **a** se nachází pod varným prostorem (obrázek 3).



Upozornění: Pokud se těsnění uvolní, nasaděte těsnění znovu na odkapávací žlásek. → "Dvírka spotřebiče" na straně 33

Spuštění funkce sušení

Při sušení se varný prostor zahřívá, takže se vlhkost, která v něm je, vypaří. Poté otevřete dvírka spotřebiče, aby mohla pára ze spotřebiče uniknout.

Pozor!

Nebezpečí poškození smaltu: Nespouštějte provoz, pokud je na dně varného prostoru voda. Před spuštěním provozu vytřete vodu na dně varného prostoru.

1. Nechte spotřebič vychladnout.
2. Hrubé nečistoty ve varném prostoru ihned odstraňte a vytřete vlhkost ze dna varného prostoru.
3. V případě potřeby zapněte spotřebič tlačítkem on/off.
4. Stiskněte tlačítko menu.
Objeví se výběr druhů provozu.
5. Klepněte na políčko „další“.
6. Klepněte na políčko „funkce sušení“.
7. Stiskněte tlačítko start/stop.
Spustí se sušení a po 10 minutách se automaticky vypne.
8. Otevřete dvírka spotřebiče a nechte je 1 až 2 minuty otevřená, aby mohla z varného prostoru uniknout vlhkost.

Ruční vysušení varného prostoru

1. Nechte spotřebič vychladnout.
2. Odstraňte z varného prostoru nečistoty.
3. Vysušte varný prostor houbičkou.
4. Dvírka spotřebiče nechte 1 hodinu otevřená, aby varný prostor úplně vyschnul.

Časové funkce

Spotřebič má různé časové funkce.

| Časová funkce | Použití |
|----------------|--|
| ⌚ Budík | Budík funguje jako minutka. Po uplynutí nastavené doby zazní akustický signál. |
| → Doba trvání | Po uplynutí nastavené doby trvání zazní akustický signál. Spotřebič se automaticky vypne. |
| → Čas konce | Nastavte dobu trvání a čas konce. Spotřebič se automaticky vypne, takže se ohřev ukončí v požadovanou dobou. |

Upozornění

- Dobu trvání do jedné hodiny můžete nastavit po minutách. Dobu trvání přes jednu hodinu můžete nastavit v krocích po 5 minutách.
- Podle toho, jakým směrem otočný volič otočíte, začne doba trvání navrženou hodnotou: doleva 10 minut, doprava 30 minut.
- Po uplynutí každé časové funkce zazní akustický signál a na stavovém řádku se zobrazí „konec“.
- Tlačítkem ⓘ můžete kdykoli zjistit informace, které se krátce zobrazí na displeji.

Budík

Budík můžete nastavit kdykoli, i když je spotřebič vypnutý. Funguje paralelně s jinými časovými nastaveními a má vlastní akustický signál. Tak rozpoznáte, jestli uplynula doba budíku, nebo nastavená doba trvání.

Můžete nastavit maximálně 24 hodin.

1. Stiskněte tlačítko ⓧ. Otevře se políčko budíku.
2. Otočným voličem nastavte čas budíku. Po několika sekundách se budík spustí. Vlevo na stavovém řádku se zobrazí symbol ⌚ budíku a odměřovaná doba.

Po uplynutí odměřované doby

zazní akustický signál. Na displeji se zobrazí „doba budíku uplynula“. Tlačítkem ⓧ můžete akustický signál předčasně vypnout.

Zrušení nastavené doby budíku

Tlačítkem ⓧ otevřete menu a zrušte nastavený čas. Zavřete menu tlačítkem ⓧ.

Změna nastavené doby budíku

Tlačítkem ⓧ otevřete menu Časové funkce a otočným voličem během několika sekund změňte nastavenou dobu budíku. Tlačítkem ⓧ spusťte budík.

Doba trvání

Pokud pro pokrm nastavíte dobu trvání (dobu pečení), ohřev se po uplynutí této doby automaticky ukončí. Pečící trouba přestane hrát.

Můžete nastavit maximálně 23 hodin a 59 minut.

Předpoklad: Jsou nastavené druh ohřevu a teplota.

Příklad: nastavení pro 4D horký vzduch, 180 °C, doba trvání 45 min.

1. Stiskněte tlačítko ⓧ. Otevře se menu časové funkce.

09:30

|→| -min -s

⌚ Budík

2. Otočným voličem nastavte dobu trvání.

09:30

|→| 45min 00s

⌚ Budík

→| 10:15

3. Tlačítkem start/stop spusťte spotřebič. Doba trvání |→| se viditelně odměřuje na stavovém řádku.

Po po uplynutí nastavené doby trvání

zazní akustický signál. Pečící trouba nehřeje. Na stavovém řádku se zobrazí „konec“. Akustický signál můžete předčasně vypnout tlačítkem ⓧ.

Zrušení doby trvání

Tlačítkem ⓧ otevřete menu Časové funkce. Zrušte dobu trvání. Zobrazí se nastavený druh ohřevu a teplota.

Změna doby trvání

Tlačítkem ⓧ otevřete menu Časové funkce. Otočným voličem změňte dobu trvání.


Čas konce

Pokud posunete čas konce, respektujte, že potraviny podléhající rychlé zkáze nesmí zůstávat příliš dlouho v troubě.


Předpoklad: Nastavený provoz se ještě nespustil. Je nastavená doba trvání. Je otevřené menu časové funkce ⓧ.

Příklad na obrázku: V 9:30 h vložíte pokrm do trouby. Pečení bude trvat 45 minut a pokrm bude hotový v 10:15 h. Vy si ale přejete, aby byl hotový ve 12:45 h.

- Klepněte na políčko „konec →“. Zobrazí se čas konce.



- Otočným voličem posuňte čas konce na později.



- Potvrďte tlačítkem start/stop.



Pečící trouba je ve vyčkávacím režimu. Na stavovém řádku se zobrazí symbol →| a čas, kdy ohřev skončí. Ohřev se spustí ve správný okamžik. Doba trvání se viditelně odměřuje na stavovém řádku.

Po po uplynutí nastavené doby trvání

zazní akustický signál. Pečící trouba nehřeje. Na stavovém řádku se zobrazí „konec“. Akustický signál můžete předčasně vypnout tlačítkem ⊖.

Oprava času konce

Je možná, dokud je pečící trouba ve vyčkávacím režimu. Tlačítkem ⊖ otevřete menu Časové funkce, klepněte na „konec →|“ a otočným voličem opravte čas konce. Zavřete menu tlačítkem ⊖.

Zrušení času konce

Je možné, dokud je pečící trouba ve vyčkávacím režimu. Tlačítkem ⊖ otevřete menu Časové funkce. Klepněte na „konec →|“ a otočným voličem čas konce zrušte. Doba trvání se začne viditelně odměřovat.

Dětská pojistka

Aby děti nemohly spotřebič omylem zapnout nebo změnit nastavení, je vybavený dětskou pojistkou. Ovládací panel je zablokován a nelze nic nastavit. Jedině lze spotřebič vypnout tlačítkem on/off.

Aktivace a deaktivace

Dětskou pojistku můžete aktivovat a deaktivovat při zapnutém i vypnutém spotřebiči.

Držte cca 4 sekundy stisknuté tlačítko ⊖. Na displeji se zobrazí upozornění pro potvrzení a na stavovém řádku se zobrazí symbol ⊖.

Základní nastavení

K dispozici jsou různá nastavení, abyste mohli optimálně a jednoduše obsluhovat spotřebič. V případě potřeby můžete tato nastavení změnit.

Změna nastavení

1. Stiskněte tlačítko menu.
Otevře se menu druhý provozu.
2. Zvolte druh provozu „nastavení“. Zobrazí se první základní nastavení.
3. Otočným voličem změňte hodnoty.
4. Pro přechod na další základní nastavení klepněte na šipku V.
5. Pro uložení stiskněte tlačítko menu.
Na displeji se zobrazí odmítout nebo uložit.

Seznam nastavení

V seznamu najdete veškerá základní nastavení a možnosti změny. Na displeji se zobrazují nastavení v závislosti na vybavení vašeho spotřebiče.

Můžete změnit následující nastavení:

| Nastavení | Volba |
|-------------------|--|
| Jazyk | K dispozici další jazyky |
| Čas | Nastavení aktuálního času |
| Datum | Nastavení aktuálního data |
| Tvrdoš vody | 0 (změkčená) 1 (měkká) 2 (střední) 3 (tvrdá) 4 (velmi tvrdá) |
| Akustický signál | Krátký (30 s) Střední (1 min) Dlouhý (5 min) |
| Zvuk tlačítka | Vypnutý (zvuk tlačítka při zapnutí a vypnutí pomocí on/off zůstává) Zapnutý |
| Jas displeje | Nastavitelný v 5 stupních |
| Zobrazení hodin | Digitální s datem Analogový Vyp. |
| Osvětlení | Při provozu zapnuté Při provozu vypnuté |
| Dětská pojistka* | Zablokování dveřek + zablokování tlačítka Jen zablokování tlačítka |
| Provoz po zapnutí | Hlavní menu Druhy ohřevu Vaření v páře Pokrmy* |

| | |
|-------------------------|--|
| Ztlumení v noci | Vypnuté Zapnuté (displej se ztlumí mezi 22:00 a 5:59 h) |
| Logo značky | Zobrazit Nezobrazit |
| Doba doběhu ventilátoru | Doporučená Minimální |
| Výsuvný systém | Spotřebič není dovybaven. Spotřebič je dovybaven. |
| Program sabat | Zapnutý Vypnutý |
| Home Connect | Zapnutí nebo vypnutí WiFi → "Home Connect" na straně 25 |
| Výrobní nastavení | Resetovat Neresetovat |

*) K dispozici, v závislosti na typu spotřebiče

Pozor!

U rámů a jednoduchého výsvitu: nastavení „Spotřebič není dovybaven“.

U dvojitého a trojitého výsvitu: nastavení „Spotřebič je dovybaven“.

Upozornění: Změny nastavení jazyka, tónu tlačítka a jasu displeje ihned vstoupí v platnost. Všechna ostatní nastavení až po uložení.

Změna času

Čas se mění v základních nastaveních.

Příklad: Změna času z letního na zimní.

1. Stiskněte tlačítko menu.
Otevře se menu druhý provozu.
2. Klepněte na „nastavení“.
3. Klepáním na šipku V přejděte na „čas“.
4. Otočným voličem změňte čas.
5. Stiskněte tlačítko menu.
Na displeji se zobrazí uložit, nebo odmítout.

Výpadek elektrického proudu

Po dlouhém výpadku proudu se na displeji zobrazí nastavení pro první uvedení do provozu.

Znovu nastavte jazyk, čas a datum.

Program sabat

Při programu sabat můžete nastavit dobu trvání až 74 hodin. Pokrmy v troubě zůstanou teplé, aniž byste ji museli zapínat nebo vypínat.

Spouštění programu sabat

Předpoklad: v základních nastaveních jste aktivovali „program sabat“. → „Základní nastavení“ na straně 24

Trouba hřeje pomocí horního/dolního ohřevu na teplotu od 85 °C do 140 °C.

1. Stiskněte tlačítko on/off.
Na displeji se zobrazí navržený druh ohřevu a navržená teplota.
2. Otočte otočným voličem doleva a zvolte druh ohřevu „program sabat“.
3. Klepněte na navrženou teplotu a otočným voličem nastavte teplotu.
4. Tlačítkem ⓧ otevřete menu Časové funkce a klepněte na políčko „doba trvání“. Zobrazí se 25:00 hodin jako navržená hodnota.
5. Otočným voličem nastavte požadovanou hodnotu.
6. Tlačítkem start/stop spusťte spotřebič.
Na stavovém řádku se viditelně odměřuje doba trvání.

Po po uplynutí nastavené doby trvání

zazní akustický signál. Pečící trouba nehřeje. Na stavovém řádku se zobrazí „konec“.

Posunutí času konce

Čas konce nelze posunout.

Zrušení programu sabat

Stiskněte tlačítko on/off. Všechna nastavení se zruší. Můžete provést nové nastavení.

Home Connect

Tento spotřebič lze připojit k Wi-Fi a lze jej dálkově ovládat prostřednictvím mobilního zařízení.

Pokud spotřebič není připojen k domácí síti, funguje jako pečící trouba bez připojení k síti a lze jej nadále ovládat pomocí displeje.

Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služby Home Connect ve vaší zemi. Služby Home Connect nejsou dostupné ve všech zemích. Další informace najdete na www.home-connect.com.

Upozornění

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze a zajistěte, aby byly dodrženy také tehdy, když spotřebič ovládáte pomocí aplikace Home Connect a nejste přítom doma. Dodržujte také pokyny v aplikaci Home Connect.→ „Důležité bezpečnostní pokyny“ na straně 5
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.

Seřízení

Chcete-li nastavit Home Connect pro váš spotřebič, budete potřebovat:

- spotřebič připojený do elektrické sítě a zapnutý
- chytrý telefon nebo tablet s aktuální verzí operačního systému iOS nebo Android,
- aplikaci Home Connect,
- přiložený návod k instalaci Home Connect,
- spotřebič v dosahu signálu WLAN domácí sítě.

Aplikace vás provede celým procesem přihlášení. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Dálkové spuštění

Pro spouštění a ovládání spotřebiče pomocí aplikace Home Connect musíte aktivovat spuštění na dálku. Pokud je spuštění na dálku deaktivované, můžete v aplikaci Home Connect zobrazovat jen provozní stavy spotřebiče a provádět nastavení spotřebiče.

Upozornění: Některé druhy provozu lze spustit pouze na pečící troubě.

Spuštění na dálku se automaticky deaktivuje:

- když dvířka pečící trouby otevřete 15 minut po aktivaci spuštění na dálku.
- když dvířka pečící trouby otevřete 15 minut po ukončení provozu.

Když na spotřebiči spustíte provoz pečící trouby, automaticky se aktivuje spuštění na dálku. Můžete tak provádět změny na mobilním koncovém zařízení nebo spustit nový program.

Aktivace spuštění na dálku

1. Stiskněte tlačítko menu.
2. Stiskněte „Spuštění na dálku“. Na displeji se zobrazí □

Nastavení Home Connect

Home Connect můžete kdykoliv přizpůsobit svým potřebám.

Upozornění: Nastavení Home Connect naleznete v základních nastaveních svého spotřebiče. Zobrazení nastavení na displeji závisí na tom, zda je nastavený Home Connect a zda je spotřebič připojený k domácí sítí.

| Základní nastavení | Možná nastavení | Vysvětlení |
|--|-----------------------------------|--|
| Wi-Fi | Zapnout/vypnout | Vysílací modul můžete zapnout a vypnout. Pokud je aktivovaná Wi-Fi, můžete používat funkce Home Connect. V digitálně propojeném pohotovostním režimu spotřebová spotřebič max. 2 W. |
| Síť | Připojit k síti / odpojit od sítě | Zapojení do sítě můžete v případě potřeby (např. v době dovolené) zapnout nebo vypnout. Informace o síti zůstanou po vypnutí zachovány. Po zapnutí vyčkejte několik sekund, než se spotřebič opět propojí se sítí. |
| Spojit s aplikací | | Spusťte proces propojení mezi aplikací a spotřebičem. |
| Dálkové ovládání | Zapnuté/vypnuté | Přístup k funkcím spotřebiče pomocí aplikace Home Connect. Pokud je deaktivovaný, zobrazují se v aplikaci pouze provozní stavy spotřebiče. |
| Informace o spotřebiči  | | Displej zobrazuje informace o síti a o spotřebiči. |

Vzdálená diagnostika

Zákaznický servis může získat k vašemu spotřebiči přístup prostřednictvím vzdálené diagnostiky, pokud se na zákaznický servis obrátíte s příslušným přáním, pokud je váš spotřebič spojený se serverem Home Connect a v zemi, ve které spotřebič používáte, je vzdálená diagnostika k dispozici.

Upozornění: Další informace a rovněž informace k dostupnosti vzdálené diagnostiky ve vaší zemi najdete na lokálních webových stránkách v oblasti pro servis/podporu: www.home-connect.com

Upozornění k ochraně údajů

Při prvním spojení spotřebiče se sítí WLAN připojené k internetu přenese váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestávající z kódů spotřebiče a MAC adresy vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jištění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví používání funkcí Home Connect a je nutná teprve v okamžiku, kdy budete chtít funkce Home Connect poprvé použít.

Upozornění: Upozorňujeme, že funkce Home Connect lze používat pouze ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.

Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné prohlášení o shodě RED najdete na internetu na www.siemens-home.bsh-group.com na stránce týkající se spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.



Pásмо 2,4 GHz: max. 100 mW

Pásmo 5 GHz: max. 100 mW

| | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL |
| | ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU |
| | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI |
| | SK | FI | SE | UK | NO | CH | TR | |

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech

Teplomér pečení

Pečící sonda Plus vám umožňuje přesné pečení. Měří teplotu uvnitř potravin. Jakmile je dosažena nastavená teplota, spotřebič se automaticky vypne.

Druhy ohřevu

Pokud máte v troubě zapojenou pečící sondu, můžete použít následující druhy ohřevu.

-  4D horký vzduch
-  Horký vzduch Eco
-  Horní/dolní ohřev
-  Horní/dolní ohřev Eco
-  Stupeň pro pizzu
-  Gril s cirkulací vzduchu
-  Intenzivní ohřev
-  Vaření v páře
-  Regenerace

Upozornění

- Pečící sonda měří teplotu uvnitř potravin od 30 °C do 99 °C.
- Používejte pouze přiloženou pečící sondu. Můžete si ji dokoupit jako náhradní díl u zákaznického servisu.
- Po použití pečící sondu vždy z trouby vyndejte. Nikdy ji neuchovávejte v troubě.

Teplota pečicího prostoru

Aby nedošlo k poškození pečicí sondy, nenastavujte vyšší teplotu než 250 °C.

Nastavená teplota v troubě musí být minimálně o 10 °C vyšší než nastavená teplota středu.


Zapíchnutí pečicí sondy do pečeného pokrmu

Než vložíte pokrm do pečicího prostoru, zapíchněte do něj pečicí sondu.



Pečící sonda má tři měřicí body. Dbejte na to, aby byl prostřední měřicí bod uvnitř pokrmu.

Maso: U velkých kusů úplně zapíchněte pečicí sondu seshora šikmo do masa.


U nižších kusů ji zapíchněte ze strany do nejsilnějšího místa.



Drůbež: Pečící sondu úplně zapíchněte do nejsilnějšího místa v prsou. V závislosti na tvaru drůbeže zapíchněte pečicí sondu napříč nebo podél. Pak drůbež obraťte a položte ji na rošt prsní stranou dolů.



Ryba: Pečící sondu úplně zapíchněte za hlavou směrem k prostředním kostem. Celou rybu položte na rošt hřbetem nahoru podepřenou rozpůlenou bramborou.



Obrácení pečeného pokrmu: Pokud chcete pečený pokrm obracet, pečící sondu nevyjměte. Po obrácení zkontrolujte správnou polohu pečicí sondy v pečeném pokrmu.

Pokud pečící sondu během pečení vyjmete, všechna nastavení se zruší a musí se provést znova.

Pozor!

Dejte pozor, abyste kabel pečicí sondy nepřiskřípli. Aby nedošlo k poškození pečicí sondy příliš velkým žárem, musí být mezi grilovacím topným tělesem a pečicí sondou vzdálenost několik centimetrů. Maso může během pečení zvětšit svůj objem.

Nastavení teploty středu

Druhy ohřevu

1. Zapněte spotřebič.
2. Pečící sondu zapojte do zdířky vlevo v pečicím prostoru.
3. Otočným voličem zvolte druh ohřevu.
4. Klepněte na navrženou teplotu a otočným voličem nastavte teplotu.
5. Klepněte na políčko „teplota středu“ a otočným voličem nastavte teplotu středu.
6. V případě potřeby klepněte na políčko „přidávání páry“ a otočným voličem nastavte intenzitu páry.
7. Tlačítkem start/stop spusťte spotřebič.
Indikační čára ukazuje nárůst teploty středu.

Vaření v páře

1. Zapněte spotřebič.
2. Pečicí sondu zapojte do zdířky vlevo v pečicím prostoru.
3. Stiskněte tlačítko menu.
4. Klepněte na políčko „vaření v páře“ a otočným voličem nastavte druh ohřevu.
5. Klepněte na políčko „teplota středu“ a otočným voličem nastavte teplotu středu.
6. Tlačítkem start/stop spusťte spotřebič.
Indikační čára ukazuje nárůst teploty středu.

Pokrmy

1. Zapněte spotřebič.
2. Pečicí sondu zapojte do zdířky vlevo v pečicím prostoru.
3. Stiskněte tlačítko menu.
4. Klepněte na políčko „pokrmy“.
5. Otočným voličem a pomocí políčka „další“ zvolte požadovaný pokrm.
6. V případě potřeby klepněte na políčko „přizpůsobení“ a otočným voličem přizpůsobte nastavení.
7. Tlačítkem start/stop spusťte spotřebič.
Indikační čára ukazuje nárůst teploty středu.

Nastavená teplota středu pečeného pokrmu byla dosažena

Zazní akustický signál. Pečicí trouba nehřeje. Můžete odpojit pečicí sondu ze zdířky. Symbol ✘ zhasne.

Změna teploty středu

Teplotu středu můžete kdykoli změnit.

Přerušení

Odpojte pečicí sondu ze zdířky.

Varování – Nebezpečí popálení!

Vnitřní prostor a termosonda jsou velmi horké. K zasunutí a vysunutí termosondy používejte rukavice do trouby.

Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Při použití nevhodné sondy teploty středu může dojít k poškození izolace. Používejte pouze sondu teploty středu určenou pro tento spotřebič.

Teploty středu různých potravin

Nepoužívejte zmrazené pokrmy. Údaje v tabulce jsou orientační hodnoty. Závisí na kvalitě a vlastnostech potravin.

Rozsáhlé údaje o druhu ohřevu a teplotě najdete na konci návodu k použití. → "Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu" na straně 40

| Potraviny | Teplota středu ve °C |
|-------------|----------------------|
| Drůbež | |
| Kuře | 80-85 |
| Kuřecí prsa | 75-80 |
| Kachna | 80-85 |

| Potraviny | Teplota středu ve °C |
|---|----------------------|
| Kachní prsa, růžová | 55-60 |
| Krůta | 80-85 |
| Krůtí prsa | 80-85 |
| Husa | 80-90 |
| Vepřové maso | |
| Vepřová krkovice | 85-90 |
| Vepřová panenka, růžová | 62-70 |
| Vepřový kotlet, růžový | 72-80 |
| Hovězí maso | |
| Hovězí svíčková nebo roastbeef, anglické | 45-52 |
| Hovězí svíčková nebo roastbeef, růžové | 55-62 |
| Hovězí svíčková nebo roastbeef, propečené | 65-75 |
| Telecí maso | |
| Telecí pečeně nebo plec, libové | 75-80 |
| Telecí pečeně, šál | 75-80 |
| Telecí kolínko | 85-90 |
| Jehněčí maso | |
| Jehněčí kýta, růžová | 60-65 |
| Jehněčí kýta, propečená | 70-80 |
| Jehněčí hřbet, růžový | 55-60 |
| Ryby | |
| Ryba, celá | 65-70 |
| Rybí filé | 60-65 |
| Ostatní | |
| Sekaná, všechny druhy masa | 80-90 |
| Ohřívání pokrmů, regenerace | 65-75 |

Čisticí funkce

Váš spotřebič je vybavený druhy provozu „čisticí funkce“ a „odvápnění“. Pomocí čisticí funkce se čistí samočisticí plochy ve varném prostoru. Pomocí druhu provozu „odvápnění“ odstraníte z výparníku vodní kámen.

Čisticí funkce

Samočisticí plochy (zadní stěna, horní stěna a postranní stěny) jsou opatřené porézní, matnou keramickou vrstvou. Když je pečící trouba v provozu, tato vrstva absorbuje a odstraňuje nečistoty stříkající při pečení a grilování. Pokud se plochy již dostatečně nečistí a vznikají tmavé skvrny, lze povrch vyčistit pomocí čisticí funkce.

Upozornění: Spotřebič registruje používání. Spotřebič upozorní, že je doporučeno provést čištění. Doporučení bude zobrazené tak dlouho, dokud kompletně neproběhne čisticí funkce.

Pokud se nebudeš touto výzvou řídit, může dojít k poškození samočisticích ploch.

Pokud je spotřebič silně znečištěný již dříve, resp. pokud zjistíte na zadní stěně skvrny, nečkejte s čištěním na výzvu. Čím častěji se čištění provádí, tím déle je zaručena čisticí schopnost samočisticích ploch. Spotřebič můžete pomocí čisticí funkce čistit podle potřeby kdykoli.

Pozor!

Pokud je váš spotřebič vybavený parní funkcí, mohou se hlášení ohledně odvápnění a čisticí funkce překrývat. Postupujte podle výzvy k odvápnění spotřebiče. Teprve po odvápnění se znova zobrazí výzva ke spuštění čisticí funkce.

Před spuštěním čisticí funkce

Vyjměte z trouby rámy, výsuvy, příslušenství a nádoby.

Čištění dna pečicího prostoru a vnitřku dvířek spotřebiče

Odstraňte ze dna pečicího prostoru, vnitřku dvířek spotřebiče a osvětlení pečicího prostoru hrubé nečistoty. Jinak vzniknou skvrny, které již nebude možné odstranit.

Pozor!

Na samočisticí plochy nepoužívejte čisticí prostředky na pečicí trouby. Povrch by se poškodil. Jestliže se čisticí prostředek na pečicí trouby dostane na tyto plochy myšleně, okamžitě ho otřete vodou a houbovou utěrkou. Nedrhňte a nepoužívejte abrazivní čisticí pomůcky.

Varování – Nebezpečí popálení!

 Spotřebič je během čisticí funkce zvenku velmi horký. Nikdy se nedotýkejte dvířek spotřebiče. Nechte spotřebič vychladnout. Děti se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.

Nastavení čisticí funkce

Čištění trvá 60 minut.

Dobu trvání nelze změnit.

1. Stiskněte tlačítko menu. Otevře se menu druhý provozu.
2. Zvolte druh provozu „čisticí funkce“. Když klepnete na políčko „další“, zobrazí se informace o čištění.
3. Spusťte čištění tlačítkem start/stop. Na stavovém řádku se viditelně odměřuje doba trvání. Během čištění v kuchyni větrejte.

Po skončení čištění

Zazní akustický signál. Pečící trouba přestane hřát. Na stavovém řádku se zobrazí „konec“. Akustický signál můžete vypnout tlačítkem .

Přerušení čištění

Stiskněte tlačítko on/off. Všechna nastavení jsou zrušena. Můžete provést nové nastavení.

Pozor!

Doporučení provést čištění se nezruší. Na displeji se zobrazí výzva ke spuštění čisticí funkce.

Čištění můžete nechat proběhnout v noci.

V kapitole Časová nastavení si můžete přečíst, jak posunete čas konce. Tak můžete pečící troubu přes den používat bez omezení. → "Časové funkce" na straně 22

Po skončení čisticí funkce

Po vychladnutí pečicího prostoru ho v případě potřeby vytřete vlhkým hadrem.

Upozornění: Během provozu a čisticí funkce se mohou na plochách tvořit červené skvrny. Nejdříve se o rez, ale zbytky potravin. Tyto skvrny nejsou zdraví škodlivé a neomezují čisticí funkci samočisticích ploch.

Odvápnění

Aby váš spotřebič zůstal funkční, musíte ho pravidelně odvápněvat.

Odvápnění se skládá z několika kroků. Z hygienických důvodů musí odvápnění proběhnout kompletně, aby byl spotřebič znova připravený k provozu. Odvápnění trvá celkem cca 70–95 minut.

- Odvápnění (cca 55–70 minut), poté vyprázdněte nádržku na vodu a znova ji napříte.
- První proplachování (cca 9–12 minut), poté vyprázdněte nádržku na vodu a znova ji napříte.
- Druhé proplachování (cca 9–12 minut), poté vyprázdněte nádržku na vodu a vysušte ji.

Pokud je odvápnění přerušeno (např. při výpadku proudu nebo vypnutí spotřebiče), budete po opětovném zapnutí spotřebiče vyzváni, abyste ho dvakrát propláchli. Ostatní druhy provozu spotřebiče zůstanou až do konce druhého proplachování zablokováné.

To, jak často se musí spotřebič odvápněvat, závisí na tvrdosti používané vody. Pokud již lze spotřebič spustit s párou jen 5krát nebo méně, upozorní spotřebič hlášením na displeji na nutnost odvápnění. Po zapnutí se zobrazí počet zbývajících provozů. Tak máte čas připravit včas odvápnění.

Spuštění

Pozor!

- Nebezpečí poškození spotřebiče: K odvápnění používejte výhradně námi doporučený tekutý odvápňovací prostředek. Doba působení při odvápňování je přizpůsobená tomuto odvápňovacímu prostředku. Jiné odvápňovací prostředky mohou spotřebič poškodit.
Obj. č. odvápňovacího prostředku 311 680
- Odvápňovací roztok: Odvápňovací roztok nebo odvápňovací prostředek se nesmí dostat na ovládací panel nebo jiné povrchy spotřebiče. Povrchy by se poškodily. Pokud by se to přesto stalo, roztok ihned odstraňte vodou.

Pokud jste před odvápněním používali provoz s párou, nejprve spotřebič vypněte, aby se z výparníkového systému odčerpala zbývající voda.

1. Z 400 ml vody a 200 ml tekutého odvápňovacího prostředku smíchejte odvápňovací roztok.
2. Stiskněte tlačítko on/off.
3. Vyjměte nádržku na vodu a naplňte ji odvápňovacím roztokem.
4. Nádržku na vodu s odvápňovacím roztokem úplně zasuňte.
5. Zavřete ovládací panel.
6. Stiskněte tlačítko menu. Otevře se menu Druhy provozu.
7. Zvolte druh provozu odvápnění. Když klepnete na políčko „další“, zobrazí se informace o čištění. Zobrazí se doba trvání odvápnění. Nelze ji změnit.
8. Spusťte čištění tlačítkem start/stop. Probíhá odvápnění spotřebiče. Na stavovém řádku se viditelně odměřuje doba trvání. Po skončení odvápnění zazní akustický signál.

První proplachování

1. Otevřete ovládací panel.
2. Vyjměte nádržku na vodu, důkladně ji vypláchněte, naplňte vodou a znova ji zasuňte.
3. Zavřete ovládací panel.
4. Tlačítkem start/stop spusťte spotřebič. Spotřebič se propláchne. Po skončení proplachování zazní akustický signál.

Druhé proplachování

1. Otevřete ovládací panel.
2. Vyjměte nádržku na vodu, důkladně ji vypláchněte, naplňte vodou a znova ji zasuňte.
3. Zavřete ovládací panel.
4. Tlačítkem start/stop spusťte spotřebič. Spotřebič se propláchne. Po skončení proplachování zazní akustický signál.

Závěrečné čištění

1. Otevřete ovládací panel.
2. Vylijte a vysušte nádržku na vodu.
3. Vypněte spotřebič. Odvápnění je dokončené a spotřebič je opět připravený k provozu.

Čisticí prostředky

V případě pečlivé údržby a čištění zůstane spotřebič dlouho pěkný a funkční. Vysvětlíme Vám, jak správně udržovat a čistit spotřebič.

Vhodné čisticí prostředky

Aby různé povrchy nebyly poškozeny nevhodnými čisticími prostředky, dodržujte údaje v tabulce. V závislosti na typu spotřebiče nemusí mít váš spotřebič všechny povrchy.

Pozor!

Nebezpečí poškození povrchu:

Nepoužívejte

- ostré nebo abrazivní čisticí prostředky,
- čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu,
- tvrdé drátěnky nebo houbičky,
- vysokotlaké nebo parní čističe,
- speciální prostředky pro čištění za tepla.

Nové houbové utěrky před použitím důkladně propláchněte.

Tip: Mimořádně vhodné čisticí a ošetřovací prostředky lze zakoupit u zákaznického servisu. Řídte se pokyny výrobce.

⚠️ Varování – Nebezpečí popálení!

Přístroj se silně zahřívá. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch nebo topných článků ve vnitřním prostoru. Nechte přístroj po každé vychladnout. Zabraňte dětem v přístupu k přístroji.

| Oblast | Čištění |
|---------------------------------|---|
| Vnější plochy spotřebiče | |
| Čelo z ušlechtilé oceli | Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Ihned odstraňte vápenaté, tukové, škrobové skvrny a skvrny od bílku. Pod takovými skvrnami se může vytvořit koroze. U zákaznického servisu nebo ve specializované prodejně lze zakoupit speciální ošetřovací prostředky na ušlechtilou ocel vhodné na teplé povrchy. Ošetřovací prostředek naneste ve slabé vrstvě měkkým hadrem. |
| Plast | Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Nepoužívejte čisticí prostředek na sklo nebo škrabku na sklo. |
| Lakování plochy | Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. |

| | | | |
|--|--|---|---|
| Ovládací panel | Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Nepoužívejte čisticí prostředek na sklo nebo škrabku na sklo. Když se na ovládací panel dostane prostředek na odstraňování vodního kamene, okamžitě ho otřete. Tyto skvrny jinak už nepůjdou odstranit. | Nádržka na vodu | Horký mycí roztok: Vyčistěte hadrem a důkladně vypláchněte čistou vodou, abyste odstranili zbytky mycího prostředku. Osušte měkkým hadříkem. Nechte vyschnout s otevřeným víčkem. Těsnění na víčku utřete dosucha. Nemyjte v myčce nádobí. |
| Skleněné tabule | Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Nepoužívejte škrabku na sklo ani drátěnky z ušlechtilé oceli. | Pečicí sonda | Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem nebo kartáčkem. Nemyjte v myčce nádobí. |
| Madlo dvírek | Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Když se na madlo dvírek dostane prostředek na odstraňování vodního kamene, okamžitě ho otřete. Tyto skvrny jinak už nepůjdou odstranit. | Upozornění | |
| Vnitřek spotřebiče | | | |
| Smaltované a samočisticí plochy | Řídte se pokyny pro plochy pečicího prostoru na konci tabulky. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nepatrné rozdíly barev na přední části spotřebiče jsou způsobeny různými materiály, jako je sklo, plast nebo kov. ■ Stínny na prosklených dvírkách, které působí jako šmouhy, jsou světelné odrazy osvětlení pečicí trouby. ■ Smalt se vypaluje při velmi vysokých teplotách. Tím mohou vzniknout nepatrné barevné rozdíly. To je normální a na funkci to nemá žádný vliv. Hraný tenkých plechů se nedají úplně smaltovat. Proto mohou být drsné. Antikorozní ochrana tím není ovlivněna. | |
| Skleněný kryt osvětlení varného prostoru | Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Při silném znečištění použijte čisticí prostředek na pečicí trouby. | Plochy v pečicím prostoru | |
| Těsnění dvírek Nesundávejte těsnění! | Horký mycí roztok: Vyčistěte hadrem. Nedrhněte. | Zadní stěna, horní stěna a postranní stěny v pečicím prostoru jsou samočisticí. Poznáte to podle drsného povrchu. Dno pečicího prostoru je smaltované a má hladky povrch. | |
| Kryt dvírek | z ušlechtilé oceli: Použijte čisticí prostředek na ušlechtilou ocel. Dodržujte pokyny výrobce. Nepoužívejte ošetrovací prostředky na ušlechtilou ocel. z plastu: Vyčistěte horkým mycím roztokem a hadrem. Osušte měkkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředek na sklo nebo škrabku na sklo. Kryt dvírek před čištěním demontujte. | Čištění smaltovaných ploch Hladké smaltované plochy vyčistěte hadrem a horkým mycím roztokem nebo vodou s octem. Osušte měkkým hadříkem. Připečené zbytky pokrmů namočte vlhkým hadrem a mycím roztokem. Při silném znečištění použijte nerezovou drátěnku nebo čisticí prostředek na pečicí trouby. | |
| Rámy | Horký mycí roztok: Namočte a vyčistěte hadříkem nebo kartáčkem. | Pozor! Nikdy nepoužívejte čisticí prostředek na pečicí trouby v horké troubě. Mohlo by dojít k poškození smaltu. Před příštím rozehřátím odstraňte z trouby a z dvírek veškeré zbytky. Pečicí troubu nechte po čištění otevřenou vyschnout. | |
| Výsuvný systém | Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem nebo kartáčkem. Neodstraňujte mazací tuk z výsuvných lišť, pokud možno je čistěte v zasunutém stavu. Nemyjte v myčce nádobí. | Upozornění: Vlivem zbytků potravin může vzniknout bílý povlak. Je nezávadný a nemá vliv na funkci. V případě potřeby lze zbytky odstranit kyselinou citronovou. | |
| Příslušenství | Horký mycí roztok: Namočte a vyčistěte hadříkem nebo kartáčkem. Nečistoty na nádobách z ušlechtilé oceli způsobené potravinami s obsahem škrobu (např. rýži) vyčistěte vodou s octem. | Čištění samočisticích ploch Samočisticí plochy jsou opatřené porézní, matnou keramickou vrstvou. Když je spotřebič v provozu, tato vrstva absorbuje a odstraňuje nečistoty stříkající při pečení. Pokud se samočisticí plochy již dostatečně samy nečistí a vznikají tmavé skvrny, lze je vyčistit pomocí čisticí funkce. Řídte se pokyny v příslušné kapitole. → "Čisticí funkce" na straně 29 | |

Pozor!

Na samočisticí plochy nepoužívejte čisticí prostředky na pečící trouby. Povrch by se poškodil. Jestliže se čisticí prostředek na pečící trouby na tyto plochy přece jenom dostane, okamžitě ho otřete vodou a houbovou utěrkou. Nedrhněte a nepoužívejte abrazivní čisticí pomůcky.

Udržování spotřebiče v čistotě

Aby se nevytvořily úporně ulpívající nečistoty, udržujte spotřebič vždy čistý a nečistoty ihned odstraňujte.

⚠️ Varování – Nebezpečí požáru!

Volné zbytky pokrmů, tuk a šťáva z pečení se mohou vznítit. Před spuštěním provozu odstraňte z pečicího prostoru, z topných prvků a příslušenství hrubé nečistoty.

Tipy

- Pečicí prostor čistěte po každém použití. Nečistoty se nepřipečou.
- Vždy ihned odstraňte vápenaté, tukové, škrobové skvrny a skvrny od bílku.
- Na pečení velmi šťavnatých koláčů používejte univerzální vysoký plech.
- Používejte vhodnou nádobu na pečení, např. pekáč.

Rámy


V případě pečlivé údržby a čištění zůstane spotřebič dlouho pěkný a funkční. Zde je popsáno, jak můžete vyjmout a vyčistit rámy.

Vysazení a zavěšení rámu**⚠️ Varování – Nebezpečí popálení!**

Rámy se silně zahřívají. Nikdy se nedotýkejte horkých rámu. Vždy nechte spotřebič vychladnout. Děti se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.

Vyjmout rámu

1. Rám vepředu trochu nazdvihněte **a** a vyhákněte **b** (obrázek 1).
2. Poté celý rám vytáhněte dopředu a vyjměte ho (obrázek 2).




Rámy vyčistěte mycím prostředkem a houbičkou. Na úporné nečistoty použijte kartáček.

Zavěšení rámu

Je třeba rozlišovat pravý a levý rám. Musí být možné vytáhnout výsuvné lišty směrem dopředu.

1. Rám zasuňte nejprve doprostřed do zadního otvoru **a** tak, aby rám doléhal k zadní stěně pečicího prostoru, a zatlačte ho dozadu **b** (obrázek 1).
2. Poté ho zasuňte do předního otvoru **c** tak, aby rám i zde doléhal ke stěně pečicího prostoru, a zatlačte ho dolů **d** (obrázek 2).





Dvírka spotřebiče

V případě pečlivé údržby a čištění zůstane spotřebič dlouho pěkný a funkční. Zde je popsáno, jak můžete vyčistit dvírka spotřebiče.

Vysazení a zavěšení dvírek spotřebiče

Dvírka spotřebiče lze za účelem čištění nebo demontáže skleněných tabulí vysadit.

Závěsy dvírek spotřebiče mají zajišťovací páčky. Když jsou zajišťovací páčky zaklopené (obrázek 1), jsou dvírka spotřebiče zajištěná. Nelze je vysadit. Když jsou zajišťovací páčky pro vysazování dvírek spotřebiče vyklopené (obrázek 2), jsou závěsy zajištěny. Nemohou zaklapnout.





Varování

Nebezpečí poranění!

- Pokud nejsou závěsy zajištěné, mohou velkou silou zaklapnout. Dbejte na to, aby byly zajišťovací páčky vždy zaklopené, resp. při vysazování dvírek spotřebiče zcela vyklopené.
- Závěsy dvírek spotřebiče se během otevřívání a zavírání dvírek pohybují a mohou vás sevřít. Nesahejte do prostoru závěsů.

Vysazení dvírek spotřebiče


- Zcela otevřete dvírka spotřebiče.
- Odklopte obě zajišťovací páčky vlevo a vpravo (obrázek 1).
- Uplně zavřete dvírka spotřebiče **a**. Oběma rukama je uchopte vlevo a vpravo **b** a vytáhněte nahoru (obrázek 2).





Zavěšení dvírek spotřebiče

Dvírka spotřebiče zavěste zpět opačným postupem.

- Přitlačte těsnění **a** podél odkapávacího žlábku (obrázek 1), protože se těsnění **a** může při čištění uvolnit.



- Při zavěšování dvírek spotřebiče dbejte na to, abyste oba závěsy zasunuli do otvorů rovně (obrázek 2). Zasuňte dvírka spotřebiče až nadoraz.
- Zcela otevřete dvírka spotřebiče. Znovu zaklope obě zajišťovací páčky (obrázek 3).





- Zavřete dvírka.

Demontáž a montáž skleněných tabulí

Kvůli lepšímu čištění můžete skleněné tabule ve dvírkách pečící trouby demontovat. V případě potřeby, např. pokud je spotřebič nainstalovaný ve vyšší poloze, můžete celá dvírka vysadit a položit je na rovnou plochu.



Zajištění dvírek spotřebiče

- Zcela otevřete dvírka spotřebiče.
- Odklopte obě zajišťovací páčky vlevo a vpravo (obrázek 1).
- Uplně zavřete dvírka spotřebiče **2**.




Demontáž skel dvírek


- Zatlačte na kryt na levé a pravé straně (obrázek 1).
- Sejměte kryt (obrázek 2).




- Vytáhněte vnitřní sklo (obrázek 3) a opatrně ho položte na rovnou plochu.





- Na obou stranách vyhákněte těsnění a sejměte ho (obrázek 4).



- Vytáhněte mezisklo (obrázek 5) a opatrně ho položte na rovnou plochu.



- V případě potřeby můžete za účelem čištění vyjmout kondenzační lištu. K tomu zcela odklopte dvířka spotřebiče (obrázek 6).
- Kondenzační lištu zaklapněte nahoru a vyjměte (obrázek 7).




Vyčistěte skla dvírek čisticím prostředkem na sklo a měkkým hadíkem. Kondenzační lištu utřete hadíkem a horkým mýdlovým roztokem.

⚠️ Varování**Nebezpečí úrazu!**


- Poškrábané sklo dvírek spotřebiče může prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Závěsy dvírek spotřebiče se během otevírání a zavírání dvírek pohybují a mohou vás sevřít. Nesahejte do prostoru závěsů.
- Součásti uvnitř dvírek spotřebiče mohou mít ostré hrany. Používejte ochranné rukavice.

Montáž skla dvírek


- Dvířka spotřebiče zcela otevřete a znova nasadte kondenzační lištu. Zastrčte lištu kolmo a otočte dolů (obrázek 1).




- Zasuňte mezisklo a dbejte na to, aby bylo sklo dole správně v držáku (obrázek 2).



3. Meziklo nahoře přitlačte (obrázek **3**).




4. Znovu zahákněte těsnění vlevo a vpravo (obrázek **4**).




5. Zasuňte vnitřní sklo.

Při zasouvání dbejte na to, aby lesklá strana skla směřovala ven a výrez byl vlevo a vpravo nahoře. Sklo musí být dole správně v držáku (obrázek **5**).





6. Vnitřní sklo nahoře přitlačte (obrázek **6**).



7. Nasadte kryt a přitlačte ho, až slyšitelně zaskočí (obrázek **7**).

8. Znovu zcela otevřete dvírka spotřebiče.

9. Zaklopte obě zajišťovací páčky vlevo a vpravo (obrázek **8**).



10. Zavřete dvírka spotřebiče.

Pozor!

Pečicí prostor používejte znovu teprve tehdy, když jsou skla dvírek řádně namontovaná.

Co dělat v případě poruchy?

Jestliže se vyskytne porucha, často se jedná jen o malíčkost. Než kontaktujete servis, pokuste se sami odstranit závadu pomocí této tabulky.

Upozornění: Pokud se vám nějaký pokrm nepodaří optimálně, podívejte se na konci návodu k použití do tabulek. Najdete zde spoustu tipů a pokynů.
 → "Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu" na straně 40

Tabulka závad

U chybových hlášení s E, např. E0111, spotřebič vypněte a zapněte. Pokud se hlášení zobrazí znovu, zavolejte servis.

| Závada | Možná příčina | Pokyny/odstranění |
|---|--|--|
| Spotřebič nefunguje. | Vadná pojistka. | V pojistkové skřínce zkонтrolujte, je-li pojistka pro spotřebič v pořádku |
| | Výpadek elektrického proudu | Zkontrolujte, zda fungují ostatní kuchyňské spotřebiče. |
| Zapnutý spotřebič nelze ovládat, na displeji je zobrazený symbol ☹. | Je aktivovaná dětská pojistka. | Držte stisknuté tlačítko ☹, dokud symbol ☹ nezhasne. |
| Trouba nehřeje a na displeji je zobrazeno „zapnutý předváděcí režim“. | Spotřebič se nachází v předváděcím režimu. | Vypněte pojistku v pojistkové skřínce a po cca 10 sekundách ji znova zapněte. Zapněte spotřebič a v nastavení zvolte „předváděcí režim vypnutý“. |
| Spotřebič se nespustí a na displeji se zobrazí „Příliš horký pečící prostor“. | Pečící prostor je pro zvolený pokrm nebo druh ohřevu příliš horký. | Nechte pečící prostor vychladnout a spusťte spotřebič znovu. |
| Osvětlení varného prostoru nefunguje. | Vadná LED žárovka. | Zavolejte servis. |
| Home Connect nefunguje správně. | | Přejděte na stránky www.home-connect.com . |
| Provoz s párou nebo odvápnení se nespustí nebo nepokračuje. | Prázdná nádržka na vodu. Otevřený ovládací panel. Při odvápnení jsou zablokované provozy s párou. Vadný senzor. | Naplňte nádržku na vodu. Zavřete ovládací panel. Provedte odvápnení. Zavolejte servis. |
| Spotřebič vás vyzývá, abyste provedli propláchnutí. | Během odstraňování vodního kamene došlo k přerušení napájení nebo vypnutí spotřebiče. | Po opětovném zapnutí spotřebič dvakrát propláchněte. |
| Spotřebič vás vyzve, abyste provedli odvápnení, aniž by se předtím zobrazeno počítadlo. | Je nastavená příliš malá tvrdost vody. | Provedte odvápnení. Zkontrolujte a příp. přizpůsobte nastavenou tvrdost vody. |
| Tlačítka blikají. | Normální jev v důsledku kondenzované vody za ovládacím panelem. | Jakmile se kondenzovaná voda odpaří, tlačítka přestanou blikat. |
| Pokrm je při přidávání páry příliš suchý nebo příliš vlhký. | Byla nesprávně zvolena intenzita páry. | Zvolte vyšší nebo nižší intenzitu páry. |
| Zobrazí se hlášení „naplňte nádržku na vodu“, ačkoliv je nádržka na vodu naplněná. | Otevřený ovládací panel. Nádržka na vodu správně nezaskočila. Vadný senzor. | Zavřete ovládací panel. Nechte nádržku na vodu zaskočit. → "Pára" na straně 18 Zavolejte servis. |
| | Nádržka na vodu spadla. Při otřesu se uvolnily součásti uvnitř nádržky na vodu, nádržka netěsní. | Objednejte si novou nádržku na vodu. |

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy spotřebiče a výměnu poškozených přívodních vedení smí provádět výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností. Pokud je spotřebič vadný, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce. Zavolejte servis.

⚠ Varování – Nebezpečí poranění!

Neodborné opravy jsou nebezpečné. Nikdy se nepokoušejte spotřebič opravit sami. Opravy smí provádět pouze námi vyškolený servisní technik. Pokud má spotřebič závadu, kontaktujte zákaznický servis.

| | | |
|--|--|---|
| Ovládací panel se neotevře pro vyjmutí nádržky. | Zástrčka není zapojená v zásuvce. Výpadek elektrického proudu. | Zapojte spotřebič do elektrické sítě. Zkontrolujte, zda fungují ostatní kuchyňské spotřebiče. |
| | Vadná pojistka. | V pojistkové skřínce zkontrolujte, je-li pojistka pro spotřebič v pořádku. |
| | Vadný senzor políčka  . | Zavolejte servis. V případě potřeby vyprázdněte nádržku na vodu: Otevřete dvířka spotřebiče, sáhněte prsty vpravo a vlevo pod ovládací panel a vytáhněte ho. |
| Při vaření uniká z větracích štěrbin pára. | Normální proces. | Nelze. |
| Při vaření v páře vzniká extrémní množství páry. | Spotřebič se automaticky kalibruje. | Normální proces. |
| Při vaření v páře vzniká opakovaně extrémní množství páry. | Spotřebič se nemůže kvůli příliš krátkým dobám vaření automaticky zkalibrovat. | Resetujte spotřebič na nastavení z výroby a zopakujte kalibraci. |
| Při vaření je slyšet prskavý zvuk. | Jde o efekt chladného a teplého objemu u zmrazených potravin v důsledku působení páry. | Nelze. |

Překročena maximální doba provozu

Pokud není nastavená doba trvání a dlouhou dobu nedojde ke změně nastavení, spotřebič automaticky ukončí provoz.

Kdy k tomu dojde, závisí na nastavené teplotě nebo nastaveném stupni grilování.

Na displeji spotřebiče se zobrazí upozornění, že se provoz automaticky ukončí. Poté se provoz přeruší.

Abyste mohli spotřebič dále používat, nejprve ho vypněte. Poté spotřebič zase zapněte a nastavte požadovaný provoz.

Tip: Aby nedošlo k nežádoucímu vypnutí spotřebiče, např. při dlouhé době pečení, nastavte dobu trvání. Spotřebič bude hřát, dokud neuplyne nastavená doba trvání.

Osvětlení varného prostoru

Pro osvětlení varného prostoru je váš spotřebič vybavený jednou nebo několika LED žárovkami s dlouhou životností.


Pokud LED žárovka nebo skleněný kryt světla jsou přece jenom poškozené, zavolejte zákaznický servis. Kryt světla se nesmí odstraňovat.

Zákaznický servis

Potřebujete-li váš spotřebič opravu, obraťte se na náš servis. Vždy najdeme vhodné řešení, aby nedocházelo ke zbytečným výjezdům servisních techniků.

Číslo E-Nr. a číslo FD

Při telefonátu uveďte úplné číslo spotřebiče (E-Nr.) a výrobní číslo (FD-Nr.), abychom vám mohli poskytnout kvalifikovanou pomoc. Typový štítek s příslušnými čísly najdete po otevření dvírek spotřebiče. U některých spotřebičů, které jsou vybavené párou, najdete typový štítek za ovládacím panelem.



Abyste je v případě potřeby nemuseli dlouho hledat, můžete si údaje svého spotřebiče a telefonní číslo servisu poznamenat zde.

Č. výrobku (E-Nr.)

Výr. č. (FD-Nr.)

Zákaznický servis 

Mějte na paměti, že návštěva technika zákaznického servisu není v případě chybné obsluhy bezplatná ani během záruční doby.

Kontaktní údaje všech zemí pro nejbližší zákaznický servis najdete zde, řípadně v přiloženém seznamu zákaznických servisů.

Objednávka opravy a poradenství při poruchách
CZ 251.095.546

Důvěřujte kompetentnosti výrobce. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly pro váš spotřebič.

Pokrmy

Pomocí druhu provozu „pokrmy“ můžete připravovat nejrůznější pokrmy. Spotřebič zvolí optimální nastavení. Abyste dosáhli dobrých výsledků, nesmí být pečící prostor pro zvolený pokrm příliš horký. Pokud by tomu tak bylo, zobrazí se na displeji upozornění. Nechte pečící prostor vychladnout a spusťte spotřebič znova.

Upozornění k nastavením

- Výsledek pečení závisí na kvalitě potravin a velikosti a druhu nádoby. Pro optimální výsledek pečení používejte pouze potraviny v bezvadném stavu a maso s teplotou z chladničky. U zmrazených pokrmů používejte pouze potraviny přímo z mrazáku.
- U některých pokrmů se zobrazí navržená teplota, doba trvání a navržený druh ohřevu. Teplotu a dobu trvání můžete změnit podle svých potřeb.
- U ostatních pokrmů se zobrazí výzva k zadání hmotnosti. Vždy zadejte celkovou hmotnost, kromě případů, kdy se na spotřebiči zobrazí jiná výzva. Spotřebič za vás provede nastavení času a teploty. Nastavení hmotnosti mimo určené hmotnostní rozmezí není možné.
- U pečených pokrmů, u kterých za vás provede volbu teploty spotřebič, může být uložená teplota až 300 °C. Dbejte proto na to, abyste použili dostatečně tepelně odolnou nádobu.
- Zobrazí se vám pokyny, např. k nádobě, výše zasunutí nebo přidání tekutiny u masa. Některé pokrmy je během pečení nutné např. obrátilit nebo zamíchat. To se vám zobrazí krátce po spuštění na displeji. Ve správný okamžik vás pak upozorní akustický signál.
- Informace o vhodné nádobě a tipy a triky pro přípravu najdete na konci návodu k použití.
→ "Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu" na straně 40

Přidávání páry

U některých pokrmů se parní funkce aktivuje automaticky. Všeobecné pokyny k parní funkci najdete v příslušné kapitole. → "Pára" na straně 18

Varování – Nebezpečí opaření!

Při otevření dvírek spotřebiče může unikat horká pára. Páru nemusí být v závislosti na teplotě vidět. Při otevření nestojte příliš blízko u spotřebiče. Opatrně otevřete dvírka spotřebiče. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.

Pečící sonda

U některých pokrmů můžete rovněž použít pečící sondu. Když pečící sondu zasunete do spotřebiče, zobrazí se vhodné pokrmy. Teplotu ve varném prostoru a teplotu středu masa můžete měnit. → "Teplovýměnka" na straně 27

Volba pokrmu

Pokrmy jsou sestaveny podle jednotné struktury:

- Kategorie
- Pokrm
- Jídlo

V následující tabulce jsou uvedené kategorie s příslušnými pokrmy. Za každým pokremem najdete jeden nebo více jídel.

| Kategorie | Pokrmy |
|--------------------------------|--|
| Koláče, chléb, pizza | Koláče |
| | Drobné pečivo |
| | Cukroví |
| | Chléb |
| | Housky |
| Pikantní koláče, pizza, quiche | |
| Nákypy, suflé | Nákyp, slaný, čerstvý, vařené přísady |
| | Lasagne, čerstvé |
| | Zapékané brambory, syrové přísady, vysoké 4 cm |
| | Nákyp, sladký, čerstvý |
| Suflé ve formičkách na 1 porci | |
| Zmrzařené potraviny | Pizza |
| | Nákypy |
| | Výrobky z brambor |
| | Drůbež, ryby |
| | Zelenina |
| Drůbež | Kuře |
| | Kachna, husa |
| | Krůta |
| Maso | Vepřové maso |
| | Hovězí maso |
| | Telecí maso |
| | Jehněčí maso |
| | Zvěřina |
| | Pokrmy z masa |
| Ryby | Ryba, celá |
| | Rybí filé |
| | Rybí podkovy |
| | Pokrmy z ryb |
| Přílohy, zelenina | Mořské plody |
| | Brambory |
| | Rýže |
| | Obilné pokrmy |
| | Luštěniny |
| | Těstoviny, knedlíky |
| | Vejce |

| Kategorie | Pokrmy |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Dezerty, kompoty | Karamelový krém |
| | Kynuté knedlíky |
| | Jogurt ve skleničce |
| | Mléčná rýže |
| | Kompot |
| Zavařování, odšťavňování, sterilizace | Zavařování |
| | Odšťavňování |
| | Sterilizace kojeneckých lahví |
| Menu | |
| Ohřívání, rozpékání | |
| Pečivo | |
| Přílohy | |
| Rozmrazování pokrmů | |
| Ovoce, zelenina | |

Pečící senzor

Spotřebič je vybavený pečicím senzorem. Ten se automaticky aktivuje, když zvolíte pečivo z následujících kategorií ze seznamu. Když je pečící senzor aktivovaný, zobrazí se na displeji symbol .

| Kategorie | Pokrmy | Jídla |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Koláče, chléb, pizza | Koláče | Koláče ve formě |
| | Drobné pečivo | Koláče na plechu |
| | Ovocný koláč | Ovocný koláč |
| | Pečivo z listového těsta | Pečivo z listového těsta |
| | Muffiny | Muffiny |
| Zmrzařené potraviny | Drobné pečivo | Pečivo z kynutého těsta |
| | Slané koláče, quiche | Slané koláče, quiche |
| | Pizza | Pizza |
| Alsaský koláč | | Alsaský koláč |
| Výrobky z brambor | | Výrobky z brambor |

Kontrolu provádí spotřebič. Spotřebič řídí proces pečení zcela automaticky, nemusíte provádět žádná další nastavení. Jakmile je pečivo hotové, spotřebič se sám vypne. Zazní akustický signál. Doba trvání odpovídá přibližně receptu pečiva a nezobrazuje se. Provoz s pečicím senzorem lze spustit jen tehdy, když je pečící trouba vychladlá.

Všechny ostatní kategorie pečiva nejsou kontrolované pečicím senzorem. Zde vám nabízíme vyzkoušené nastavení s možností přizpůsobení.

Vhodné jsou tmavé kovové formy na pečení. Nepoužívejte silikonové pečící formy nebo příslušenství s obsahem silikonu. Pečící senzor by se poškodil.

Dokud je na displeji zobrazený text „Neotevřejte dvířka“, je pečící senzor aktivní. Neotevřejte dvířka spotřebiče, protože by se nastavení zrušilo. Spotřebič vám umožňuje dopečení. Spotřebič hřeje dál a můžete přizpůsobit navržený čas. Pečení musíte sami sledovat.

Nastavení pokrmu

Budete provedeni celým procesem nastavení zvoleného pokrmu. Vždy klepněte na políčko „Další“.

1. Stiskněte tlačítko menu.
Otevře se menu Druhy provozu.
2. Zvolte druh provozu „Pokrmy“. Na displeji se zobrazí první kategorie.
3. Otočným voličem zvolte požadovanou kategorii.
4. Klepněte na políčko „Další“.
5. Otočeným voličem zvolte pokrm.
6. Klepněte na políčko „Další“.
7. Otočným voličem zvolte pokrm.
8. Klepněte na políčko „Další“.
9. Otočným voličem nastavte hmotnost.
- Upozornění:** Když klepnete na políčko „Tip“, zobrazí se informace o výšce zasunutí, nádobě atd.
10. Tlačítkem start/stop spusťte spotřebič.

Po provedení všech nastavení spusťte ohřev tlačítkem start/stop.

U nastavení s párou se spotřebič spustí až po rozechřátí.

Nastavení skončilo

Zazní akustický signál. Na stavovém řádku se zobrazí „Konec“. Pečící trouba nehřeje. Akustický signál můžete předčasně vypnout tlačítkem ⊖.

Pokud nejste s výsledkem pečení spokojení, můžete dobu pečení ještě prodloužit. Klepněte na políčko „Dopéct“. Zobrazí se navržená doba trvání, kterou ale můžete změnit.

Pokud jste s výsledkem pečení spokojení, klepněte na „Konec“. Na displeji se zobrazí „Dobrou chut“.

Zrušení nastavení

Stiskněte tlačítko on/off. Všechna nastavení jsou zrušená. Můžete provést nové nastavení.

Posunutí času konce

U některých pokrmů můžete posunout čas konce. Postup pro posunutí času konce je popsán v části Časové funkce. → "Časové funkce" na straně 22

Pokud jste nastavili čas konce, přejde displej do čekacího režimu. Na stavovém řádku je zobrazený čas, kdy ohřev skončí. Nelze měnit nastavení. Respektujte, že potraviny podléhající rychlé zkáze nesmí zůstávat příliš dlouho v troubě.

Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu

Zde naleznete výběr pokrmů a pro ně vhodná nastavení. Ukažeme vám, který druh ohřevu a jaká teplota jsou nevhodnější pro váš pokrm. Dozvíte se, které příslušenství máte použít a do jaké výšky je třeba ho zasunout. Dostanete od nás tipy k nádobám a přípravě pokrmů.

Upozornění: Při přípravě potravin může ve varném prostoru vzniknout velké množství páry. Váš spotřebič je velmi energeticky úsporný a při provozu se ven dostane jen velmi málo tepla. Na základě vysokých rozdílů mezi teplotou uvnitř spotřebiče a vnějšími částmi spotřebiče se může na dvírkách, ovládacím panelu a předních stranách sousedního nábytku srážet kondenzovaná voda. To je normální jev, který je podmíněný fyzikálně. Tvorbu kondenzátoru lze snížit přede hřátím nebo opatrným otevřením dvírek.

Při vaření v páře nebo přípravě s přidáváním páry je žádoucí, aby ve varném prostoru vznikalo velké množství páry. Po vaření varný prostor po vychladnutí vytřete.

Nepoužívejte silikonové formy

Pro dosažení optimálního výsledku pečení doporučujeme používat tmavé kovové formy na pečení.

Pozor!

Nepoužívejte silikonové pečící formy nebo pečící fólie, kryty nebo příslušenství s obsahem silikonu. Pečící senzor by se mohl poškodit.

K poškození pečícího senzoru může dojít, i když se nepoužívá.

Výjimky:

- Papír na pečení, který má silikonovou povrchovou úpravu, lze používat.
- Můžete používat pečící sondu, která je součástí dodávky.

Koláče a drobné pečivo

Váš spotřebič je vybavený četnými druhy ohřevu pro pečení koláčů a drobného pečiva. V tabulkách s nastavením najdete optimální nastavení pro velké množství pokrmů.

Rídte se také pokyny v části týkající se kynutí těsta.

Používejte pouze originální příslušenství pro váš spotřebič. Je optimálně uzpůsobené pro pečící prostor a druhy provozu.

Pečení s přidáváním páry

Určité pečivo (např. kynuté pečivo) získá při přidávání páry křupavou kůrku a lesklý povrch. Pečivo se méně vysušuje.

Pečení s přidáváním páry je možné jen na jedné úrovni. Některé pokrmy se povedou nejlépe, když je pečete v několika krocích. Ty jsou uvedené v tabulce.

Výšky zasunutí

Používejte uvedené výšky zasunutí.

Pečení na jedné úrovni

Pro pečení na jedné úrovni používejte následující výšky zasunutí:

- vysoké pečivo: výška 2
- nízké pečivo: výška 3

Pokud používáte druh ohřevu 4D-horký vzduch, můžete volit mezi výškou 1, 2, 3 a 4.

Pečení na více úrovních

Používejte 4D horký vzduch. Současně vložené pečivo na plechách nebo ve formách nemusí být hotové ve stejnou dobu.

Pečení na dvou úrovních:

- univerzální vysoký plech: výška 3
plech na pečení: výška 1
- formy na rošt
první rošt: výška 3
druhý rošt: výška 1

Pečení na třech úrovních:

- plech na pečení: výška 5
univerzální vysoký plech: výška 3
plech na pečení: výška 1

Pečení na čtyřech úrovních:

- 4 rošty s papírem na pečení
první rošt: výška 5
druhý rošt: výška 3
třetí rošt: výška 2
čtvrtý rošt: výška 1

Pokud připravujete pokrmy současně, můžete ušetřit až 45 procent energie. Postavte formy do trouby vedle sebe nebo úhlopříčně nad sebe.

Příslušenství

Dbejte na to, abyste vždy použili správné příslušenství a abyste ho do trouby zasunuli správně.

Rošt

Rošt zasuňte otevřenou stranou směrem k dvírkům spotřebiče a zakřivením dolů. Nádoby a formy postavte vždy na rošt.

Univerzální vysoký plech nebo plech na pečení

Univerzální vysoký plech nebo plech na pečení zasuňte až nedoraz zkosením ke dvírkům spotřebiče.

U šťavnatých koláčů používejte univerzální vysoký plech, aby v případě přetečení šťávy nedošlo k znečištění pečícího prostoru.

Formy na pečení

Nejvhodnější jsou tmavé kovové formy na pečení.

Při použití bílých plechových forem, keramických forem a skleněných forem se prodlužuje doba pečení a pečivo nezhnědne rovnoměrně. Pokud chcete péct v těchto formách a použít horní/dolní ohřev, zasuňte formu do výšky 1.

Při pečení s přidáváním páry musí být formy na pečení odolné vůči vysokým teplotám a páře.

Papír na pečení

Používejte pouze papír na pečení, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Vždy ustříhněte správnou velikost papíru na pečení.

Doporučené hodnoty nastavení

V tabulce najdete optimální druh ohřevu pro různé pečivo. Teplota a doba pečení závisí na vlastnostech a množství těsta. Proto jsou zde uvedena rozpětí nastavení. Nejdříve vyzkoušejte nižší hodnoty. Při nižší teplotě dosáhněte rovnoměrnějšího zhnědnutí. V případě potřeby příště nastavte vyšší hodnotu.

Upozornění: Vyšší teplotou nelze zkrátit dobu pečení. Koláče nebo drobné pečivo by byly hotové jen zvenku, ale uvnitř by byly nedopečené.

Hodnoty nastavení platí pro vložení pokrmu do studené trouby. Ušetříte tak až 20 procent energie. Při předehřátí se uvedené doby pečení zkrátí o několik minut.

U některých pokrmů je předehřátí nutné, v tom případě je to uvedeno v tabulce. Pokrm a příslušenství vložte do trouby až po předehřátí.

Pokud chcete péct podle vlastního receptu, řídte se podle podobného pečiva v tabulce. Další informace najdete v části Tipy pro pečení na konci tabulky s nastavením.

Příslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby. Dosáhněte tak optimálního výsledku pečení a ušetříte až 20 procent energie.

Použité druhy ohřevu:

- 4D horký vzduch
- horní/dolní ohřev
- stupeň pro pizzu

Stupně intenzity páry jsou uvedené v tabulce jako čísla:

- 1 = nízká
- 2 = střední
- 3 = vysoká

| Pokrm | Příslušenství/nádoba | Výška zasunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Intenzita páry | Doba trvání v min. |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|--------------------|
| Koláče ve formě | | | | | | |
| Třený koláč, jednoduchý | Forma na pečení věnec/biskubský chléb | 2 | | 150-170 | - | 50-70 |
| Třený koláč, jednoduchý | Forma na pečení věnec/biskubský chléb | 2 | | 150-160 | 1 | 50-70 |

* Předehřát

** 5 min předehřát, nepoužívejte funkci rychloohřevu

| Pokrm | Příslušenství/nádoba | Výška za-sunutí | Druh ohrevu | Teplota ve °C | Intenzita páry | Doba trvání v min. |
|--|--|-----------------|-------------|---------------|----------------|--------------------|
| Třený koláč, jednoduchý, 2 úrovně | Forma na pečení věnec/biskubský chléb | 3+1 | ∅ | 140-160 | - | 60-80 |
| Třený koláč, jemný | Forma na pečení věnec/biskubský chléb | 2 | ≡ | 150-170 | - | 60-80 |
| Ovocný koláč z třeného těsta, jemný | Bábovková/rozevírací forma | 2 | ≡ | 160-180 | - | 40-60 |
| Dortový korpus z třeného těsta | Dortová forma | 3 | ≡ | 160-180 | - | 20-30 |
| Dortový korpus z třeného těsta | Dortová forma | 2 | ∅ | 150-160 | 1 | 25-35 |
| Ovocný nebo tvarohový dort s korpusem z křehkého těsta | Rozevírací forma Ø 26 cm | 2 | ≡ | 160-180 | - | 70-90 |
| Švýcarský koláč | Plech na pizzu | 3 | ≡ | 210-230 | - | 30-40 |
| Koláč | Koláčová forma, černý plech | 1 | ≡ | 220-240 | - | 25-35 |
| Koláč | Koláčová forma, černý plech | 3 | ∅ | 200-220 | 1 | 30-40 |
| Kynutá bábovka | Bábovková forma | 2 | ≡ | 150-170 | - | 50-70 |
| Kynutá bábovka | Bábovková forma | 2 | ∅ | 150-160 | 1 | 60-70 |
| Kynutý koláč | Rozevírací forma Ø 28 cm | 2 | ≡ | 160-170 | - | 20-30 |
| Kynutý koláč | Rozevírací forma Ø 28 cm | 2 | ∅ | 150-160 | 2 | 25-35 |
| Piškotový korpus, 2 vejce | Dortová forma | 3 | ≡ | 150-170* | - | 20-30 |
| Piškotový korpus, 2 vejce | Dortová forma | 2 | ∅ | 150-160 | 1 | 20-35 |
| Piškotový dort, 3 vejce | Rozevírací forma Ø 26 cm | 2 | ∅ | 160-170* | - | 25-35 |
| Piškotový dort, 3 vejce | Rozevírací forma Ø 26 cm | 2 | ∅ | 150-160 | 1 | 10 |
| | | | | | - | 20-30 |
| Piškotový dort, 6 vajec | Rozevírací forma Ø 28 cm | 2 | ∅ | 150-170* | - | 30-50 |
| Piškotový dort, 6 vajec | Rozevírací forma Ø 28 cm | 2 | ∅ | 150-160 | 1 | 10 |
| | | | | | - | 25-35 |
| Koláče na plechu | | | | | | |
| Třený koláč s horní vrstvou | Plech na pečení | 3 | ≡ | 160-180 | - | 20-40 |
| Třený koláč s horní vrstvou | Plech na pečení | 3 | ∅ | 160-170 | 1 | 30-40 |
| Třený koláč, 2 úrovně | Univerzální vysoký plech + plech na pečení | 3+1 | ∅ | 140-160 | - | 30-50 |
| Křehké těsto se suchou horní vrstvou | Plech na pečení | 3 | ≡ | 170-190 | - | 20-30 |
| Křehké těsto se suchou horní vrstvou, 2 úrovně | Univerzální vysoký plech + plech na pečení | 3+1 | ∅ | 160-170 | - | 35-45 |
| Koláč z křehkého těsta se šťavnatou horní vrstvou | Univerzální vysoký plech | 3 | ≡ | 160-180 | - | 55-65 |
| Švýcarský koláč | Univerzální vysoký plech | 3 | ≡ | 200-210 | - | 50-60 |
| Kynutý koláč se suchou horní vrstvou | Univerzální vysoký plech | 3 | ≡ | 160-180* | - | 10-15 |
| Kynutý koláč se suchou horní vrstvou | Plech na pečení | 3 | ∅ | 150-160 | 1 | 20-30 |
| Kynutý koláč se suchou horní vrstvou, 2 úrovně | Univerzální vysoký plech + plech na pečení | 3+1 | ∅ | 150-170 | - | 20-30 |
| Kynutý koláč se šťavnatou horní vrstvou | Univerzální vysoký plech | 3 | ≡ | 180-200 | - | 30-40 |
| Kynutý koláč se šťavnatou horní vrstvou, 2 úrovně | Univerzální vysoký plech + plech na pečení | 3+1 | ∅ | 150-170 | - | 45-60 |
| Kynutá vánočka, kynutý věnec | Plech na pečení | 2 | ≡ | 160-170 | - | 25-35 |
| Kynutá vánočka, kynutý věnec | Plech na pečení | 2 | ∅ | 150-160 | 2 | 25-35 |
| Piškotová roláda | Plech na pečení | 3 | ∅ | 180-200* | - | 8-15 |
| Piškotová roláda | Plech na pečení | 3 | ∅ | 180-200* | 1 | 10-15 |

* Předehřát

** 5 min předehřát, nepoužívejte funkci rychloohřevu

| Pokrm | Příslušenství/nádoba | Výška zasunutí | Druh ohrevu | Teplota ve °C | Intenzita páry | Doba trvání v min. |
|--|---|----------------|-------------|---------------|----------------|--------------------|
| Štola z 500 g mouky | Plech na pečení | 2 | □ | 150-170 | - | 45-60 |
| Štola z 500 g mouky | Univerzální vysoký plech | 3 | ◎ | 140-150 | 2 | 80-90 |
| Sladký závin | Univerzální vysoký plech | 2 | ◎ | 170-180 | - | 50-60 |
| Sladký závin | Univerzální vysoký plech | 3 | ◎ | 180-190 | 2 | 50-60 |
| Závin, zmrazený | Univerzální vysoký plech | 3 | ◎ | 200-220 | - | 35-45 |
| Závin, zmrazený | Univerzální vysoký plech | 3 | ◎ | 180-200 | 1 | 35-45 |
| Drobné pečivo | | | | | | |
| Koláčky | Plech na pečení | 3 | □ | 160** | - | 25-35 |
| Koláčky | Plech na pečení | 3 | ◎ | 150** | - | 25-35 |
| Koláčky, 2 úrovňě | Univerzální vysoký plech + plech na pečení | 3+1 | ◎ | 150** | - | 25-35 |
| Koláčky, 3 úrovňě | Plechy na pečení + univerzální vysoký plech | 5+3+1 | ◎ | 140** | - | 35-45 |
| Muffiny | Plech na muffiny | 3 | □ | 170-190 | - | 15-20 |
| Muffiny | Plech na muffiny | 3 | ◎ | 150-160 | 1 | 25-35 |
| Muffiny, 2 úrovňě | Plechy na muffiny | 3+1 | ◎ | 160-180* | - | 15-30 |
| Drobné kynuté pečivo | Plech na pečení | 3 | □ | 160-180 | - | 25-35 |
| Drobné kynuté pečivo | Plech na pečení | 3 | ◎ | 150-170 | - | 25-35 |
| Drobné kynuté pečivo | Plech na pečení | 3 | ◎ | 160-180 | 2 | 25-35 |
| Drobné kynuté pečivo, 2 úrovňě | Univerzální vysoký plech + plech na pečení | 3+1 | ◎ | 150-170 | - | 25-40 |
| Pečivo z listového těsta | Plech na pečení | 3 | ◎ | 170-190* | - | 20-35 |
| Pečivo z listového těsta | Plech na pečení | 3 | ◎ | 200-220* | 1 | 15-25 |
| Pečivo z listového těsta 2 úrovňě | Univerzální vysoký plech + plech na pečení | 3+1 | ◎ | 170-190* | - | 20-45 |
| Pečivo z listového těsta 3 úrovňě | Plechy na pečení + univerzální vysoký plech | 5+3+1 | ◎ | 170-190* | - | 20-45 |
| Pečivo z listového těsta nízké, 4 úrovňě | 4 rošty | 5+3+2+1 | ◎ | 180-200* | - | 20-35 |
| Pečivo z odpalovaného těsta | Plech na pečení | 3 | □ | 200-220 | - | 30-40 |
| Pečivo z odpalovaného těsta | Plech na pečení | 3 | ◎ | 200-220* | 1 | 25-35 |
| Pečivo z odpalovaného těsta, 2 úrovňě | Univerzální vysoký plech + plech na pečení | 3+1 | ◎ | 190-210 | - | 35-45 |
| Plundrové pečivo | Plech na pečení | 3 | ◎ | 160-180 | - | 20-30 |
| Plundrové pečivo | Plech na pečení | 3 | ◎ | 160-180 | 1 | 25-35 |
| Cukroví | | | | | | |
| Stříkané pečivo | Plech na pečení | 3 | □ | 140-150** | - | 25-40 |
| Stříkané pečivo | Plech na pečení | 3 | ◎ | 140-150** | - | 25-40 |
| Stříkané pečivo, 2 úrovňě | Univerzální vysoký plech + plech na pečení | 3+1 | ◎ | 140-150** | - | 30-40 |
| Stříkané pečivo, 3 úrovňě | Plechy na pečení + univerzální vysoký plech | 5+3+1 | ◎ | 130-140** | - | 35-55 |
| Cukroví | Plech na pečení | 3 | ◎ | 140-160 | - | 15-30 |
| Cukroví, 2 úrovňě | Univerzální vysoký plech + plech na pečení | 3+1 | ◎ | 140-160 | - | 15-30 |
| Cukroví, 3 úrovňě | Plechy na pečení + univerzální vysoký plech | 5+3+1 | ◎ | 140-160 | - | 15-30 |

* Předehřát

** 5 min předehřát, nepoužívejte funkci rychloohřevu

| Pokrm | Příslušenství/nádoba | Výška za-sunutí | Druh ohrevu | Teplota ve °C | Intenzita páry | Doba trvání v min. |
|-----------------------|--|-----------------|-------------|---------------|----------------|--------------------|
| Sněhové cukroví, bezé | Plech na pečení | 3 | ∅ | 90-100* | - | 100-130 |
| Bezé, 2 úrovně | Univerzální vysoký plech + plech na pečení | 3+1 | ∅ | 90-100* | - | 100-150 |
| Makrónky | Plech na pečení | 3 | ∅ | 90-110 | - | 20-40 |
| Makrónky, 2 úrovně | Univerzální vysoký plech + plech na pečení | 3+1 | ∅ | 90-110 | - | 25-45 |

* Předehřát
** 5 min předehřát, nepoužívejte funkci rychloohřevu

Tipy pro koláče a drobné pečivo

| | |
|--|---|
| Chcete zjistit, zda je koláč propečený. | Píchněte špejlí špejlí do koláče v místě, kde je nejvyšší. Pokud se na ni těsto nepřilepí, je koláč hotový. |
| Koláč „spadne“. | Příště použijte méně tekutiny. Nebo nastavte o 10 °C nižší teplotu a prodlužte dobu pečení. Dodržujte uvedené příslušenství a pokyny pro přípravu uvedené v receptu. |
| Koláč vyběhl uprostřed hodně do výšky a na okrajích je nižší. | Vymažte jen dno rozvírací formy. Po upečení koláč opatrně uvolněte nožem. |
| Šláva z ovoce přetéká. | Příště použijte univerzální vysoký plech. |
| Drobné pečivo se při pečení lepí k sobě. | Kousky pečiva by od sebe měly být vzdálené cca 2 cm. Mají tak dostatek místa, aby mohly hezky zvětšit svůj objem a opěti se ze všech stran. |
| Koláč je příliš suchý. | Nastavte o 10 °C vyšší teplotu a zkraťte dobu pečení. |
| Koláč je celkově příliš světlý. | Pokud jste zvolili správnou výšku zasunutí a správné příslušenství, v případě potřeby zvýšte teplotu nebo prodlužte dobu pečení. |
| Koláč je nahoru příliš světlý, ale zespoda příliš tmavý. | Příště ho zasuňte o jednu úroveň výš. |
| Koláč je nahoru příliš tmavý, ale zespoda příliš světlý. | Příště ho zasuňte o jednu úroveň niže. Zvolte nižší teplotu a prodlužte dobu pečení. |
| Koláč v kulaté nebo v truhlíkové formě je vzadu příliš tmavý. | Formu na pečení nestavte až k zadní stěně, nýbrž doprostřed příslušenství. |
| Koláč je celkově příliš tmavý. | Příště zvolte nižší teplotu a prodlužte dobu pečení. |
| Pečivo hnědne nerovnoměrně. | Zvolte o něco nižší teplotu. I přečínající papír na pečení může mít vliv na cirkulaci vzduchu. Vždy ustříhněte správnou velikost papíru na pečení. Dbejte na to, aby forma na pečení nestála přímo před otvory v zadní stěně trouby. Při pečení drobného pečiva by jednotlivé kousky měly mít stejnou velikost a tloušťku. |
| Pekli jste na více úrovních. Pečivo na horním plechu je tmavší než na spodním. | Při pečení na více úrovních používejte vždy 4D horký vzduch. Současně vložené pečivo na plechách nebo ve formách nemusí být hotové ve stejnou dobu. |
| Koláč vypadá dobře, ale uvnitř je nedopečený. | Pečte o něco déle na nižší teplotu a v případě potřeby přidejte méně tekutiny. U koláčů se šťavnatou horní vrstvou nejprve předpeče korpus. Posypte ho mandlemi nebo strouhankou a pak přidejte horní vrstvu. |
| Koláč nelze vyklopit. | Nechte koláč po upečení ještě 5 až 10 minut vychladnout. Pokud ho ani poté nelze vyklopit, opatrně ho na okraji uvolněte nožem. Znovu formu obratě a několikrát na ni položte studený mokrý hadr. Příště formu vymažte tukem a vysypejte strouhankou. |

Chléb a housky

Váš spotřebič je vybavený četnými druhy ohřevu pro pečení chleba a housek. V tabulkách s nastavením najdete optimální nastavení pro velké množství pokrmů.

Rídte se také pokyny v části týkající se kynutí těsta.

Používejte pouze originální příslušenství pro váš spotřebič. Je optimálně uzpůsobené pro pečicí prostor a druhy provozu.

Pečení s přidáváním páry

Chléb a housky získají při přidávání páry křupavou kůrku a lesklý povrch. Pečivo se méně vysušuje.

Pečení s přidáváním páry je možné jen na jedné úrovni.

Výšky zasunutí

Používejte uvedené výšky zasunutí.

Pečení na jedné úrovni

Pro pečení na jedné úrovni používejte následující výšky zasunutí:

- vysoké pečivo: výška 2
- nízké pečivo: výška 3

Pokud používáte druh ohřevu 4D-horký vzduch, můžete volit mezi výškou 1, 2, 3 a 4.

Pečení na dvou úrovních

Používejte 4D horký vzduch. Současně vložené pečivo na plechách nebo ve formách nemusí být hotové ve stejnou dobu.

- univerzální vysoký plech: výška 3
plech na pečení: výška 1
- formy na rošt
první rošt: výška 3
druhý rošt: výška 1

Pokud připravujete pokrmy současně, můžete ušetřit až 45 procent energie. Postavte formy do trouby vedle sebe nebo úhlopříčně nad sebe.

Příslušenství

Dbejte na to, abyste vždy použili správné příslušenství a abyste ho do trouby zasunuli správně.

Rošt

Rošt zasuňte otevřenou stranou směrem k dvírkům spotřebiče a zakřivením dolů. Nádoby a formy postavte vždy na rošt.

Univerzální vysoký plech nebo plech na pečení

Univerzální vysoký plech nebo plech na pečení zasuňte až nedoraz zkosením ke dvírkům spotřebiče.

Formy na pečení

Nejhodnější jsou tmavé kovové formy na pečení.

Při použití bílých plechových forem, keramických forem a skleněných forem se prodlužuje doba pečení a pečivo nezhnědne rovnoměrně. Pokud chcete péct v těchto formách a použít horní/dolní ohřev, zasuňte formu do výšky 1.

Při pečení s přidáváním páry musí být formy na pečení odolné vůči vysokým teplotám a páře.

Papír na pečení

Používejte pouze papír na pečení, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Vždy ustříhněte správnou velikost papíru na pečení.

Zmrazené potraviny

Nepoužívejte silně namražené zmrazené potraviny. Odstraňte z pokrmu led.

Zmrazené potraviny mohou být předpečené nerovnoměrně. Zhnědnutí po upečení pak bude také nerovnoměrné.

Doporučené hodnoty nastavení

V tabulce najdete optimální druh ohřevu pro různé chleby a housky. Teplota a doba pečení závisí na vlastnostech a množství těsta. Proto jsou zde uvedená rozpětí nastavení. Nejdříve vyzkoušejte nižší hodnoty. Při nižší teplotě dosáhněte rovnoměrnějšího zhnědnutí. V případě potřeby příště nastavte vyšší hodnotu.

Upozornění: Vyšší teplotou nelze zkrátit dobu pečení. Chléb a housky by byly hotové jen zvenku, ale uvnitř by byly nedopečené.

Hodnoty nastavení platí pro vložení pokrmu do studené trouby. Ušetříte tak až 20 procent energie. Při předehřátí se uvedené doby pečení zkrátí o několik minut.

U některých pokrmů je předehřátí nutné, v tom případě je to uvedeno v tabulce. Pokrm a příslušenství vložte do trouby až po předehřátí. Některé pokrmy se povedou nejlépe, když je pečete v několika krocích. Ty jsou uvedené v tabulce.

Hodnoty nastavení pro těsto na chléb platí jak pro těsto na plechu na pečení, tak také pro těsto v truhlíkové formě.

Pokud chcete péct podle vlastního receptu, řídte se podle podobného pečiva v tabulce.

Příslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby. Dosáhněte tak optimálního výsledku pečení a ušetříte až 20 procent energie.

Pozor!

Do horké trouby nikdy nelijte vodu a nestavte nádoby s vodou na dno trouby. Střídáním teplot by se mohl poškodit smalt.

Použité druhy ohřevu:

- 4D horký vzduch
- horní/dolní ohřev
- gril s cirkulací vzduchu
- velkoplošný gril
- funkce coolStart

Stupně intenzity páry jsou uvedené v tabulce jako čísla:

- 1 = nízká
- 2 = střední
- 3 = vysoká

| Pokrm | Příslušenství | Výška zasunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C / stupeň grilování | Intenzita páry | Doba trvání v min. |
|-------------------|--|----------------|-------------|----------------------------------|----------------|--------------------|
| Chléb | | | | | | |
| Bílý chléb, 750 g | Univerzální vysoký plech nebo forma na biskubský chlebíček | 2 | | 210-220* | - | 10-15 |
| | | | | 180-190 | - | 25-35 |
| Bílý chléb, 750 g | Univerzální vysoký plech nebo forma na biskubský chlebíček | 2 | | 210-220 | 3 | 10-15 |
| | | | | 180-190 | - | 25-35 |

* Předehřát.

** Řídte se údaji na obale

| Pokrm | Příslušenství | Výška za-sunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C / stupeň grilování | Intenzita páry | Doba trvání v min. |
|--|--|-----------------|-------------|----------------------------------|----------------|--------------------|
| Smíšený chléb, 1,5 kg | Univerzální vysoký plech nebo forma na biskubský chlebíček | 2 | | 210-220* | - | 10-15 |
| | | | | 180-190 | - | 40-50 |
| Smíšený chléb, 1,5 kg | Univerzální vysoký plech nebo forma na biskubský chlebíček | 2 | | 210-220 | 3 | 10-15 |
| | | | | 180-190 | - | 45-55 |
| Celozrnný chléb, 1 kg | Univerzální vysoký plech | 2 | | 210-220* | - | 10-15 |
| | | | | 180-190 | - | 40-50 |
| Celozrnný chléb, 1 kg | Univerzální vysoký plech | 2 | | 210-220 | 3 | 10-15 |
| | | | | 180-190 | - | 40-50 |
| Chlebová placka | Univerzální vysoký plech | 3 | | 230-250 | - | 20-30 |
| Chlebová placka | Univerzální vysoký plech | 3 | | 220-230 | 3 | 20-30 |
| Housky | | | | | | |
| Housky nebo bagety k rozpékání, předpečené** | Univerzální vysoký plech | 3 | | - | - | - |
| Housky nebo bagety k rozpékání, předpečené | Plech na pečení | 3 | | 200-220 | 2 | 10-20 |
| Housky, sladké, čerstvé | Plech na pečení | 3 | | 170-190* | - | 15-20 |
| Housky, sladké, čerstvé | Plech na pečení | 3 | | 150-170 | 3 | 25-35 |
| Housky, sladké, čerstvé, 2 úrovně | Univerzální vysoký plech + plech na pečení | 3+1 | | 150-170* | - | 20-30 |
| Housky, čerstvé | Plech na pečení | 3 | | 180-200 | - | 20-30 |
| Housky, čerstvé | Plech na pečení | 3 | | 200-220 | 2 | 20-30 |
| Bageta, předpečená, chlazená** | Univerzální vysoký plech | 3 | | - | - | - |
| Bageta, předpečená, chlazená | Plech na pečení | 3 | | 200-220 | 1 | 10-20 |
| Housky, bageta, regenerace | Rošt | 2 | | 150-160* | - | 10-20 |
| Housky, zmrzené | | | | | | |
| Housky nebo bagety k rozpékání, předpečené** | Univerzální vysoký plech | 3 | | - | - | - |
| Housky nebo bagety k rozpékání, předpečené | Plech na pečení | 3 | | 180-200 | 1 | 15-25 |
| Louhované pečivo, syrové polotovary** | Univerzální vysoký plech | 3 | | - | - | - |
| Louhované pečivo, syrové polotovary | Plech na pečení | 3 | | 210-230 | 1 | 18-25 |
| Croissanty, syrové polotovary | Univerzální vysoký plech | 3 | | 170-190 | - | 30-35 |
| Croissanty, syrové polotovary | Plech na pečení | 3 | | 180-200 | 1 | 20-25 |
| Housky, bageta, regenerace | Rošt | 2 | | 160-170 | - | 10-20 |
| Toasty | | | | | | |
| Zapečené toasty, 4 ks | Rošt | 3 | | 190-210 | - | 10-15 |
| Zapečené toasty, 12 ks | Rošt | 3 | | 230-250 | - | 10-15 |
| Opečené toasty (bez předehřátí) | Rošt | 5 | | 3 | - | 4-6 |

* Předehřát.

** Řídte se údaji na obale

Pizza, quiche a pikantní koláče

Váš spotřebič je vybavený četnými druhy ohřevu pro pečení pizzy, quiche a pikantních koláčů. V tabulkách s nastavením najdete optimální nastavení pro velké množství pokrmů.

Rídte se také pokyny v části týkající se kynutí těsta.

Používejte pouze originální příslušenství pro váš spotřebič. Je optimálně uzpůsobené pro pečicí prostor a druhy provozu.

Pečení s přidáváním páry

Určité pečivo (např. kynuté pečivo) získá při přidávání páry křupavou kůrku a lesklý povrch. Pečivo se méně vysušuje.

Pečení s přidáváním páry je možné jen na jedné úrovni.

Výšky zasunutí

Používejte uvedené výšky zasunutí.

Pečení na jedné úrovni

Pro pečení na jedné úrovni používejte následující výšky zasunutí:

- vysoké pečivo: výška 2
- nízké pečivo: výška 3

Pokud používáte druh ohřevu 4D-horký vzduch, můžete volit mezi výškou 1, 2, 3 a 4.

Pečení na více úrovních

Používejte 4D horký vzduch. Současně vložené pečivo na plechách nebo ve formách nemusí být hotové ve stejnou dobu.

Pečení na dvou úrovních:

- univerzální vysoký plech: výška 3
plech na pečení: výška 1
- formy na rošt
první rošt: výška 3
druhý rošt: výška 1

Pečení na čtyřech úrovních:

- 4 rošty s papírem na pečení
první rošt: výška 5
druhý rošt: výška 3
třetí rošt: výška 2
čtvrtý rošt: výška 1

Pokud připravujete pokrmy současně, můžete ušetřit až 45 procent energie. Postavte formy do trouby vedle sebe nebo úhlopříčně nad sebe.

Příslušenství

Dbejte na to, abyste vždy použili správné příslušenství a abyste ho do trouby zasunuli správně.

Rošt

Rošt zasuňte otevřenou stranou směrem k dvírkům spotřebiče a zakřivením dolů. Nádoby a formy postavte vždy na rošt.

Univerzální vysoký plech nebo plech na pečení

Univerzální vysoký plech nebo plech na pečení zasuňte až nedoraz zkosením ke dvírkům spotřebiče.

Na pizzu s bohatou oblohou používejte univerzální vysoký plech.

Formy na pečení

Nejvhodnější jsou tmavé kovové formy na pečení.

Při použití bílých plechových forem, keramických forem a skleněných forem se prodlužuje doba pečení a pečivo nezhnědne rovnoměrně. Pokud chcete péct v těchto formách a použít horní/dolní ohřev, zasuňte formu do výšky 1.

Při pečení s přidáváním páry musí být formy na pečení odolné vůči vysokým teplotám a páře.

Papír na pečení

Používejte pouze papír na pečení, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Vždy ustříhněte správnou velikost papíru na pečení.

Zmrazené potraviny

Nepoužívejte silně namražené zmrazené potraviny. Odstraňte z pokrmu led.

Zmrazené potraviny mohou být předpečené nerovnoměrně. Zhnědnutí po upečení pak bude také nerovnoměrné.

Doporučené hodnoty nastavení

V tabulce najdete optimální druh ohřevu pro různé pokrmy. Teplota a doba pečení závisí na vlastnostech a množství těsta. Proto jsou zde uvedena rozpětí nastavení. Nejdříve vyzkoušejte nižší hodnoty. Při nižší teplotě dosáhnete rovnoměrnějšího zhnědnutí. V případě potřeby přiště nastavte vyšší hodnotu.

Upozornění: Vyšší teplotou nelze zkrátit dobu pečení. Pokrm by byl hotový jen zvenku, ale uvnitř by byl nedopečený.

Hodnoty nastavení platí pro vložení pokrmu do studené trouby. Ušetříte tak až 20 procent energie. Při předehřátí se uvedené doby pečení zkrátí o několik minut.

U některých pokrmů je předehřátí nutné, v tom případě je to uvedeno v tabulce. Pokrm a příslušenství vložte do trouby až po předehřátí.

Pokud chcete péct podle vlastního receptu, řídte se podle podobného pečiva v tabulce.

Příslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby. Dosáhnete tak optimálního výsledku pečení a ušetříte až 20 procent energie.

Použité druhy ohřevu:

- 4D horký vzduch
- horní/dolní ohřev
- stupeň pro pizzu
- Intenzivní ohřev
- funkce coolStart

Stupně intenzity páry jsou uvedené v tabulce jako čísla:

- 1 = nízká
- 2 = střední
- 3 = vysoká

| Pokrm | Příslušenství | Výška za-sunutí | Druh ohrevu | Teplota ve °C | Intenzita páry | Doba trvání v min. |
|---------------------------------|--|-----------------|-------------|---------------|----------------|--------------------|
| Pizza | | | | | | |
| Pizza, čerstvá | Plech na pečení | 3 | ∅ | 200-220 | - | 25-35 |
| Pizza, čerstvá, 2 úrovně | Univerzální vysoký plech + plech na pečení | 3+1 | ∅ | 180-200 | - | 35-45 |
| Pizza, čerstvá, tenké těsto | Plech na pizzu | 2 | ∅ | 220-230 | - | 20-30 |
| Pizza, chlazená** | Rošt | 3 | ☒ | - | - | - |
| Pizza, zmrazená | | | | | | |
| Pizza, tenké těsto, 1 ks** | Rošt | 3 | ☒ | - | - | - |
| Pizza, tenké těsto, 2 ks | Univerzální vysoký plech + rošt | 3+1 | ∅ | 190-210 | - | 20-25 |
| Pizza, silné těsto, 1 ks** | Rošt | 3 | ☒ | - | - | - |
| Pizza, silné těsto, 2 ks | Univerzální vysoký plech + rošt | 3+1 | ∅ | 190-210 | - | 20-30 |
| Pizza-bagetka** | Rošt | 3 | ☒ | - | - | - |
| Mini pizzy** | Univerzální vysoký plech | 3 | ☒ | - | - | - |
| Mini pizzy, Ø 7 cm, 4 úrovně | 4 rošty | 5+3+2+1 | ∅ | 180-200* | - | 20-30 |
| Pikantní koláče a quiche | | | | | | |
| Pikantní koláče ve formě | Rozevírací forma Ø 28 cm | 2 | ≡ | 180-200 | - | 60-70 |
| Pikantní koláče ve formě | Rozevírací forma Ø 28 cm | 2 | ∅ | 170-190 | 1 | 60-70 |
| Quiche | Dortová forma, černý plech | 1 | ≡ | 190-210 | - | 40-50 |
| Alsaský koláč | Univerzální vysoký plech | 3 | ≡ | 240-250* | - | 10-18 |
| Alsaský koláč | Univerzální vysoký plech | 2 | ∅ | 200-220* | 2 | 15-25 |
| Pirohy | Nákypová forma | 2 | ≡ | 190-200 | - | 30-45 |
| Empanada | Univerzální vysoký plech | 3 | ∅ | 180-190 | - | 30-45 |
| Empanada | Univerzální vysoký plech | 2 | ∅ | 170-190 | 2 | 30-40 |
| Burek | Univerzální vysoký plech | 3 | ≡ | 200-210 | - | 30-40 |

* Předehřátí

** Řídte se údaji na obale

Nákyp a suflé

Váš spotřebič je vybavený četnými druhy ohrevu pro pečení nákypu a suflé. V tabulkách s nastavením najdete optimální nastavení pro velké množství pokrmů.

Používejte pouze originální příslušenství pro váš spotřebič. Je optimálně uzpůsobené pro pečící prostor a druhy provozu.

Výšky zasunutí

Používejte uvedené výšky zasunutí.

Můžete péct na jedné úrovni ve formách nebo s univerzálním vysokým plechem.

■ Formy na rošt: výška 2

■ Univerzální vysoký plech: výška 2

Pro suflé používejte parní funkci. Nepotřebujete vodní lázeň. Postavte malé formičky na parní nádobu s otvory, velikost XL, nebo na rošt.

Potraviny, které se normálně připravují ve vodní lázni, zakryjte fólií.

Pokud připravujete pokrmy současně, můžete ušetřit až 45 procent energie. Formy postavte do trouby vedle sebe.

Příslušenství

Dbejte na to, abyste vždy použili správné příslušenství a abyste ho do trouby zasunuli správně.

Rošt

Rošt zasuňte otevřenou stranou směrem k dvírkům spotřebiče a zakřivením dolů. Nádoby a formy postavte vždy na rošt.

Univerzální vysoký plech

Univerzální vysoký plech zasuňte opatrně až nadoraz zkosením ke dvírkům spotřebiče.

Nádoby

Na nákypy a zapékání pokrmy používejte široké mělké nádoby. V úzkých vysokých nádobách budou pokrmy vyžadovat více času a budou na horní straně tmavší.

Při přípravě s přidáváním páry musí být formy odolné vůči vysokým teplotám a páře.

Doporučené hodnoty nastavení

V tabulce najdete optimální druh ohřevu pro různé nákupy a suflé. Teplota a doba pečení závisí na množství a receptu. Propečení nákypu závisí na velikosti nádoby a výšece nákypu. Proto jsou zde uvedená rozpětí nastavení. Nejdříve vyzkoušejte nižší hodnoty. Při nižší teplotě dosáhnete rovnoměrnějšího zhnědnutí. V případě potřeby příště nastavte vyšší hodnotu.

Upozornění: Dobu pečení nelze zkrátit vyšší teplotou. Nákyp nebo suflé by byly hotové jenom na povrchu, uvnitř by ale byly syrové.

Hodnoty nastavení platí pro vložení pokrmu do studené trouby. Ušetříte tak až 20 procent energie. Při předehráti se uvedené doby pečení zkrátí o několik minut.

Pokud chcete péct podle vlastního receptu, říďte se podle podobných pokrmů v tabulce.

Příslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby. Dosáhněte tak optimálního výsledku pečení a ušetříte až 20 procent energie.

Použité druhy ohřevu:

- 4D horký vzduch
- horní/dolní ohřev
- gril s cirkulací vzduchu
- stupeň pro pizzu
- funkce coolStart
- Vaření v páře

Stupně intenzity páry jsou uvedené v tabulce jako čísla.

- 1 = nízká
- 2 = střední
- 3 = vysoká

| Pokrm | Příslušenství/nádoba | Výška za-sunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Intenzita páry | Doba trvání v min |
|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|
| Nákyp, pikantní, vařené přísady | zapékací forma | 2 | | 200-220 | - | 30-50 |
| Nákyp, pikantní, vařené přísady | zapékací forma | 2 | | 150-170 | 2 | 40-50 |
| Nákyp, sladký | zapékací forma | 2 | | 170-190 | - | 40-60 |
| Lasagne, čerstvé, 1 kg | zapékací forma | 2 | | 160-180 | - | 50-60 |
| Lasagne, čerstvé, 1 kg | zapékací forma | 2 | | 170-180 | 2 | 35-45 |
| Lasagne, zmrazené, 400 g | rošt | 2 | | - | - | - |
| Lasagne, zmrazené, 400 g | nepřiklopená nádoba | 2 | | 180-190 | 2 | 40-50 |
| Zapékání brambory, syrové přísady, vysoké 4 cm | zapékací forma | 2 | | 160-190 | - | 50-70 |
| Zapékání brambory, syrové přísady, vysoké 4 cm | zapékací forma | 2 | | 160-170 | 3 | 50-60 |
| Zapékání brambory, syrové přísady, vysoké 4 cm, 2 úrovně | zapékací forma | 3+1 | | 150-170 | - | 60-80 |
| Suflé | zapékací forma | 2 | | 160-180* | - | 35-45 |
| Suflé | zapékací forma | 2 | | 170-180 | 2 | 30-40 |
| Suflé | formičky na 1 porci | 3 | | 100 | - | 40-45 |

* Předehřát.

** Řídte se údaji na obale.

Drůbež

Váš spotřebič je vybavený různými druhy ohřevu pro pečení drůbeže. V tabulkách s nastavením najdete optimální nastavení pro některé pokrmy.

Pečení na roštu

Pečení na roštu je obzvláště vhodné pro velkou drůbež nebo více kusů současně.

Zasuňte univerzální vysoký plech s vloženým roštem do uvedené výšky zasunutí. Dbejte na to, aby byl rošt správně posazený na univerzálním vysokém plechu.
→ "Příslušenství" na straně 12

Podle velikosti a druhu drůbeže nalijte do univerzálního vysokého plechu až ½ l vody. Zachytí se odkapávající tuk. Z tohoto výpeku můžete připravit omáčku. Navíc vznikne méně kouře a trouba zůstane čistší.

Pečení v nádobě

Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné pro použití v pečící troubě. Zkontrolujte, zda se nádoba vejde do trouby.

Nejvhodnější jsou skleněné nádoby. Horkou skleněnou nádobu postavte na suchou podložku. Kdyby byl podklad mokrý nebo studený, nádoba by mohla prasknout.

Lesklé pekáče z ušlechtilé oceli nebo hliníku odrážejí teplo jako zrcadlo, a jsou proto vhodné jen částečně. Drůbež se peče pomalují a méně zhnědne. Použijte vyšší teplotu a/nebo delší dobu pečení.

Řídte se pokyny výrobce nádoby na pečení.

Nepřiklopená nádoba

Pro pečení drůbeže používejte nejlépe hlubokou formu na pečení. Postavte formu na rošt. Pokud nemáte vhodnou nádobu, použijte univerzální vysoký plech.

Přiklopená nádoba

Při pečení v přiklopené nádobě zůstane pečicí prostor podstatně čistší. Dbejte na to, aby měla poklička správnou velikost a dobře přiléhala. Nádobu postavte na rošt.

Při odklopení pokličky po pečení může proudit ven velmi horká pára. Nazdvihněte pokličku vzadu, aby horká pára unikala směrem od vašeho těla.

I v přiklopeném pekáči lze drůbež upéct dokrupava. Použijte pekáč se skleněnou pokličkou a nastavte vyšší teplotu.

Pečení s přidáváním páry

Určité pokrmy budou s přidáváním páry křupavější. Budou mít lesklejší povrch a méně se vysuší.

Používejte nepřiklopenou nádobu. Nádoby musí být odolné vůči vysokým teplotám a páře.

Přidávání páry zapněte podle pokynů v tabulce s nastavením. Některé pokrmy se povedou nejlépe, když je vaříte v několika krocích. Ty jsou uvedené v tabulce.

Vaření v páře

Na rozdíl od přidávání páry je příprava částí drůbeže pomocí funkce vaření v páře šetrnější. Zůstanou obzvláště šťavnaté. Jako chuťovou variantu můžete části drůbeže před vařením v páře opéct, doba vaření se zkrátí.

Větší kusy potřebují delší dobu zahřívání a delší dobu vaření. Pokud použijete více kusů se stejnou hmotností, prodlouží se doba zahřívání, nikoli doba vaření.

Části drůbeže se nemusí obracet.

Použijte parní nádobu s otvory, velikost XL, a pod ni zasuňte univerzální vysoký plech. Můžete použít také skleněnou mísu a postavit ji na rošt.

Grilování

Během grilování nechte dvířka spotřebiče zavřená. Nikdy negrilujte s otevřenými dvířky spotřebiče.

Grilovaný pokrm položte na rošt. Univerzální vysoký plech navíc zasuňte zkosením k dvířkám spotřebiče nejméně o jednu výšku zasunutí níže. Zachytí se odkapávající tuk.

Grilujte pokud možno stejné kousky s podobnou tloušťkou a hmotností. Tak se opečou rovnoměrně a zůstanou hezky šťavnaté. Grilované kousky položte přímo na rošt.

Grilované kousky obrazcejte pomocí grilovacích kleští. Pokud maso propíchnete vidličkou, vyteče z něj šťáva a bude suché.

Upozornění

- Grilovací topné těleso se stále zapíná a vypíná, to je normální. Jak často k tomu dochází, závisí na nastaveném stupni grilování.
- Při grilování může vznikat kouř.

Pečicí sonda

Pečicí sonda umožnuje přesné pečení. Přečtěte si důležité pokyny k použití pečicí sondy v příslušné kapitole. Najdete zde pokyny k zapojení pečicí sondy, možné druhy ohřevu a další informace. → "Teplovýměnky" na straně 27

Doporučené hodnoty nastavení

V tabulce najdete optimální druh ohřevu pro drůbež. Teplota a doba pečení závisí na množství, vlastnostech a teplotě potravin. Proto jsou zde uvedená rozpětí nastavení. Nejdříve vyzkoušejte nižší hodnoty. V případě potřeby přiště nastavte vyšší hodnotu.

Hodnoty nastavení platí pro vložení drůbeže bez nádivky připravené k pečení s teplotou z lednice do studené trouby. Ušetříte tak až 20 procent energie. Při předeření se uvedené doby pečení zkrátí o několik minut.

V tabulce najdete údaje pro drůbež s navrženou hmotností. Pokud chcete péct drůbež s větší hmotností, v každém případě použijte nižší teplotu. V případě více kusů se při určování doby pečení říďte podle hmotnosti nejtěžšího kusu. Jednotlivé kusy by měly být přibližně stejně velké.

Všeobecně platí: Čím je drůbež větší, tím nižší teplota a delší doba pečení.

Drůbež po uplynutí cca 1/2 až 2/3 uvedené doby obraťte.

Upozornění: Používejte pouze papír na pečení, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Vždy ustříhněte správnou velikost papíru na pečení.

Tipy

- U kachny nebo husy propíchněte kůži pod křídly. Tak může vytékat tuk.
- U kachních prsou nařízněte kůži. Kachní prsa neobrazcejte.
- Pokud budete drůbež obracet, pečte ji nejprve prsní stranou, resp. stranou s kůží dolů.
- Drůbež bude obzvláště do křupava opečená, pokud ji ke konci pečení potřete máslem, slanou vodou nebo pomerančovou šťávou.

Příslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby. Dosáhněte tak optimálního výsledku pečení a ušetříte až 20 procent energie.

Použité druhy ohřevu:

- 4D horký vzduch
- horní/dolní ohřev
- gril s cirkulací vzduchu
- velkoplošný gril
- funkce coolStart
- Vaření v páře

Stupně intenzity páry jsou uvedené v tabulce jako čísla:

- 1 = nízká
- 2 = střední
- 3 = vysoká

| Pokrm | Příslušenství/nádoba | Výška za-sunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C / stupeň grilování | Intenzita páry | Doba trvání v min. |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|----------------|--------------------|
| Kuře | | | | | | |
| Kuře, 1 kg | Rošt | 2 | | 200-220 | - | 60-70 |
| Kuře, 1 kg | Rošt | 2 | | 190-210 | 2 | 50-60 |
| Plátky kuřecích prsou, po 150 g | Rošt | 4 | | 3* | - | 15-20 |
| Plátky kuřecích prsou (vaření v páře) | Parní nádoba | 3 | | 100 | - | 15-25 |
| Malé části kuřete, po 250 g | Rošt | 3 | | 220-230 | - | 30-35 |
| Malé části kuřete, po 250 g | Rošt | 3 | | 200-220 | 2 | 30-45 |
| Kuřecí kousky, nugety, zmrazené** | Univerzální vysoký plech | 3 | | - | - | - |
| Pulard, 1,5 kg | Rošt | 2 | | 200-220 | - | 70-90 |
| Pulard, 1,5 kg | Rošt | 2 | | 180-200 | 2 | 65-75 |
| Kachna a husa | | | | | | |
| Kachna, bez nádivky, 2 kg | Rošt | 1 | | 180-200 | - | 90-110 |
| Kachna, bez nádivky, 2 kg | Rošt | 2 | | 150-160 | 2 | 70-90 |
| | | | | 180-190 | - | 30-40 |
| Kachní prsa, po 300 g | Rošt | 3 | | 230-250 | - | 25-30 |
| Kachní prsa, po 300 g | Rošt | 3 | | 220-240 | 2 | 25-30 |
| Husa, 3 kg | Rošt | 2 | | 160-180 | - | 120-150 |
| Husa, 3 kg | Rošt | 2 | | 130-140 | 2 | 110-120 |
| | | | | 150-160 | 2 | 20-30 |
| | | | | 170-180 | - | 30-40 |
| Husí stehna, po 350 g | Rošt | 2 | | 210-230 | - | 40-50 |
| Husí stehna, po 350 g | Rošt | 3 | | 190-200 | 2 | 45-55 |
| Krůta | | | | | | |
| Mladá krůta, 2,5 kg | Rošt | 2 | | 180-200 | - | 70-90 |
| Mladá krůta, 2,5 kg | Rošt | 2 | | 140-150 | 2 | 70-80 |
| | | | | 170-180 | - | 20-30 |
| Krůtí prsa, bez kosti, 1 kg | Příklopená nádoba | 2 | | 240-250 | - | 80-100 |
| Krůtí horní stehno, s kostí, 1 kg | Rošt | 2 | | 180-200 | - | 80-100 |
| Krůtí horní stehno, s kostí, 1 kg | Rošt | 2 | | 170-180 | 2 | 80-100 |

* 5 min. předehřát

** Řídte se údaji na obale

Maso

Váš spotřebič je vybavený četnými druhy ohřevu pro pečení masa. V tabulkách s nastavením najdete optimální nastavení pro velké množství pokrmů.

Pečení a dušení

Libové maso potřete podle chuti tukem nebo ho obložte plátky slaniny.

Kůži křížem nařízněte. Pokud budete pečení obracet, pečte ji nejprve kůží dolů.

Když je pečeně hotová, měla by se nechat ještě 10 minut odpočívat ve vypnuté, zavřené troubě. Šťáva se tak lépe rozloží. Případně pečení zabalte do alabalu. Doporučená doba na odpočinutí není započítaná v uvedené době pečení.

Pečení na roštu

Při pečení na roštu bude maso ze všech stran obzvláště kroupavé.

Do univerzálního vysokého plechu nalijte podle velikosti a druhu masa až $\frac{1}{2}$ l vody. Zachytí se odkapávající tuk a šťáva z pečeně. Z tohoto výpeku můžete připravit omáčku. Navíc vznikne méně kouře a trouba zůstane čistší.

Zasuňte univerzální vysoký plech s vloženým roštem do uvedené výšky zasunutí. Dbejte na to, aby byl rošt správně posazený na univerzálním vysokém plechu.
→ "Příslušenství" na straně 12

Pečení a dušení v nádobě

Pečení a dušení v nádobě je komfortnější. Pečení lze v nádobě snadněji z trouby vyndat a omáčku můžete uvařit přímo v nádobě.

Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné pro použití v pečící troubě. Zkontrolujte, zda se nádoba do trouby vejde.

Nejhodnější jsou skleněné nádoby. Horkou skleněnou nádobu postavte na suchou podložku. Kdyby byl podklad mokrý nebo studený, nádoba by mohla prasknout.

K libovému masu přidejte trochu tekutiny. Ve skleněné nádobě by mělo být dno pokryté do výšky cca ½ cm.

Množství tekutiny závisí na druhu masa a materiálu nádoby a na tom, zda použijete pokličku. Pokud pečete maso ve smaltovaném nebo tmavém kovovém pekáči, je potřeba o něco více tekutiny než ve skleněné nádobě.

Tekutina v nádobě se při pečení vypařuje. V případě potřeby opatrně přilijte tekutinu.

Lesklé pekáče z ušlechtilé oceli nebo hliníku odrážejí teplo jako zrcadlo, a jsou proto vhodné jen částečně. Maso se peče pomaleji a méně zhnědne. Použijte vyšší teplotu a/nebo delší dobu pečení.

Rídte se pokyny výrobce nádoby na pečení.

Nepřiklopená nádoba

Pro pečení masa používejte nejlépe hlubokou formu na pečení. Postavte formu na rošt. Pokud nemáte vhodnou nádobu, použijte univerzální vysoký plech.

Přiklopená nádoba

Při pečení v přiklopené nádobě zůstane pečící prostor podstatně čistší. Dbejte na to, aby měla poklička správnou velikost a dobře přiléhala. Nádobu postavte na rošt.

Vzdálenost mezi masem a pokličkou by měla být minimálně 3 cm. Maso může zvětšit svůj objem.

Při odklopení pokličky po pečení může proudit ven velmi horká pára. Nazdvihněte pokličku vzadu, aby horká pára unikala směrem od vašeho těla.

Před dušením maso podle potřeby předem opečte. Aby při dušení vznikla omáčka, přidejte vodu, víno, ocet a podobně. Dno nádoby by mělo být pokryté do výšky 1–2 cm.

Tekutina v nádobě se při pečení vypařuje. V případě potřeby opatrně přilijte tekutinu.

I v přiklopeném pekáči lze maso upéct dokrupava. Použijte pekáč se skleněnou pokličkou a nastavte vyšší teplotu.

Pečení a dušení s přidáváním páry

Určité pokrmy budou s přidáváním páry křupavější a méně se vysuší.

Používejte nepřiklopenou nádobu. Nádoby musí být odolné vůči vysokým teplotám a páře.

Pečení nemusíte obracet.

Přidávání páry zapněte podle pokynů v tabulce s nastavením. Některé pokrmy se povedou nejlépe, když je vaříte v několika krocích. Ty jsou uvedené v tabulce.

Vaření v páře

Na rozdíl od přidávání páry je příprava masa pomocí funkce vaření v páře šetrnější, nevznikne ale kůrka. Maso zůstane obzvláště šťavnaté. Jako chuťovou variantu můžete kusy masa před vařením v páře opéct, doba vaření se zkrátí.

Větší kusy potřebují delší dobu zahřívání a delší dobu vaření. Pokud použijete více kusů se stejnou hmotností, prodlouží se doba zahřívání, nikoli doba vaření.

Kusy masa nemusíte obracet.

Použijte parní nádobu s otvory, velikost XL, a pod ni zasuňte univerzální vysoký plech. Můžete použít také skleněnou mísu a postavit ji na rošt.

Grilování

Během grilování nechte dvířka spotřebiče zavřená. Nikdy negriliujte s otevřenými dvířky spotřebiče.

Grilovaný pokrm položte na rošt. Univerzální vysoký plech navíc zasuňte zkosením k dvírkám spotřebiče nejméně o jednu výšku zasunutí níže. Zachytí se odkapávající tuk.

Grilujte pokud možno stejné kousky s podobnou tloušťkou a hmotností. Tak se opečou rovnoměrně a zůstanou hezky šťavnaté. Grilované kousky položte přímo na rošt.

Grilované kousky obracejte pomocí grilovacích kleští. Pokud maso propíchnete vidličkou, vytče z něj šláva a bude suché.

Grilovanou potravinu osolte až po grilování. Sůl vytahuje z masa vodu.

Upozornění

- Grilovací topné těleso se stále zapíná a vypíná, to je normální. Jak často k tomu dochází, závisí na nastaveném stupni grilování.
- Při grilování může vznikat kouř.

Pečící sonda

Pečící sonda umožňuje přesné pečení. Přečtěte si důležité pokyny k použití pečící sondy v příslušné kapitole. Najdete zde pokyny k zapojení pečící sondy, možné druhy ohřevu a další informace. → "Teplovýměnky" na straně 27

Doporučené hodnoty nastavení

V tabulce najdete optimální druh ohřevu pro četné masové pokrmy. Teplota a doba pečení závisí na množství, vlastnostech a teplotě potravin. Proto jsou zde uvedená rozpětí nastavení. Nejdříve vyzkoušejte nižší hodnoty. V případě potřeby příště nastavte vyšší hodnotu.

Hodnoty nastavení platí pro vložení masa s teplotou z lednice do studené trouby. Ušetříte tak až 20 procent energie. Při předehřátí se uvedené doby pečení zkrátí o několik minut.

V tabulce najdete údaje pro kusy pečené s navrženou hmotností. Pokud chcete péct kus masa s větší hmotností, v každém případě použijte nižší teplotu. V případě více kusů se při určování doby pečení řídte podle hmotnosti nejtěžšího kusu. Jednotlivé kusy by měly být přibližně stejně velké.

Všeobecně platí: Čím je pečeně větší, tím nižší teplota a delší doba pečení.

Pečení a grilovaný pokrm po uplynutí cca ½ až ⅔ uvedené doby obraťte.

Pokud chcete péct podle vlastního receptu, řídte se podle podobných pokrmů. Další informace najdete v části Tipy pro pečení, dušení a grilování na konci tabulky s nastavením.

Příslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby. Dosáhněte tak optimálního výsledku pečení a ušetříte až 20 procent energie.

Použité druhy ohřevu:

- 4D horký vzduch
- horní/dolní ohřev
- gril s cirkulací vzduchu
- velkoplošný gril
- Vaření v páře

Stupně intenzity páry jsou uvedené v tabulce jako čísla:

- 1 = nízká
- 2 = střední
- 3 = vysoká

| Pokrm | Příslušenství/nádoba | Výška za-sunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C / stupeň grilování | Intenzita páry | Doba trvání v min. |
|---|----------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| Vepřové maso | | | | | | |
| Vepřová pečeně bez kůže, např. krkovich, 1,5 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | | 180-190 | - | 110-130 |
| Vepřová pečeně bez kůže, např. krkovich, 1,5 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | | 180-190 | 1 | 110-130 |
| Vepřová pečeně s kůží, např. plec, 2 kg | Rošt | 2 | | 190-200 | - | 130-140 |
| Vepřová pečeně s kůží, např. plec, 2 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | | 100 170-180 200-210 | - 1 - | 25-30 60-75 20-25 |
| Vepřová pečeně, 1,5 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | | 220-230 | - | 70-80 |
| Vepřová pečeně, 1,5 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | | 170-180 | 1 | 80-90 |
| Vepřová panenka, 400 g | Rošt | 3 | | 220-230 | - | 20-25 |
| Vepřová panenka, 400 g | Nepřiklopená nádoba | 3 | | 210-220* | 1 | 25-30 |
| Vepřová panenka, 400 g | Parní nádoba | 3 | | 100 | - | 18-20 |
| Uzené kotlety s kostí, 1 kg (přidat trochu vody) | Přiklopená nádoba | 2 | | 210-230 | - | 70-90 |
| Uzené kotlety s kostí, 1 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | | 160-170 | 1 | 70-80 |
| Vepřové steaky, silné 2 cm | Rošt | 5 | | 2 | - | 16-20 |
| Vepřové medailonky, silné 3 cm (5 min. předehřát) | Rošt | 5 | | 3* | - | 8-12 |
| Hovězí maso | | | | | | |
| Hovězí svíčková, středně propečená, 1 kg | Rošt | 2 | | 210-220 | - | 40-50 |
| Hovězí svíčková, středně propečená, 1 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | | 190-200 | 1 | 50-60 |
| Dušená hovězí pečeně, 1,5 kg | Přiklopená nádoba | 2 | | 200-220 | - | 130-160 |
| Dušená hovězí pečeně, 1,5 kg**** | Nepřiklopená nádoba | 2 | | 150 130 | 3 2 | 30 120-150 |
| Roastbeef, středně propečený, 1,5 kg | Rošt | 2 | | 220-230 | - | 60-70 |
| Roastbeef, středně propečený, 1,5 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | | 190-200 | 1 | 65-80 |
| Tafelspitz (hovězí špička)** | Nepřiklopená nádoba | 2 | | 95 | - | 120-150 |

* Předehřátí

** Na začátku přidejte do nádoby cca 200 ml tekutiny; během provozu se musí do nádržky na vodu doplňovat voda.

*** Bez obracení

**** Na začátku přidejte do nádoby cca 100 ml tekutiny; během provozu se musí do nádržky na vodu doplňovat voda.

| Pokrm | Příslušenství/nádoba | Výška za-sunutí | Druh ohrevu | Teplota ve °C / stupeň grilování | Intenzita páry | Doba trvání v min. |
|--|----------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|----------------|--------------------|
| Steak, silný 3 cm, středně propečený (nepředehydrat) | Rošt | 3 | | 3 | - | 15-20 |
| Burger, vysoký 3-4 cm | Rošt | 4 | | 3 | - | 25-30 |
| Telecí maso | | | | | | |
| Telecí pečeně, 1,5 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | | 160-170 | - | 100-120 |
| Telecí pečeně, 1,5 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | | 170-180 | 1 | 90-110 |
| Telecí kolínko, 1,5 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | | 200-210 | - | 100-120 |
| Telecí kolínko, 1,5 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | | 170-180 | 1 | 100-120 |
| Jehněčí maso | | | | | | |
| Jehněčí kýta bez kosti, středně propečená, 1,5 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | | 170-190 | - | 50-80 |
| Jehněčí kýta bez kosti, středně propečená, 1,5 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | | 170-180 | 1 | 80-90 |
| Jehněčí hřbet s kostí*** | Rošt | 2 | | 180-190 | - | 40-50 |
| Jehněčí hřbet s kostí*** | Nepřiklopená nádoba | 3 | | 200-210* | 1 | 25-30 |
| Jehněčí kotlety | Rošt | 3 | | 3 | - | 12-16 |
| Klobásy | | | | | | |
| Grilovací páry | Rošt | 4 | | 3 | - | 10-15 |
| Vídeňské páry | Parní nádoba | 3 | | 80 | - | 14-20 |
| Bílé klobásy | Parní nádoba | 3 | | 80 | - | 12-20 |
| Pokrmy z masa | | | | | | |
| Sekaná pečeně, 1 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | | 170-180 | - | 60-70 |
| Sekaná pečeně, 1 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | | 190-200 | 1 | 70-80 |

* Předehyrátí

** Na začátku přidejte do nádoby cca 200 ml tekutiny; během provozu se musí do nádržky na vodu doplňovat voda.

*** Bez obracení

**** Na začátku přidejte do nádoby cca 100 ml tekutiny; během provozu se musí do nádržky na vodu doplňovat voda.

Tipy pro pečení, dušení a grilování

| | |
|---|---|
| Varný prostor je silně znečištěný. | Pečete pokrm v přiklopeném pekáči nebo použijte grilovací plech. Když použijete grilovací plech, dosáhnete při pečení optimálních výsledků. Grilovací plech si můžete dokoupit jako zvláštní příslušenství. |
| Pečeně je příliš tmavá a kůrka místy spálená a/nebo je pečeně vysušená. | Zkontrolujte výšku zasunutí a teplotu. Příště zvolte nižší teplotu a v případě potřeby zkraťte dobu pečení. |
| Kůrka je příliš slabá. | Zvyšte teplotu nebo po skončení doby pečení krátce zapněte grill. |
| Pečeně vypadá dobře, ale omáčka je spálená. | Příště použijte menší nádobu na pečení a v případě potřeby přidejte více tekutiny. |
| Pečeně vypadá dobře, ale omáčka je příliš světlá a vodová. | Příště použijte větší nádobu na pečení a v případě potřeby přidejte méně tekutiny. |
| Maso se při dušení připaluje. | Poklička se musí hodit na nádobu na pečení a musí být dobře přiklopená. Snižte teplotu a v případě potřeby přilevejte během dušení ještě tekutinu. |
| Grilovaný pokrm je vysušený. | Maso osolte až po grilování. Sůl vytahuje z masa vodu. Při obracení do grilovaného pokrmu nepíchejte. Použijte kleště na grilování. |

Ryb

Váš spotřebič je vybavený různými druhy ohřevu pro pečení ryb. V tabulkách s nastavením najdete optimální nastavení pro velké množství pokrmů.

Celou rybu nemusíte obracet. Celou rybu vložte do trouby v poloze na bříše, hřbetní ploutví nahoru. Aby dobře držela, vložte do otvoru v bříše rozříznutý brambor nebo malou žáruvzdornou nádobku.

Jestli je ryba už upečená, poznáte podle toho, že lze snadno uvolnit hřbetní ploutev.

Pečení a grilování na rošt

Grilovaný pokrm položte na rošt. Univerzální vysoký plech navíc zasuňte zkosením k dvírkám spotřebiče nejméně o jednu výšku zasunutí níže.

Podle velikosti a druhu ryby nalijte do univerzálního vysokého plechu až $\frac{1}{2}$ l vody. Odkapávající tekutina se zachytí. Vznikne méně kouče a trouba zůstane čistší.

Během grilování nechte dvírka spotřebiče zavřená. Nikdy negrilujte s otevřenými dvírkami spotřebiče.

Grilujte pokud možno stejně kousky s podobnou tloušťkou a hmotností. Tak se opečou rovnoměrně a zůstanou hezky šťavnaté. Grilované kousky položte přímo na rošt.

Grilované kousky obracejte pomocí grilovacích klešťí. Pokud rybu propíchnete vidličkou, vytče z ní šláva a bude suchá.

Upozornění

- Grilovací topné těleso se stále zapíná a vypíná, to je normální. Jak často k tomu dochází, závisí na nastaveném stupni grilování.
- Při grilování může vznikat kouř.

Pečení a dušení v nádobě

Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné pro použití v pečicí troubě. Zkontrolujte, zda se nádoba vejde do trouby.

Nejvhodnější jsou skleněné nádoby. Horkou skleněnou nádobu postavte na suchou podložku. Kdyby byl podklad mokrý nebo studený, nádoba by mohla prasknout.

Lesklé pekáče z ušlechtilé oceli nebo hliníku odrážejí teplo jako zrcadlo, a jsou proto vhodné jen částečně. Ryba se peče pomaleji a méně zhnědne. Použijte vyšší teplotu a/nebo delší dobu pečení.

Řídte se pokyny výrobce nádoby na pečení.

Nepřiklopená nádoba

Pro pečení celé ryby používejte nejlépe hlubokou formu na pečení. Postavte formu na rošt. Pokud nemáte vhodnou nádobu, použijte univerzální vysoký plech.

Přiklopená nádoba

Při pečení v přiklopené nádobě zůstane pečicí prostor podstatně čistší. Dbejte na to, aby měla poklička správnou velikost a dobře přiléhala. Nádobu postavte na rošt.

Pro dušení dejte do nádoby dvě až tři lžíce tekutiny a trochu citronové šlávy nebo octa.

Při odklopení pokličky po pečení může proudit ven velmi horká pára. Nazdvihněte pokličku vzadu, aby horká pára unikala směrem od vašeho těla.

I v přiklopeném pekáči lze rybu upéct dokřupava. Použijte pekáč se skleněnou pokličkou a nastavte vyšší teplotu.

Pečení s přidáváním páry

Určité pokrmy budou s přidáváním páry křupavější a méně se vysuší.

Používejte nepřiklopenou nádobu. Nádoby musí být odolné vůči vysokým teplotám a páře.

Rybu nemusíte obracet.

Přidávání páry zapněte podle pokynů v tabulce s nastavením. Některé pokrmy se povedou nejlépe, když je vaříte v několika krocích. Ty jsou uvedené v tabulce.

Vaření v páře

Příprava ryb je pomocí funkce vaření v páře šetrnější a ryby zůstanou obzvláště šťavnaté.

Větší kusy potřebují delší dobu zahřívání a delší dobu vaření. Pokud použijete více kusů se stejnou hmotností, prodlouží se doba zahřívání, nikoli doba vaření.

Rybu nemusíte obracet.

Použijte parní nádobu s otvory, velikost XL, a pod ni zasuňte univerzální vysoký plech. Můžete použít také skleněnou mísu a postavit ji na rošt.

Potraviny, které se normálně připravují ve vodní lázni, zakryjte fólií.

Pečící sonda

Pečící sonda umožňuje přesné pečení. Přečtěte si důležité pokyny k použití pečící sondy v příslušné kapitole. Najdete zde pokyny k zapojení pečící sondy, možné druhy ohřevu a další informace. → "Teploměr pečení" na straně 27

Doporučené hodnoty nastavení

V tabulce najdete optimální druh ohřevu pro pokrmy z ryb. Teplota a doba pečení závisí na množství, vlastnostech a teplotě potravin. Proto jsou zde uvedená rozpětí nastavení. Nejdříve vyzkoušejte nižší hodnoty. V případě potřeby příště nastavte vyšší hodnotu.

Hodnoty nastavení platí pro vložení ryby s teplotou z lednice do studené trouby. Ušetříte tak až 20 procent energie. Při předehřátí se uvedené doby pečení zkrátí o několik minut.

V tabulce najdete údaje pro ryby s navrženou hmotností. Pokud chcete pečit rybu s větší hmotností, v každém případě použijte nižší teplotu. V případě více ryb se při určování doby pečení řídte podle hmotnosti nejtěžší ryby. Jednotlivé ryby by měly být přibližně stejně velké.

Všeobecně platí: Čím je ryba větší, tím nižší teplota a delší doba pečení.

Rybu, která není v poloze na bříše, po uplynutí cca $\frac{1}{2}$ až $\frac{2}{3}$ uvedené doby obraťte.

Upozornění: Používejte pouze papír na pečení, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Vždy ustříhněte správnou velikost papíru na pečení.

Příslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby. Dosáhněte tak optimálního výsledku pečení a ušetříte až 20 procent energie.

Použité druhy ohřevu:

- 4D horký vzduch
- horní/dolní ohřev
- gril s cirkulací vzduchu
- velkoplošný gril
- Vaření v páře

Stupně intenzity páry jsou uvedené v tabulce jako čísla.

- 1 = nízká
- 2 = střední
- 3 = vysoká

| Pokrm | Příslušenství/nádoba | Výška zasunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C / stupeň grilování | Intenzita páry | Doba trvání v min |
|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------------------|----------------|-------------------|
| Ryby | | | | | | |
| Ryba, grilovaná, celá 300 g, např. pstruh | rošt | 2 | | 170-190 | - | 20-30 |
| Ryba, pečená, celá 300 g, např. pstruh | univerzální vysoký plech | 2 | | 170-180 | 1 | 15-20 |
| | | | | 160-170 | - | 5-10 |
| Ryba, vařená v páře, celá 300 g, např. pstruh | parní nádoba | 3 | | 80-90 | - | 15-25 |
| Ryba, grilovaná, celá 1,5 kg, např. losos | rošt | 2 | | 170-190 | - | 30-40 |
| Ryba, vařená v páře, celá 1,5 kg, např. treska | parní nádoba | 3 | | 80-90 | - | 35-50 |
| Rybí filé | | | | | | |
| Rybí filé, přírodní, grilované | rošt | 4 | | 1* | - | 15-25 |
| Rybí filé, přírodní, vařené v páře | parní nádoba | 3 | | 80-100 | - | 10-16 |
| Rybí podkovy | | | | | | |
| Rybí podkova, silná 3 cm** | rošt | 4 | | 3 | - | 10-20 |
| Ryba, zmrazená | | | | | | |
| Ryba, celá 300 g, např. pstruh | parní nádoba | 3+1 | | 80-100 | - | 20-25 |
| Rybí filé, přírodní | přiklopená nádoba | 2 | | 210-230 | - | 20-30 |
| Rybí filé, zapečené | rošt | 2 | | 200-220 | - | 45-60 |
| Rybí filé, zapečené | nepřiklopená nádoba | 2 | | 200-220 | 1 | 35-45 |
| Rybí prsty (průběžně obracejte) | univerzální vysoký plech | 3 | | 200-220 | - | 20-30 |
| Pokrmy z ryb | | | | | | |
| Rybí terina | forma na terinu | 2 | | 70-80 | - | 45-80 |

* Předeďrát.

** Pod něj zasuňte do výšky 2 univerzální vysoký plech.

Zelenina, přílohy a vejce

Zde najdete informace k vaření čerstvé a zmrazené zeleniny, brambor, rýže, obilných pokrmů a vajec v páře. Kromě toho jsou zde uvedené také informace k pečení, např. zmrazených hranolků.

Vaření v páře

Používejte pouze originální příslušenství. Při vaření v páře v parní nádobě s otvory, velikost XL, pod ni navíc vždy zasuňte univerzální vysoký plech. Odkapávající tekutina se zachytí.

Vaření v páře na jedné úrovni

Používejte výšky zasunutí uvedené v tabulkách s nastavením.

Vaření v páře na dvou úrovních

Vaření v páře na dvou úrovních je vhodné pro současné vaření např. brokolice a brambor. V případě různých dob vaření vložte potraviny, které se vaří kratší dobu, do trouby později.

- Rošt a zavěšená parní nádoba, velikost S, s otvory a/nebo bez otvorů: výška 5
- Parní nádoba s otvory, velikost XL: výška 3

Nádoby

Pokud použijete nádobu, postavte ji na rošt nebo na parní nádobu s otvory, velikost XL.

Nádoby musí být odolné vůči vysokým teplotám a páře. V případě silnostěnných nádob se doba vaření prodloužuje.

Potraviny, které se normálně připravují ve vodní lázni, zakryjte fólií.

Doba vaření a množství

Doba vaření při vaření v páře závisí na velikosti potravin, nikoli na celkovém množství. Při větším celkovém množství se prodlouží doba zahřívání, nikoli doba vaření.

Větší kusy potřebují delší dobu zahřívání a delší dobu vaření. Pokud použijete více kusů se stejnou hmotností, prodlouží se doba zahřívání, nikoli doba vaření.

Rídte se velikostmi potravin, které jsou uvedené v tabulce s nastavením. U menších kusů se doba vaření zkrátí, u větších se prodlouží. Na dobu vaření má rovněž vliv kvalita a stupeň zralosti. Proto jsou uvedené hodnoty nastavení pouze orientační hodnoty.

Potraviny vždy rovnoměrně rozprostřete v nádobě. V případě různé výšky vrstvy se uvaří nerovnoměrně. Potraviny, které jsou choulostivé na stlačení, nevrstvěte ve varné nádobě příliš vysoko. Raději použijte dvě nádoby.

Rýže a obilné pokrmy

Přidejte vodu, resp. tekutinu v uvedeném poměru. Např. 1 : 1,5 znamená na každých 100 g rýže přidat 150 ml tekutiny.

Pečení a grilování

Používejte pouze originální příslušenství.

Pečení na jedné úrovni

Používejte výšky zasunutí uvedené v tabulkách s nastavením.

Příprava na dvou úrovních

Používejte 4D horký vzduch. Současně vložené plechy nemusí být hotové ve stejnou dobu.

- Univerzální vysoký plech: výška 3
- Plech na pečení: výška 1

| Pokrm | Příslušenství/nádoba | Výška zasunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C / stupeň grilování | Intenzita páry | Doba trvání v min |
|------------------------------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------------------|----------------|-------------------|
| Zelenina, čerstvá | | | | | | |
| Artyčoky, celé, vaření v páře | parní nádoba | 3 | | 100 | - | 30-35 |
| Květák, celý, vaření v páře | parní nádoba | 3 | | 100 | - | 25-35 |
| Růžičky brokolice, vaření v páře | parní nádoba | 3 | | 100 | - | 7-8 |
| Zelené fazole, vaření v páře | parní nádoba | 3 | | 100 | - | 18-25 |
| Mrkev na kolečka, vaření v páře | parní nádoba | 3 | | 100 | - | 10-20 |
| Kedlubna na kolečka, vaření v páře | parní nádoba | 3 | | 100 | - | 20-25 |
| Pórек na kolečka, vaření v páře | parní nádoba | 3 | | 100 | - | 8-10 |
| Kukuřičný klas, vaření v páře | forma na terinu | 3 | | 100 | - | 30-40 |
| Červená řepa, vaření v páře | parní nádoba | 3 | | 100 | - | 43-50 |

* Rídte se údaji na obale.

Příslušenství

Dbejte na to, abyste vždy použili správné příslušenství a abyste ho do trouby zasunuli správně.

Rošt

Rošt zasuňte otevřenou stranou směrem k dvírkům spotřebiče a zakřivením dolů. Nádoby a formy postavte vždy na rošt.

Univerzální vysoký plech nebo plech na pečení

Univerzální vysoký plech nebo plech na pečení zasuňte až nedoraz zkosením ke dvírkům spotřebiče.

Papír na pečení

Používejte pouze papír na pečení, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Vždy ustříhněte správnou velikost papíru na pečení.

Doporučené hodnoty nastavení

V tabulce najdete optimální druh ohřevu pro různé pokrmy. Teplota a doba pečení závisí na množství a vlastnostech potravin. Proto jsou zde uvedená rozpětí nastavení. Nejdříve vyzkoušejte nižší hodnoty. Při nižší teplotě dosáhnete rovnoměrnějšího zhnědnutí. V případě potřeby příště nastavte vyšší hodnotu.

Hodnoty nastavení platí pro vložení pokrmu do studené trouby. Při předehřátí se uvedené doby pečení zkrátí o několik minut.

U některých pokrmů je předehřátí nutné, v tom případě je to uvedeno v tabulce. Pokrm a příslušenství vložte do trouby až po předehřátí.

Pokud chcete péct podle vlastního receptu, řídte se podle podobných pokrmů v tabulce.

Použité druhy ohřevu:

- 4D horký vzduch
- velkoplošný gril
- funkce coolStart
- Vaření v páře

Stupně intenzity páry jsou uvedené v tabulce jako čísla.

- 1 = nízká
- 2 = střední
- 3 = vysoká

| Pokrm | Příslušenství/nádoba | Výška za-sunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C / stupeň grilování | Intenzita páry | Doba trvání v min |
|---|--|-----------------|-------------|----------------------------------|----------------|-------------------|
| Červené zelí na nudličky, vaření v páře | parní nádoba | 3 | | 100 | - | 30-35 |
| Bílý chřest, celý, vaření v páře | parní nádoba | 3 | | 100 | - | 7-15 |
| Špenát, vaření v páře | parní nádoba | 3 | | 100 | - | 2-3 |
| Cuketa na plátky, vaření v páře | parní nádoba | 3 | | 100 | - | 3-4 |
| Zelenina, zmrazená | | | | | | |
| Špenát | parní nádoba | 3 | | 100 | - | 10-25 |
| Květák | parní nádoba | 3 | | 100 | - | 5-8 |
| Zelené fazole | parní nádoba | 3 | | 100 | - | 6-10 |
| Brokolice | parní nádoba | 3 | | 100 | - | 6-10 |
| Hrách | parní nádoba | 3 | | 100 | - | 2-15 |
| Mrkev | parní nádoba | 3 | | 100 | - | 4-6 |
| Růžičková kapusta | parní nádoba | 3 | | 100 | - | 8-12 |
| Zeleninová směs, 1 kg | parní nádoba | 3 | | 100 | - | 10-15 |
| Zeleninové pokrmy | | | | | | |
| Grilovaná zelenina | univerzální vysoký plech | 5 | | 3 | - | 10-15 |
| Zeleninový pudink, vaření v páře | formičky na 1 porci | 2 | | 100 | - | 50-70 |
| Brambory | | | | | | |
| Pečené brambory, rozpůlené | univerzální vysoký plech | 3 | | 160-180 | - | 45-60 |
| Pečené brambory, rozpůlené | univerzální vysoký plech | 3 | | 180-190 | 1 | 40-50 |
| Brambory vařené ve slupce, celé | parní nádoba | 3 | | 100 | - | 35-45 |
| Vařené loupané brambory, na čtvrtky | parní nádoba | 3 | | 100 | - | 20-25 |
| Knedlíky | parní nádoba | 3 | | 95 | - | 20-25 |
| Výrobky z brambor, zmrazené | | | | | | |
| Bramborové placky (rösti)* | univerzální vysoký plech | 3 | | - | - | - |
| Bramborové taštičky, plněné | univerzální vysoký plech | 3 | | - | - | - |
| Krokety* | univerzální vysoký plech | 3 | | - | - | - |
| Hranolky* | univerzální vysoký plech | 3 | | - | - | - |
| Hranolky, 2 úrovně | univerzální vysoký plech + plech na pečení | 3+1 | | 190-210 | - | 30-40 |
| Rýže | | | | | | |
| Rýže basmati, 1 : 1,5 | mělká nádoba | 3 | | 100 | - | 20-30 |
| Dlouhozrnná rýže, 1 : 1,5 | mělká nádoba | 3 | | 100 | - | 20-30 |
| Přírodní rýže, 1 : 1,5 | mělká nádoba | 3 | | 100 | - | 35-45 |
| Rýže parboiled, 1 : 1,5 | mělká nádoba | 3 | | 100 | - | 15-20 |
| Rizoto, 1 : 2 | mělká nádoba | 3 | | 100 | - | 25-35 |
| Obilné pokrmy | | | | | | |
| Kuskus, 1 : 1 | mělká nádoba | 3 | | 100 | - | 6-10 |
| Jáhly, nemleté, 1 : 2,5 | mělká nádoba | 3 | | 100 | - | 25-35 |
| Polenta / kukuričná krupice, pro FS 1 : 5 | mělká nádoba | 3 | | 100 | - | 7-10 |
| Kroupy, 1 : 3 | mělká nádoba | 3 | | 80-100 | - | 20-45 |
| Velkozrnná čočka, 1 : 2 | mělká nádoba | 3 | | 100 | - | 35-50 |

* Řídte se údaji na obale.

| Pokrm | Příslušenství/nádoba | Výška za-sunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C / stupeň grilování | Intenzita páry | Doba trvání v min |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|----------------|-------------------|
| Fazole, bílé, namočené; 1 : 2 | parní nádoba | 3 | | 100 | - | 65-75 |
| Krupicové noky | parní nádoba | 3 | | 95 | - | 6-10 |
| Vejce | | | | | | |
| Vaječná sedlina ze 2 vajec | nepřiklopená nádoba | 2 | | 80 | - | 14-16 |
| Vejce, vařená natvrdo | parní nádoba | 3 | | 100 | - | 10-12 |
| Vejce, vařená naměkko | parní nádoba | 3 | | 100 | - | 5-8 |
| * Řídte se údaji na obale. | | | | | | |

Dezerty

Ve svém spotřebiči můžete zcela jednoduše připravovat různé dezerty.

Příprava jogurtu

Vyměte z trouby příslušenství a rámy. Pečicí prostor musí být prázdný. Během provozu neotevřejte dvířka spotřebiče.

1. Na varné desce zahřejte 1 l mléka (3,5 % tuku) na 90 °C a nechte ho vychladnout na 40 °C.
Pokud použijete trvanlivé mléko, stačí ho zahřát na 40 °C.
2. Přimíchejte 150 g jogurtu (s teplotou z lednice).
3. Naplňte do šálků nebo malých skleniček a zakryjte potravinovou fólií.
4. Sálky nebo skleničky postavte na dno trouby a proveděte nastavení podle tabulky.
5. Když je jogurt hotový, nechte ho vychladnout v ledniči.

Příprava mléčné rýže

1. Zvažte rýži a přidejte 2,5násobné množství mléka.
2. Rýži a mléko naplňte do mísy max. do výšky 2,5 cm.
Pro větší množství můžete použít také univerzální vysoký plech.
3. Proveďte nastavení podle údajů v tabulce.
4. Po uvaření zamíchejte.
Zbyvající mléko se rychle vsákne.

Kompot

Zvažte ovoce a přidejte cca 1/3 množství vody. Podle chuti přidejte cukr a koření. Proveďte nastavení podle údajů v tabulce.

Karamelový krém a crème brûlée

Naplňte hmotu do formiček do výšky 2–3 cm. Postavte formičky přímo do parní nádoby s otvory, velikost XL. Vodní lázeň není nutná. Proveďte nastavení podle údajů v tabulce.

Potraviny, které se normálně připravují ve vodní lázni, zakryjte fólií.

Pokud jsou formičky z velmi silného materiálu, může se doba pečení prodloužit.

Bochánky v páře

Připravte kynuté těsto podle svého receptu bez vykynutí. Vytvarované kuličky vložte do vymazané parní nádoby s otvory, velikost XL, a nechte je vykynout. Proveďte nastavení podle údajů v tabulce.

Doporučené hodnoty nastavení

Použité druhy ohřevu:

- Vaření v páře
- Kynutí těsta

| Pokrm | Příslušenství | Výška zasunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Doba trvání v min. |
|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------|---------------|--------------------|
| Crème Brûlée | Formičky na 1 porci | 3 | | 85 | 20-30 |
| Karamelový krém | Formičky na 1 porci | 3 | | 85 | 25-35 |
| Knedlíky v páře | Univerzální vysoký plech | 3 | | 100 | 20-30 |
| Jogurt | Formičky na 1 porci | Dno varného prostoru | | 35-40 | 300-360 |
| Mléčná rýže, 1:2,5 | Univerzální vysoký plech | 3 | | 100 | 35-45 |
| Kompot, 1/3 vody | Univerzální vysoký plech | 3 | | 100 | 10-20 |

Příprava menu

Ve Vašem spotřebiči můžete současně vařit kompletní menu, aniž by došlo ke smíchání chutí nebo ovlivnění aroma.

Pokrm, který se vaří nejdéle, vložte do varného prostoru jako první a ostatní pokrmy ve vhodný okamžik přidejte. Všechny pokrmy tak budou hotové najednou.

Vaření v páře

Při přípravě menu se celková doba vaření v páře prodlužuje, protože při každém otevření dvířek spotřebiče unikne trochu páry a spotřebič se musí znova rozechřát.

Dbejte pokynů uvedených v jednotlivých odstavcích v této kapitole:

- doba rozehřátí je různá v závislosti na velikosti a hmotnosti pokrmů
- doba přípravy je nezávislá na množství
- používejte nádoby odolné páře
- suflé zakryjte fólií
- univerzální vysoký plech vždy zasuňte ve výšce 1

| Pokrm | Příslušenství/nádoba | Výška zasunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Doba trvání v min. |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|---------------|--------------------|
| Filé z lososa, mražené | Neděrovaná parní nádoba, velikost S | 5 | ☒ | 100 | 20 |
| Brokolice | Děrovaná parní nádoba, velikost XL | 3 | ☒ | 100 | 9 |
| Vařené loupané brambory, na čtvrtky | Děrovaná parní nádoba, velikost S | 5 | ☒ | 100 | 25 |

Druhy ohřevu eco

Horký vzduch eco a horní/dolní ohřev eco jsou inteligentní druhy ohřevu pro šetrnou přípravu masa, ryb a pečiva. Spotřebič optimálně reguluje přívod energie do pečícího prostoru. Pokrm se peče v jednotlivých fázích pomocí zbytkového tepla. Zůstane tak šťavnatější a méně zhnědne. V závislosti na přípravě a potravinách lze ušetřit energii. Tento efekt zanikne, když během pečení předčasně otevřete dvířka spotřebiče nebo při předechnění.

Používejte pouze originální příslušenství pro váš spotřebič. Je optimálně uzpůsobené pro pečící prostor a druhy provozu. Příslušenství, které nepoužíváte, z pečícího prostoru vyjměte.

Pokrmy vkládejte do studené, prázdné trouby. Zvolte teplotu u horkého vzduchu eco 125–250 °C a u horního/dolního ohřevu eco 150–250 °C. Během pečení nechte dvířka spotřebiče zavřená. Pečte jen na jedné úrovni.

Druh ohřevu horký vzduch eco se používá pro zjištění spotřeby elektrické energie v cirkulačním režimu a energetické třídy. Druh ohřevu horní/dolní ohřev eco se používá pro zjištění spotřeby elektrické energie v konvenčním režimu.


Příslušenství

Dbejte na to, abyste vždy použili správné příslušenství a abyste ho do trouby zasunuli správně.

Výšky zasunutí příslušenství

Příslušenství zasuňte vždy v uvedeném pořadí:

- Výška 5: rošt s parní nádobou, velikost S
- Výška 3: parní nádoba, velikost XL
- Výška 1: univerzální vysoký plech



Doporučené hodnoty nastavení

Použitý druh ohřevu:

- ☒ Vaření v páře

Rošt

Rošt zasuňte otevřenou stranou směrem k dvířkům spotřebiče a zakřivením dolů. Nádoby a formy postavte vždy na rošt.

Univerzální vysoký plech nebo plech na pečení

Univerzální vysoký plech nebo plech na pečení zasuňte až nadrazu zkosením ke dvířkům spotřebiče.

Formy na pečení a nádoby

Nevhodnější jsou tmavé kovové formy na pečení. Lze s nimi ušetřit až 35 procent energie.

Nádoby z ušlechtilé oceli nebo hliníku odrážejí teplo jako zrcadlo. Vhodnější jsou nádoby ze smaltu, tepelně odolného skla nebo hliníku litého pod tlakem s povrchovou úpravou, které neodrážejí teplo.

Při použití bílých plechových forem, keramických forem nebo skleněných forem se prodlužuje doba pečení a koláče nezahnědnou rovnoměrně.

Papír na pečení

Používejte pouze papír na pečení, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Vždy ustříhněte správnou velikost papíru na pečení.

Doporučené hodnoty nastavení

Zde najdete údaje pro pečení různých pokrmů pomocí. Teplota a doba pečení závisí na vlastnostech a množství těsta. Proto jsou zde uvedena rozpětí nastavení. Nejdříve vyzkoušejte nižší hodnoty. Při nižší teplotě dosáhnete rovnoměrnějšího zhnědnutí. V případě potřeby příště nastavte vyšší hodnotu.

Upozornění: Vyšší teplotou nelze zkrátit dobu pečení.
Koláče nebo pečivo by byly hotové jen zvenku, ale
uvnitř by byly nedopečené.

- Použité druhy ohřevu:
- horký vzduch eco
 - horní/dolní ohřev eco

| Pokrm | Příslušenství/nádoba | Výška za-sunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Doba tr-vání v min |
|---|--------------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|
| Koláče ve formě | | | | | |
| Třený koláč ve formě | věncová/truhliková forma | 2 | | 140-160 | 60-80 |
| Dortový korpus z třeného těsta | dortová forma | 2 | | 150-170 | 20-30 |
| Piškotový korpus, 2 vejce | dortová forma | 2 | | 150-170 | 20-30 |
| Piškotový dort, 3 vejce | rozevírací forma Ø 26 cm | 2 | | 160-170 | 25-40 |
| Piškotový dort, 6 vajec | rozevírací forma Ø 28 cm | 2 | | 150-160 | 50-60 |
| Kynutá bábovka | bábovková forma | 2 | | 150-170 | 50-70 |
| Koláče na plechu | | | | | |
| Třený koláč se suchou horní vrstvou | plech na pečení | 3 | | 150-170 | 25-40 |
| Křehké těsto se suchou horní vrstvou | plech na pečení | 3 | | 170-180 | 25-35 |
| Piškotová roláda | plech na pečení | 3 | | 180-190 | 15-20 |
| Kynutá vánočka, kynutý věnec | plech na pečení | 3 | | 160-170 | 25-35 |
| Kynutý koláč se suchou horní vrstvou | plech na pečení | 3 | | 160-180 | 15-20 |
| Drobné pečivo | | | | | |
| Muffiny | plech na muffiny | 2 | | 160-180 | 15-25 |
| Koláčky | plech na pečení | 3 | | 150-160 | 25-35 |
| Pečivo z listového těsta | plech na pečení | 3 | | 170-190 | 20-35 |
| Pečivo z odpalovaného těsta | plech na pečení | 3 | | 200-220 | 35-45 |
| Cukroví | plech na pečení | 3 | | 140-160 | 15-30 |
| Stříkané pečivo | plech na pečení | 3 | | 140-150 | 30-45 |
| Drobné kynuté pečivo | plech na pečení | 3 | | 160-180 | 25-35 |
| Chléb a housky | | | | | |
| Žitno-pšeničný chléb, 1,5 kg | truhliková forma | 2 | | 200-210 | 35-45 |
| Chlebová placka | univerzální vysoký plech | 3 | | 240-250 | 20-25 |
| Housky, sladké, čerstvé | plech na pečení | 3 | | 170-190 | 15-20 |
| Housky, čerstvé | plech na pečení | 3 | | 180-200 | 20-30 |
| Maso | | | | | |
| Vepřová pečeně bez kůže, např. krkovice, 1,5 kg | nepřiklopená nádoba | 2 | | 180-190 | 120-140 |
| Dušená hovězí pečeně, 1,5 kg | přiklopená nádoba | 2 | | 200-220 | 140-160 |
| Telecí pečeně, 1,5 kg | nepřiklopená nádoba | 2 | | 170-180 | 110-130 |
| Ryby | | | | | |
| Ryba, dušená, celá 300 g, např. pstruh | přiklopená nádoba | 2 | | 190-210 | 25-35 |
| Ryba, dušená, celá 1,5 kg, např. losos | přiklopená nádoba | 2 | | 190-210 | 45-55 |
| Rybí filé, přírodní, dušené | přiklopená nádoba | 2 | | 190-210 | 15-25 |

Akrylamid v potravinách

Akrylamid vzniká především při zahřátí připravovaných obilních a bramborových produktů na vysoké teploty,

jako např. smažených brambůrků, hranolků, toastů, housek, chleba nebo jemného pečiva (sušenky, perník, Spekulatius).

Tipy pro přípravu pokrmů bez akrylamidu

| | |
|--------------------------|---|
| Všeobecně | <ul style="list-style-type: none"> ■ Používejte co nejkratší doby pečení. ■ Opékejte pokrmy dozlatova, ne příliš dotmava. ■ Velký, hustý pokrm obsahuje méně akrylamidu. |
| Pečení | <p>Pomocí horního/dolního ohřevu max. 200 °C. Pomocí horkého vzduchu max. 180 °C.</p> |
| Cukroví | <p>Pomocí horního/dolního ohřevu max. 190 °C. Pomocí horkého vzduchu max. 170 °C. Vejce nebo vaječný žloutek omezuje tvorbu akrylamidu.</p> |
| Hranolky pečené v troubě | Rozmístit na plechu rovnoměrně a v jedné vrstvě. Pěct minimálně 400 g na jednom plechu, aby hranolky nebyly vysušené. |

Mírný ohřev

Mírný ohřev je pomalé pečení při nízké teplotě. Nazývá se proto také nízkoteplotní pečení.

Mírný ohřev je ideální pro všechny jemné kousky (např. křehké části hovězího, telecího, vepřového, jehněčího a drůbeže), které mají být upečené dorůžova nebo doměkká. Maso zůstane hezky šťavnaté, křehké a měkké.

Výhoda: Máte dost času na plánování menu, protože maso připravené pomocí mírného ohřevu lze bez problémů udržovat teplé. Během pečení nemusíte maso obracet. Dvířka spotřebiče nechte zavřená, aby bylo zachováno stejnéměrné klima v troubě.

Používejte pouze čerstvé a hygienicky nezávadné maso bez kostí. Pečlivě odstraňte šlachy a tučné okraje. Tuk zanechává při mírném ohřevu silnou příchuť. Můžete také použít okořeněné nebo naložené maso. Nepoužívejte rozmrazené maso.

Po upečení pomocí mírného ohřevu můžete maso hned nakrájet. Není potřeba ho nechat uležet. Díky speciální metodě pečení je maso růžové, ale není syrové nebo málo upečené.

Upozornění: U mírného ohřevu nelze použít odložený start s nastaveným časem konce.

Nádoba

Používejte mělké nádoby, např. porcelánový nebo skleněný servírovací podnos. Nádobu dejte do trouby předehřát.

Nepřiklopenou nádobu postavte vždy na rošt ve výšce 2.

Další informace najdete v části Tipy pro mírný ohřev na konci tabulky s nastavením.

Váš spotřebič je vybavený druhem ohřevu mírný ohřev. Tento druh provozu spouštějte jen tehdy, když je trouba úplně vychladlá. Nechte pečící prostor s nádobou cca 15 minut důkladně prohřát.

Maso zprudka a dostatečně dlouho opečte ze všech stran na varné zóně při vysoké teplotě, i na koncích. Okamžitě ho položte na předehřátou nádobu. Nádobu s masem vložte zpět do trouby a peče pomocí mírného ohřevu.

Doporučené hodnoty nastavení

Teplota mírného ohřevu a doba pečení závisí na velikosti, tloušťce a kvalitě masa. Proto jsou zde uvedená rozpětí nastavení.

Použitý druh ohřevu:

- mírný ohřev

| Pokrm | Nádoba | Výška zasunutí | Druh ohřevu | Doba pečení v min. | Teplota ve °C | Doba trvání v min |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------------|---------------|-------------------|
| Drůbež | | | | | | |
| Kachní prsa, růžová 300 g | Nepřiklopená nádoba | 2 | | 6-8 | 90* | 45-60 |
| Plátky kuřecích prsou, 200 g | Nepřiklopená nádoba | 2 | | 4 | 120* | 45-60 |
| Krůtí prsa, vykoštěná 1 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | | 6-8 | 120* | 110-130 |
| Vepřové maso | | | | | | |
| Vepřová pečeně, silná 5-6 cm, 1,5 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | | 6-8 | 80* | 130-180 |
| Vepřová panenka, celá | Nepřiklopená nádoba | 2 | | 4-6 | 80* | 45-70 |

* předehřejte

| Pokrm | Nádoba | Výška za-sunutí | Druh ohřevu | Doba pečení v min. | Teplota ve °C | Doba trvání v min |
|---|---------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| Hovězí maso | | | | | | |
| Hovězí pečeně (bok), silná 6-7 cm, 1,5 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | <input type="checkbox"/> | 6-8 | 100* | 150-180 |
| Hovězí maso, 1 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | <input type="checkbox"/> | 4-6 | 80* | 90-120 |
| Roastbeef, silný 5-6 cm | Nepřiklopená nádoba | 2 | <input type="checkbox"/> | 6-8 | 80* | 120-180 |
| Hovězí medailonky/rumpsteak, silné 4 cm | Nepřiklopená nádoba | 2 | <input type="checkbox"/> | 4 | 80* | 30-60 |
| Telecí maso | | | | | | |
| Telecí pečeně, silná 4-5 cm, 1,5 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | <input type="checkbox"/> | 6-8 | 80* | 80-140 |
| Telecí pečeně, silná 7-10 cm, 1,5 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | <input type="checkbox"/> | 6-8 | 80* | 140-200 |
| Telecí panenka, celá, 800 g | Nepřiklopená nádoba | 2 | <input type="checkbox"/> | 4-6 | 80* | 70-120 |
| Telecí medailonky, silné 4 cm | Nepřiklopená nádoba | 2 | <input type="checkbox"/> | 4 | 80* | 30-50 |
| Jehněčí maso | | | | | | |
| Jehněčí hřbet, vykostěný, 200 g | Nepřiklopená nádoba | 2 | <input type="checkbox"/> | 4 | 80* | 30-45 |
| Jehněčí kýta bez kosti, středně propečená, 1 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | <input type="checkbox"/> | 6-8 | 95* | 120-180 |

* předehřejte

Tipy pro mírný ohřev

| | |
|---|--|
| Pečení kachních prsou pomocí mírného ohřevu. | Studená kachní prsa vložte do pánev a opečte nejprve stranu s kůží. Po mírném ohřevu 3 až 5 minut grilujte do křupava. |
| Maso upečené pomocí mírného ohřevu není tak horké jako normálně upečené maso. | Aby upečené maso tak rychle nevychladlo, ohřejte talíře a podávejte hodně horké omáčky. |

Sušení

Váš spotřebič je vybavený druhem ohřevu sušení, pomocí kterého můžete skvěle sušit ovoce, zeleninu a bylinky. Při tomto způsobu konzervace se díky zbavení vody koncentrují aromatické látky.

Používejte pouze kvalitní ovoce, zeleninu a bylinky a důkladně je umyjte. Na rošt položte pečící nebo pergamenový papír. Nechte ovoce řádně okapat a osušte ho.

Nakrájejte ho na stejně velké kousky nebo tenké plátky. Neoloupané ovoce položte na mísu rozříznutou stranou nahoru. Dbejte na to, aby se ovoce ani houby na rošt neprekryvaly.

Zeleninu nastrouhejte a poté ji blanšírujte. Blanšírovanou zeleninu nechte řádně okapat a pak ji rovnoměrně rozprostřete na rošt.

Bylinky sušte se stonky. Rozprostřete bylinky rovnoměrně a mírně navršené na rošt.

Pro sušení používejte následující výšky zasunutí:

- 1 rošt: výška 3
- 2 rosty: výška 3+1

Šťavnaté ovoce a šťavnatou zeleninu několikrát obratěte. Ihned po usušení sejměte z papíru.

Doporučené hodnoty nastavení

V tabulce najdete nastavení pro sušení různých potravin. Teplota a doba trvání závisí na druhu, vlhkosti, zralosti a tloušťce sušených potravin. Čím déle necháte potraviny sušit, tím budou lépe konzervované. Čím tenčí kousky nakrájíte, tím rychleji budou potraviny usušené a zůstanou aromatičtější. Proto jsou zde uvedená rozpětí nastavení.

Pokud chcete sušit další potraviny, řídte se podle podobných potravin v tabulce.

Použitý druh ohřevu:

- Sušení

| Pokrm | Příslušenství | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Doba trvání v hodinách |
|--|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|
| Jádrové ovoce (plátky jablek, silné 3 mm, na jeden rošt 200 g) | 1-2 rosty | <input checked="" type="checkbox"/> | 80 | 4-8 |
| Peckovité ovoce (švestky) | 1-2 rosty | <input checked="" type="checkbox"/> | 80 | 8-10 |

| Pokrm | Příslušenství | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Doba trvání v hodinách |
|--|---------------|-------------|---------------|------------------------|
| Kořenová zelenina (mrkev), nastrouhaná, blanšírováná | 1–2 rošty | | 80 | 6-8 |
| Houby na plátky | 1–2 rošty | | 60 | 7-9 |
| Bylinky, očištěné | 1–2 rošty | | 60 | 2-4 |

Zavařování a odšťavňování

Váš spotřebič je vhodný také pro zavařování a odšťavňování.

Zavařování

Ve spotřebiči můžete zavařovat ovoce a zeleninu.

Varování – Nebezpečí poranění!

Při nesprávném zavaření mohou zavařovací sklenice prasknout. Řídte se pokyny pro zavařování.

Sklenice

Používejte pouze čisté a nepoškozené zavařovací sklenice. Používejte pouze tepelně odolné, čisté a nepoškozené gumičky. Spony a pružiny předem zkонтrolujte.

Tip: Pro vyčištění sklenic můžete použít funkci sterilizace.

Při zavařování používejte pouze sklenice stejně velikosti a s obsahem stejných potravin. V troubě můžete současně zavařovat obsah maximálně šesti zavařovacích sklenic o objemu $\frac{1}{2}$, 1 nebo $1\frac{1}{2}$ l. Nepoužívejte větší ani vyšší sklenice. Víčka by mohla prasknout.

Zavařovací sklenice se nesmí při zavařování v troubě dotýkat.

Příprava ovoce a zeleniny

Používejte pouze kvalitní ovoce a zeleninu. Důkladně je omyjte.

Ovoce, resp. zeleninu podle druhu oloupejte, zavádejte pecek a nakrájejte a naplňte do zavařovacích sklenic cca 2 cm pod okraj.

Ovoce: Ovoce v zavařovacích sklenicích zalijte horkým cukrovým roztokem (cca 400 ml na litrovou sklenici), ze kterého jste sebrali pěnu. Na litr vody:

- cca 250 g cukru u sladkého ovoce
- cca 500 g cukru u kyselého ovoce

Zelenina: Zeleninu v zavařovacích sklenicích zalijte horkou svařenou vodou.

Okraje sklenic otřete, musí být čisté. Na každou sklenici položte mokrou gumičku a víčko. Sklenice uzavřete sponami. Sklenice postavte do parní nádoby s otvory, velikost XL, tak, aby se navzájem nedotýkaly. Proveďte nastavení podle údajů v tabulce.

Konec zavařování

Po uplynutí uvedené doby přípravy otevřete dvířka spotřebiče. Zavařovací sklenice vyjměte z trouby až po úplném vychladnutí.

Varný prostor potom vytřete.

Odšťavňování

Ovoce dejte před odšťavňováním do mísy a přidejte cukr. Nechte stát nejméně hodinu, aby se šťáva natáhla.

Poté dejte ovoce do parní nádoby s otvory, velikost XL, a zasuňte do výšky 2. Pod ni zasuňte univerzální vysoký plech, aby se do něj zachytily šťávy. Proveďte nastavení podle údajů v tabulce.

Po uplynutí doby přípravy dejte ovoce do utěrky a vylisujte zbytek šťávy.

Varný prostor potom vytřete.

Doporučené hodnoty nastavení

Uvedené časy v tabulce s nastavením jsou orientační hodnoty pro zavařování ovoce a zeleniny a pro odšťavňování ovoce. Může na ně mít vliv pokojová teplota, počet sklenic, množství, teplota a kvalita obsahu sklenic. Údaje se vztahují na jednolitrové oblé sklenice.

Použitý druh ohřevu:

- Vaření v páře

| Pokrm | Příslušenství/nádoba | Výška zasunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Doba trvání v min |
|--|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|
| Zavařování | | | | | |
| Zelenina, např. mrkev | 1litrové zavařovací sklenice | 2 | | 100 | 30-120 |
| Peckovité ovoce, např. třešně, švestky | 1litrové zavařovací sklenice | 2 | | 100 | 25-30 |
| Jádrové ovoce, např. jablka, jahody | 1litrové zavařovací sklenice | 2 | | 100 | 25-30 |

| Pokrm | Příslušenství/nádoba | Výška za-sunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Doba trvání v min |
|---------------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|
| Odšťavňování | | | | | |
| Maliny | parní nádoba XL | 3 | | 100 | 30-45 |
| Rybíz | parní nádoba XL | 3 | | 100 | 40-50 |

Sterilizace kojeneckých lahví a hygiena

Pomocí vašeho spotřebiče můžete zcela snadno sterilizovat nádobí a kojenecké láhve. Proces odpovídá běžnému vyvaření.

Sterilizace kojeneckých lahví

Lahvičky vždy ihned po vypití vyčistěte štětkou na lahve. Poté je umyjte v myčce.

Lahvičky do parní nádoby velikosti XL umístěte tak, aby se navzájem nedotýkaly. Spusťte program "Sterilizace". Po ukončení sterilizace spotřebič vytřete. Lahvičky po sterilizaci utřete čistou utěrkou.

Hygiena

Váš spotřebič je vhodný také k přípravě skleniček na marmeládu nebo zavařovacích sklenic a odpovídajících víček.

Možná je také dodatečná úprava marmelád. Tato prodlužuje trvanlivost marmelády.

Doporučené hodnoty nastavení

Používejte pouze bezvadné, čisté sklenice a víčka. Nejlépe, když je nejdříve umyjete v myčce. Nádoby musí být odolné vůči vysokým teplotám a páre.

Doporučené doby závisí na použitých skleničkách.

Použitý druh ohřevu:

- Vaření v páre

| Pokrm | Příslušenství | Výška za-sunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Doba trvání v min |
|---|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|
| Hygiena | | | | | |
| Příprava skleniček na marmeládu nebo zavařovacích sklenic | Parní nádoba XL | 2 | | 100 | 10-15 |
| Další zpracování skleniček na marmeládu | Parní nádoba XL | 2 | | 100 | 15-20 |
| Sterilní vyčištění nádobí* | Parní nádoba XL | 2 | | 100 | 15-20 |

* Tento proces odpovídá běžnému vyvaření.

Kynutí těsta

Pomocí druhu ohřevu „kynutí těsta“ kyne těsto výrazně rychleji než při pokojové teplotě a nevysuší se. Tento druh provozu spouštějte jen tehdy, když je trouba úplně vychladlá.

Nechte těsto vykynout vždy dvakrát. Řídte se údaji v tabulkách s nastavením pro 1. a 2. kynutí (kynutí těsta a kynutí pečiva).

Kynutí těsta

Pro kynutí těsta postavte mísu s těstem na rošt.

Proveďte nastavení podle údajů v tabulce.

Během kynutí neotevřejte dvířka spotřebiče, protože by unikl vlhký vzduch. Těsto nepřikrývejte.

Kynutí pečiva

Vložte pečivo do výšky zasunutí uvedené v tabulce.

Před pečením vytřete z varného prostoru vlhkost.

Doporučené hodnoty nastavení

Teplota a doba kynutí závisí na druhu a množství přísad. Proto jsou údaje v tabulce s nastavením orientační hodnoty.

Použitý druh ohřevu:

- Kynutí těsta

| Pokrm | Příslušenství/nádoba | Výška za-sunutí | Druh ohřevu | Krok | Teplota ve °C | Doba trvání v min |
|------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| Kynuté těsto, sladké | | | | | | |
| Např. různé koláčky | mísa | 2 | | kynutí těsta | 35-40 | 30-45 |
| | plech na pečení | 2 | | kynutí pečiva | 35-40 | 10-20 |
| Tučné těsto, např. panettone | mísa | 2 | | kynutí těsta | 40-45 | 40-90 |
| | plech na pečení | 2 | | kynutí pečiva | 40-45 | 30-60 |

| Pokrm | Příslušenství/nádoba | Výška zasunutí | Druh ohřevu | Krok | Teplota ve °C | Doba trvání v min |
|-------------------------------|----------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| Kynuté těsto, ochucené | | | | | | |
| Např. pizza | mísa | 2 | 🕒 | kynutí těsta | 35-40 | 20-30 |
| | plech na pečení | 2 | 🕒 | kynutí pečiva | 35-40 | 10-15 |
| Chlebové těsto | | | | | | |
| Bílý chléb | mísa | 2 | 🕒 | kynutí těsta | 35-40 | 30-40 |
| | plech na pečení | 2 | 🕒 | kynutí pečiva | 35-40 | 15-25 |
| Žitno-pšeničný chléb | mísa | 2 | 🕒 | kynutí těsta | 35-40 | 25-40 |
| | plech na pečení | 2 | 🕒 | kynutí pečiva | 35-40 | 10-20 |
| Housky | mísa | 2 | 🕒 | kynutí těsta | 35-40 | 30-40 |
| | plech na pečení | 3 | 🕒 | kynutí pečiva | 35-40 | 15-25 |

Rozmrazování

Parní funkce rozmrazování je vhodná pro rozmrazování zmrazeného ovoce a zeleniny. Pro rozmrazování pečiva používejte druh ohřevu 4D horký vzduch. Drůbež, maso a ryby je nejlepší nechat rozmrazit v ledniči.

Před rozmrazováním vyjměte rozmrazované potraviny z obalu.

Zmrazené ovoce a zeleninu dejte do parní nádoby s otvory, velikost XL, a pod ni zasuňte univerzální vysoký plech. Potraviny tak nezůstanou v rozmrazené vodě a zachytí se odkapávající tekutina. Pro zmrazené potraviny, u kterých má tekutina zůstat v pokrmu, např. zmrazený smetanový špenát, použijte univerzální vysoký plech nebo nádobu na rošt.

Pečivo položte na rošt.

| Pokrm | Příslušenství | Výška zasunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Doba trvání v min |
|--------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|
| Chléb, housky | | | | | |
| Chléb a housky všeobecně | plech na pečení | 2 | 🕒 | 50 | 40-70 |
| Koláč | | | | | |
| Koláč, šťavnatý | plech na pečení | 2 | 🕒 | 50 | 70-90 |
| Koláč, suchý | plech na pečení | 2 | 🕒 | 60 | 60-75 |
| Ovoce, zelenina | | | | | |
| Bobulovité ovoce | parní nádoba | 3 | *🕒 | 30-40 | 10-15 |
| Zelenina | parní nádoba | 3 | *🕒 | 40-50 | 15-50 |

Sous-vide

Pečení sous-vide znamená pečení „ve vakuu“ při nízkých teplotách 50–95 °C a se 100% párou.

Pečení sous-vide je šetrný způsob přípravy masa, ryb, zeleniny a dezertů. Pokrmy se pomocí vakuovačky vzduchotěsně uzavřou do speciálního žáruvzdorného vakuovacího sáčku.

Díky ochrannému obalu vakuovacího sáčku zůstanou zachované živiny a aroma. Nízké teploty a přímý přenos tepla umožňují dosáhnout pod kontrolou jakéhokoli

Doporučené hodnoty nastavení

Časové údaje v tabulce jsou orientační hodnoty. Závisí na kvalitě, teplotě zmrazení (–18 °C) a vlastnostech potravin. Jsou zde uvedená časová rozpětí. Nejprve nastavte kratší dobu a podle potřeby ji prodlužte.

Tip: Nízké zmrazené kousky nebo jednotlivé porce se rozmrazí rychleji než zmrazené v bloku.

Použité druhy ohřevu:

- 🕒 4D horký vzduch
- *🕒 Rozmrazování

libovolného stupně tepelné úpravy. Pokrmy téměř nelze převařit.

Porce

Řidte se množstvím a velikostí kusů, které jsou uvedené v tabulce s nastavením. Při větších množstvích a kusech je nutné dobu pečení odpovídajícím způsobem přizpůsobit. Ve spotřebiči lze s druhem ohřevu sous-vide péct maximálně 2 kg pokrmů.

Uvedené množství ryb, masa a drůbeže odpovídá jedné až dvěma porcím. U zeleniny a dezertů je množství určené vždy pro čtyři osoby.

Úrovně zasunutí

Péct lze až na dvou úrovních. Univerzální vysoký plech pro zachycení odkapávající kondenzované vody zasuňte vždy do úrovně 1. Rošty nad něj.

Hygiena

Varování – Zdravotní riziko!

Pečení sous-vide probíhá při nízkých teplotách. Proto bezpodmínečně dbejte na dodržování následujících pokynů k použití a hygieně:

- Používejte pouze čerstvé potraviny s bezvadnou a nejlepší kvalitou.
- Omyjte si a vydezinfikujte ruce. Používejte jednorázové rukavice nebo kleště na vaření/na grilování.
- Potraviny, které jsou kritické z hlediska hygieny, jako např. drůbež, vejce a ryby, přípravujte s mimořádnou pozorností.
- Zeleninu a ovoce vždy důkladně omyjte a/nebo oloupejte.
- Povrchy a prkynka udržujte vždy čisté. Pro různé druhy potravin používejte různá prkynka.
- Dodržujte chladicí řetězec. Přerušte ho až krátce před přípravou potravin a vakuované pokrmy pak skladujte zase v lednici, než začnete s pečením. Připravené pokrmy skladujte maximálně 24 hodin.
- Pokrmy jsou vhodné pouze k okamžité konzumaci. Po upečení pokrmy okamžitě zkonzumujte a neskladujte je delší dobu, ani v lednici. Nejsou vhodné k ohřívání.

Tip: Protože se na povrchu témař všech potraviny nacházejí choroboplodné zárodky, můžete je zničit nejlépe tím, že vakuovaný a ještě neupečený pokrm podržíte maximálně 3 sekundy ve vroucí vodě. Tak budou přísady bez choroboplodných zárodků a nejlépe hygienicky připravené pro pečení sous-vide. Poté dejte vakuovací sáček do pečícího prostoru a upečte pokrm pomocí ohřevu sous-vide.

Vakuovací sáčky

Pro pečení sous-vide používejte pouze žáruvzdorné vakuovací sáčky určené k tomuto účelu.

Vakuovací sáček se smí použít jen jednou. Nepoužívejte ho vícekrát.

Nepeče pokrmy v sáčcích, ve kterých jste je zakoupili (např. naporcované ryby). Tyto sáčky nejsou vhodné pro pečení sous-vide.

Vakuování

K vakuování pokrmů používejte komorovou vakuovačku, která dokáže vytvořit 99% vakuum. Jen tak lze dosáhnout rovnoměrného přenosu tepla, a tím perfektního výsledku pečení.

Upozornění: Pro naplnění vakuovacího sáčku přehrňte okraj sáčku o 3–4 cm a postavte ho do nádoby, např. do odměrky.

Před pečením zkонтrolujte, zda není vakuum ve vakuovacím sáčku porušené. Dbejte na tyto body:

- Ve vakuovacím sáčku se nesmí nacházet žádný / témař žádný vzduch.
- Svar je dokonale uzavřený.
- Ve vakuovacím sáčku nejsou žádné otvory. Nepoužívejte sondu teploty středu.

- Kusy masa nebo ryby nepokládejte na sebe.
- Zeleninu a dezerty zavakuujte pokud možno naplocho.
- Aby se svar dokonale podařil, je důležité, aby nebyl okraj vakuovacího sáčku v oblasti svaru potřesněny zbytky potravin.

V případě pochybností naplňte pokrm do nového vakuovacího sáčku a zavakuujte ho znovu.

Potraviny by se mely vakuovat maximálně den před pečením. Jen tak lze zabránit tomu, aby z potravin unikaly plyny (např. u zeleniny), které zabraňují přenosu tepla, nebo aby potraviny tlakem vakua změnily svou strukturu, a tím proces pečení.

Kvalita potravin

Kvalita výsledku pečení je ze 100% ovlivněna vlastnostmi výchozích potravin. Používejte pouze čerstvé potraviny nejlepší kvality. Jen tak lze zaručit bezpečný a chuťově nezávadný výsledek pečení.

Příprava

Při pečení ve vakuu nemůže unikat aroma. Mějte na zřeteli, že obvyklé množství ochucovadel, jako např. koření, bylinky a česneku, mohou ovlivnit chuť výrazně silněji, resp. ji zintenzivnit. Proto nejprve začněte s polovinou množství, které znáte.

U vysoké kvalitních potravin často stačí přidat do vakuovacího sáčku jen malý kousek másla a trochu soli a pepře. Pro chutný výsledek většinou stačí již zintenzivnění přírodního aroma potravin.

Tyto přísady ovlivňují přípravu pokrmu

- Sůl a cukr zkracují dobu pečení.
- S potravinami obsahujícími kyseliny, jako například citronem nebo octem, budou pokrmy pevnější.
- Alkohol nebo česnek dodají pokrmům nepříjemnou příchuť.

Vakuované pokrmy nepokládejte na rošty přes sebe nebo těsně vedle sebe. Aby se rovnoměrně rozdělilo teplo, neměly by se potraviny dotýkat. Univerzální vysoký plech zasuňte vždy do úrovně 1, aby se zachytily odkapávající kondenzovaná voda.

Pozor!

Nebezpečí poškození nábytku

Při pečení sous-vide naplňte nádržku na vodu vždy jen jednou. Neplňte nádržku na vodu podruhé, protože by se jinak na dně trouby nahromadilo příliš mnoho vody. Voda by mohla z trouby vytéct.

Příprava potravin v tabulce s nastavením je uzpůsobena pro jedno naplnění nádržky na vodu.

Všeobecně platí při úplně naplněné nádržce na vodu v závislosti na teplotě následující maximální doba pečení:

| Teplota ve °C | Max. doba trvání v min |
|---------------|------------------------|
| 50 | 270 |
| 60 | 210 |
| 70 | 150 |
| 80 | 120 |
| 90 | 90 |

Varování – Nebezpečí opaření!

Během pečení se na vakuovacím sáčku shromažďuje horká voda. Vakuovací sáček nazdvihněte opatrně pomocí chňapky, aby horká voda stekla do vysokého univerzálního plechu nebo varné nádoby. Poté vakuovací sáček opatrně vyjměte pomocí chňapky.

Po skončení pečení nechte pečící prostor nejprve vychladnout, potom houbičkou utřete vodu na dně trouby.

Vakuovací sáček zvenku otřete, položte do čisté nádoby a rozstříhněte nůžkami. Celý upečený pokrm a tekutinu dejte do nádoby. Z výpeku nebo marinády můžete připravit omáčku.

Pokrm lze po pečení sous-vide dokončit následovně:

Maso: Několik sekund krátce zprudka opeče z každé strany na pávni. Získá tak hezkou kůrku a obvyklé aroma pečení, aniž by se převařilo.

Důležité: Než maso vložíte do horkého oleje, osušte ho papírovou utěrkou, abyste zabránili stříkání tuku.

Zelenina: Krátce opeče na pávni, abyste získali aroma pečení. Přitom ji lze bez problémů ochutnit nebo smíchat s dalšími přísadami.

Ryby: Okořeňte a přelijte horkým máslem.

Pokud potraviny při pečení sous-vide nedosáhly požadovaného stupně tepelné úpravy, prodlužte dobu opečení.

Pokrmy podávejte na předehrátych talířích a pokud možno s horkou omáčkou nebo máslem, protože vaření sous-vide probíhá při relativně nízkých teplotách.

| Potraviny | Příslušenství | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Doba pečení v min | Tip/pokyn |
|---|---------------------------------|---|---------------|-------------------|--|
| Maso | | | | | |
| Telecí steaky, medium, silné 2 cm | rošt + univerzální vysoký plech |  | 60 | 80 | Zavakujte s máslem a rozmarýnem. |
| Hovězí steaky (špička, pečeně atd.), anglické, silné 2–3 cm | rošt + univerzální vysoký plech |  | 58 | 90 | |
| Hovězí steaky (špička, pečeně atd.), medium, silné 2–3 cm | rošt + univerzální vysoký plech |  | 62 | 80 | |
| Hovězí svíčková, vcelku, anglická, silná 3–4 cm | rošt + univerzální vysoký plech |  | 58 | 100 | |
| Hovězí svíčková, vcelku, medium, silná 3–4 cm | rošt + univerzální vysoký plech |  | 62 | 90 | |
| Vepřové medailonky (po 80 g) | rošt + univerzální vysoký plech |  | 63 | 75 | Zavakujte s máslem a čerstvou bazalkou. |
| Jehněčí hřbet, bez kosti | rošt + univerzální vysoký plech |  | 58 | 50 | Zavakujte s trohou soli, máslem a tymiánem. |
| Drůbež | | | | | |
| Kachní prsa (po 350 g) | rošt + univerzální vysoký plech |  | 62 | 70 | Na straně tuku nařízněte, na straně masa opepřete a osolte a zavakujte s malým kouskem pomerančové kůry. |
| Kuřecí prsa (po 250 g) | rošt + univerzální vysoký plech |  | 65 | 60 | Zavakujte s máslem, trohou soli a tymiánem. |
| Ryby | | | | | |
| Treska (po 140 g) | rošt + univerzální vysoký plech |  | 58 | 25 | Zavakujte s máslem a trohou soli. |
| Platýs/kamenáč (po 150 g) | rošt + univerzální vysoký plech |  | 58 | 30 | |
| Candát (po 140 g) | rošt + univerzální vysoký plech |  | 60 | 20 | |
| Zelenina | | | | | |
| Květák (500 g) | rošt + univerzální vysoký plech |  | 85 | 40–50 | Zavakujte s trohou vody, máslem, solí a muškátem. |
| Žampiony, na čtvrtky (500 g) | rošt + univerzální vysoký plech |  | 85 | 20–25 | Zavakujte s máslem, rozmarýnem, trohou česneku a solí. |
| Čekanka, rozpůlená (4–6 ks) | rošt + univerzální vysoký plech |  | 85 | 40–45 | Zavakujte s pomerančovou šťávou, cukrem, solí, máslem a tymiánem. |

| Potraviny | Příslušenství | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Doba pečení v min | Tip/pokyn |
|---|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------|---|
| Zelený chřest, celý (600 g) | rošt + univerzální vysoký plech | | 85 | 20–30 | Zůstane hezky zelený, když ho před zavakuováním blanšírujete. Zavakuujte s máslem, solí, malým množstvím cukru a pepřem. |
| Mrkev, na kolečka 0,5 cm (600 g) | rošt + univerzální vysoký plech | | 90 | 70–80 | Zavakuujte s pomerančovou šťávou, kari a máslem. |
| Brambory, oloupané, na čtvrtky (800 g) | rošt + univerzální vysoký plech | | 95 | 35–45 | Zavakuujte s máslem a solí. Vhodné pro další zpracování, např. na salát. |
| Cherry rajčata, celá nebo rozpůlená (500 g) | rošt + univerzální vysoký plech | | 58 | 25–35 | Smíchejte červená a žlutá cherry rajčata. Zavakuujte s olivovým olejem, solí a cukrem. |
| Dýně, na kostičky 2 × 2 cm (600 g) | rošt + univerzální vysoký plech | | 90 | 25–35 | Doba pečení se může lišit podle druhu dýně. |
| Cuketa, na kolečka 1 cm (600 g) | rošt + univerzální vysoký plech | | 85 | 25–30 | Zavakuujte s olivovým olejem, solí a tymiánem. |
| Lusky cukrového hrášku, celé (500 g) | rošt + univerzální vysoký plech | | 85 | 5–10 | Zavakuujte s máslem a solí. |
| Dezerty | | | | | |
| Ananas, na plátky 1,5 cm (400 g) | rošt + univerzální vysoký plech | | 85 | 70–80 | Zavakuujte s máslem, medem a vanilkou. |
| Jablka, oloupaná, na plátky 0,5 cm (2–4 ks) | rošt + univerzální vysoký plech | | 85 | 15–25 | Zavakuujte s karamelovou omáčkou. Doba pečení se může lišit podle druhu jablek. |
| Banány, celé (2–4 ks) | rošt + univerzální vysoký plech | | 65 | 20–25 | Zavakuujte s máslem, medem a vanilkovým luskem. |
| Hrušky, oloupané, na měsíčky (2–4 ks) | rošt + univerzální vysoký plech | | 85 | 25–35 | Osladte medem nebo cukrem. |
| Kumquaty, rozpůlené (12–16 ks) | rošt + univerzální vysoký plech | | 85 | 75–80 | Omyjte horkou vodou, rozpulte a odstraňte pecky. Zavakuujte s máslem, vanilkovým luskem, medem a meruňkovou marmeládou. |
| Vanilková omáčka (0,5 l) | rošt + univerzální vysoký plech | | 80 | 15–25 | Smíchejte 0,5 l mléka, 1 vejce, 3 žloutky, 80 g cukru, dřeň z jednoho vanilkového lusku a zavakuujte. |

Regenerace

Pomocí druhu ohřevu regenerace můžete šetrně ohřívat pokrmy s přidáváním páry. Pokrmy chutnají a vypadají jako čerstvě připravené. Můžete také dobře rozpékat pečivo z předcházejícího dne.

Používejte pokud možno mělké, široké a tepelně odolné nádoby. Studené nádoby prodlužují proces ohřívání.

Ohřívejte pokud možno pouze pokrmy stejného druhu a stejné velikosti. Pokud to není možné, řídí se doba podle složky pokrmu s nejdélší dobou ohřívání.

Pokrmy při ohřívání nepřiklápejte.

Pokrm postavte v nádobě na rošt nebo ho položte přímo na rošt ve výšce 2.

Během provozu neotevříte dvířka spotřebiče, protože by uniklo hodně páry.

Doporučené hodnoty nastavení

V tabulce najdete optimální nastavení pro různé pokrmy. Časové údaje jsou orientační hodnoty. Závisí na nádobě, kvalitě, teplotě a vlastnostech potravin. Jsou zde uvedená časová rozpětí. Nejprve nastavte kratší dobu a podle potřeby ji prodlužte.

Hodnoty uvedené v tabulkách platí pro vložení pokrmu do studené trouby. U některých pokrmů je nutné předehrát, v tom případě je to uvedeno v tabulce.

Příslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby. Dosáhněte tak optimálního výsledku pečení a ušetříte energii.

Použitý druh ohřevu:



■ Regenerace

| Pokrm | Příslušenství/nádoba | Výška za-sunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Doba tr-vání v min |
|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|
| Zelenina, chlazená | | | | | |
| 1 kg | nepřiklopená nádoba | 2 | | 120-130 | 15-25 |
| 250 g | nepřiklopená nádoba | 2 | | 120-130 | 5-15 |
| Pokrmy, chlazené | | | | | |
| Pokrm na talíři, 1 porce | nepřiklopená nádoba | 2 | | 120-130 | 15-25 |
| Polévka, eintopf, 400 ml | nepřiklopená nádoba | 2 | | 120-130 | 10-25 |
| Přílohy, např. těstoviny, knedlíky, brambory, rýže | nepřiklopená nádoba | 2 | | 120-130 | 8-25 |
| Nákypy, např. lasagne, zapékané brambory | nepřiklopená nádoba | 2 | | 120-140 | 10-25 |
| Pizza, pečená | rošt | 2 | | 170-180* | 5-15 |
| Pečivo | | | | | |
| Houska, bageta, pečená | rošt | 2 | | 150-160* | 10-20 |
| Paštiky (vol au vents) | rošt | 2 | | 180* | 4-10 |
| Pečivo, zmrazené | | | | | |
| Pizza, pečená | rošt | 2 | | 170-180* | 5-15 |
| Houska, bageta, pečená | rošt | 2 | | 160-170* | 10-20 |

* Předehřát.

Udržování teploty

Pomocí druhu ohřevu udržování teploty můžete uvařené pokrmy udržovat teplé. Díky různým stupním vlhkosti můžete zabránit vysoušení již hotových pokrmů.

Pokrmy nepřiklápejte.

Hotové pokrmy neudržujte teplé déle než dvě hodiny. Mějte na paměti, že některé pokrmy se při udržování teploty dál pečou. Pokrmy nepřiklápejte.

Různé stupně páry jsou vhodné k udržování teploty:

- Stupeň 1: kusy pečeně a minutky
- Stupeň 2: nákypy a přílohy
- Stupeň 3: eintopfy a polévky

Zkušební pokrmy

Tyto tabulky byly sestaveny pro zkušební instituce, s cílem usnadnit kontrolu našich spotřebičů.

Podle EN 60350-1.

Pečení

Současně vložené pečivo na plechách nebo ve formách nemusí být hotové ve stejnou dobu.

Výšky zasunutí při pečení na dvou úrovních:

- univerzální vysoký plech: výška 3
- plech na pečení: výška 1
- formy na rošt
- první rošt: výška 3
- druhý rošt: výška 1

Výšky zasunutí při pečení na třech úrovních:

- plech na pečení: výška 5
- univerzální vysoký plech: výška 3
- plech na pečení: výška 1

Zakrytý jablkový koláč

Zakrytý jablkový koláč na jedné úrovni: Tmavé rozevírací formy postavte úhlopříčně vedle sebe.

Zakrytý jablkový koláč na dvou úrovních: Tmavé rozevírací formy postavte úhlopříčně nad sebe.

Koláče v rozevíracích formách z bílého plechu: Peče pomocí horního/dolního ohřevu na jedné úrovni. Místo rostu použijte univerzální vysoký plech a postavte na něj rozevírací formu.

Upozornění

- Hodnoty nastavení platí pro vložení do studené trouby.
- Řídte se pokyny k předehřátí v tabulkách. Hodnoty nastavení platí bez rychloohřevu.
- Nejdříve použijte k pečení nižší z uvedených teplot.

Použité druhy ohřevu:

- 4D horký vzduch
- horní/dolní ohřev
- Intenzivní ohřev

Stupně intenzity páry jsou uvedené v tabulce jako čísla:

- 1 = nízká
- 2 = střední
- 3 = vysoká

| Pokrm | Příslušenství | Výška zasunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Intenzita páry | Doba trvání v min. |
|----------------------------------|---|----------------|-------------|---------------|----------------|--------------------|
| Pečení | | | | | | |
| Stříkané pečivo | Plech na pečení | 3 | | 140-150* | - | 25-40 |
| Stříkané pečivo | Plech na pečení | 3 | | 140-150* | - | 25-40 |
| Stříkané pečivo, 2 úrovně | Univerzální vysoký plech + plech na pečení | 3+1 | | 140-150* | - | 30-40 |
| Stříkané pečivo, 3 úrovně | Plechy na pečení + univerzální vysoký plech | 5+3+1 | | 130-140* | - | 35-55 |
| Koláčky | Plech na pečení | 3 | | 160* | - | 20-30 |
| Koláčky | Plech na pečení | 3 | | 150* | - | 25-35 |
| Koláčky, 2 úrovně | Univerzální vysoký plech + plech na pečení | 3+1 | | 150* | - | 25-35 |
| Koláčky, 3 úrovně | Plechy na pečení + univerzální vysoký plech | 5+3+1 | | 140* | - | 35-45 |
| Vodový piškot | Rozevírací forma Ø 26 cm | 2 | | 160-170** | - | 25-35 |
| Vodový piškot | Rozevírací forma Ø 26 cm | 2 | | 160-170** | - | 25-35 |
| Vodový piškot | Rozevírací forma Ø 26 cm | 2 | | 150-160 | 1 | 10 |
| | | | | | | 20-25 |
| Vodový piškot, 2 úrovně | Rozevírací forma Ø 26 cm | 3+1 | | 150-170** | - | 30-50 |
| Zakrytý jablečný koláč | 2 formy z černého plechu Ø 20 cm | 2 | | 170-180 | - | 60-80 |
| Zakrytý jablečný koláč | 2 formy z černého plechu Ø 20 cm | 2 | | 170-180 | - | 75-95 |
| Zakrytý jablečný koláč, 2 úrovně | 2 formy z černého plechu Ø 20 cm | 3+1 | | 170-190 | - | 70-90 |

* 5 min předehřát, nepoužívejte funkci rychloohřevu.

** Předehřát, nepoužívejte funkci rychloohřevu.

Vaření v páře

Zasuňte univerzální vysoký plech pod parní nádobu s otvory, velikost XL, pokud je to uvedené v tabulce. Odkapávající tekutina se zachytí.

Výšky zasunutí při vaření v páře na jedné úrovni (použijte maximálně 2,5 kg):

- Parní nádoba s otvory, velikost XL: výška 3

| Pokrm | Příslušenství | Výška za-sunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Doba tr-vání v min. |
|-------|---------------|-----------------|-------------|---------------|---------------------|
|-------|---------------|-----------------|-------------|---------------|---------------------|

Vaření v páře

| | | | | | |
|----------------------------------|--|-------|---|------|--------|
| Hrášek, mražený, dvě nádoby | 2 parní nádoby XL + univerzální vysoký plech | 5+3+1 |  | 100 | ** |
| Brokolice, čerstvá, 300 g | Parní nádoba XL | 3 |  | 100* | 7-8*** |
| Brokolice, čerstvá, jedna nádoba | Parní nádoba XL | 3 |  | 100* | 7-8*** |

* Předehřát.

** Kontrola je ukončena při dosažení teploty 85°C na nejchladnějším místě (viz IEC 60350-1)

*** Srovnatelného stupně dušení mezi referenčním vzorkem a hlavním vzorkem je dosaženo, pokud je referenční vzorek dušen 5 minut (vyrobeno podle popisu v IEC 60350-1).

Grilování

Navíc vložte univerzální vysoký plech. Zachytí se do něj kapalina a trouba zůstane čistší.

| Pokrm | Příslušenství | Výška za-sunutí | Druh ohřevu | Stupeň grilova-vání | Doba tr-vání v min |
|-------|---------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------------|
|-------|---------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------------|

Grilování

| | | | | | |
|------------------------|------|---|---|---|-------|
| Opečené toasty* | rošt | 5 |  | 3 | 4-6 |
| Hovězí burger, 12 ks** | rošt | 4 |  | 3 | 25-30 |

* Nepředehřívat.

** Po 2/3 celkové doby obratěte.







Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužení záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkонтrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán záitel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Tako vzniklé vady je opravněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejdpozději však do konce záruční doby. Zvolil zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na <http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tu dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravného listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravného listu zkонтrolovat jeho obsah a kopii opravného listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

B/S/H/

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhkost, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemisťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbití skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spináče apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všechno druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit rádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruký v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujištěujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. naším obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav

Tel.: +420 251 095 546

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

Tel.: +420 251 095 556

Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství

Tel.: +420 251 095 555

Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>.

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

on/off

menu



start/stop

SIEMENS

SIEMENS

Zabudovaná rúra na pečenie

HS858GX.6

sk Návod na obsluhu



Register your product on **My Siemens** and discover
exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Obsah

| | | | |
|---|----|---------------------------------------|----|
|  Používanie podľa príkazov | 4 | Naplňte nádržku na vodu | 20 |
|  Dôležité bezpečnostné upozornenia | 5 | Po každej prevádzke s parou | 21 |
| Všeobecne | 5 | | |
| Para | 6 | | |
| Teplotná sonda | 6 | | |
| Čistiaca funkcia | 6 | | |
|  Príčiny poškodenia | 6 | | |
| Všeobecne | 6 | | |
| Para | 7 | | |
|  Ochrana životného prostredia | 7 | | |
| Úspora energie | 7 | Zmena nastavení | 24 |
| Ekologicky zlikvidujte odpad | 8 | Zoznam nastavení | 24 |
|  Oboznámenie sa so spotrebičom | 9 | Zmena času | 25 |
| Ovládací panel | 9 | | |
| Ovládacie prvky | 9 | | |
| Displej | 9 | | |
| Menu druhov prevádzky | 10 | | |
| Druhy ohrevu | 10 | | |
| Para | 11 | | |
| Ďalšie informácie | 12 | | |
| Funkcie varného priestoru | 12 | | |
| Nádržka na vodu | 12 | | |
|  Príslušenstvo | 13 | | |
| Dodané príslušenstvo | 13 | | |
| Zasunutie príslušenstva | 13 | | |
| Zvláštne príslušenstvo | 14 | | |
|  Pred prvým použitím | 15 | | |
| Pred prvým uvedením do prevádzky | 15 | | |
| Prvé uvedenie do prevádzky | 15 | | |
| Kalibrácia spotrebiča a čistenie varného priestoru | 16 | | |
| Čistenie príslušenstva | 16 | | |
|  Obsluha spotrebiča | 17 | | |
| Zapnutie a vypnutie spotrebiča | 17 | | |
| Spustenie alebo prerušenie prevádzky | 17 | | |
| Nastavenie druhu prevádzky | 17 | | |
| Nastavte druh ohrevu a teplotu | 17 | | |
| Rýchly ohrev | 17 | | |
|  Para | 18 | | |
| Zvuky | 18 | | |
| FullSteam – varenie v pare | 18 | | |
| Pečenie s pridaním pary | 19 | | |
| Regeneračné zohrievanie | 19 | | |
| Kysnutie cesta | 19 | | |
| Rozmrazte | 20 | | |
| Sous-vide | 20 | | |
|  Časové funkcie | 22 | | |
| Budík | 22 | | |
| Čas trvania | 23 | | |
| Čas skončenia | 23 | | |
|  Detská poistka | 24 | | |
| Aktivovanie a deaktivovanie | 24 | | |
|  Základné nastavenia | 24 | | |
| Zmena nastavení | 24 | | |
| Zoznam nastavení | 24 | | |
| Zmena času | 25 | | |
|  Nastavenie sabat | 25 | | |
| Spustenie programu sabat | 25 | | |
|  Home Connect | 26 | | |
| Nastavenie | 26 | | |
| Diaľkový štart | 26 | | |
| Nastavenia Home Connect | 26 | | |
| Vzdialená diagnostika | 26 | | |
| Upozorornenie k ochrane údajov | 27 | | |
| Vyhľásenie o zhode | 27 | | |
|  Teplotná sonda | 27 | | |
| Druhy ohrevu | 27 | | |
| Vsunutie teplotnej sondy do varenej potraviny | 27 | | |
| Nastavenie teploty v strede potraviny | 28 | | |
| Teplota v strede rôznych potravín | 28 | | |
|  Funkcia čistenia | 29 | | |
| Čistiaca funkcia | 29 | | |
| Odstránenie vodného kameňa | 30 | | |
|  Cítiace prostriedky | 31 | | |
| Vhodné čistiace prostriedky | 31 | | |
| Plochy varného priestoru | 32 | | |
| Spotrebič udržiavajte čistý | 33 | | |
|  Rámy | 33 | | |
| Vyvesenie a zavesenie rámov | 33 | | |
|  Dvierka spotrebiča | 34 | | |
| Vyvesenie a zavesenie dverok spotrebiča | 34 | | |
| Demontáž a montáž skiel dverok | 34 | | |
|  Poruchy, čo robiť? | 37 | | |
| Tabuľka porúch | 37 | | |
| Prekročenie maximálnej doby prevádzky | 38 | | |
| Osvetlenie varného priestoru | 38 | | |

| | |
|--|----|
|  Zákaznícky servis | 38 |
| Číslo E-Nr. a číslo FD | 38 |
|  Jedlá | 39 |
| Upozornenia týkajúce sa nastavení | 39 |
| Výber jedla | 39 |
| Senzor pečenia | 40 |
| Nastavenie jedla | 40 |
|  Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu | 41 |
| Nepoužívajte silikónové formy | 41 |
| Koláče a drobné pečivo | 41 |
| Chlieb a pečivo | 45 |
| Pizza, quiche a pikantné koláče | 47 |
| Nákyp a suflé | 48 |
| Hydina | 49 |
| Mäso | 51 |
| Ryba | 54 |
| Zelenina, prílohy a vajcia | 56 |
| Dezert | 59 |
| Príprava menu | 59 |
| Druhy ohrevu eko | 60 |
| Akrylamid v potravinách | 61 |
| Mierny ohrev | 61 |
| Sušenie | 63 |
| Zaváranie a odšťavovanie | 63 |
| Flaštičky dezinfikujte a hygiena | 64 |
| Kysnutie cesta | 65 |
| Rozmrazte | 65 |
| Sous-vide | 66 |
| Regeneračné zohrievanie | 69 |
| Udržiavanie teploty | 70 |
| Skúšané jedlá | 70 |

Ďalšie informácie týkajúce sa spotrebičov, príslušenstva, náhradných dielov a služieb nájdete na internetovej adrese: www.siemens-home.bsh-group.com a na online-shop: www.siemens-home.bsh-group.com/eshops

Používanie podľa príkazov

Starostlivo si prečítajte tento návod. Len potom môžete váš spotrebič obsluhovať bezpečne a správne. Návod na používanie a montážny návod si odložte na neskoršie alebo pre ďalších majiteľov spotrebiča.

Tento spotrebič je určený len na zabudovanie. Dodržiavajte špeciálny návod na montáž.

Po vybalení spotrebič preskúšajte. Ak sa spotrebič pri preprave poškodil, nepripájajte ho.

Spotrebič môže pripojiť len oprávnený odborník. Pri škodách spôsobených nesprávnym pripojením zaniká nárok na záruku.

Tento spotrebič je určený len na súkromné používanie v domácnosti a v domácom prostredí. Spotrebič používajte len na prípravu jedál a nápojov. Spotrebič nenechávajte počas prevádzky bez dozoru. Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.

Tento spotrebič je určený na použitie do maximálnej nadmorskej výšky 2000 m.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom osoby, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť alebo ak ňou boli poučené o bezpečnej obслuhe spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvám vyplývajúcim z tohto používania.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, iba ak sú staršie ako 15 rokov a sú pod dozorom.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialnosti od spotrebiča a prívodného kábla.

Príslušenstvo vždy správne zasuňte do varného priestoru. → "Príslušenstvo" na strane 13

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Všeobecne

Varovanie – Nebezpečenstvo požiaru!

- Horľavé predmety uskladnené vo varnom priestore sa môžu vznieť. Nikdy neuskladňujte horľavé predmety vo varnom priestore. Ak sa v spotrebiči vyskytne dym, nikdy neotvárajte jeho dvierka. Spotrebič vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- Voľné zvyšky jedál, tuk a šťava z pečenia sa môžu vznieť. Pred spustením prevádzky odstráňte z priestoru pečenia, z ohrevného telesa a príslušenstva hrubé nečistoty.
- Pri otvorení dvierok vzniká prúdenie vzduchu. Papier na pečenie sa nesmie dotknúť ohrevného telesa, kvôli vznieťiu. Pri predhrievaní nikdy nepokladajte pečiaci papier na príslušenstvo. Pečiaci papier vždy zaťažte riadom alebo pečiacou formou. Len potrebné plochy vyložte pečiacim papierom. Pečiaci papier nesmie nikdy presahovať ponad príslušenstvo.

Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

- Spotrebič sa veľmi rozohreje. Nikdy sa nedotýkajte horúcich vnútorných plôch varného priestoru alebo horúcich komponentov. Vždy nechajte spotrebič vychladnúť. Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialenosťi.
- Príslušenstvo alebo riad sa veľmi rozhorúči. Vždy, keď vyberáte horúce príslušenstvo alebo riad z varného priestoru, používajte chňapku na hrniec.
- Alkoholové výparы sa môžu v horúcom varnom priestore vznieť. Nikdy nepripravujte jedlá s veľkým množstvom nápoja s vysokým percentom alkoholu. Používajte len malá množstvá nápojov s vysokým percentom alkoholu. Dvierka spotrebiča opatrne otvorte.

Varovanie – Nebezpečenstvo oparenia!

- Prístupné časti sa počas prevádzky rozhorúčia. Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí. Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialenosťi.

- Pri otvorení dvierok spotrebiča môže unikať veľmi horúca para. Para nie je vždy viditeľná v závislosti od teploty. Pri otvorenia nestojte blízko spotrebiča. Dvierka spotrebiča opatrne otvorte. Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialenosťi.
- V horúcom varnom priestore sa môže z vody vytvárať horúca vodná para. Nikdy nedávajte vodu do horúceho varného priestoru.

Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!

- Poškriabané sklo na dvierkach spotrebiča môže prasknúť. Nepoužívajte škrabku na sklo, ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Závesy dvierok spotrebiča sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privrieť. Nesiahajte do priestoru závesov.
- Súčiastky vnútri dvierok spotrebiča môžu mať ostré hrany. Používajte ochranné rukavice.

Varovanie – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Neodborné opravy sú nebezpečné. Opravu a výmenu poškodených elektrických vedení smie vykonať len technik zákazníckeho servisu vyškolený našou spoločnosťou. Ak je spotrebič pokazený, vytiahnite elektrickú zásuvku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini. Zavolajte zákaznícky servis.
- Na horúcich častiach spotrebiča sa môže káblová izolácia od elektrických spotrebičov roztaviť. Nikdy nenechajte pripájací kábel spotrebiča v kontakte s horúcimi časťami spotrebiča.
- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Nepoužívajte vysokotlakový čistič alebo parný čistič.
- Poškodený spotrebič môže spôsobiť poranenie elektrickým prúdom. Poškodený spotrebič nikdy nezapínajte. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini. Zavolajte zákaznícky servis.

Varovanie – Nebezpečenstvo účinkov magnetizmu!

- V ovládacom paneli alebo v ovládacích prvkoch sú vložené permanentné magnety. Magnety môžu ovplyvňovať elektronické implantáty, napr. kardiostimulátor alebo inzulínové pumpy. Ako osoba s elektronickými implantátmi dodržiavajte vzdialenosť od ovládacieho panela minimálne 10 cm.

Para

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo oparenia!

- Voda v nádržke na vodu sa môže počas ďalšej prevádzky spotrebiča veľmi zohriať. Nádržku na vodu vyprázdnite po každej prevádzke spotrebiča s parou.
- Vo varnom priestore vzniká horúca para. Počas prevádzky spotrebiča s parou nesiahajte do varného priestoru.
- Pri vyberaní príslušenstva sa môže vyliat horúca tekutina. Horúce príslušenstvo vyberajte opatne vždy len chňapkou.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia a požiaru!

Horľavé tekutiny sa môžu v horúcom varnom priestore zapáliti (vznielenie). Do nádržky na vodu nelejte horľavé tekutiny (napr. alkoholické nápoje). Do nádržky na vodu dávajte výlučne vodu alebo nami odporúčaný odvápňovací roztok.

Teplotná sonda

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Použitím nesprávnej teplotnej sondy sa môže poškodiť izolácia. Používajte len teplotnú sondu určenú pre tento spotrebič.

Cistiaca funkcia

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

⚠ Spotrebič sa počas druhu prevádzky funkcie čistenia zvonku veľmi zohreje. Nikdy sa nedotýkajte dvierok spotrebiča. Nechajte spotrebič vychladnúť. Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialnosti.

Príčiny poškodenia

Všeobecne

Pozor!

- Príslušenstvo, fólia, papier na pečenie alebo riad na dne varného priestoru: Na dno varného priestoru nepokladajte žiadne príslušenstvo. Dno varného priestoru nevykladajte fóliou akéhokoľvek druhu alebo papierom na pečenie. Nepokladajte žiadny riad na dno varného priestoru, ak je nastavená teplota vyššia ako 50°C. Vzniká akumulácia tepla. Časy pečenia a vyprážania sa už viac nezhodujú a smalt sa poškodí.
- Alobal: Alobal vo varnom priestore sa nesmie dostať do kontaktu so sklom dvierok. Na skle dvierok môžu vzniknúť trvalé sfarbenia.
- Silikónové formy: Nepoužívajte formy na pečenie zo silikónu alebo fólie na pečenie, pokrievky alebo príslušenstvo s obsahom silikónu. Senzor pečenia sa môže poškodiť. Papier na pečenie so silikónovou vrstvou sa môže použiť.
- Voda v horúcom varnom priestore: Nikdy nelejte vodu do horúceho varného priestoru. Vzniká vodná para. Zmenou teplot sa môže poškodiť smalt.
- Vlhkosť vo varnom priestore: Vlhkosť vo varnom priestore trvajúca dlhší čas môže viesť ku korózii. Po použití nechajte varný priestor vyschnúť. V zatvorenom varnom priestore neuchovávajte dlhší čas žiadne vlhké potraviny. Vo varnom priestore neuchovávajte potraviny.
- Vychladnutie pri otvorených dvierkach: Po prevádzke s vysokou teplotou nechajte varný priestor vychladnúť len zatvorený. Do dvierok spotrebiča nič neprivrite. Aj keď sú dvierka len pootvorené, susediaci nábytok sa môže časom poškodiť. Po prevádzke s vysokou vlhkosťou nechajte varný priestor vyschnúť otvorený.
- Ovocná šťava: Pečiaci plech pri štavnatých ovocných koláčoch nepokladajte veľkým množstvom ovocia. Ovocná šťava, ktorá preteká z plechu na pečenie spôsobí flaky, ktoré už nie je možné odstrániť. Ak je to možné, použite hlbší univerzálny pekáč.
- Čistič na rúry: Na teplý varný priestor nikdy nepoužívajte čistič na rúry. Mohol by sa poškodiť smalt. Pred ďalším rozohrievaním úplne odstráňte zvyšky z varného priestoru a dvierok spotrebiča.
- Silno znečistené tesnenie: Ak je tesnenie silno znečistené, dvierka spotrebiča sa pri prevádzke už správne nezatvárajú. Susedné čelá kuchynskej linky sa môžu poškodiť. Tesnenia udržiavajte vždy čisté. Spotrebič nikdy neprevádzkujte s poškodeným tesnením alebo bez tesnenia.
- Dvierka spotrebiča ako sediaca alebo odkladacia plošina: Nikdy na dvierka spotrebiča nič nepokladajte, nekladte alebo na ne nič nevešajte. Na dvierka spotrebiča neodkladajte riad alebo príslušenstvo.

- Vložte príslušenstvo: Podľa druhu spotrebiča môže príslušenstvo pri zatvorení dvierok spotrebiča poškriabať sklo na týchto dvierkach. Príslušenstvo vždy zasuňte do varného priestoru až nadoraz.
- Preprava spotrebiča: Spotrebič nenoste alebo nedržte za rúčku dvierok. Rúčka dvierok neunesie váhu spotrebiča a môže sa zlomiť.

Para

Pozor!



- Formy na pečenie: Riad musí byť odolný voči vysokým teplotám a pare. Silikónové formy na pečenie nie sú vhodné pre kombinovanú prevádzku s parou.
- Riad sa hrdzou: Nepoužívajte riad sa hrdzou. Aj najmenšie škvurny môžu spôsobiť koróziu vo varnom priestore.
- Odkvapkávajúce tekutiny: Pri varení v pare vo varnej nádobe s otvormi pod ňu zasuňte vždy plech na pečenie, univerzálnu panvicu, vysoký plech alebo varnú nádobu bez otvorov. Odkvapkávajúca tekutina sa zachytí.
- Horúca voda v nádržke na vodu: Horúca voda môže poškodiť parný systém. Do nádržky na vodu dávajte výlučne studenú vodu.
- Poškodenie smaltu: Keď je voda na dne varného priestoru, nespúšťajte prevádzku. Pred spustením prevádzky utrite vodu zo dna varného priestoru spotrebiča.
- Roztok na odstránenie vodného kameňa: roztok na odstránenie vodného kameňa nenanášajte na ovládací panel alebo iné povrchy spotrebiča. Povrchy sa poškodia. Ak však k tomu dôjde, odvápňovací roztok okamžite odstráňte vodou.
- Čistenie nádržky na vodu: Nádržku na vodu neumývajte v umývačke riadu. Ináč sa nádržka na vodu poškodí. Nádržku na vodu vyčistite mäkkou handričkou a bežným umývacím prostriedkom.

Ochrana životného prostredia



Váš nový spotrebič je mimoriadne energeticky účinný. Nájdete tu tipy, ako s vaším spotrebičom ušetriť ešte viac energie a ako ho zlikvidovať s ohľadom na životné prostredie.

Úspora energie



- Spotrebič zahrajte len vtedy, keď je to uvedené v recepte alebo v tabuľkách návodu na používanie.
- Nechajte zmrazené potraviny roztopiť predtým, ako ich vložíte do varného priestoru.




- Používajte trnavé, načierno lakované alebo smaltované formy na pečenie. Veľmi dobre zachytávajú teplo.





- Odstráňte nepotrebné príslušenstvo z varného priestoru.



- Dvierka spotrebiča otvárajte počas prevádzky podľa možnosti čo najzriedkavejšie.



- Ak pečiete viac koláčov, najvhodnejšie je piecť ich jeden po druhom. Varný priestor je ešte teply. Vďaka tomu sa skráti čas pečenia druhého koláča. Do varného priestoru môžete vsunúť aj 2 pozdižne formy vedľa seba.



- Pri dlhšom čase pečenia môžete spotrebič vypnúť 10 minút pred koncom pečenia a na dopečenie využiť zvyškové teplo.

Ekologicky zlikvidujte odpad

Obal zlikvidujte v súlade s ochranou životného prostredia.




Tento spotrebič je v súlade s európskou Smernicou 2012/19/EU týkajúcou sa elektrických a elektronických spotrebičov (elektrický a elektronický odpad – WEEE). Smernica stanovuje platný rámec pre spätný odber a recykláciu starých spotrebičov, platný v EÚ.

Oboznámenie sa so spotrebičom

V tejto kapitole vám objasníme indikátory a ovládacie prvky. Okrem toho sa zoznámite s rôznymi funkciami vášho spotrebiča.

Upozornenie: V závislosti od typu spotrebiča sú v niektorých farbách a detailoch možné odchýlky.



[1] Tlačidlá

Tlačidlá vľavo a vpravo od otočného voliča majú tlakový bod. Tlačidlo aktivujte stlačením.

[2] Otočný volič

Otočný volič môžete otáčať doľava alebo doprava.

[3] Dotykový displej

Na dotykovom displeji uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia, možnosti výberu alebo texty upozornení. Keď chcete vykonať nastavenie, stlačte príslušné textové pole. V závislosti od výberu sa zmenia textové polia.

[4] Dotykové pole

Ťuknutím na pole sa otvorí čelo so spínačmi. Nádržku na vodu môžete vybrať.

Ovládacie prvky

Jednotlivé ovládacie prvky sú prispôsobené rôznym funkciám vášho spotrebiča. Váš spotrebič tak môžete jednoducho a priamo nastaviť.

Tlačidlá

Tu vidíte stručne vysvetlený význam rôznych tlačidiel.

| Tlačidlá | Význam |
|---|---|
| on/off | Zapnutie a vypnutie spotrebiča |
| hlavná ponuka | Menu |
|  | Zobrazí pokyny |
| | Aktivovanie a deaktivovanie detskej poistky |
|  | Časové funkcie |
| | Otvorenie menu časových funkcií |

Ovládací panel

Na ovládacom paneli nastavte pomocou tlačidiel a otočného voliča rôzne funkcie vášho spotrebiča. Displej vám zobrazuje aktuálne nastavenia.

| | | |
|--|-----------------|---|
|  »» | Rýchly ohrev | Zapnutie a vypnutie rýchleho ohrevu |
|  | Otvorenie krytu | Nádržku na vodu napláňte alebo vyprázdnite → "Naplňte nádržku na vodu" na strane 20 |
| | start/stop | Pravádzku spustiť, zastaviť alebo prerušiť |

Otočný volič

Otočným voličom zmeníte nastavené hodnoty, ktoré sú zobrazené na displeji.

Vo väčšine zoznamov výberu, napr. druhy ohrevu, začína po poslednej položke opäť prvá. Pri teplote musíte napríklad po dosiahnutí minimálnej alebo maximálnej hodnoty otočný volič otočiť opäť naspäť.

Displej

Displej je štruktúrovaný tak, aby ste údaje mohli prečítať jedným pohľadom.

Hodnota, ktorú môžete práve nastaviť, je zvýraznená. Zobrazuje sa bielym písmom a podklad je tmavý.

Riadok zobrazenia stavu

Riadok zobrazenia stavu sa nachádza hore na displeji. Tam sa zobrazí čas a nastavené časové funkcie.

Línia progresu

Na základe línie progresu uvidíte, ako ďaleko je napr. rozohrievanie rúry na pečenie alebo ako plynne čas trvania. Rovná línia pod zvýraznenou hodnotou sa plní zľava doprava podľa progresu prebiehajúcej prevádzky.

Časový priebeh

Ked' spotrebič spustíte bez času trvania, vpravo hore v riadku zobrazenia stavu môžete vidieť, ako dlho už prebieha prevádzka.

Ked' ste nastavili čas trvania a potom bol vymazaný, časový priebeh prevezme čas trvania, ktorý už uplynul a odpočítava ďalej od toho času. Tak môžete kontrolovať, ako dlho už prevádzka beží.

Kontrola teploty

Pruhy kontroly teploty ukazujú fázy rozohrievania alebo zvyškové teplo vo varnom priestore.

| | |
|-----------------------------|---|
| Kontrola rozohrievania | Kontrola rozohrievania zobrazuje nárast teploty vo varnom priestore. Pokiaľ sú všetky pruhы vyplnené, optimálny časový okamih na vloženie jedla je dosiahnutý. Pri stupňoch grilovania a čistenia sa pruhы nezobrazia. |
| Zobrazenie zvyškového tepla | Ked' je spotrebič vypnutý, pruhы kontroly teploty ukazujú zvyškové teplo vo varnom priestore. Ked' teplota klesne asi na 60 °C, ukazovateľ zvyškového tepla zhasne. |

Upozornenie: V dôsledku tepelnej zotrvačnosti sa môže zobrazená teplota lísiť od skutočnej teploty vo varnom priestore. Počas rozohrievania môžete tlačidlom  zobraziť aktuálnu teplotu rozohrievania.

Druhy ohrevu

Aby ste našli správny druh ohrevu pre vaše jedlo, tu vám vysvetlíme rozdiely a oblasti použitia.

| Druhy ohrevu | Teplota | Použitie |
|--------------|-----------------------|---|
| | 4D horúci vzduch * | 30-250 °C Na pečenie na jednej a viacerých úrovniach. Ventilátor rovnomerne rozráňa teplo prstencového rozohrievacieho telesa na zadnej stene vo varnom priestore. |
| | Horný/dolný ohrev * | 30-250 °C Pre tradičné pečenie a vyprážanie na jednej úrovni. Zvlášť vhodné na koláče so šťavnatým obložením. Teplo prichádza rovnomerne zhora a zdola. |
| | Horúci vzduch eco | 30 - 250 °C Na šetrnú prípravu vybraných jedál na jednej úrovni bez predhrievania. Ventilátor rovnomerne rozráňa teplo prstencového vyhrievacieho telesa na zadnej stene vo vnútornom priestore spotrebiča. Najefektívnejší je druh ohrevu v rozmedzí 125 – 250 °C. Tento druh ohrevu sa používa na zistenie spotreby energie v cirkulačnom režime a na zistenie triedy energetickej účinnosti. |
| | Horný/dolný ohrev eko | 30 - 250 °C Na šetrnú prípravu vybraných jedál. Teplo prichádza zhora a zdola. Najefektívnejší je druh ohrevu v rozmedzí 150 – 250 °C. Tento druh ohrevu sa používa na zistenie spotreby energie v konvenčnom režime. |

Menu druhov prevádzky

Menu je rozdelené na rôzne druhy prevádzky. Máte tak umožnený rýchly prístup k požadovanej funkcií.

Podľa typu spotrebiča je k dispozícii rozličný počet druhov prevádzky. V riadku zobrazenia stavu vpravo hore vidíte, z ktorých stránok pozostáva menu druhov prevádzky. Ak je v riadku zobrazenia stavu 1/2, potom ste na prevej z dvoch stránok.

| Druh prevádzky | Použitie |
|--|---|
| Druhy ohrevu | Na prípravu vášho jedla je k dispozícii množstvo presne prispôsobených druhov ohrevu. |
| Jedlá → "Jedlá" na strane 39 | Tu nájdete množstvo jedál s naprogramovanými vhodnými hodnotami nastavenia. |
| Varenie v pare → "Para" na strane 18 | Na prípravu vášho jedla sú k dispozícii presne prispôsobené druhy parného ohrevu. |
| Odstránenie vodného kameňa → "Čistiaca funkcia" na strane 29 | Odstráňa sa tým vápenaté usadeniny z odparovača. |
| Sušenie → "Para" na strane 18 | Použite po každej prevádzke s parou. |
| Funkcia čistenia → "Čistiaca funkcia" na strane 29 | Druh prevádzky funkcia čistenia takmer sám vycistí vašu rúru na pečenie. |
| Nastavenia → "Základné nastavenie" na strane 24 | Základné nastavenia vášho spotrebiča si môžete individuálne prispôsobiť. |
| Home Connect → "Home Connect" na strane 26 | Pomocou tejto funkcie je možné vašu rúru na pečenie spojiť s mobilným zariadením. |

Pri nastaveniach teploty nad 275 °C a pri stupni grilovania 3 zníži spotrebič po cca 40 minútach teplotu na cca 275 °C, príp. na stupeň grilovania 1.

| | | | |
|--|------------------------------------|--|---|
| | Grilovanie s cirkuláciou vzduchu * | 30-250 °C | Na pečenie hydiny a celých rýb a väčších kusov mäsa. Ohrevné teleso grilu a ventilátor sa striedavo zapínajú a vypínajú. Ventilátor víri horúci vzduch okolo jedla. |
| | Gril, veľká plocha | Stupeň grilovania: 1 = mierny 2 = stredný 3 = silný | Na grilovanie plochých kúskov, ako steaky, párky alebo toasty na zapekanie. Rozohreje sa celá plocha ohrevného telesa grilu. |
| | Gril, malá plocha | Stupeň grilovania: 1 = mierny 2 = stredný 3 = silný | Na grilovanie malých množstiev, ako steaky, párky alebo toasty na zapekanie. Rozohreje sa stredná časť pod ohrevným telesom grilu. |
| | Stupeň pre pizzu | 30-250 °C | Na prípravu pizzy a jedál, ktoré vyžadujú veľké množstvo tepla zdola. Ohrieva dolné ohrevné teleso a prstencové ohrevné teleso na zadnej stene. |
| | Intenzívny ohrev | 30 - 250 °C | Na jedlá s chrumbavým spodkom. Teplo prichádza zhora a zvlášť intenzívne zdola. |
| | Mierny ohrev | 70 - 120 °C | Na šetrné a pomalé pečenie opečených, jemných kúskov mäsa v nezakrytej nádobe. Teplo prichádza pri nízkej teplote rovnomerne zhora a zdola. |
| | Dolný ohrev | 30-250 °C | Na prípravu vo vodnom kúpeli a na dopečenie. Teplo prichádza zdola. |
| | Sušenie | 30 - 150 °C | Na sušenie bylinky, ovocia a zeleniny. |
| | Udržiavanie teploty * | 60-100 °C | Na udržiavanie teploty pripravených jedál. |
| | Funkcia coolStart | 30 - 250 °C | Na rýchlu prípravu zmrazených jedál na úrovni 3. Teplota sa riadi podľa údajov výrobcu. Používajte najvyššiu teplotu, ktorá je uvedená na obale. Čas trvania je taký, ako je uvedené alebo kratší. Predhrievanie nemá zmysel. |
| | Predhriatie riadu | 30-70 °C | Na zohrievanie riadu. |

* Pridanie pare je pri tomto druhu ohrevu možné (prevádzka len s naplnenou nádržkou na vodu)

Navrhované hodnoty

Ku každému druhu ohrevu uvádzajú spotrebič navrhovanú teplotu alebo stupeň. Môžete ich prevziať alebo zmeniť v príslušnom rozsahu.

Para

Aby ste našli správny druh parného ohrevu pre vaše jedlo, vysvetlíme vám tu rozdiely a oblasti použitia.

| Druh ohrevu | Teplota | Použitie | |
|-------------|-------------------------|------------|---|
| | Varenie v pare | 30-100 °C | Na zeleninu, ryby, prílohy, na odšťavovanie ovocia a blanširovanie |
| | Regeneračné zohrievanie | 80-180 °C | Na šetrné zohrievanie jedál a na zapekanie pečiva. Vďaka privádzanej pare sa jedlá nevysušia. |
| | Kysnutie cesta | 30-50 °C | Na kysnutie cesta s droždím a kváskom a na vyzrievanie jogurtu. Cesto vykysne rýchlejšie ako pri izbovej teplote. Povrch cesta nevyschne. |
| | Rozmrazte | 30-60 °C | Na zeleninu, mäso, ryby a ovocie Vlhkom sa teplo šetrne prenáša na jedlá. Jedlá nevyschnú a nezdeformujú sa |
| | Sous-vide | 50 - 95 °C | Varenie „pod vákuom“ pri nízkych teplotách 50 - 95 °C a 100 % pare: na mäso, ryby, zeleninu a dezerty. Jedlá sa vákuovačom vzduchotesne zatvoria do špeciálneho varného vrecka, ktoré je odolné voči vysokým teplotám. Vďaka ochrannému obalu sa zachovajú výživné a aromatické látky. |

Ďalšie informácie

Väčšinou vám váš spotrebič poskytne upozornenia ďalšie informácie o aktuálnej akcii. Stlačte tlačidlo **i**. Upozornenie sa zobrazí na niekoľko sekúnd.

Niekteré upozornenia sa objavia automaticky, napr. na potvrdenie alebo ako výzva alebo varovanie.

Funkcie varného priestoru

Niekteré funkcie vo varnom priestore uľahčujú prevádzku vášho spotrebiča. Varný priestor má napríklad veľkoplošné osvetlenie a chladiaci ventilátor chráni spotrebič pred prehriatím.

Otvorte dvierka spotrebiča

Ked' otvoríte dvierka počas prebiehajúcej prevádzky spotrebiča, prevádzka sa zastaví. Po zatvorení dvierok prevádzka pokračuje.

Osvetlenie varného priestoru

Ked' otvoríte dvierka spotrebiča, osvetlenie varného priestoru sa zapne. Ak zostanú dvierka otvorené dlhšie ako 15 minút, osvetlenie rúry sa znova vypne.

Pri väčšine druhov prevádzky sa osvetlenie varného priestoru zapne hned' po spustení prevádzky. Po skončení prevádzky sa vypne.

Upozornenie: V základných nastaveniach môžete určiť, že sa osvetlenie varného priestoru pri prevádzke nezapne.

Chladiaci ventilátor

V prípade potreby sa chladiaci ventilátor zapne a vypne. Teplý vzduch uniká cez dvierka.

Pozor!


Nezakrývajte vetricie otvory. Ináč sa rúra na pečenie prehreje.

Aby po prevádzke varný priestor rýchlejšie vychladol, chladiaci entilátor istý čas dobieha.

Upozornenie: Čas dobehu chladiaceho ventilátora môžete zmeniť v základných nastaveniach.
→ "Základné nastavenie" na strane 24

Nádržka na vodu

Spotrebič je vybavený nádržkou na vodu. Nádržka na vodu sa nachádza za krytom. Pred prevádzkou s parou nalejte vždy vodu do nádržky na vodu. → "Para" na strane 18



- [1] Veko nádržky
- [2] Otvor na plnenie
- [3] Držadlo na vyberanie a zasúvanie nádržky na vodu

Príslušenstvo

Súčasťou vášho spotrebiča je rôzne príslušenstvo. Tu nájdete prehľad o dodanom príslušenstve a jeho správnom používaní.


Dodané príslušenstvo

Spotrebič je vybavený nasledovným príslušenstvom




Rošt

Na riad, na formy na koláče a nákupy. Na pečenie mäso, grilované jedlá a hlboko zmrazené jedlá.



Plech na pečenie

Na koláče na plechu a drobné pečivo.



Univerzálny plech

Na prípravu šťavnatých koláčov, pečiva, hlboko zmrazených jedál a veľkých kusov mäsa.

Pri grilovaní priamo na rošte sa môže používať aj ako záchytná nádoba na tuk. Pri prevádzke s parou sa môže používať aj ako záchytná nádoba na kvapkajúcu vodu.




Nádoba na varenie v pare dierovaná, veľkosť S

Na varenie zeleniny, na odšťavovanie bobúľ a rozmrzovanie.



Nádoba na varenie v pare nedierovaná, veľkosť S

Na prípravu ryže, strukovín a obilnín.



Nádoba na varenie v pare dierovaná, veľkosť XL

Na varenie veľkých množstiev.



Teplotná sonda

Umožňuje pečenie pri presnej teplote. Opis použitia nájdete v príslušnej kapitole. → "Teplotná sonda" na strane 27

Používajte len originálne príslušenstvo. Je špeciálne prispôsobené vášmu spotrebiču.

Príslušenstvo si môžete dokúpiť v zákazníckom servise, v specializovaných predajniach alebo na internete.


Upozornenie: Keď sa príslušenstvo rozhorúči, môže sa zdeformovať. Nemá to žiadny vplyv na funkciu. Keď znova vychladne, deformácia zmizne.

Upozornenie: Nádoby na varenie v pare môžete používať neobmedzene so všetkými druhmi ohrevu s parou. Keď nastavíte iný druh ohrevu s vysokými teplotami, vyberte nádobu na varenie v pare z varného priestoru. Vysoké teploty vedú k trvalému sfarbeniu a deformáciám nádob na varenie v pare.

Zasunutie príslušenstva

Varný priestor má 5 výšok zasunutia. Výšky zasunutia sa počítajú zdola nahor.

Na niektorých typoch spotrebičov je vo varnom priestore najvyššia výška zasunutia označená symbolom grilu.




Vo výške zasunutia 4 a 5 zasuňte príslušenstvo vždy medzi obidve vodiace tyče danej výšky zasunutia.

Príslušenstvo sa môže vytiahnuť približne do polovice bez toho, aby sa prevrátilo. Pomocou vyťahovacích koľajničiek vo výške 1, 2 alebo 3 môžete príslušenstvo vytiahnuť viac dopredu.

Dbajte na to, aby príslušenstvo za príložkou **a** sedelo na vyťahovacej koľajničke.

Príklad na obrázku: univerzálny pekáč



Vyťahovacie koľajničky sa zaistia, keď sú celkom vytiahnuté. Príslušenstvo sa tak dá ľahko položiť. Vyťahovacie koľajničky odblokujete tak, že ich slabým tlakom posuniete naspäť do varného priestoru.


Upozornenia

- Dávajte pozor, aby ste príslušenstvo vždy správne zasunuli do varného priestoru.
- Príslušenstvo zasuňte vždy úplne do varného priestoru tak, aby sa nedotýkalo dvierok spotrebiča.

Zaistovacia funkcia


Príslušenstvo sa môže vytiahnuť približne až do polovice, kým sa nezaistí. Zaistovacia funkcia zabráňuje prevráteniu príslušenstva pri vytiahnutí. Príslušenstvo sa musí správne zasunúť do varného priestoru, aby fungovala ochrana proti prevráteniu.

Pri zasúvaní roštú dbajte na to, aby západka **a** bola vzadu a smerovala nadol. Otvorená strana musí smerovať k dvierkam spotrebiča a zakrivenie nadol —.



Dbajte na to, aby pri zasúvaní plechov do vnútorného priestoru bol zárez **a** vždy vzadu a smeroval nadol. Zošikmenie príslušenstva **b** musí smerovať dopredu k dvierkam spotrebiča.

Príklad na obrázku: univerzálny plech




Kombinovanie príslušenstva

Rošt môžete zasunúť spoločne s univerzálnym pekáčom, aby sa zachytila kvapková tekutina.

Pri vkladaní roštú dbajte na to, aby obidve rozperky **a** boli na zadnom okraji. Pri zasúvaní univerzálnego pekáča je rošt nad hornou vodiacou tyčou danej výšky zasunutia.

Príklad na obrázku: univerzálny plech



Malé nádoby na varenie v pare sa môžu vložiť do varného priestoru len s roštom.

Zvláštne príslušenstvo

Osobitné príslušenstvo si môžete kúpiť v zákazníckom servise, v špecializovaných predajniach alebo na internete. Rozsiahlu ponuku k vášmu spotrebiču nájdete v našich prospektoch alebo na internete.

Dostupnosť a možnosť on-line objednávky je v rôznych krajinách rozdielna. Prosím, nahliadnite do vašich predajných podkladov.

Upozornenie: Nie každé osobitné príslušenstvo sa hodí ku každému spotrebiču. Uvedte pri kúpe vždy presné označenie (číslo spotrebiča – E-Nr.) vášho spotrebiča. → "Zákaznícky servis" na strane 38

Zvláštne príslušenstvo

Rošt

Na riad, formy na koláče a nákupy a na pečené mäso a grilované kúsky.

Univerzálny plech

Na prípravu štavnatých koláčov, pečiva, hlboko zmrazených jedál a veľkých kusov mäsa.

Pri grilovaní priamo na rošte možno plech používať aj ako záchytnú nádobu na tuk.

Plech na pečenie

Na koláče na plechu a drobné pečivo.

Vkladací rošt

Na mäso, hydinu a ryby.

Na vloženie do univerzálnego plecha na zachytávanie kvapková tekutiny a šťavy z mäsa.

Univerzálny plech s nepriľnavým povrchom

Na prípravu štavnatých koláčov, pečiva, hlboko zmrazených jedál a veľkých kusov mäsa.

Pečivo a mäso sa dajú ľahšie uvoľniť z univerzálnego plecha.

Plech na pečenie s nepriľnavým povrchom

Na koláče na plechu a drobné pečivo.

Pečivo sa ľahšie uvoľniť z plechu.

Profesionálna panvica s vkladacím roštom

Na prípravu veľkých množstiev.

Pokrívka na profesionálnu panvicu

Pokrívka zmení profesionálnu panvicu na pekáč.

Plech na pizzu

Na pizzu a veľké okrúhle koláče.

Grilovací plech

Na grilovanie namiesto roštú alebo ako ochrana proti striekaniu. Používajte len v univerzálnom plechu.

Kameň na pečenie

Na prípravu domáceho chleba, žemlí a pizzy, ktoré majú pri pečení získať chrupavý spodok.

Kameň na pečenie sa vždy musí predhrierať na odporúčanú teplotu.

Sklenený pekáč

Na prípravu dusených jedál a nákypov.

Zvlášť vhodný na druh prevádzky „Jedlá“.

Sklenená miska

Na prípravu veľkých kusov mäsa, štavnatých koláčov a nákypov.

Nádoba na varenie v pare, dierovaná, veľkosť XL

Na varenie v pare veľkých množstiev.

Nádoba na varenie v pare, dierovaná, veľkosť S

Na varenie zeleniny v pare, na odšťavovanie bobúľ a rozmrazovanie.

Nádoba na varenie v pare, nedierovaná, veľkosť S

Na varenie ryže, strukovín a obilnín.

Porcelánová nádoba, nedierovaná, veľkosť S

Na varenie v pare a servírovanie mäsa, rýb a zeleniny.

Porcelánová nádoba, nedierovaná, veľkosť L

Na varenie v pare a servírovanie mäsa, rýb a zeleniny.

Výsuvný systém, jednoduchý

S výťahovacími koľajničkami vo výške 2 môžete príslušenstvo vytiahnuť ďalej bez toho, že by sa preklopilo.

Výsuvný systém, 3-násobný

S výťahovacími koľajničkami vo výške 1, 2 a 3 môžete príslušenstvo vytiahnuť ďalej bez toho, že by sa preklopilo.

Dekoračné lišty

Na zakrytie dna zásuvky nábytku a základnej dosky.



Pred prvým použitím

Prve než začnete používať váš nový spotrebič, musíte ho nastaviť. Vyčistite varný priestor a príslušenstvo.

Pred prvým uvedením do prevádzky

Pred prvým uvedením do prevádzky sa informujte vo vašej vodárenskej spoločnosti o tvrdosti vody.

Aby vás spotrebič mohol spoľahlivo upozorniť na potrebu odstránenia vodného kameňa, musíte správne nastaviť rozsah tvrdosti vody.

Pozor!

- Poškodenie spotrebiča použitím nevhodných tekutín. Nepoužívajte destilovanú vodu, silno chlórovanú vodu z vodovodu ($> 40 \text{ mg/l}$) alebo iné tekutiny. Používajte výlučne čerstvú, studenú vodu z vodovodu, zmäkčenú vodu alebo minerálnu vodu bez obsahu oxidu uhličitého.
- Možné sú poruchy funkcií pri používaní filtrovanej alebo demineralizovanej vody. Spotrebič napriek naplnenej nádržke na vodu vyzve na doplnenie alebo prevádzka s parou sa asi po 2 minútach zruší. Zmiešajte prípadne filtrovanú vodu alebo demineralizovanú vodu s naplnenou minerálnou vodou bez oxidu uhličitého v pomere 1 k 1.

Upozornenia

- Ak má vaša voda vysoký obsah vápnika, odporúčame vám používať zmäkčenú vodu.
- Keď používate výlučne zmäkčenú vodu, v takom prípade môžete rozsah tvrdosti nastaviť na „zmäkčená“.
- Keď používate minerálnu vodu, potom nastavte rozsah tvrdosti vody na „4 veľmi tvrdá“.
- Keď používate minerálnu vodu, tak len minerálnu vodu bez oxidu uhličitého.

| Rozsah tvrdosti vody | Nastavenie |
|-------------------------|-----------------|
| 0 | 0 zmäkčená |
| 1 (až 1,3 mmol/l) | 1 mäkká |
| 2 (1,3 – 2,5 mmol/l) | 2 stredne tvrdá |
| 3 (2,5 – 3,8 mmol/l) | 3 tvrdá |
| 4 (viac ako 3,8 mmol/l) | 4 veľmi tvrdá |

Prvé uvedenie do prevádzky

Po elektrickom zapojení alebo po výpadku prúdu sa na displeji zobrazia nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.

Upozornenie: Tieto nastavenia môžete kedykoľvek znova zmeniť v základných nastaveniach. → "Základné nastavenie" na strane 24

Nastavenie jazyka

Prioritne je ako jazyk nastavená „nemčina“.

1. Otočným voličom nastavte požadovaný jazyk.
2. Stlačte šípku V.
Objaví sa ďalšie nastavenie.

Nastavenie času

Čas sa začína na 12:00 hod.

1. Otočným voličom nastavte aktuálny čas.
2. Stlačte šípku V

Nastavenie dátumu

Prioritne je nastavený dátum 1.1.2014.

1. Pre ďalšie nastavenie ťuknite vždy na šípku V.
2. Otočným voličom nastavte aktuálny deň, mesiac a rok.

Nastavenie tvrdosti vody

Prednastavený je rozsah tvrdosti vody „veľmi tvrdá“.

Ked' je vaša voda mäkšia, zmeňte nastavenie.

Informujte sa vo vašej vodárenskej spoločnosti o tvrdosti vody.

1. Otočným voličom nastavte rozsah tvrdosti.
2. Stlačte šípku V.
Na displeji sa objaví upozornenie, že prvé uvedenie do prevádzky je ukončené.

Pomocou Home Connect

1. Stlačte tlačidlo "Nastaviť s asistentom".
2. Ďalšie pokyny v kapitole → "Home Connect" na strane 26

Kalibrácia spotrebiča a čistenie varného priestoru

Teplota varu vody závisí od tlaku vzduchu. Pri kalibrácii sa spotrebič nastaví na tlakové pomery na mieste inštalácie. Automaticky sa to uskutoční počas prvého varenia v pare. Počas tohto procesu vzniká veľa pary.

Príprava kalibrácie

1. Z vnútorného priestoru vyberte príslušenstvo.
2. Z vnútorného priestoru odstráňte zvyšky obalu, ako napr. gulôčky polystyrénu.
3. Pred kalibráciou utrite hladké plochy vo vnútornom priestore mäkkou, vlhkou handrou.

Kalibrácia spotrebiča a čistenie vnútorného priestoru

Upozornenia

- Kalibrácia sa môže spustiť len vtedy, keď je vnútorný priestor studený (izbová teplota).
- Počas kalibrácie neotvárajte dvierka spotrebiča. Kalibrácia sa ináč zruší.

1. Tlačidlom on/off zapnite spotrebič.
2. Naplňte nádržku na vodu. → "Naplňte nádržku na vodu" na strane 20

3. Nastavte uvedený druh ohrevu a teplotu a čas trvania pre kalibráciu a spusťte prevádzku spotrebiča. → "FullSteam – varenie v pare" na strane 18

Kalibrácia

| | |
|-------------|----------------|
| Druh ohrevu | Varenie v pare |
| Teplota | 100 °C |
| Čas trvania | 30 minút |

4. Po kalibrácii spusťte rozohrievanie.

Pozor!

Poškodenia smaltu

Ked' je voda na dne vnútorného priestoru, nespúšťajte prevádzku. Pred spustením prevádzky utrite vodu z dna vnútorného priestoru.

5. Vysušte dno vnútorného priestoru.
6. Nastavte uvedený druh ohrevu a teplotu pre rozohrievanie a spusťte prevádzku spotrebiča.

Rozohrievanie

| | |
|-------------|------------------|
| Druh ohrevu | 4D horúci vzduch |
| Teplota | maximálna |
| Čas trvania | 30 minút |

7. Počas rozohrievania spotrebiča vetrajte kuchynu.
8. Po uvedenom čase trvania ohrevu ukončite prevádzku spotrebiča. Tlačidlom on/off vypnite spotrebič.
9. Počkajte, kým vnútorný priestor nevychladne.
10. Hladké plochy vyčistite umývacím roztokom a handrou.
11. Nádržku na vodu vyprázdnite a vysušte vnútorný priestor. → "Po každej prevádzke s parou" na strane 21

Upozornenia

- Aby sa spotrebič po prestáhovaní prispôsobil novému miestu inštalácie, obnovte jeho výrobné nastavenia. Zopakujte prvé uvedenie do prevádzky a kalibráciu.
- Spotrebič má uložené nastavenia kalibrácie aj pri výpadku prúdu alebo odpojení od elektrickej siete. Kalibrácia sa nemusí opakovať.

Čistenie príslušenstva

Príslušenstvo dôkladne vyčistite umývacím roztokom a handričkou alebo mäkkou kefkou.

Obsluha spotrebiča

S ovládacími prvkami a ich činnosťou ste sa už zoznámili. Teraz vám vysvetlíme, ako nastavíte spotrebič. Dozviete sa, čo sa stane pri zapnutí a vypnutí a ako nastavíte jednotlivé druhy prevádzky.

Zapnutie a vypnutie spotrebiča

Predtým ako začnete spotrebič nastavovať, musíte ho zapnúť.

Výnimka: Detská poistka a budík sa dá nastaviť aj na vypnutom spotrebiči.

Zobrazenia alebo upozornenia ma displeji, napr. ukazovateľ zvyšného tepla vo varnom priestore, ostanú viditeľné na displeji, aj keď je spotrebič vypnutý.

Ked' spotrebič nepotrebuje, vypnite ho. Ked' dlhší čas nie je nič nastavené, spotrebič sa automaticky vypne.

Zapnutie spotrebiča

Tlačidlom on/off zapnite spotrebič. on/off zasveti nad tlačidlom.

Na displeji sa objaví logo studioLine a potom druh ohrevu a teplota.

Upozornenie: Ktorý druh ohrevu sa má po zapnutí objaviť, môžete určiť v základných nastaveniach.

Vypnutie spotrebiča

Tlačidlom on/off vypnite spotrebič. Osvetlenie nad tlačidlom zhasne.

Nastavená funkcia sa zruší.

Na displeji sa zobrazí čas.

Upozornenie: V základných nastaveniach môžete určiť, či sa má čas na vypnutom spotrebiči zobrazit alebo nie.

Spustenie alebo prerušenie prevádzky

Na spustenie prevádzky alebo na prerušenie bežiacej prevádzky stlačte tlačidlo štart/stop. Po prerušení prevádzky môže chladiací ventilátor bežať ďalej.

Všetky nastavenia vymažete stlačením tlačidla on/off.

Ked' počas prevádzky otvoríte dverka varného priestoru, prevádzka sa preruší. Ked' chcete, aby prevádzka pokračovala, zatvorite dverka varného priestoru.

Nastavenie druhu prevádzky

Pri voľbe druhu prevádzky musí byť spotrebič zapnutý.

1. Stlačte tlačidlo menu.
Hlavná ponuka druhov prevádzky sa otvorí.
2. Stlačte požadovaný druh prevádzky.
Pri každom druhu prevádzky sú na výber rôzne možnosti.
3. Otočným voličom zmeňte výber.
Podľa výberu zmeňte ďalšie nastavenia.
4. Spusťte tlačidlom štart/stop.
Na displeji sa zobrazí časový priebeh. Nastavenia a línia progresu sú viditeľné.


Nastavte druh ohrevu a teplotu

Po zapnutí spotrebiča sa objaví nastavený navrhovaný druh ohrevu s teplotou. Toto nastavenie môžete spustiť okamžite tlačidlom štart/stop. Ked' chcete nastaviť iný druh ohrevu, postupujte nasledovne.

Ked' chcete iné nastavenia, hodnoty zmeňte nasledovne:


Príklad na obrázku: horný/dolný ohrev s teplotou 180 °C.

1. Otočným voličom zmeňte druh ohrevu.




2. Stlačte navrhovanú teplotu.

3. Otočným voličom zmeňte teplotu.



4. Spusťte tlačidlom štart/stop.



Na displeji sa zobrazí nastavený druh ohrevu a teplota.

Rýchly ohrev

Tlačidlom »»» môžete mimoriadne rýchlo rozohriať rúru. Rýchly ohrev nie je možné pri všetkých druhoch ohrevu. Vhodné druhy ohrevu:


- | | |
|--|-------------------|
| | 4D horúci vzduch |
| | Horný/dolný ohrev |
| | Intenzívny ohrev |

Aby ste dosiahli rovnometerný výsledok pečenia, vložte jedlo a príslušenstvo do varného priestoru až vtedy, ked' sa rýchle rozohrievanie skončí.

Nastavenie

Dbajte na vhodný druh ohrevu. Teplota musí byť nastavená nad 100 °C, ináč sa rýchle rozohrievanie nedá spustiť.

1. Nastavte druh ohrevu a teplotu.
2. Stlačte tlačidlo »»».



Symbol »»» sa objaví vľavo vedľa teploty. Kontrola teploty sa začína vypíňať.

Po skončení rýchleho rozohrievania zaznie signál. Symbol »»» zhasne. Vložte jedlo do varného priestoru.

Upozornenia

- Nastavený čas trvania začne bežať nezávisle od rýchleho rozohrievania hned' po štarte.
- Počas rýchleho rozohrievania môžete tlačidlom **I** zistiť aktuálnu teplotu varného priestoru.

Zrušiť

Stlačte tlačidlo »»». Symbol »»» na displeji zhasne.



Pomocou pary môžete vaše jedlá pripravovať mimoriadne šetrne. Pri niektorých druhoch ohrevu môžete jedlá pripravovať s podporou pary. Okrem toho máte k dispozícii druhý ohrev Kysnutie cesta, Regeneračné zohrievanie a Rozmrazovanie.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo oparenia!

Pri otvorení dvierok spotrebiča môže unikať veľmi horúca para. Para nie je vždy viditeľná v závislosti od teploty. Pri otvorenia nestojte blízko spotrebiča. Dvierka spotrebiča opatrne otvorte. Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialosti.

Zvuky

Čerpadlo

Počas prevádzky a po vypnutí je počuť bzučanie. Zvuk vzniká kontrolou činnosti čerpadla. Ide o normálny prevádzkový zvuk.

Kryt

Počas otvárania krytu je počuť bzučanie alebo cvaknutie. Zvuk vzniká vysunutím krytu. Ide o normálne prevádzkové zvuky.

FullSteam – varenie v pare

Pri varení v pare obklopí para jedlá a zabráni strate živín z potravín. Tvar, farba a typická aróma jedla zostane pri tejto metóde prípravy zachovaná.

Upozornenie: Keď je počas varenia v pare nádržka na vodu prázdna, prevádzka sa preruší. Naplňte nádržku na vodu.

Naštartujte

1. Naplňte nádržku na vodu.
 2. Stlačte tlačidlo menu.
 3. Stlačte pole „Varenie v pare“.
 4. Otočným voličom nastavte „Varenie v pare“.
 5. Stlačte pole „Teplota“ a otočným voličom nastavte teplotu.
 6. Stlačte pole „Čas trvania“ a otočným voličom nastavte čas trvania.
 7. Spusťte tlačidlom start/stop.
- Spotrebič sa rozohrieva.

Zaznie akustický signál. Rúra na pečenie prestane hriať. Signál môžete predčasne zrušiť tlačidlom **⌚**.

Zrušiť

Keď chcete prevádzku zrušiť, stlačte tlačidlo start/stop.

Ukončenie

Spotrebič vypnete stlačením tlačidla on/off.

Príprava menu

V pare môžete pripravovať kompletné menu bez toho, aby sa prenášali chute. → "Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu" na strane 41

Pečenie s pridaním pary

Pri príprave s pridaním pary sa počas prevádzky spotrebiča pridáva do varného priestoru para v rôznych intervaloch a rôznej intenzite. Dosiahne sa tak lepší výsledok varenia/pečenia.

Vaše jedlo

- získa chrumkavú kôrku
- získa lesklý povrch
- vo vnútri bude šťavnaté a jemné
- zmenší svoj objem len minimálne

Sami si nastavte požadovanú kombináciu druhu ohrevu a intenzity pary. Na výber vhodného druhu ohrevu a intenzity pary použite údaje v tabuľkách alebo si zvolte program. → "Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu" na strane 41

Intenzita pary

Na pridanie pary máte k dispozícii rôzne intenzity:

- nízke
- stredné
- silné

Vhodné druhy ohrevu

Pri týchto druhoch ohrevu môžete pridať paru:

- 4D horúci vzduch
- Horný/dolný ohrev
- Grilovanie s cirkuláciou vzduchu
- Udržiavanie teploty

Naštartujte

1. Naplňte nádržku na vodu.
2. Otočným voličom nastavte druh ohrevu.
3. Stlačte teplotu a otočným voličom nastavte teplotu.
4. Stlačte pole „Pridanie pary“ a otočným voličom nastavte intenzitu pary.
5. Spusťte tlačidlom štart/stop.
Spotrebič sa rozohrieva.

Upozornenie: Ked' je nádržka na vodu počas prevádzky s parou prázdna, na displeji sa zobrazí výzva na naplnenie nádržky. Prevádzka pokračuje ďalej bez pridania pary.

Zrušiť pridanie pary

Ked' chcete pridanie pary predčasne vypnúť, stlačte pole „Pridanie pary“. Otočným voličom nastavte „Vyp.“.

Upozornenie: Prevádzka pokračuje ďalej bez pridania pary.

Zrušenie prevádzky spotrebiča

Ked' chcete prevádzku zrušiť, stlačte tlačidlo start/stop.

Ukončenie

Spotrebič vypnete stlačením tlačidla on/off.

Regeneračné zohrievanie

S druhom ohrevu „Regeneračné zohrievanie “ môžete už uvarené jedlá šetrne zohriať alebo zapieciť pečivo z predchádzajúceho dňa. Pridanie pary sa uskutoční automaticky.

Upozornenie: Ked' je počas regeneračného zohrievania nádržka na vodu prázdna, prevádzka sa preruší. Naplňte nádržku na vodu.

Naštartujte

1. Naplňte nádržku na vodu.
2. Stlačte tlačidlo menu.
3. Stlačte pole „Para“.
4. Otočným voličom nastavte „Regeneračné zohrievanie “.
5. Stlačte teplotu a otočným voličom nastavte teplotu.
6. Stlačte čas trvania a otočným voličom nastavte čas trvania ohrevu.
7. Spusťte tlačidlom štart/stop.
Spotrebič sa rozohrieva.

Zaznie signál. Rúra na pečenie prestane hriať. Signál môžete predčasne zrušiť tlačidlom

Zrušiť

Ked' chcete prevádzku zrušiť, stlačte tlačidlo start/stop.

Ukončenie

Spotrebič vypnete stlačením tlačidla on/off.

Kysnutie cesta

S druhom ohrevu „Kysnutie cesta “ cesto vykysne výrazne rýchlejšie ako pri izbovej teplote a nevyusuší sa.

Na výber vhodného nastavenia použite údaje v tabuľke.
→ "Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu" na strane 41

Upozornenie: Ked' je počas prevádzky kysnutia cesta nádržka na vodu prázdna, prevádzka sa preruší. Naplňte nádržku na vodu.

Naštartujte

1. Naplňte nádržku na vodu.
2. Stlačte tlačidlo menu.
3. Stlačte pole „Para“.
4. Otočným voličom nastavte „Kysnutie cesta “.
5. Stlačte teplotu a otočným voličom nastavte teplotu.
6. Stlačte čas trvania a otočným voličom nastavte čas trvania ohrevu.
7. Spusťte tlačidlom štart/stop.
Spotrebič sa rozohrieva.

Zaznie signál. Rúra na pečenie prestane hriať. Signál môžete predčasne zrušiť tlačidlom

Zrušiť

Ked' chcete prevádzku zrušiť, stlačte tlačidlo start/stop.

Ukončenie

Spotrebič vypnete stlačením tlačidla on/off.

Rozmrazte

Druh ohrevu „Rozmrazovanie “ použite na rozmrazovanie zmrazených a hlboko zmrazených výrobkov.

Upozornenie: Keď je počas rozmrazovania nádržka na vodu prázdna, prevádzka sa preruší. Naplňte nádržku na vodu.

Naštartujte

1. Naplňte nádržku na vodu.
2. Stlačte tlačidlo menu.
3. Stlačte pole „Varenie v pare“.
4. Otočným voličom nastavte „Rozmrazovanie “.
5. Stlačte teplotu a otočným voličom nastavte teplotu.
6. Stlačte čas trvania a otočným voličom nastavte čas trvania ohrevu.
7. Spustite tlačidlom štart/stop.
Spotrebič sa rozohrieva.

Po uplynutí času trvania zaznie signál. Spotrebič prestane hriať. Na displeji je čas trvania 00m 00s.

Zrušiť

Keď chcete prevádzku zrušiť, stlačte tlačidlo start/stop.

Ukončenie

Spotrebič vypnete stlačením tlačidla on/off.

Sous-vide

Sous-vide je variantom varenia na nízkej teplote pri vákuovo balených potravinách pri teplotách medzi 50 – 95 °C a v 100 % pare. Metóda sous-vide je vhodná pre mäso, rybu, zeleninu a dezert.

Jedlá sa komorovým vákuovačom vzduchotesne zatvoria do špeciálnych varných vreciek, ktoré sú odolné voči vysokým teplotám. Vďaka ochrannému obalu sa zachovajú výživné a aromatické látky.

Upozornenia

- Keď sa počas prevádzky sous-vide vyprázdní nádržka na vodu, prevádzka sa preruší.
- Počas varenia metódou sous-vide vzniká viac kondenzátu na dne varného priestoru ako pri iných druhoch ohrevu.

Naštartujte

Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia nábytku

Pre varenie metódou sous-vide používajte iba jednu náplň nádržky na vodu. Nepoužívajte druhú náplň nádržky na vodu, pretože sa inak na dne rúry nazbiera veľa vody. Voda môže z varného priestoru vytokať.

1. Naplňte nádržku na vodu.
2. Stlačte tlačidlo menu.
3. Stlačte pole „Varenie v pare“.
4. Otočným voličom nastavte „Sous-vide “.
5. Stlačte teplotu a otočným voličom nastavte teplotu.
6. Stlačte čas trvania a otočným voličom nastavte čas trvania ohrevu.
7. Spustite tlačidlom štart/stop.
Spotrebič sa rozohrieva.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo oparenia!

Horúca voda sa počas pečenia nazbiera na vákuovacom vrecku. Vákuovacie vrecko opatrne nadvhnite pomocou chňapky na hrnce tak, aby horúca voda odtiekla do univerzálneho pekáča alebo do varnej nádoby. Následne vákuovacie vrecko opatrne vyberte pomocou chňapky na hrniec.

Po uplynutí času trvania zaznie signál. Spotrebič prestane hriať. Na displeji je čas trvania 00m 00s.

Zrušiť

Keď chcete prevádzku zrušiť, stlačte tlačidlo start/stop.

Ukončenie

Spotrebič vypnete stlačením tlačidla on/off.

Naplňte nádržku na vodu

Nádržka na vodu sa nachádza za krytom. Pred spuštením prevádzky s parou otvorte kryt a naplňte nádržku na vodu.

Uistite sa, že rozsah tvrdosti vody máte správne nastavený. → "Základné nastavenie" na strane 24

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia a požiaru!

Do nádržky na vodu dávajte výlučne vodu alebo nami odporúčaný odvápňovací roztok. Do nádržky na vodu nelejte horľavé tekutiny (napr. alkoholické nápoje). Pary horľavých kvapalín sa môžu vo varnom priestore na horúcich povrchoch zapaliť (vznietenie). Dvierka spotrebiča môžu prasknúť. Môžu vystupovať pary a ostré plamene.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

Počas prevádzky spotrebiča sa môže nádržka na vodu rozhorúciť. Po predchádzajúcej prevádzke počkajte, kým nádržka na vodu vychladne. Nádržku na vodu vyberte z otvoru na nádržku.

Pozor!

Poškodenie spotrebiča použitím nevhodných tekutín. Nepoužívajte destilovanú vodu, silno chlórovanú vodu z vodovodu (> 40 mg/l) alebo iné tekutiny. Používajte výlučne čerstvú, studenú vodu z vodovodu, zmäkčenú vodu alebo minerálnu vodu bez obsahu kyseliny uhličitej.

Pozor!

Možné sú poruchy funkcií pri používaní filtrovanej alebo demineralizovanej vody.



Spotrebič naprieck naplnenej nádržke na vodu vyzve na doplnenie alebo prevádzka s parou sa asi po 2 minútach zruší.

Zmiešajte prípadne filtrovanú vodu alebo demineralizovanú vodu s naplnenou minerálnou vodou bez oxidu uhličitého v pomere 1 k 1.


Upozornenia

- Ak má vaša voda vysoký obsah vápnika, odporúčame vám používať zmäkčenú vodu.
- Keď používate výlučne zmäkčenú vodu, v takom prípade môžete rozsah tvrdosti nastaviť na „zmäkčená“.
- Keď používate minerálnu vodu, potom nastavte rozsah tvrdosti vody na „4 veľmi tvrdá“.
- Keď používate minerálnu vodu, tak len minerálnu vodu bez kyseliny uhličitej.



1. Stlačte tlačidlo .
- Kryt sa automaticky posunie dopredu.
2. Kryt potiahnite obidvomi rukami dopredu a potom ho posuňte nahor tak, aby zapadol (obrázok 1).
3. Nádržku na vodu nadvihnite a vyberte z otvoru na nádržku (obrázok 2).



4. Veko pritlačte pozdĺž tesnenia, aby z nádržky na vodu nemohla vytiekať voda.
5. Nádržku na vodu naplňte studenou vodou po značku „max“ (obrázok 3).



6. Nasadte naplnenú nádržku na vodu (obrázok 4). Dbajte na to, aby nádržka na vodu zapadla za obidvomi uchyteniami **a** (obrázok 5).



7. Kryt pomaly posúvajte nadol, potom zatlačte dozadu tak, aby sa úplne zatvoril. Nádržka na vodu je naplnená. Môžete spustiť prevádzku s parou.

Doplnenie nádržky na vodu

Upozornenia

- Prevádzky s pridaním pary bežia ďalej bez pridania pary.
- Ked' je počas varenia v pare, kysnutia cesta, regeneračného zohrievania alebo rozmrzovania nádržka na vodu prázdna, prevádzka sa preruší. Naplňte nádržku na vodu.

1. Otvorte kryt.
2. Vyberte nádržku na vodu a doplňte ju.
3. Naplnenú nádržku na vodu vložte a kryt zatvorte.

Po každej prevádzke s parou

Varovanie – Nebezpečenstvo oparenia!

Pri otvorení dvierok spotrebiča môže unikať veľmi horúca para. Para nie je vždy viditeľná v závislosti od teploty. Pri otvorenia nestojte blízko spotrebiča. Dvierka spotrebiča opatrne otvorte. Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialosti.

Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

Spotrebič sa počas prevádzky rozpáli. Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.

Pozor!

Poškodenie smaltu: Keď je voda na dne varného priestoru, nespúšťajte prevádzku. Pred spustením prevádzky utrite vodu zo dna varného priestoru spotrebiča.

Po každej prevádzke s parou sa zvyšková voda odčerpá naspäť do nádržky s vodou. Nádržku na vodu vyprázdnite a potom ju vysušte. Vo varnom priestore zostane vlhkosť. Na vysušenie varného priestoru môžete buď použiť druh prevádzky „Funkcia sušenia“, alebo varný priestor vysušiť ručne.

Upozornenia

- Po vypnutí spotrebiča svieti pole  trochu dlhšie, aby upozornilo na potrebu vyprázdenia nádržky na vodu.
- Vápenaté škvŕny odstráňte handričkou namočenou v octe, umyte čistou vodou a utrite mäkkou utierkou.

Vyprázdenie nádržky na vodu

Pozor!


- Nádržku na vodu nesušte v horúcom varnom priestore. Nádržka na vodu sa poškodi.
- Nádržku na vodu neumývajte v umývačke riadu. Nádržka na vodu sa poškodi.

1. Otvorte kryt.
2. Vyberte nádržku na vodu.
3. Veko nádržky na vodu opatrne odoberte.
4. Nádržku na vodu vyprázdnite, vyčistite umývacím prostriedkom a dôkladne opláchnite čistou vodou.
5. Všetky časti vysušte mäkkou utierkou.
6. Tesnenie na veku utrite dosucha.
7. Nechajte vyschnúť s otvoreným vekom.
8. Nasadte veko na nádržku na vodu a pritlačte ho.
9. Vložte nádržku na vodu a zatvorte kryt.


Sušenie odkvapovej drážky

1. Nechajte spotrebič vychladnúť.
2. Otvorte dvierka spotrebiča.

3. Vodu v odkvapovom žliabku **a** odsajte špongiou a žliabok opatrne utrite (obrázok **1**).
Pri utieraní dávajte pozor, aby sa tesnenie **b** neuvolnilo z odkvapového žliabku (obrázok **2**).



Odkvapový žliabok **a** sa nachádza pod varným priestorom (obrázok **3**).



Upozornenie: Keď sa uvoľní tesnenie, tesnenie znova nasuňte na odkvapový žliabok. → "Dvierka spotrebiča" na strane 34

Spustenie funkcie sušenia

Pri sušení sa varný priestor zohreje, takže sa vlhkosť vo varnom priestore odparuje. Potom otvorte dvierka spotrebiča, aby mohla vodná para uniknúť z varného priestoru.

Pozor!

Poškodenie smaltu: Keď je voda na dne varného priestoru, nespúšťajte prevádzku. Pred spustením prevádzky utrite vodu zo dna varného priestoru spotrebiča.

1. Nechajte spotrebič vychladnúť.
2. Hrubé nečistoty z varného priestoru okamžite odstráňte a vlhkosť z dna varného priestoru utrite.
3. V prípade potreby ťuknite na on/off, aby ste zapili spotrebič.
4. Stlačte tlačidlo menu.
Zobrazí sa výber druhov prevádzky.
5. Ťuknite na pole „Ďalej“.
6. Ťuknite na pole „Funkcia sušenia“.
7. Stlačte tlačidlo start/stop.
Sušenie sa pustí a po 10 minútach sa automaticky ukončí.
8. Otvorte dvierka spotrebiča a nechajte ich otvorené 1 až 2 minúty, aby vlhkosť mohla uniknúť z varného priestoru.

Ručné vysušenie varného priestoru

1. Nechajte spotrebič vychladnúť.
2. Odstráňte špinu z varného priestoru.
3. Varný priestor vysušte hubkou.
4. Dvierka spotrebiča nechajte 1 hodinu otvorené, aby varný priestor celkom vyschol.

Časové funkcie

Vás spotrebič má rôzne časové funkcie.

| Časové funkcie | Použitie |
|-----------------|---|
| 🔔 Časovač | Časovač funguje ako kuchynský budík. Po uplynutí nastaveného času zaznie signál. |
| ⌚ Čas trvania | Po uplynutí nastaveného času trvania zaznie signál. Spotrebič sa automaticky vypne. |
| ➔ Čas skončenia | Nastavte čas trvania a čas skončenia. Spotrebič sa automaticky zapne tak, aby sa prevádzka vožadovanom čase skončila. |

Upozornenia

- Presne na minúty môžete nastaviť čas trvania až jednu hodinu.
Čas trvania dlhší ako jednu hodinu môžete nastaviť v krokoch po 5 minút.
- Podľa toho, ktorým smerom otočíte otočný volič, začne plynúť čas trvania pri navrhovanej teplote: dočasne 10 minút, doprava 30 minút.
- Po uplynutí každej časovej funkcie zaznie signál a v riadku zobrazenia stavu sa objaví „Skončené“.
- Tlačidlom ⓘ môžete priebežne zísť informácie, ktoré sa potom krátko zobrazia na displeji.

Budík

Budík môžete kedykoľvek nastaviť, aj keď je spotrebič vypnutý. Prebieha paralelne s inými časovými nastaveniami a má vlastný signál. Tak budete počuť, či uplynul čas nastavený na budíku alebo čas trvania. Môžete nastaviť maximálne 24 hodín.

1. Stlačte tlačidlo ⏱. Otvorí sa pole budíka.
2. Otočným voličom nastavte čas na budíku. Po niekoľkých sekundách sa budík spustí. Zobrazí sa symbol ⏱ pre budík a plynúci čas vľavo v riadku zobrazenia stavu.

Po uplynutí času

Zaznie signál. Na displeji sa zobrazí "Budík skončil". Signál môžete predčasne vymazať tlačidlom ⏱.

Zrušenie budíka

Tlačidlom ⏱ otvorte menu časových funkcií a čas vráťte naspäť. Tlačidlom ⏱ zavorte menu.

Zmena času budíka

Otvorte menu časových funkcií tlačidlom ⏱ a otočným voličom zmeňte v nasledujúcich sekundách čas budíka. Budík spusťte tlačidlom ⏱.

Čas trvania

Ked' nastavíte čas trvania (čas pečenia) vášho jedla, prevádzka sa po uplynutí tohto času automaticky ukončí. Rúra prestane hriať.


Môžete nastaviť maximálne 23 hodín a 59 minút.

Predpoklad: Nastavený je druh ohrevu a teplota.


Príklad: nastavenie 4D horúci vzduch, 180 °C, čas trvania 45 minút.

1. Stlačte tlačidlo .

Otvorí sa menu časových funkcií.



2. Otočným voličom nastavte čas trvania.



3. Spusťte tlačidlom start/stop.

Čas trvania viditeľne plynne v riadku zobrazenia stavu.

Doba trvania uplynula

Zaznie signál. Rúra na pečenie prestane hriať. V riadku zobrazenia stavu je „Skončené“. Signál môžete predčasne vymazať tlačidlom .

Zrušenie času trvania

Tlačidlom otvorite menu časových funkcií. Čas trvania vráťte naspäť. Indikátor prejde na nastavený druh ohrevu a teplotu.

Zmena doby trvania

Tlačidlom otvorite menu časových funkcií. Otočným voličom zmeňte čas trvania.


Čas skončenia

Ked' chcete posunúť čas skončenia, myslite na to, že ľahko kaziace sa potraviny nesmú príliš dlho stáť vo varnom priestore.


Predpoklad: Nastavená prevádzka sa nespustila. Čas trvania je nastavený. Menu časových funkcií je otvorené.

Príklad na obrázku: Jedlo vložíte do varného priestoru o 9.30 hod. Čas prípravy trvá 45 minút a o 10.15 hod. bude jedlo hotové. Chcete však, aby bolo hotové o 12.45 hod.


1. Ťuknite na pole „Koniec “. Čas skončenia sa zobrazí.



2. Otočným voličom posuňte čas skončenia na neskôr.



3. Potvrďte tlačidlom štart/stop.



Rúra je v čakacej pozícii. V riadku zobrazenia stavu sa objaví symbol a čas, kedy sa prevádzka skončí. Prevádzka sa spustí v nastavenom čase. Čas trvania viditeľne plynne v riadku zobrazenia stavu.

Doba trvania uplynula

Zaznie signál. Rúra na pečenie prestane hriať. V riadku zobrazenia stavu je „Skončené“. Signál môžete predčasne vymazať tlačidlom .

Oprava času skončenia

Je to možné, pokiaľ je rúra na pečenie v čakacej pozícii. Otvorite menu časových funkcií tlačidlom , stlačte „Koniec “ a otočným voličom opravte čas skončenia. Tlačidlom zatvorte menu.

Zrušenie času skončenia

Je to možné, pokiaľ je rúra na pečenie v čakacej pozícii. Tlačidlom otvorite menu časových funkcií. Stlačte „Koniec “ a otočným voličom vráťte naspäť čas skončenia. Čas trvania začne okamžite plynúť.

Detská poistka

Váš spotrebič je vybavený detskou poistkou, aby ho deti nemohli nedopatrením zapnúť.

Ovládací panel sa zablokuje a nedá sa nastaviť. Jedine tlačidlom on/off sa dá spotrebič vypnúť.

Aktivovanie a deaktivovanie

Detskú poistku môžete aktivovať a deaktivovať na zapnutom a vypnutom spotrebiči.

Asi 4 sekundy podržte stlačené tlačidlo . Na displeji sa objaví upozornenia na potvrdenie a v riadku zobrazenia stavu sa objaví symbol .

Základné nastavenia

Aby ste váš spotrebič mohli optimálne a jednoducho ovládať, k dispozícii máte rôzne nastavenia. Tieto nastavenia môžete podľa potreby meniť.

Zmena nastavení

1. Stlačte tlačidlo menu.
Menu druhov prevádzky sa otvorí.
2. Vyberte druh prevádzky „Nastavenia“. Zobrazí sa Prvé základné nastavenie.
3. Otočným voličom zmeňte hodnoty.
4. Čiernym tlačidlom  a ťažným tlačidlom  prejdete k ďalším základným nastaveniam.
5. Uložte stlačením tlačidla menu.
Na displeji sa objaví uložiť alebo zamietnuť.

Zoznam nastavení

V tabuľke nájdete zoznam všetkých základných nastavení a možnosti ich zmeny. Podľa výbavy vášho spotrebiča sa na displeji zobrazia len nastavenia, ktoré sa týkajú vášho spotrebiča.

Nasledovné nastavenia môžete zmeniť:

| Nastavenie | Výber |
|--------------------------|--|
| Jazyk | K dispozícii ďalšie jazyky |
| Čas | Nastavenie aktuálneho času |
| Dátum | Nastavenie aktuálneho dátumu |
| Tvrdosť vody | 0 (zmäkčená) 1 (mäkká) 2 (stredná) 3 (tvrdá) 4 (veľmi tvrdá) |
| Zvukový signál | Krátky (30 s) Stredný (1 min) Dlhý (5 min) |
| Zvukový signál tlačidiel | Vypnutý (zvukový signál pri zapnutí a vypnutí tlačidiel pomocou on/off zostane) Zapnuté |
| Jas displeja | Dá sa nastaviť v 5 stupňoch |
| Zobrazenie času | Digitálne s dátumom Analógové Vypnutý |
| Osvetlenie | V prevádzke zapnutý V prevádzke vypnuty |
| Detská poistka* | Zaistenie dvierok + blokovanie tlačidiel Len blokovanie tlačidiel |
| Prevádzka po zapnutí | Hlavné menu Druhy ohrevu Varenie v pare Jedlá* |

| | |
|--|--|
| Vypnutie displeja v noci | Vypnuté Zapnuté (displej stmavne medzi 22:00 und 5:59 hod.) |
| Logo značky | Indikátory Nezobrazit |
| Čas dobehu ventilátora | Odporučané Minimálne |
| Výsuvný systém | Nie je súčasťou výbavy Namontovaný |
| Nastavenie sabat | Zapnuté Vypnuté |
| home Connect | WiFi zapnite alebo vypnite → "Home Connect" na strane 26 |
| Výrobné nastavenia | Vynulovať Neresetovať |
| *) K dispozícii, podľa typu spotrebiča | |

Pozor!

Pri použíti rámu a 1-násobného výsuvu: Nastavenie „nie je súčasťou výbavy“.

Pri použíti 2-násobného a 3-násobného výsuvu:
Nastavenie „je súčasťou výbavy“.

Upozornenie: Zmeny nastavení jazyka, zvukového signálu tlačidiel a jasu displeja sa okamžite prejavia.
Všetky ostatné nastavenia až po uložení.

Zmena času

Čas zmeníte v základných nastaveniach.

Príklad: Zmena času z letného na zimný.

1. Stlačte tlačidlo menu.
Menu druhov prevádzky sa otvorí.
2. Ťuknite na „Nastavenia“.
3. Šípkou V prejdite na „Čas“.
4. Otočným voličom zmeňte čas.
5. Stlačte tlačidlo menu.
Na displeji sa objaví uložiť alebo zamietnuť.

Výpadok elektrického prúdu

Po dlhom výpadku prúdu sa na displeji zobrazia nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.

Nastavte jazyk, čas a dátum.

**Nastavenie sabat**

S programom sabat môžete nastaviť čas trvania až 74 hodín. Jedlá vo varnom priestore zostanú teplé bez toho, aby ste museli rúru na pečenie vypnúť alebo zapnúť.

Spustenie programu sabat

Predpoklad: Aktivovali ste základné nastavenia „Program sabat zapnutý“. → "Základné nastavenie" na strane 24

Vo varnom priestore je nastavený horný/dolný ohrev a teplota 85 °C až 140 °C.

1. Stlačte tlačidlo on/off.
Na displeji sa zobrazí návrh druhu ohrevu a teploty.
2. Otočný volič otočte dočava a zvoľte „Program sabat“.
3. Stlačte navrhovanú teplotu a otočným voličom nastavte teplotu.
4. Tlačidlom ☰ otvorte menu časových funkcií a stlačte pole „Čas trvania“.
Objaví sa návrh 25:00 hodín.
5. Otočným voličom nastavte požadovaný čas trvania.
6. Spusťte tlačidlom štart/stop.
Čas trvania viditeľne plynne v riadku zobrazenia stavu.

Doba trvania uplynula

Zaznie signál. Rúra na pečenie prestane hriať. V riadku zobrazenia stavu sa objaví „Skončené“.

Posunutie času skončenia

Posunutie času skončenia nie je možné.

Zrušenie programu sabat

Stlačte tlačidlo on/off. Všetky nastavenia sú vymazané. Môžete znova vykonať nastavenie.

Home Connect

Tento spotrebič je vhodný pre Wi-Fi a je ho možné diaľkovo ovládať cez mobilné zariadenie.

Ak sa spotrebič nespojí s domácou sieťou, spotrebič funguje ako rúra na pečenie bez sieťového pripojenia a je ho možné nadálej ovládať na displeji.

Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Služby Home Connect nie sú v každej krajine dostupné. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.home-connect.com.

Upozornenia

- Dodržujte bezpečnostné pokyny tohto návodu na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavali aj vtedy, keď spotrebič ovládate prostredníctvom aplikácie Home Connect a nie ste doma. Dodržujte taktiež pokyny v aplikácii Home Connect. → "Dôležité bezpečnostné upozornenia" na strane 5
- Ovládanie na spotrebiči má vždy prednosť. Teraz nie je možné ovládanie prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Nastavenie

Ak chcete nastaviť Home Connect pre váš spotrebič, budete potrebovať:

- spotrebič pripojený do elektrickej sieti a zapnutý,
- smartfón alebo tablet s aktuálnou verziou operačného systému iOS alebo Android,
- aplikáciu Home Connect,
- priložený návod na inštaláciu Home Connect,
- a spotrebič v dosahu signálu WLAN domácej siete

Aplikácia vás prevedie celým procesom prihlásovania. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

| Základné nastavenie | Možné nastavenia | Vysvetlenie |
|---|---|--|
| Wi-Fi | Zapnutie/Vypnutie | Môžete zapnúť a vypnúť vysielačí modul. Ak je Wi-Fi aktivované, môžete používať funkciu Home Connect. V pohotovostnom režime v zosieľovanom stave potrebuje spotrebič max. 2 W. |
| Sieť | Pripojenie do siete/ odpojenie zo siete | Spotrebič môžete v prípade potreby odpojiť zo siete (napr. v čase dovolenky). Po vypnutí zostanú informácie o sieti zachované. Po zapnutí počkajte niekoľko sekúnd, kým sa spotrebič opäť prepoji so sietou. |
| Prepojiť s aplikáciou | | Spustite proces prepojenia medzi aplikáciou a spotrebičom. |
| Ovládanie na diaľku | zap./vyp. | S aplikáciou Home Connect máte prístup k funkciám spotrebiča. Keď je deaktivovaný, v aplikácii sa zobrazia len prevádzkové stavy spotrebiča. |
| Informácie o spotrebiči  | | Displej zobrazuje informácie o sieti a o spotrebiči. |

Vzdialená diagnostika

Zákaznícky servis môže mať prostredníctvom vzdialenej diagnostiky prístup k vášmu spotrebiču, keď sa na zákaznícky servis obrátite s príslušnou požiadavkou, váš spotrebič bude spojený so serverom Home Connect a v krajine, v ktorej používate spotrebič, bude k dispozícii služba vzdialenej diagnostiky.

Diaľkový štart

Aby ste spotrebič mohli spustiť pomocou aplikácie Home Connect a obsluhovať ho, musíte aktivovať spustenie na diaľku. Ak je spustenie na diaľku deaktivované, môžete v aplikácii Home Connect zobraziť len prevádzkové režimy spotrebiča a môžete vykonať nastavenia spotrebiča.

Upozornenie: Niektoré druhy prevádzky môžete spustiť len na rúre na pečenie.

Spustenie na diaľku sa automaticky deaktivuje:

- ak otvoríte dvierka rúry na pečenie na 15 minút po aktivovaní spustenia na diaľku.
- ak otvoríte dvierka rúry na pečenie na 15 minút po ukončení prevádzky.

Ak na spotrebiči spustíte prevádzku rúry na pečenie, spustenie na diaľku sa automaticky aktivuje. Tým môžete vykonať zmeny na mobilnom koncovom zariadení alebo spustiť nový program.

Aktivujte spustenie na diaľku

1. Stlačte tlačidlo menu.
 2. Stlačte "Spustenie na diaľku".
- Na displeji sa zobrazí 

Nastavenia Home Connect

Home Connect môžete kedykoľvek prispôsobiť vašim potrebám.

Upozornenie: Nastavenia Home Connect nájdete v základných nastaveniach vášho spotrebiča. Ktoré nastavenie sa na displeji zobrazí, závisí od toho, či je nastavený Home Connect a či je spotrebič pripojený do domácej siete.

Upozorzenie k ochrane údajov

S prvým pripojením vášho Home Connect spotrebiča na sieť WLAN s prístupom na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softwaru a hardwaru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Upozornenie: Dávajte si pozor, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

Vyhľásenie o zhode

Spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH týmto vyhlasuje, že spotrebič s funkciou Home Connect splňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Podrobnejšie vyhlásenie o zhode RED nájdete na internete na www.siemens-home.bsh-group.com produktovej stránke vášho spotrebiča pri dodatočných dokumentoch.



Pásmo 2,4 GHz: max. 100 mW

Pásmo 5 GHz: max. 100 mW

| | BE | BG | CZ | DK | SK | EE | IE | EL |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ! | ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU |
| | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI |
| | SK | FI | SE | UK | NO | CH | TR | |

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch

Teplotná sonda

Teplotná sonda Plus vám umožňuje pečenie pri veľmi presnej teplote. Meria teplotu vo vnútri potraviny. Keď je dosiahnutá nastavená teplota, spotrebič sa automaticky vypne.

Druhy ohrevu

Keď je teplotná sonda zasunutá vo varnom priestore, máte k dispozícii nasledovné druhy ohrevu.

- | | |
|---|----------------------------------|
| ④ | 4D horúci vzduch |
| ⑤ | Horúci vzduch eco |
| □ | Horný/dolný ohrev |
| □ | Horný/dolný ohrev eco |
| □ | Stupeň pečenia pizza |
| ☒ | Grilovanie s cirkuláciou vzduchu |
| □ | Intenzívny ohrev |
| ☒ | Parenie |
| ☒ | Regeneračné zohrievanie |

Upozornenia

- Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri potraviny v rozmedzí 30 °C až 99 °C.
- Používajte len priloženú teplotnú sondu. Môžete ju dokúpiť ako náhradný diel v zákazníckom servise.
- Teplotnú sondu po použití vždy vyberte z varného priestoru. Nikdy ju neuchovávajte vo varnom priestore.

Teplota varného priestoru

Aby sa teplotná sonda nepoškodila, nenastavujte vyššiu teplotu ako 250 °C.

Nastavená teplota varného priestoru musí byť minimálne o 10 °C vyššia ako nastavená teplota v strede potraviny.


Vsunutie teplotnej sondy do varenej potraviny

Prve než potravinu vložíte do varného priestoru, vsuňte do nej teplotnú sondu.


Teplotná sonda má tri body merania. Dbajte na to, aby stredný bod merania bol vo varenej potravine.

Mäso: do veľkých kusov vsuňte teplotnú sondu zhora šikmo až na doraz do mäsa.


Do tenších kúskov vsuňte sondu z boku do najhrubšej časti.



Hydina: Teplotnú sondu vsuňte na najhrubšom mieste na prsiach hydiny až na doraz. Podľa konkrétnej hydiny vsuňte teplotnú sondu priečne alebo pozdĺžne. Potom otočte hydinu a položte ju na rošt prsiami nadol.



Ryba: Teplotnú sondu vsuňte za hlavu v smere k stredu chrbtice až na doraz. Celú rybu položte na rošt pomocou polovice zemiaka do plávajúcej polohy.



Jedlo obráťte: Keď chcete jedlo obrátiť, nevkladajte teplotnú sondu. Po obrátení skontrolujte, či je teplotná sonda správne vsunutá v jedle.

Keď teplotnú sondu vyberiete počas prevádzky, všetky nastavenia sa zrušia a musíte vykonať nové nastavenia.

Pozor!

Kábel teplotnej sondy neprivrite.

Aby sa teplotná sonda nepoškodila v dôsledku pôsobenia príliš veľkého tepla, musí byť vzdialenosť medzi ohrevným telesom grilu a teplotnou sondou niekoľko centimetrov. Mäso môže počas pečenia zväčšíť svoj objem.

Nastavenie teploty v strede potraviny

Druhy ohrevu

1. Spotrebič zapnite.
 2. Teplotnú sondu vsuňte do zásuvky vľavo vo varnom priestore.
 3. Otočným voličom vyberte druh ohrevu.
 4. Stlačte navrhovanú teplotu a otočným voličom nastavte teplotu.
 5. Stlačte pole „Teplota v strede potraviny“ a otočným voličom nastavte teplotu v strede potraviny.
 6. V prípade potreby stlačte pole „Pridanie pary“ a otočným voličom nastavte intenzitu pary.
 7. Spustite tlačidlom štart/stop.
- Línia progresu zobrazuje nárast teploty v strede potraviny.

Varenie v pare

1. Spotrebič zapnite.
2. Teplotnú sondu vsuňte do zásuvky vľavo vo varnom priestore.
3. Stlačte tlačidlo menu.

4. Stlačte pole „Para“ a otočným voličom nastavte druh ohrevu.
 5. Stlačte pole „Teplota v strede potraviny“ a otočným voličom nastavte teplotu v strede potraviny.
 6. Spustite tlačidlom štart/stop.
- Línia progresu zobrazuje nárast teploty v strede potraviny.

Jedlá

1. Spotrebič zapnite.
 2. Teplotnú sondu vsuňte do zásuvky vľavo vo varnom priestore.
 3. Stlačte tlačidlo menu.
 4. Stlačte pole „Jedlá“.
 5. Otočným voličom a poľom „Ďalej“ vyberte požadované jedlo.
 6. V prípade potreby stlačte pole „Prispôsobiť“ a otočným voličom prispôsobte nastavenia.
 7. Spustite tlačidlom štart/stop.
- Línia progresu zobrazuje nárast teploty v strede potraviny.

Nastavená teplota v strede potraviny je dosiahnutá

Zaznie signál. Rúra na pečenie prestane hriať. Teplotnú sondu môžete vytiahnuť zo zásuvky. Symbol ↘ zhasne.

Zmena teploty v strede potraviny

Teplotu v strede potraviny môžete kedykoľvek zmeniť.

Zrušiť

Vytiahnite teplotnú sondu zo zásuvky.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

Teplotná sonda a varný priestor sú veľmi horúce. K zasunutiu a vysunutiu teplotnej sondy používajte chňapky.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Použitím nesprávnej teplotnej sondy sa môže izolácia poškodiť. Používajte len teplotnú sondu určenú pre tento spotrebič.

Teplota v strede rôznych potravín

Nepoužívajte zmrazené potraviny. Údaje v tabuľke sú orientačné hodnoty. Závisia od kvality a vlastností potravín.

Obsiahle údaje o druhu ohrevu a teplete nájdete na konci návodu na používanie. → "Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu" na strane 41

| Potravina | Teplota v strede potraviny v °C |
|--------------------------|---------------------------------|
| Hydina | |
| Kurča | 80-85 |
| Kuracie prsia | 75-80 |
| Kačica | 80-85 |
| Kačacie prsia, do ružova | 55-60 |
| Morka | 80-85 |
| Morčacie prsia | 80-85 |

| Potravina | Teplota v strede potraviny v °C |
|--|---------------------------------|
| Hus | 80-90 |
| Bravčové mäso | |
| Bravčová krkovička | 85-90 |
| Bravčová panenka, do ružova | 62-70 |
| Bravčové karé, prepečené | 72-80 |
| Hovädzie mäso | |
| Hovädzia sviečkovica alebo anglický roastbeef | 45-52 |
| Hovädzia sviečkovica alebo roastbeef, o ružova | 55-62 |
| Hovädzia sviečkovica alebo anglický roastbeef, prepečený | 65-75 |
| Teľacie mäso | |
| Teľacie pečené alebo lopatka, chudé | 75-80 |
| Teľacie pečené, pliecko | 75-80 |
| Teľacia noha | 85-90 |
| Jahňacie mäso | |
| Jahňacie stehno, do ružova | 60-65 |
| Jahňacie stehno, prepečené | 70-80 |
| Jahňací chrbát, do ružova | 55-60 |
| Ryba | |
| Ryba, v celku | 65-70 |
| Rybí filé | 60-65 |
| Ostatné | |
| Faširka, všetky druhy mäsa | 80-90 |
| Zohrievanie jedál, regeneračné zohrievanie | 65-75 |

Funkcia čistenia

Váš spotrebič má druhý prevádzky „Funkcia čistenia“ a „Odstránenie vodného kameňa“. S funkciou čistenia sa vyčistia samočistiace plochy vo varnom priestore. S druhom prevádzky „Odstránenie vodného kameňa“ odstráňte vodný kameň z odparovača.

Čistiaca funkcia

Samočistiace plochy (zadná stena, horná stena a bočné steny) sú potiahnuté vrstvou poréznej, matnej keramiky. Táto vrstva počas prevádzky rúry nasáva a odbúrava striekance z pečenia a grilovania. Keď sa už plochy nedostatočne čistia a vznikajú tmavé flaky, môžete ich vyčistiť spustením funkcie čistenia.

Upozornenie:

Spotrebič zaznamenáva používanie. Spotrebič indikuje, kedy sa odporúča čistenie. Odporúčanie sa zobrazuje dovtedy, kým sa nespustí funkcia čistenia.

Keď budete toto upozornenie ignorovať, samočistiace plochy sa môžu poškodiť.

Keď je váš spotrebič predčasne veľmi znečistený, príp. keď na zadnej stene zistíte tmavé škvarky, nečakajte s čistením, kým sa objaví výzva. Pretože čím častejšie sa čistenie uskutočňuje, tým dlhšie je zaručená schopnosť čistenia samočistiacich plôch. Na spotrebiči môžete kedykoľvek spustiť funkciu čistenia.

Pozor!

Keď je váš spotrebič vybavený funkciou pary, môže sa stať, že sa hlásenia o potrebe odstránenia vodného kameňa a spustenia funkcie čistenia budú prekrývať. Nasledujte výzvu na odstránenie vodného kameňa zo spotrebiča. Až po odstránení vodného kameňa sa objaví znova výzva na použitie funkcie čistenia.

Pred spustením funkcie čistenia

Z varného priestoru vyberte rámy, vyťahovacie koľajničky, príslušenstvo a riad.

Čistenie dna varného priestoru a dvierok spotrebiča

Odstráňte hrubé nečistoty z dna varného priestoru, dvierok spotrebiča a osvetlenia varného priestoru. Ináč vzniknú škvarky, ktoré sa už nedajú odstrániť.

Pozor!

Na samočistiace plochy nikdy nepoužívajte čistiaci prostriedok na rúry. Povrchy sa poškodia. Ak sa čistiaci prostriedok na rúry dostane na tieto plochy, ihneď ich umyte vodou a špongiou. Nešúchajte a nepoužívajte abrazívne pomôcky na čistenie.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

⚠ Spotrebič sa počas druhu prevádzky funkcie čistenia zvonku veľmi zohreje. Nikdy sa nedotýkajte dvierok spotrebiča. Nechajte spotrebič vychladnúť. Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialnosti.

Nastavenie funkcie čistenia

Čistenie trvá 60 minút.

Čas trvania sa nedá zmeniť.

1. Stlačte tlačidlo menu.

Hlavná ponuka druhov prevádzky sa otvorí.

2. Vyberte druh prevádzky „Funkcia čistenia“. Ked' stlačíte pole „Ďalej“, získate informácie o čistení.

3. Tlačidlom štart/stop spustíte čistenie.

Čas trvania viditeľne plynne v riadku zobrazenia stavu.

Počas čistenia vetrajte kuchyňu.

Po uplynutí čistenia

Zaznie signál. Rúra na pečenie prestane hriať. V riadku zobrazenia stavu sa objaví „Skončené“. Signál môžete vypnúť tlačidlom ⊕.

Zrušenie čistenia

Stlačte tlačidlo on/off. Všetky nastavenia sú vymazané. Môžete znova vykonať nastavenie.

Pozor!

Odporúčanie čistenia sa nezruší. Výzva na použitie funkcie čistenia sa objaví na displeji.

Čistenie môžete nechať prebiehať v noci

V kapitole Nastavenia času sa môžete dočítať, ako sa posunie čas skončenia. Rúru na pečenie tak budete môcť používať kedykoľvek cez deň. → "Časové funkcie" na strane 22

Po skončení funkcie čistenia

Ked' je varný priestor vychladnutý, utrite ho v prípade potreby vlhkou handrou.

Upozornenie: Počas prevádzky a funkcie čistenia sa môžu na plochách vytvoriť červenkasté škvurny. Nejde o hrdzu, ale o zvyšky varených potravín. Tieto škvurny neohrozujú zdravie a neobmedzujú čistiacu schopnosť samočistiacich plôch.

Odstránenie vodného kameňa

Aby váš spotrebič zostal funkčný, musí sa pravidelne z neho odstraňovať vodný kameň.

Odstránenie vodného kameňa pozostáva z viacerých krokov. Z hygienických dôvodov musí odstránenie vodného kameňa kompletne prebehnúť, aby bol spotrebič znova pripravený na prevádzku. Odstránenie vodného kameňa trvá celkom 70 - 95 minút.

- Odstránenie vodného kameňa (cca 55 – 70 minút), potom vyprázdnite nádržku na vodu a znova ju naplňte
- Prvé oplachovanie (cca 9 – 12 minút), potom vyprázdnite nádržku na vodu a znova ju naplňte
- Druhé oplachovanie (cca 9 – 12 minút), potom vyprázdnite nádržku na vodu a vysušte ju

Ked' sa odstraňovanie vodného kameňa preruší (napr. následkom výpadku prúdu alebo vypnutím spotrebiča), po opäťovnom zapnutí spotrebiča budete dvakrát upozornený na potrebu opláchnutia. Spotrebič zostane až do konca druhého oplachovania zablokovaný pre iné druhy prevádzky.

Ako často sa musí odstrániť vodný kameň zo spotrebiča, závisí od tvrdosti používanej vody. Ked' je možných už len 5 alebo menej prevádzok s parou, spotrebič vás upozorní na potrebu odstránenia vodného kameňa hlásením na displeji. Počet zostávajúcich prevádzok sa zobrazí po zapnutí. Budete tak mať čas pripraviť sa včas na odstránenie vodného kameňa.

Naštartujte

Pozor!

- Poškodenia spotrebiča: Na odstránenie vodného kameňa používajte výlučne nami odporúčaný tekutý odvápňovací prostriedok. Doby pôsobenia pri odstraňovaní vodného kameňa sú prispôsobené podľa použitého odvápňovacieho prostriedku. Iné odvápňovacie prostriedky môžu spotrebič poškodiť. Odvápňovací prostriedok, obj. č. 311 680
- Odvápňovací roztok: Odvápňovací roztok alebo odvápňovací prostriedok nenanášajte na ovládací panel alebo iné povrchy spotrebiča. Povrchy sa poškodia. Ak však k tomu dôjde, odvápňovací roztok okamžite odstráňte vodou.

Ked' ste pred odstraňovaním vodného kameňa použili prevádzku s parou, spotrebič najprv vypnite, aby sa zvyšková voda odčerpala z odparovacej misky.

1. 400 ml vody a 200 ml sa zmiešajú pre prípravu tekutého odvápňovacieho prostriedku.
2. Stlačte tlačidlo on/off.
3. Nádržku na vodu vyberte a nalejte do nej odvápňovací roztok.
4. Nádržku na vodu naplnenú odvápňovacím roztokom úplne zasuňte.
5. Zatvorte kryt.
6. Stlačte tlačidlo menu.
Menu druhov prevádzky sa otvorí.
7. Zvoľte druh prevádzky Odstránenie vodného kameňa.
Ked' stlačíte pole „Ďalej“, získate informácie o čistení.
Zobrazí sa čas trvania odvápňovania. Tento sa nedá zmeniť.
8. Tlačidlom štart/stop spustíte čistenie.
Zo spotrebiča sa odstráni vodný kameň. Čas trvania viditeľne plynne v riadku zobrazenia stavu. Po uplynutí odstraňovania vodného kameňa zaznie signál.

Prvé opláchnutie

1. Otvorte kryt.
2. Nádržku na vodu vyberte, dôkladne vypláchnite, naplňte vodou a znova zasuňte.
3. Zatvorte kryt.
4. Spusťte tlačidlom štart/stop.
Spotrebič sa prepláchne. Po uplynutí preplachovania zaznie signál.

Druhé opláchnutie

1. Otvorte kryt.
2. Nádržku na vodu vyberte, dôkladne vypláchnite, naplňte vodou a znova zasuňte.
3. Zatvorte kryt.
4. Spusťte tlačidlom štart/stop.
Spotrebič sa prepláchne. Po uplynutí preplachovania zaznie signál.

Dočistenie

1. Otvorte kryt.
2. Nádržku na vodu vyprázdnite a vysušte.
3. Vypnite spotrebič.

Odstraňovanie vodného kameňa je ukončené a spotrebič je opäť pripravený na použitie.

Čistiace prostriedky

Pri starostlivom ošetrovaní a čistení zostane váš spotrebič dlho pekný a funkčný. Tu vám vysvetlíme, ako správne ošetrovať a čistiť váš spotrebič.

Vhodné čistiace prostriedky

Aby ste rozdielne povrhy nepoškodili použitím nesprávneho čistiaceho prostriedku, dodržiavajte údaje uvedené v tabuľke. V závislosti od typu vášho spotrebiča nie sú všetky rozsahy k dispozícii.

Pozor!

Poškodenie povrchu

Nepoužívajte

- ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky,
- čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu,
- tvrdé abrazívne vankúšiky alebo čistiace špongie,
- vysokotlakový čistič alebo parný čistič,
- špeciálny čistič na tepelné čistenie.

Nové čistiace špongie pred použitím dôkladne premyte.

Tip: Prostredníctvom zákazníckeho servisu si môžete kúpiť súpravy na čistenie a ošetrovanie, ktoré zvlášť odporúčame. Dodržiavajte príslušné pokyny výrobcu.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

Spotrebič sa veľmi rozohreje. Nikdy sa nedotýkajte horúcich vnútorných plôch varného priestoru alebo horúcich komponentov. Vždy nechajte spotrebič vychladnúť. Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialenosťi.

| Oblast' | Čistenie |
|------------------------------------|--|
| Vonkajšie plochy spotrebiča | |
| Čelo z nehrdzavejúcej ocele | Horúci čistiaci roztok: Vyčistite handričkou a potom osušte mäkkou utierkou. Vždy hned' odstráňte väpenaté, tukové, škrobové škvreny a škvreny od bielka. Pod takýmito škvrenami môže kov začať korodovať. V zákazníckom servise alebo špecializovanej pre- dajni možno zakúpiť špeciálne čistiace pro- striedky na nehrdzavejúcu ocel', ktoré sú vhodné na teplé povrhy. Prostriedok naneste v tenkej vrstve mäkkou utierkou. |
| Plast | Horúci čistiaci roztok: Vyčistite handričkou a potom osušte mäkkou utierkou. Nepoužívajte čistiaci prostriedok na sklo alebo škrabku na sklo. |
| Lakované plochy | Horúci umývací roztok: Vyčistite handričkou a potom osušte mäkkou utierkou. |

| | |
|--|---|
| Ovládaci panel | Horúci čistiaci roztok: Vyčistite handričkou a potom osušte mäkkou utierkou. Nepoužívajte čistiaci prostriedok na sklo alebo škrabku na sklo. Keď sa na ovládaci panel dostane čistiaci prostriedok na odstránenie vodného kameňa, ihneď ho odstráňte. Tieto škvry už ináč nedajú odstrániť. |
| Sklá dvierok | Horúci čistiaci roztok: Vyčistite handričkou a potom osušte mäkkou utierkou. Nepoužívajte škrabky na sklo alebo drôtenky z nehrdzavejúcej ocele. |
| Dverová úchytka | Horúci čistiaci roztok: Vyčistite handričkou a potom osušte mäkkou utierkou. Keď sa odvápňovací prostriedok dostane na dverovú úchytku, okamžite úchytku utrite. Ináč sa tieto škvry už nedajú odstrániť. |
| Vnútro spotrebiča | |
| Smaltované a samočistiace plochy | Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa plôch varného priestoru uvedené za tabuľkami. |
| Sklenený kryt osvetlenia varného priestoru | Horúci umývací roztok: Vyčistite handričkou a potom osušte mäkkou utierkou. Pri silnom znečistení použite čistiaci prostriedok na rúry. |
| Tesnenie dvierok Neodoberajte ho! | Horúci čistiaci roztok: Vyčistite handričkou. Nepoužívajte abrazívne prostriedky. |
| Kryt dvierok | Z ušľachtilej ocele: Použite čistič na ušľachtitlú ocel. Dodržiavajte pokyny výrobcov. Nepoužívajte ošetrujúce prostriedky na ušľachtitlú ocel. Z plastu: Vyčistite horúcim čistiacim prostriedkom a čistiacou utierkou. Osušte následne mäkkou utierkou. Nepoužívajte čistiaci prostriedok na sklo alebo škrabku na sklo. Pred čistením opatrne odoberte kryt dvierok. |
| Rámy | Horúci čistiaci roztok: Namočte a vyčistite handričkou alebo kefkou. |
| Výsuvný systém | Horúci čistiaci roztok: Vyčistite handričkou alebo kefkou. Neodstraňujte mastiaci tuk z vyfahovacích koľajníček, čistite ich zasunuté. Neumývajte v umývačke riadu. |
| Príslušenstvo | Horúci čistiaci roztok: Namočte a vyčistite handričkou alebo kefkou. Nečistoty na nádobách z nehrdzavejúcej ocele z potravín s obsahom škrobu (napr. ryža) vyčistite octovým čističom. |

| | |
|-----------------|--|
| Nádržka na vodu | Horúci čistiaci roztok: Vyčistite handričkou a dôkladne vypláchnite čistou vodou, aby sa odstránily zvyšky čistiaceho prostriedku. Osušte mäkkou utierkou. Nechajte vyschnúť s otvoreným vekom. Tesnenie na veku utrite dosucha. Neumývajte v umývačke riadu. |
| Teplotná sonda | Horúci čistiaci roztok: Vyčistite handričkou alebo kefkou. Neumývajte v umývačke riadu. |

Upozornenia

- Malé farebné rozdiely na čele spotrebiča vzniknú kvôli zloženiu z rôznych materiálov, napr. sklo, plast alebo kov.
- Tieňe na sklach dvierok, ktoré pôsobia ako šmuhy, je svetelný odraz osvetlenia varného priestoru.
- Smalt sa pri veľmi vysokých teplotách vypáli. Môžu tak vzniknúť malé farebné rozdiely. Je to normálne a nemá to žiadny vplyv na funkciu.
Hrany tenkých plechov sa nedajú úplne potiahnuť smaltem. Preto môžu byť drsné. Antikorózna ochrana sa tým nenaruší.

Plochy varného priestoru

Zadná stena, horná stena a bočné steny varného priestoru sú samočistiace. Zistite to podľa drsného povrchu.

Dno varného priestoru je smaltované a má hladký povrch.

Čistenie smaltovaných plôch

Hladké smaltované plochy vyčistite handričkou a horúcim umývacím roztokom alebo octovou vodou. Osušte mäkkou utierkou.

Pripálené zvyšky jedál namočte vlhkou handričkou a umývacím roztokom. Pri silnom znečistení použite drôtenku z ušľachtilej ocele alebo čistiaci prostriedok na rúry.

Pozor!

Na teplý varný priestor nikdy nepoužívajte čistič na rúry. Mohol by sa poškodiť smalt. Pred ďalším rozohrievaním úplne odstráňte zvyšky z varného priestoru a dvierok spotrebiča.

Varný priestor nechajte po čistení vyschnúť otvorený.

Upozornenie: Zvyšky potravín môžu vytvoriť biele povlaky. Sú neškodné a nemajú vplyv na funkčnosť. V prípade potreby môžete zvyšky odstrániť kyselinou citrónovou.

Čistenie samočistiacich plôch

Samočistiace plochy sú potiahnuté vrstvou poréznej, matnej keramiky. Táto vrstva počas prevádzky spotrebiča nasáva a odstraňuje striekance z pečenia.

Keď sa už samočistiace plochy samé nedostatočne čistia a vznikajú tmavé škvry, môžete ich vyčistiť spustením funkcie čistenia. Všimnite si údaje v príslušnej kapitole. → "Čistacia funkcia" na strane 29

Pozor!

Na samočistiace plochy nepoužívajte čistiaci prostriedok na rúry. Povrchy by sa mohli poškodiť. Ak sa čistiaci prostriedok na rúry napriek tomu dostane na tieto plochy, ihned ho umyte vodou a špongiou. Prosím, nešúchajte a nepoužívajte abrazívne pomôcky na čistenie.

Spotrebič udržiavajte čistý

Aby sa nevytvorila neodstráiteľná špina, spotrebič vždy udržiavajte čistý a nečistoty hned' odstráňte.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo požiaru!

Voľné zvyšky jedál, tuk a štava z pečenia sa môžu vznieť. Pred spustením prevádzky odstráňte z priestoru pečenia, z ohrevného telesa a príslušenstva hrubé nečistoty.

Tipy

- Vyčistite varný priestor po každom použití. Tak sa nečistoty nepripália.
- Vždy hned' odstráňte vápenaté, tukové, škrobové škvry a škvry od bielka.
- Na pečenie veľmi vlhkých koláčov používajte univerzálny plech.
- Na pečenie používajte vhodný riad, napr. pekáč.

Rámy


Pri starostlivom ošetrovaní a čistení zostane váš spotrebič dlho pekný a funkčný. Tu sa dozviete, ako môžete vyviesiť a vyčistiť rámy.

Vyvesenie a zavesenie rámov**⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!**

Rámy sa veľmi zohrejú. Nikdy sa nedotýkajte horúcich rámov. Vždy nechajte spotrebič vychladnúť. Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialnosti.

Vyvesenie rámov

1. Rám vpredu mierne nadvihnite **a** a vyveste **b** (obrázok 1).
2. Potom celý rám vytiahnite dopredu a vyberte ho von (obrázok 2).




Rámy vyčistite čistiacim prostriedkom a špongiou. Ak je znečistenie ľahko odstráiteľné, použite kefku.

Zavesenie rámov

Rámy patria len doprava alebo dočava. Vyťahovacie koľajničky sa musia dať vytiahnuť dopredu.

1. Rám zasuňte najprv do stredu do zadného otvoru **a** tak, aby rám doliehal na stenu varného priestoru a potlačte dozadu **b** (obrázok 1).
2. Potom rám zasuňte do predného otvoru **c** tak, aby rám aj tu doliehal na stenu varného priestoru a potlačte nadol **d** (obrázok 2).





Dvierka spotrebiča

Pri starostlivom ošetrovaní a čistení zostane váš spotrebič dlho pekný a funkčný. Tu sa dozviete, ako môžete vyčistiť dvierka spotrebiča.

Vyvesenie a zavesenie dverok spotrebiča

Pred čistením alebo vybratím skiel dverok môžete dvierka spotrebiča vyvesiť.

Závesy dverok spotrebiča majú zaistovacie páčku. Keď sú zaistovacie páčky sklopené (obrázok 1), dvierka spotrebiča sú zaistené. Nedajú sa vyvesiť. Keď sú zaistovacie páčky pre vyvesenie dverok spotrebiča vyklopené (obrázok 2), všetky závesy sú zaistené. Nedajú sa zaklapnúť.





Varovanie

Nebezpečenstvo poranenia!

- Keď závesy nie sú zaistené, môžu zapadnúť s veľkou silou. Dbajte na to, aby zaistovacie páčky boli vždy úplne sklopené, príp. pri vyvesení dverok spotrebiča celkom vyklopené.
- Závesy dverok spotrebiča sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privrieť. Nesiahajte do priestoru závesov.

Vyvesenie dverok spotrebiča


1. Úplne otvorte dvierka spotrebiča.
2. Obidve zaistovacie páčky vľavo a vpravo vyklopte (obrázok 1).
3. Zavorte dvierka spotrebiča až na doraz **a**. Obidvomi rukami vľavo a vpravo chytte **b** a vytiahnite nahor (obrázok 2).





Zavesenie dverok spotrebiča

Dvierka spotrebiča znova zaveste v opačnom poradí.

1. Tesnenie **a** pritlačte pozdĺž odkvapového žliabku (obrázok 1), pretože tesnenie **a** sa môže pri čistení uvoľniť.



2. Pri zavesení dverok spotrebiča dbajte na to, aby sa obidva závesy na dverách zaviedli rovno do otvoru (obrázok 2). Zasuňte dvierka spotrebiča až na doraz.
3. Úplne otvorte dvierka spotrebiča. Obidve zaistovacie páčky znova sklopte (obrázok 3).





4. Zavorte dvierka varného priestoru.

Demontáž a montáž skiel dverok

Aby sa dal spotrebič lepšie vyčistiť, sklá dverok spotrebiča je možné demontovať. V prípade potreby, napr. ak je spotrebič nainštalovaný vo vyššej polohe, môžete celé dvierka vysadiť a položiť na rovnú plochu.



Zaistite dverka spotrebiča

1. Úplne otvorte dvierka spotrebiča.
2. Obidve zaistovacie páčky vľavo a vpravo vyklopte (obrázok 1).
3. Zavorte dvierka spotrebiča až na doraz (obrázok 2).




Demontáž skiel


- Zatlačte na kryt vľavo a vpravo (obrázok 1).
- Odoberte kryt (obrázok 2).




- Vytiahnite vnútorné sklo (obrázok 3) a opatrne položte na rovnú plochu.





- Tesnenie na obidvoch stranách vyveste a odoberte (obrázok 4).



- Vytiahnite medzisklo (obrázok 5) a opatrne položte na rovnú plochu.



- V prípade potreby môžete vytiahnuť kondenzačnú lištu na vyčistenie. Otvorte celkom dvierka spotrebiča (obrázok 6).
- Kondenzačnú lištu vyklopte nahor a vytiahnite (obrázok 7).



Vyčistite sklá čistiacim prostriedkom na sklo a mäkkou handričkou. Utrite kondenzačnú lištu utierkou a horúcim roztokom na umývanie.


⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo poranenia!


- Poškriabané sklo na dvierkach spotrebiča môže prasknúť. Nepoužívajte škrabku na sklo, ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Závesy dverok spotrebiča sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privrieť. Nesiahajte do priestoru závesov.
- Súčiastky vnútri dverok spotrebiča môžu mať ostré hrany. Používajte ochranné rukavice.

Montáž skiel


- Celkom otvorte dverka spotrebiča a opäť založte kondenzačnú lištu. Lištu zvislo zasuňte a otočte nadol (obrázok 1).




- Zasuňte medzisklo a dbajte na to, aby bolo sklo dolu správne umiestnené v uchytení (obrázok 2).



3. Medziklo hore pritlačte (obrázok **3**).




4. Tesnenie vľavo a vpravo znova zaveste (obrázok **4**).




5. Vnútorné sklo zasuňte.

Pri zasúvaní dbajte na to, aby lesklá strana skla bola vonku a výrez vľavo a vpravo hore.
Sklo musí byť dolu správne v uchytení (obrázok **5**).




6. Vnútorné sklo hore pritlačte (obrázok **6**).



7. Nasadte kryt a pritlačte tak, aby sa počuteľne zaistil (obrázok **7**).

8. Dvierka spotrebiča celkom otvorte.

9. Obidve zaistenacie páčky vľavo a vpravo zaklopte (obrázok **8**)



10. Zavorte dvierka spotrebiča.

Pozor!

Vnútorný priestor rúry môžete znova používať až vtedy, keď sú sklá správne namontované.

?

Poruchy, čo robiť?

Ak sa vyskytne porucha, často je spôsobená len nejakou maličkošou. Skôr ako zavoláte zákaznícky servis, skúste sami odstrániť poruchu pomocou tejto tabuľky.

Upozornenie: Keď sa jedlo nevydarí optimálne, pozrite sa do časti s tabuľkami na konci návodu na používanie. Nájdete tam množstvo tipov a upozornení.
→ "Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu" na strane 41

Tabuľka porúch

Pri hláseniach chyby E, napr. E0111, spotrebič vypnite a zapnite. Ak sa hlásenie znova objaví, zavolajte zákaznícky servis.

| Porucha | Možná príčina | Upozornenia/náprava |
|---|---|---|
| Spotrebič nefunguje | Nefunkčná poistka | Skontrolujte v poistkovej skriní, či je poistka spotrebiča v poriadku |
| Zapnutý spotrebič sa nedá ovládať, symbol ☺ sa zobrazí na displeji | Výpadok elektrického prúdu | Skontrolujte, či iné kuchynské spotrebiče fungujú |
| Varný priestor hreje a na displeji je zobrazené: „Demo režim zapnutý“ | Detská poistka je aktivovaná | Stlačte tlačidlo ☺ tak dlho, kým symbol ☺ nezhasne |
| Spotrebič sa nespustí a na displeji sa objaví „Varný priestor príliš horúci“ | Spotrebič sa nachádza v demo režime | Vypnite poistku v poistkovej skrinke a asi po 10 sekundách ju opäť zapnite. Zapnite spotrebič a v nastaveniach zvoľte „Demo režim“. |
| Osvetlenie varného priestoru vypadlo | Pre zvolené jedlo alebo druh ohrevu je varný priestor príliš horúci | Nechajte vychladnúť varný priestor a spotrebič znova spustite |
| Home Connect nefunguje správne. | LED žiarovka je chybná | Zavolajte zákaznícky servis |
| Prevádzka s parou alebo odstraňovanie vodného kameňa sa nespustí alebo nepokračuje | Nádržka na vodu je prázdna Kryt je otvorený Odstránenie vodného kameňa zablokuje prevádzku s parou Senzor je chybný | Naplňte nádržku na vodu Zavorte kryt Uskutočnite odstránenie vodného kameňa Zavolajte zákaznícky servis |
| Spotrebič upozorňuje na potrebu opláchnutia | Počas odstraňovania vodného kameňa bol prívod prúdu prerušený a spotrebič vypnuty | Po opäťovnom zapnutí spotrebiča dvakrát opláchnite |
| Spotrebič vás vyzve na odstránenie vodného kameňa bez toho, aby sa predtým objavilo počítadlo | Nastavený rozsah tvrdosti vody je príliš nízky | Uskutočnite odstránenie vodného kameňa Skontrolujte a prispôsobte nastavený rozsah tvrdosti vody |
| Tlačidlá blikajú | Normálny jav spôsobený skondenzovanou vodou za ovládacím panelom | Ked' sa skondenzovaná voda odparí, tlačidlá prestanú blikáť |
| Výsledok varenia/pečenia pri použití s pridaním pary je príliš suchý alebo vlhký | Intenzita pary bola nesprávne zvolená | Zvolte vyššiu alebo nižšiu intenzitu pary |
| Objaví sa hlásenie „Naplniť nádržku na vodu“, hoci nádržka na vodu je naplnená | Kryt je otvorený Nádržka na vodu nezasunutá Senzor je chybný Nádržka na vodu spadla. Následkom otriasov sa časti vo vnútornom priestore nádržky na vodu uvoľnili, nádržka na vodu netesní. | Zavorte kryt Zasuňte nádržku na vodu → "Para" na strane 18 Zavolajte zákaznícky servis objednať novú nádržku na vodu |

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné. Opravu a výmenu poškodených elektrických vedení smie vykonať len technik zákazníckeho servisu vyškolený našou spoločnosťou. Ak je spotrebič pokazený, vytiahnite elektrickú zásuvku alebo vypnite poistku v poistkovej skriní. Zavolajte zákaznícky servis.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!

Neodborné opravy sú nebezpečné. Nikdy sa sami nepokúšajte spotrebič opraviť. Opravy smie vykonávať len nami vyškolený technik zákazníckeho servisu. Ak má spotrebič poruchu, zavolajte zákaznícky servis.

| | | |
|---|--|---|
| Kryt na vyberanie nádržky sa neotvára | Zástrčka nie je zasunutá Výpadok elektrického prúdu Nefunkčná poistka Senzor polí  je chybný | Pripojte spotrebič do elektrickej siete Skontrolujte, či iné kuchynské spotrebiče fungujú Skontrolujte v poistkovej skrini, či je poistka spotrebiča v poriadku Zavolajte zákaznícky servis V prípade potreby nádržku na vodu vyprázdnite: Dvierka spotrebiča otvorte, vpravo a vľavo prstami chyťte pod krytom a kryt vytiahnite von |
| Pri varení uniká vetracími otvormi para | Normálny proces | Nie je možné |
| Pri varení v pare vzniká extrémne veľa pary | Spotrebič sa automaticky kalibruje | Normálny proces |
| Pri varení v pare vzniká opakovane extrémne veľa pary | Spotrebič sa pri príliš krátkych časoch ohrevu nemôže automaticky kalibrovať | Obnovte výrobné nastavenia na spotrebiči a kalibráciu zopakujte |
| Pri parení vzniká klokovatý zvuk | Efekt pôsobenia tepla na studené pri mrazených potravinách podmienený vodnou parou | Nie je možné |

Prekročenie maximálnej doby prevádzky

Váš spotrebič automaticky ukončí prevádzku, keď nie je nastavený čas trvania a keď nastavenia neboli dlhý čas zmenené.

Kedy sa to stane, závisí od nastavenej teploty alebo stupňa grilovania.

Spotrebič oznámi na displeji, že sa prevádzka automaticky skončí. Potom sa prevádzka zruší.

Ked' chcete spotrebič používať, najprv ho vypnite. Potom spotrebič znova zapnite a nastavte požadovanú prevádzku.

Tip: Aby sa spotrebič nevypol nežiaduco, napr. pri veľmi dlhom pečení, nastavte čas trvania. Spotrebič hreje, kým nastavený čas trvania neuplynie.

Osvetlenie varného priestoru

Na osvetlenie varného priestoru má váš spotrebič jednu alebo viac LED žiaroviek s dlhou životnosťou.

Ak by sa aj napriek tomu niektorá LED žiarovka alebo sklenený kryt osvetlenia pokazili, zavolajte zákaznícky servis. Kryt osvetlenia sa nesmie odstrániť.


Zákaznícky servis

Ak váš spotrebič vyžaduje opravu, je vám k dispozícii náš zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme zabránili zbytočným návštievam technikov zákazníckeho servisu.

Číslo E-Nr. a číslo FD

Pri komunikácii so servisom uveďte úplné číslo spotrebiča (E-č..) a výrobné číslo (FD-č.) vášho spotrebiča, aby sme vás mohli kvalifikované obslužiť. Výrobný štítok s číslami nájdete, keď otvoríte dverka spotrebiča.

Na niektorých spotrebičoch, ktoré sú vybavené parou, sa nachádza výrobný štítok za krytom.



Aby ste v prípade potreby nemuseli dlho hľadať telefónne číslo zákazníckeho servisu a údaje o vašom spotrebiči, môžete si ich sem zapísat.

E-č.

FD-č.

Zákaznícky servis 

Upozorňujeme vás, že návšteva technika zákazníckeho servisu je v prípade nesprávnej obsluhy spoplatnená aj počas záručnej lehoty.

Kontaktné údaje pre všetky krajiny najbližšieho zákazníckeho servisu nájdete tu alebo v priloženom zozname stredísk zákazníckeho servisu.

Spoľehniate sa na kompetencii výrobcu. Zabezpečíte tým, aby oprava bola vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre váš spotrebič.

Jedlá

S druhom prevádzky „Jedlá“ môžete pripravovať najrozličnejšie jedlá. Spotrebič pre ne vyberie optimálne nastavenie.

Aby ste docieliili dobré výsledky, varný priestor nesmie byť pre vybrané jedlá príliš horúci. Ak je príliš horúci, na displeji sa objaví upozornenie. Nechajte varný priestor vychladnúť a spotrebič ešte raz spustite.

Upozornenia týkajúce sa nastavení

- Výsledok pečenia/varenia závisí od kvality potravín a veľkosti a druhu varnej nádoby. Aby bol výsledok varenia/pečenia optimálny, použite kvalitné potraviny a mäso s teplotou z chladničky. Ak použijete zmrazené jedlá, použite len potraviny vybraté priamo z mrazničky.
- Pri niektorých jedlách sa zobrazí návrh teploty, druhu ohrevu a času pečenia. Teplotu a čas trvania môžete zmeniť podľa vlastných potrieb
- Pri niektorých jedlách budete vyzvaný, aby ste zadali hmotnosť. Zadajte vždy celkovú hmotnosť, ibaže by vás spotrebič vyzval k inému zadaniu. Tu prevezme za vás spotrebič nastavenia času a teploty.
Nastavenie hmotnosti mimo uvedeného rozsahu hmotnosti nie je možné.
- Pri pečení jedál, pri ktorých spotrebič za vás prevezme výber teploty, môžete byť k dispozícii až teplota do 300 °C. Dbajte na to, aby ste použili dostatočne žiaruvzdorný riad.
- Dostanete upozornenia týkajúce sa napr. riadu, výšky zasunutia alebo údaje o pridaní tekutín pri pečení mäsa. Pri niektorých jedlách je počas pečenia potrebné napr. obrátenie alebo premiešanie. Krátko po spustení sa to zobrazí na displeji. Signál vás na to upozorní v správnom čase.
- Upozornenia týkajúce sa vhodného riadu a tipy a triky na prípravu jedál nájdete na konci návodu na používanie. → "Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu" na strane 41

Para

Pri niektorých jedlách sa automaticky aktivuje funkcia pary. Všeobecné pokyny týkajúce sa funkcie pary nájdete v príslušnej kapitole. → "Para" na strane 18

Varovanie – Nebezpečenstvo oparenia!

Pri otvorení dvierok spotrebiča môže unikať veľmi horúca para. Para nie je vždy viditeľná v závislosti od teploty. Pri otvorenia nestojte blízko spotrebiča. Dvierka spotrebiča opatrne otvorte. Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialnosti.

Teplotná sonda

Pri niektorých jedlách môžete použiť aj teplotnú sondu. Akonáhle ste vsunuli teplotnú sondu do spotrebiča, máte k dispozícii len jedlá, ktoré sú vhodné pre použitie teplotnej sondy. Teplotu v strede potraviny a teplotu varného priestoru môžete zmeniť. → "Teplotná sonda" na strane 27

Výber jedla

Jedlá sú zostavené podľa jednotnej štruktúry:

- Kategória
- Jedlo
- Jedlo

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené kategórie s príslušnými jedlami. Za každým jedlom nájdete jednu alebo viac možností.

| Kategória | Jedlá |
|-----------------------|---|
| | Koláče |
| | Drobné pečivo |
| | Suché pečivo |
| | Chlieb |
| | Žemle |
| | Pikantné koláče, pizza, quiche |
| Koláče, chlieb, pizza | Nákyp, pikantný, čerstvý, varené prísady |
| | Lasagne, čerstvé |
| | Gratinované zemiaky, surové prísady, výška 4 cm |
| Nákypy, suflé | Nákyp, sladký, čerstvý |
| | Suflé v porciových formách |
| | Pizza |
| | Nákypy |
| Zmrazené výrobky | Zemiakové výrobky |
| | Hydina, ryby |
| | Zelenina |
| | Kurča |
| Hydina | Kačka, hus |
| | Morka |
| | Bravčové mäso |
| | Hovädzie mäso |
| Mäso | Teľacie mäso |
| | Jahňacie mäso |
| | Divina |
| | Mäsové jedlá |
| Ryba | Ryby, celé |
| | Rybne filé |
| | Rybne kotlety |
| | Jedlá z rýb |
| | Morské plody |
| | Zemiaky |
| | Ryža |
| Prílohy, zelenina | Obilníny |
| | Strukoviny |
| | Rezance, knedle |
| | Vajcia |

| Kategórie | Jedlá |
|---|---------------------------------------|
| Dezerty, kompót | Karamelový krém |
| | Kysnutá knedľa |
| | Jogurt v pohároch |
| | Mliečna ryža |
| | Ovocný kompót |
| Zaváranie, odšťavovanie, dezinfikovanie | Zaváranie |
| | Odšťavovanie |
| | Dezinfikovanie dojčenských fláštičiek |
| Zohrievanie, dopekanie | Menu |
| | Pečivo |
| | Prílohy |
| Rozmrazovanie jedál | Ovocie, zelenina |

Senzor pečenia

Váš spotrebič je vybavený senzorom pečenia. Tento sa automaticky aktivuje, hned' ako zvolíte pečivo z nasledujúcich kategórií zo zoznamu výberu. Keď je senzor pečenia aktivovaný, zobrazí sa na displeji symbol .

| Kategória | Jedlá | Jedlá |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Koláče, chlieb, pizza | Koláč | Koláč vo forme |
| | | Koláče na plechu |
| | | Slaný koláč/koláč tarta |
| | Drobné pečivo | Pečivo z lístkového cesta |
| | | Mufiny |
| | | Pečivo z kysnutého cesta |
| | Pikantré koláče, pizza a quiche | Pikantré koláče, quiche |
| | | Pizza |
| | | Alsaský koláč |
| Mrazené výrobky | Zemiakové výrobky | Zemiakové výrobky |

Spotrebič tu prevezme kontrolu. Spotrebič potom plnoautomaticky reguluje proces pečenia, nie sú potrebné ďalšie nastavenia. Keď je pečivo hotové, spotrebič sa samočinne vypne. Zaznie zvukový signál. Čas trvania približne zodpovedá receptu vášho pečiva a nezobrazí sa. Prevádzka so senzorom pečenia sa môže spustiť len vo vychladnutej rúre.

Všetky ostatné kategórie sa senzorom pečenia nemonitorujú. Tu sa ponúka vyskúšané nastavenie s možnosťami prispôsobenia.

Vhodné sú tmavé formy na pečenie z kovu. Nepoužívajte formy na pečenie zo silikónu alebo príslušenstvo s obsahom silikónu. Senzor pečenia sa poškodí.
Hned' ako sa na displeji zobrazuje „Neotvárať dvierka“, senzor pečenia je aktívny. Neotvárajte dvierka spotrebiča, v opačnom prípade sa zrušia nastavenia. Spotrebič ponúkne dopečenie. Spotrebič hreje ďalej a môžete prispôsobiť navrhovaný čas. Priebeh musíte sami sledovať.

Nastavenie jedla

Budeťe sprevádzaný kompletne celým procesom nastavenia vášho zvoleného jedla. Vždy ťuknite na pole „Dalej“.

1. Stlačte tlačidlo menu. Menu druhov prevádzky sa otvorí.
2. Vyberte druh prevádzky „Jedlá“. Na displeji sa zobrazí prvá kategória.
3. Otočným voličom vyberte požadovanú kategóriu.
4. Ťuknite na pole „Dalej“.
5. Otočným voličom vyberte jedlo.
6. Ťuknite na pole „Dalej“.
7. Otočným voličom vyberte jedlo.
8. Ťuknite na pole „Dalej“.
9. Otočným voličom nastavte hmotnosť.
10. Spusťte tlačidlom štart/stop.

Keď ste nastavenia skončili, spusťte spotrebič tlačidlom štart/stop.

Pri nastavení s parou sa spotrebič spustí až po rozohrievaní.

Nastavenie je ukončené

Zaznie signál. V riadku zobrazenia stavu sa objaví „Skončené“. Rúra na pečenie prestane hriať. Signál môžete predčasne vymazať tlačidlom .

Keď nie ste s výsledkom pečenia spokojný, môžete čas pečenia ešte raz predĺžiť. Stlačte pole „Dopieť“. Navrhne sa čas pečenia, ktorý sa však môže zmeniť.

Keď ste s výsledkom pečenia spokojný, stlačte „Skončiť“. Na displeji sa objaví „Dobrú chut“.

Zrušiť nastavenie

Stlačte tlačidlo on/off. Všetky nastavenia sú vymazané. Môžete znova vykonať nastavenie.

Posunutie času skončenia

Pri niektorých jedlách môžete posunúť čas skončenia. To, ako sa posunie čas skončenia, si pozrite pri časových funkciach. → "Časové funkcie" na strane 22

Keď ste nastavili čas skončenia, displej prejde do čakacej polohy. V riadku zobrazenia stavu je zobrazený čas, kedy sa prevádzka skončí. Nastavenia sa nedajú zmeniť. Myslite na to, prosím, že ľahko kaziace sa potraviny nesmú zostať príliš dlho vo varnom priestore.

Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu

Najdete tu výber rôznych jedál a optimálne nastavenia na ich prípravu. Ukážeme vám, aký druh ohrevu a teplota sa najlepšie hodia na prípravu vašich jedál. Získate údaje o vhodnom príslušenstve a výške zasunutia. Dostanete tipy na použitie riadu a prípravu.

Upozornenie: Pri príprave potravín môže vznikať veľké množstvo vodnej pary vo varnom priestore. Váš spotrebič je energeticky účinný a počas prevádzky uniká von len málo tepla. Na základe vysokých teplotných rozdielov medzi vnútrom spotrebiča a vonkajšími časťami spotrebiča sa môže na dvierkach, ovládacom paneli alebo susedných čelách kuchynskej linky vytvárať vodný kondenzát. Je to normálny, fyzikálne podmienený jav. Predhrievaním alebo opatrnlým otvorením dvierok sa môže kondenzát eliminovať.

Pri varení v pare alebo použití s pridaním pary je potrebné, aby vo varnom priestore vznikalo veľa pary. Po varení, keď je varný priestor vychladnutý, utrite ho.

Nepoužívajte silikónové formy

Pre optimálny výsledok pečenia odporúčame tmavé formy na pečenie z kovu.

Pozor!

Nepoužívajte formy na pečenie zo silikónu alebo fólie na pečenie, pokrievky alebo príslušenstvo s obsahom silikónu. Senzor pečenia sa môže poškodiť.

Aj keď sa senzor pečenia nepoužije, môže sa poškodiť.

Výnimky:

- Papier na pečenie so silikónovou vrstvou sa môže použiť.
- Keď je senzor pečenia súčasťou dodávky, môže sa použiť.

Koláče a drobné pečivo

Váš spotrebič vám ponúka množstvo druhov ohrevu na prípravu koláčov a drobného pečiva. V tabuľkách nastavení nájdete optimálne nastavenia pre množstvo jedál.

Dodržiavajte upozornenia uvedené v odseku na kysnutie cesta.

Používajte len originálne príslušenstvo k vášmu spotrebiču. Optimálne je prispôsobené varnému priestoru a druhom prevádzky.

Pečenie s pridaním pary

Určité pečivo (napr. kysnuté pečivo) získa pri pridaní pary chrumkavú kôrku a lesklejší povrch. Pečivo menej vyschne.

Pečenie s pridaním pary je možné len na jednej úrovni.

Niektoré jedlá sa vydaria najlepšie, keď sa pečú vo viacerých krokoch. Tieto sú uvedené v tabuľke.

Výšky zasunutia

Používajte uvedené výšky zasunutia.

Pečenie na jednej úrovni

Na pečenie na jednej úrovni použite nasledujúce výšky zasunutia:

- Vysoká pečivo: výška 2
- Ploché pečivo: výška 3

Ak použijete ako druh ohrevu 4D horúci vzduch, môžete zvoliť výšku 1, 2, 3 a 4.

Pečenie na viacerých úrovniach

Použite 4D horúci vzduch. Pečivo na plechoch alebo vo formách zasunuté súčasne do spotrebiča nemusí byť hotové súčasne.

Pečenie na dvoch úrovniach:

- Univerzálny pekáč: výška 3
Plech na pečenie: výška 1
- Formy na rošt
Prvý rošt: výška 3
Druhý rošt: výška 1

Pečenie na troch úrovniach:

- Plech na pečenie: výška 5
Univerzálny pekáč: výška 3
Plech na pečenie: výška 1

Pečenie na štyroch úrovniach:

- 4 rošty s papierom na pečenie
Prvý rošt: výška 5
Druhý rošt: výška 3
Tretí rošt: výška 2
Štvrtý rošt: výška 1

Súčasným pečením jedál môžete ušetriť až 45 percent energie. Položte formy do varného priestoru vedľa seba alebo uhlopriečne nad seba.

Príslušenstvo

Dávajte pozor, aby ste vždy použili vhodné príslušenstvo a správne ho zasunuli.

Rošt

Rošt zasuňte otvorenou stranou k dvierkam spotrebiča a zakrivením nadol. Riad a formy položte vždy na rošt.

Univerzálny pekáč alebo plech na pečenie

Univerzálny pekáč alebo plech na pečenie opatrné zasúvajte do rúry skosenou stranou k dvierkam spotrebiča až na doraz.

Pri pečení koláčov so šťavnatým obložením použite univerzálny plech, aby sa vytiečenou šťavou neznečistil varný priestor.

Formy na pečenie

Najvhodnejšie sú tmavé formy z kovu.

Biele formy, keramické formy a formy zo skla predĺžujú čas pečenia a pečivo nezhnedne rovnomerne. Keď pečiete s takýmito formami a chcete použiť horný/dolný ohrev, zasuňte formu do výšky 1.

Formy na pečenie s pridaním pary musia byť odolné voči vysokým teplotám a pare.

Papier na pečenie

Papier na pečenie používajte len vtedy, keď je vhodný pre zvolenú teplotu. Papier na pečenie vždy vhodne pristrihnite.

Odporučané hodnoty nastavenia

V tabuľke nájdete optimálny druh ohrevu pre rôzne pečivo. Teplota a čas pečenia závisia od množstva a vlastností cesta. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia. Skúste začať najprv s nižšími hodnotami. Nižšia teplota zaistí rovnomernejšie zhnednutie.

V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu hodnotu.

Upozornenie: Časy pečenia nemožno skrátiť nastavením vyššej teploty. Koláče a drobné pečivo by boli upečené len zvonku, ale neboli by prepečené vnútri.

Hodnoty nastavenia platia vždy pre vloženie jedla do studeného varného priestoru. Ušetríte až 20 percent energie. Pri použití predhrievania sa skrácia uvedené časy pečenia o niekoľko minút.

Pre vybrané jedlá je potrebné predhrievanie a je uvedené v tabuľke. Jedlo a príslušenstvo vložte do varného priestoru až po predhrievaní.

Ked' chcete piecť podľa vlastného receptu, orientujte sa podľa podobného pečiva v tabuľke. Ďalšie informácie nájdete v tipoch na pečenie za tabuľkou nastavení.

Pred použitím vyberte z varného priestoru príslušenstvo, ktoré nepotrebujete. Docielite tak optimálny výsledok varenia/pečenia a ušetríte až 20 percent energie.

Použité druhy ohrevu:

- 4D horúci vzduch
- Horný/dolný ohrev
- Stupeň pre pizzu

Stupeň intenzity pary sú uvedené v tabuľke ako čísla:

- 1 = nízky stupeň
- 2 = stredný stupeň
- 3 = vysoký stupeň

| Jedlo | Príslušenstvo/riad | Zásuvná výška | Druh ohrevu | Teplota v °C | Intenzita pary | Čas trvania v min. |
|---|---|---------------|-------------|--------------|----------------|--------------------|
| Koláče vo forme | | | | | | |
| Jednoduchý trený koláč | Vencová/obdĺžniková forma | 2 | | 150-170 | - | 50-70 |
| Jednoduchý trený koláč | Vencová/obdĺžniková forma | 2 | | 150-160 | 1 | 50-70 |
| Trený koláč, jednoduchý, 2 úrovne | Vencová/obdĺžniková forma | 3+1 | | 140-160 | - | 60-80 |
| Trený koláč, jemný | Vencová/obdĺžniková forma | 2 | | 150-170 | - | 60-80 |
| Ovocný koláč z treného cesta, jemný | Forma na bábovku/forma s vyberacím dnom | 2 | | 160-180 | - | 40-60 |
| Tortový korpus z treného cesta | Forma na tortový korpus | 3 | | 160-180 | - | 20-30 |
| Tortový korpus z treného cesta | Forma na tortový korpus | 2 | | 150-160 | 1 | 25-35 |
| Ovocná alebo tvarohová torta s korpusom z jemného cesta | Forma s vyberacím dnom Ø 26 cm | 2 | | 160-180 | - | 70-90 |
| Švajčiarsky koláč | Plech na pizzu | 3 | | 210-230 | - | 30-40 |
| Koláč tarta | Forma na koláč, nízka, čierny plech | 1 | | 220-240 | - | 25-35 |
| Koláč tarta | Forma na koláč, nízka, čierny plech | 3 | | 200-220 | 1 | 30-40 |
| Kysnutá bábovka | Forma na bábovku | 2 | | 150-170 | - | 50-70 |
| Kysnutá bábovka | Forma na bábovku | 2 | | 150-160 | 1 | 60-70 |
| Kysnutý koláč | Forma s vyberacím dnom Ø 28 cm | 2 | | 160-170 | - | 20-30 |
| Kysnutý koláč | Forma s vyberacím dnom Ø 28 cm | 2 | | 150-160 | 2 | 25-35 |
| Korpus z piškótového cesta, 2 vajcia | Forma na tortový korpus | 3 | | 150-170* | - | 20-30 |
| Korpus z piškótového cesta, 2 vajcia | Forma na tortový korpus | 2 | | 150-160 | 1 | 20-35 |
| Piškótová torta, 3 vajcia | Forma s vyberacím dnom Ø 26 cm | 2 | | 160-170* | - | 25-35 |
| Piškótová torta, 3 vajcia | Forma s vyberacím dnom Ø 26 cm | 2 | | 150-160 | 1 | 10 |
| | | | | | - | 20-30 |
| Piškótová torta, 6 vajec | Forma s vyberacím dnom Ø 28 cm | 2 | | 150-170* | - | 30-50 |
| Piškótová torta, 6 vajec | Forma s vyberacím dnom Ø 28 cm | 2 | | 150-160 | 1 | 10 |
| | | | | | - | 25-35 |
| Koláč na plechu | | | | | | |
| Trený koláč s obložením | Plech na pečenie | 3 | | 160-180 | - | 20-40 |
| Trený koláč s obložením | Plech na pečenie | 3 | | 160-170 | 1 | 30-40 |

* Predhrejte

** 5 min. nechajte predhriat, nepoužívajte funkciu rýchleho rozohrievania

| Jedlo | Príslušenstvo/riad | Zásuvná výška | Druh ohrevu | Teplota v °C | Intenzita parády | Čas trvania v min. |
|---|---------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|
| Trený koláč, 2 úrovne | Univerzálny pekáč + plech na pečenie | 3+1 | | 140-160 | - | 30-50 |
| Koláč z jemného cesta so suchým obložením | Plech na pečenie | 3 | | 170-190 | - | 20-30 |
| Koláč z jemného cesta so suchým obložením, 2 úrovne | Univerzálny pekáč + plech na pečenie | 3+1 | | 160-170 | - | 35-45 |
| Koláč z jemného cesta so šťavnatým obložením | Univerzálny pekáč | 3 | | 160-180 | - | 55-65 |
| Švajčiarsky koláč | Univerzálny pekáč | 3 | | 200-210 | - | 50-60 |
| Kysnutý koláč so suchým obložením | Univerzálny pekáč | 3 | | 160-180* | - | 10-15 |
| Kysnutý koláč so suchým obložením | Plech na pečenie | 3 | | 150-160 | 1 | 20-30 |
| Kysnutý koláč so suchým obložením, 2 úrovne | Univerzálny pekáč + plech na pečenie | 3+1 | | 150-170 | - | 20-30 |
| Kysnutý koláč so šťavnatým obložením | Univerzálny pekáč | 3 | | 180-200 | - | 30-40 |
| Kysnutý koláč so šťavnatým obložením, 2 úrovne | Univerzálny pekáč + plech na pečenie | 3+1 | | 150-170 | - | 45-60 |
| Vianočka, kysnutá pletenka | Plech na pečenie | 2 | | 160-170 | - | 25-35 |
| Vianočka, kysnutá pletenka | Plech na pečenie | 2 | | 150-160 | 2 | 25-35 |
| Piškótová roláda | Plech na pečenie | 3 | | 180-200* | - | 8-15 |
| Piškótová roláda | Plech na pečenie | 3 | | 180-200* | 1 | 10-15 |
| Štola z 500 g múky | Plech na pečenie | 2 | | 150-170 | - | 45-60 |
| Štola z 500 g múky | Univerzálny pekáč | 3 | | 140-150 | 2 | 80-90 |
| Štrúdl'a, sladká | Univerzálny pekáč | 2 | | 170-180 | - | 50-60 |
| Štrúdl'a, sladká | Univerzálny pekáč | 3 | | 180-190 | 2 | 50-60 |
| Štrúdl'a, zmrazená | Univerzálny pekáč | 3 | | 200-220 | - | 35-45 |
| Štrúdl'a, zmrazená | Univerzálny pekáč | 3 | | 180-200 | 1 | 35-45 |
| Drobné pečivo | | | | | | |
| Koláčiky (small cakes) | Plech na pečenie | 3 | | 160** | - | 25-35 |
| Koláčiky (small cakes) | Plech na pečenie | 3 | | 150** | - | 25-35 |
| Koláčiky (small cakes), 2 úrovne | Univerzálny pekáč + plech na pečenie | 3+1 | | 150** | - | 25-35 |
| Koláčiky (small cakes), 3 úrovne | Plechy na pečenie + univerzálny pekáč | 5+3+1 | | 140** | - | 35-45 |
| Mufiny | Plech na mufiny | 3 | | 170-190 | - | 15-20 |
| Mufiny | Plech na mufiny | 3 | | 150-160 | 1 | 25-35 |
| Mufiny, 2 úrovne | Plechy na mufiny | 3+1 | | 160-180* | - | 15-30 |
| Drobné kysnuté pečivo | Plech na pečenie | 3 | | 160-180 | - | 25-35 |
| Drobné kysnuté pečivo | Plech na pečenie | 3 | | 150-170 | - | 25-35 |
| Drobné kysnuté pečivo | Plech na pečenie | 3 | | 160-180 | 2 | 25-35 |
| Drobné kysnuté pečivo, 2 úrovne | Univerzálny pekáč + plech na pečenie | 3+1 | | 150-170 | - | 25-40 |
| Pečivo z lístkového cesta | Plech na pečenie | 3 | | 170-190* | - | 20-35 |
| Pečivo z lístkového cesta | Plech na pečenie | 3 | | 200-220* | 1 | 15-25 |
| Pečivo z lístkového cesta, 2 úrovne | Univerzálny pekáč + plech na pečenie | 3+1 | | 170-190* | - | 20-45 |
| Pečivo z lístkového cesta, 3 úrovne | Plechy na pečenie + univerzálny pekáč | 5+3+1 | | 170-190* | - | 20-45 |
| Pečivo z lístkového cesta, ploché, 4 úrovne | 4 rošty | 5+3+2+1 | | 180-200* | - | 20-35 |
| Pečivo z odpaľovaného cesta | Plech na pečenie | 3 | | 200-220 | - | 30-40 |
| Pečivo z odpaľovaného cesta | Plech na pečenie | 3 | | 200-220* | 1 | 25-35 |
| Pečivo z odpaľovaného cesta, 2 úrovne | Univerzálny pekáč + plech na pečenie | 3+1 | | 190-210 | - | 35-45 |

* Predhrejte

** 5 min. nechajte predhriat, nepoužívajte funkciu rýchleho rozohrievania

| Jedlo | Príslušenstvo/riad | Zásuvná výška | Druh ohrevu | Teplota v °C | Intenzita paráy | Čas trvania v min. |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Pľundrové pečivo | Plech na pečenie | 3 | | 160-180 | - | 20-30 |
| Pľundrové pečivo | Plech na pečenie | 3 | | 160-180 | 1 | 25-35 |
| Suché pečivo | | | | | | |
| Striekané pečivo | Plech na pečenie | 3 | | 140-150** | - | 25-40 |
| Striekané pečivo | Plech na pečenie | 3 | | 140-150** | - | 25-40 |
| Striekané pečivo, 2 úrovne | Univerzálny pekáč + plech na pečenie | 3+1 | | 140-150** | - | 30-40 |
| Striekané pečivo, 3 úrovne | Plechy na pečenie + univerzálny pekáč | 5+3+1 | | 130-140** | - | 35-55 |
| Suché pečivo | Plech na pečenie | 3 | | 140-160 | - | 15-30 |
| Suché pečivo, 2 úrovne | Univerzálny pekáč + plech na pečenie | 3+1 | | 140-160 | - | 15-30 |
| Suché pečivo, 3 úrovne | Plechy na pečenie + univerzálny pekáč | 5+3+1 | | 140-160 | - | 15-30 |
| Penové zákusky | Plech na pečenie | 3 | | 90-100* | - | 100-130 |
| Penové zákusky, 2 úrovne | Univerzálny pekáč + plech na pečenie | 3+1 | | 90-100* | - | 100-150 |
| Makrónky | Plech na pečenie | 3 | | 90-110 | - | 20-40 |
| Makrónky, 2 úrovne | Univerzálny pekáč + plech na pečenie | 3+1 | | 90-110 | - | 25-45 |

* Predharejte

** 5 min. nechajte predhriať, nepoužívajte funkciu rýchleho rozohrievania

Tipy pre pečenie

| | |
|---|--|
| Chcete zistiť, či je koláč prepečený. | Pichnite drevenou špaľou do koláča v mieste, kde je najvyšší. Ak sa cesto neprilepí na špaľu, koláč je hotový. |
| Koláč je spľasnutý. | Nabudúce použite menej tekutiny. Alebo nastavte o 10 °C nižšiu teplotu a predlžte čas pečenia. Dodržiavajte uvedené suroviny a pokyny uvedené v recepte. |
| Koláč je v strede vysoký a na okrají nižší. | Vymastite len vyberacie dno formy. Po pečení koláč opatrne uvoľnite nožom. |
| Ovocná štava preteká. | Nabudúce použite hlbší univerzálny plech. |
| Drobné pečivo sa pri pečení po stranách zlepuje. | Jednotlivé kúsky pečiva by od seba mali byť vzdialé cca 2 cm. Bude tak dostatok miesta, aby pečivo mohlo pekne vykysnúť a zo všetkých strán zhnednúť. |
| Koláč je príliš suchý. | Alebo nastavte o 10 °C vyššiu teplotu a skráťte čas pečenia. |
| Koláč je príliš svetlý. | Ak je výška zasunutia a príslušenstvo správne, potom príp. zvýšte teplotu alebo predlžte čas pečenia. |
| Koláč je navrchu príliš svetlý a zdola príliš tmavý. | Nabudúce vložte koláč na vyššiu úroveň. |
| Koláč je navrchu príliš tmavý a zdola príliš svetlý. | Nabudúce vložte koláč na nižšiu úroveň. Zvolte nižšiu teplotu a predlžte čas pečenia. |
| Koláč vo forme alebo pozdĺžnej forme je vzadu príliš tmavý. | Formu na pečenie nedávajte priamo k zadnej stane, ale do stredu na príslušenstvo. |
| Koláč je príliš tmavý. | Nabudúce zvolte nižšiu teplotu a príp. predlžte čas pečenia. |
| Pečivo hnedne nerovnomerne. | Zvolte trochu nižšiu teplotu. Aj prečnievajúci papier na pečenie môže mať vplyv na cirkuláciu vzduchu. Papier na pečenie vždy vhodne pripárihnite. Dbajte na to, aby forma na pečenia nestála priamo pred otvormi zadnej steny varného priestoru. Pri pečení drobného pečiva by sa mala podľa možnosti použiť rovnaká veľkosť a hrúbka. |
| Piekli ste na viacerých úrovniach. Pečivo na hornom plechu na pečenie je tmavšie ako na dolnom. | Na pečenie na viacerých úrovniach použite vždy 4D horúci vzduch. Pečivo na plechoch alebo vo formách zasunuté súčasne do rúry nemusí byť hotové v rovnakom čase. |
| Koláč vyzerá dobre, ale nie je prepečené vnútri. | Pečte pri nižšej teplote a dlhšie a pridajte menej tekutiny. Ak pečiete koláč so šľavnatým obložením, predpečte najprv korpus. Posypte ho mandľami alebo strúhankou a na to nakladte obloženie. |
| Koláč sa po potrasení neuvoľní. | Po upečení nechajte koláč ešte na 5 až 10 minút vychladnúť. Ak by sa ešte stále nedal uvoľniť, okraj uvoľnite ešte raz opatrne nožom. Koláč znova potraste a formu zakryte mokrou, studenou utierkou. Nabudúce formu vymastite a vysypeť strúhankou. |

Chlieb a pečivo

Váš spotrebič vám ponúka množstvo druhov ohrevu na pečenie chleba a pečiva. V tabuľkách nastavení nájdete optimálne nastavenia pre množstvo jedál.

Dodržiavajte upozornenia uvedené v odseku na kysnutie cesta.

Používajte len originálne príslušenstvo k vášmu spotrebiču. Optimálne je prispôsobené varnému priestoru a druhom prevádzky.

Pečenie s pridaním pary

Chlieb a žemle budú mať po pečení s pridaním pary chrumkavú kôrku a lesklejší povrch. Pečivo sa menej vysuší.

Pečenie s pridaním pary je možné len na jednej úrovni.

Výšky zasunutia

Používajte uvedené výšky zasunutia.

Pečenie na jednej úrovni

Na pečenie na jednej úrovni použite nasledujúce výšky zasunutia:

- Vysoká pečivo: výška 2
- Ploché pečivo: výška 3

Ak použijete ako druh ohrevu 4D horúci vzduch, môžete zvoliť výšku 1, 2, 3 a 4.

Pečenie na dvoch úrovniach

Použite 4D horúci vzduch. Pečivo na plechoch alebo vo formách zasunuté súčasne do spotrebiča nemusí byť hotové súčasne.

- Univerzálny plech: výška 3
Plech na pečenie: výška 1
- Formy na rošt
prvý rošt: výška 3
druhý rošt: výška 1

Súčasným pečením jedál môžete ušetriť až 45 percent energie. Položte formy do varného priestoru vedľa seba alebo uhlopriečne nad seba.

Príslušenstvo

Dávajte pozor, aby ste vždy použili vhodné príslušenstvo a správne ho zasunuli.

Rošt

Rošt zasuňte otvorenou stranou k dvierkam spotrebiča a zakrivením nadol. Riad a formy položte vždy na rošt.

Univerzálny pekáč alebo plech na pečenie

Univerzálny pekáč alebo plech na pečenie opatrne zasúvajte do rúry skosenou stranou k dvierkam spotrebiča až na doraz.

Formy na pečenie

Najvhodnejšie sú tmavé formy z kovu.

Biele formy, keramické formy a formy zo skla predlžujú čas pečenia a pečivo nezhnedne rovnomerne. Keď pečiate s takýmito formami a chcete použiť horný/dolný ohrev, zasuňte formu do výšky 1.

Formy na pečenie s pridaním pary musia byť odolné voči vysokým teplotám a pare.

Papier na pečenie

Papier na pečenie používajte len vtedy, keď je vhodný pre zvolenú teplotu. Papier na pečenie vždy vhodne pristrihnite.

Mrazené výrobky

Nepoužívajte mrazené výrobky s veľkou námrazou. Z jedla odstráňte ľad.

Zmrazené výrobky sú čiastočne nerovnomerne predpečené. Nerovnomerné zhnednutie zostane aj po upečení.

Odporúčané hodnoty nastavenia

V tabuľke nájdete optimálny druh ohrevu pre rôzne chleby a pečivo. Teplota a čas pečenia závisia od množstva a vlastností cesta. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia. Skúste začať najprv s nižšími hodnotami. Nižšia teplota zaistí rovnomernejšie zhnednutie. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu hodnotu.

Upozornenie: Časy pečenia nemožno skrátiť nastavením vyšej teploty. Chlieb a pečivo by boli upečené len zvonku, ale neboli by prepečené vnútri.

Hodnoty nastavenia platia vždy pre vloženie jedla do studeného varného priestoru. Ušetríte až 20 percent energie. Pri použití predhrievania sa skráta uvedené časy pečenia o niekoľko minút.

Pre vybrané jedlá je potrebné predhrievanie a je uvedené v tabuľke. Jedlo a príslušenstvo vložte do varného priestoru až po predhrievaní. Niektoré jedlá sa vydaria najlepšie, keď sa pečú vo viacerých krokoch. Tieto sú uvedené v tabuľke.

Hodnoty nastavenia pre chlebové cesto platia pre cesto na plechu na pečenie, ako aj cesto v podlhovastej forme.

Keď chcete piecť podľa vlastného receptu, orientujte sa podľa podobného pečiva v tabuľke.

Pred použitím vyberte z varného priestoru príslušenstvo, ktoré nepotrebujete. Docielite tak optimálny výsledok varenia/pečenia a ušetríte až 20 percent energie.

Pozor!

Do horúceho varného priestoru nikdy nenalejte vodu alebo nepostavte na dno varného priestoru riad s vodou. Zmenou teploty sa môže poškodiť smalt.

Použité druhy ohrevu:

- 4D horúci vzduch
- Horný/dolný ohrev
- Grilovanie s cirkuláciou vzduchu
- Gril, veľká plocha
- coolStart-Funkcia

Stupeň intenzity pary sú uvedené v tabuľke ako čísla:

- 1 = nízky stupeň
- 2 = stredný stupeň
- 3 = vysoký stupeň

| Jedlo | Príslušenstvo | Zásuvná výška | Druh ohrevu | Teplota v °C/ stupeň grilovania | Intenzita pary | Čas trvania v min. |
|--|--|---------------|-------------|---------------------------------|----------------|--------------------|
| Chlieb | | | | | | |
| Biely chlieb, 750 g | Univerzálny pekáč alebo pozdĺžna forma | 2 | ④ | 210-220* | - | 10-15 |
| | | | | 180-190 | - | 25-35 |
| Biely chlieb, 750 g | Univerzálny pekáč alebo pozdĺžna forma | 2 | ④ | 210-220 | 3 | 10-15 |
| | | | | 180-190 | - | 25-35 |
| Pšenično-ražný chlieb, 1,5 kg | Univerzálny pekáč alebo pozdĺžna forma | 2 | ④ | 210-220* | - | 10-15 |
| | | | | 180-190 | - | 40-50 |
| Pšenično-ražný chlieb, 1,5 kg | Univerzálny pekáč alebo pozdĺžna forma | 2 | ④ | 210-220 | 3 | 10-15 |
| | | | | 180-190 | - | 45-55 |
| Celozrnný chlieb, 1 kg | Univerzálny pekáč | 2 | ④ | 210-220* | - | 10-15 |
| | | | | 180-190 | - | 40-50 |
| Celozrnný chlieb, 1 kg | Univerzálny pekáč | 2 | ④ | 210-220 | 3 | 10-15 |
| | | | | 180-190 | - | 40-50 |
| chlebová placka | Univerzálny pekáč | 3 | □ | 230-250 | - | 20-30 |
| chlebová placka | Univerzálny pekáč | 3 | □ | 220-230 | 3 | 20-30 |
| Žemle | | | | | | |
| Žemle alebo bageta, predpečená** | Univerzálny pekáč | 3 | »* | - | - | - |
| Žemle alebo bageta pripravené na zapečenie, predpečené | Plech na pečenie | 3 | □ | 200-220 | 2 | 10-20 |
| Žemle, sladké, čerstvé | Plech na pečenie | 3 | □ | 170-190* | - | 15-20 |
| Žemle, sladké, čerstvé | Plech na pečenie | 3 | □ | 150-170 | 3 | 25-35 |
| Žemle, sladké, čerstvé, 2 úrovne | Univerzálny pekáč + plech na pečenie | 3+1 | ④ | 150-170* | - | 20-30 |
| Žemle, čerstvé | Plech na pečenie | 3 | □ | 180-200 | - | 20-30 |
| Žemle, čerstvé | Plech na pečenie | 3 | ④ | 200-220 | 2 | 20-30 |
| Bageta, predpečená, chladená** | Univerzálny pekáč | 3 | »* | - | - | - |
| Bageta, predpečená, chladená | Plech na pečenie | 3 | □ | 200-220 | 1 | 10-20 |
| Žemle, bagety, regenerovať | Rošt | 2 | ④ | 150-160* | - | 10-20 |
| Žemle, zmrazené | | | | | | |
| Žemle alebo bageta, predpečená** | Univerzálny pekáč | 3 | »* | - | - | - |
| Žemle alebo bageta pripravené na zapečenie, predpečené | Plech na pečenie | 3 | □ | 180-200 | 1 | 15-25 |
| Malé pečivo z kysnutého cesta, polotovary** | Univerzálny pekáč | 3 | »* | - | - | - |
| Malé pečivo z kysnutého cesta, lúhované, polotovary | Plech na pečenie | 3 | □ | 210-230 | 1 | 18-25 |
| Croissanty, polotovary | Univerzálny pekáč | 3 | ④ | 170-190 | - | 30-35 |
| Croissanty, polotovary | Plech na pečenie | 3 | ④ | 180-200 | 1 | 20-25 |
| Žemle, bagety, regenerovať | Rošt | 2 | ④ | 160-170 | - | 10-20 |
| Toasty | | | | | | |
| Zapečené toasty, 4 kusy | Rošt | 3 | ☒ | 190-210 | - | 10-15 |
| Zapečené toasty, 12 kusov | Rošt | 3 | ☒ | 230-250 | - | 10-15 |
| Opečené toasty (nepredhrievať) | Rošt | 5 | ☒ | 3 | - | 4-6 |

* Predhrejte

** Dodržiavajte údaje na obale

Pizza, quiche a pikantné koláče

Váš spotrebič vám ponúka množstvo druhov ohrevu na prípravu pizzy, quiche a pikantných koláčov. V tabuľkách nastavení nájdete optimálne nastavenia pre množstvo jedál.

Dodržiavajte upozornenia uvedené v odseku na kysnutie cesta.

Používajte len originálne príslušenstvo k vášmu spotrebiču. Optimálne je prispôsobené varnému priestoru a druhom prevádzky.

Pečenie s pridaním pary

Určité pečivo (napr. kysnuté pečivo) získa pri pridaní pary chrumkavú kôrku a lesklejší povrch. Pečivo menej vyschne.

Pečenie s pridaním pary je možné len na jednej úrovni.

Výšky zasunutia

Používajte uvedené výšky zasunutia.

Pečenie na jednej úrovni

Na pečenie na jednej úrovni použite nasledujúce výšky zasunutia:

- Vysoká pečivo: výška 2
- Ploché pečivo: výška 3

Ak použijete ako druh ohrevu 4D horúci vzduch, môžete zvoliť výšku 1, 2, 3 a 4.

Pečenie na viacerých úrovniach

Použite 4D horúci vzduch. Pečivo na plechoch alebo vo formách zasunuté súčasne do spotrebiča nemusí byť hotové súčasne.

Pečenie na dvoch úrovniach:

- Univerzálny pekáč: výška 3
Plech na pečenie: výška 1
- Formy na rošte
Prvý rošt: výška 3
Druhý rošt: výška 1

Pečenie na štyroch úrovniach:

- 4 rošty s papierom na pečenie
Prvý rošt: výška 5
Druhý rošt: výška 3
Tretí rošt: výška 2
Štvrtý rošt: výška 1

Súčasným pečením jedál môžete ušetriť až 45 percent energie. Položte formy do varného priestoru vedľa seba alebo uhlopriečne nad seba.

Príslušenstvo

Dávajte pozor, aby ste vždy použili vhodné príslušenstvo a správne ho zasunuli.

Rošt

Rošt zasuňte otvorenou stranou k dvierkam spotrebiča a zakrivením nadol. Riad a formy položte vždy na rošt.

Univerzálny pekáč alebo plech na pečenie

Univerzálny pekáč alebo plech na pečenie opatrne zasúvajte do rúry skosenou stranou k dvierkam spotrebiča až na doraz.

Na pečenie pizzy s bohatým obložením používajte univerzálny plech.

Formy na pečenie

Najvhodnejšie sú tmavé formy z kovu.

Biele formy, keramické formy a formy zo skla predĺžujú čas pečenia a pečivo nezhnedne rovnomerne. Keď pečiete s takýmito formami a chcete použiť horný/dolný ohrev, zasuňte formu do výšky 1.

Formy na pečenie s pridaním pary musia byť odolné voči vysokým teplotám a pare.

Papier na pečenie

Papier na pečenie používajte len vtedy, keď je vhodný pre zvolenú teplotu. Papier na pečenie vždy vhodne pristrihnite.

Mrazené výrobky

Nepoužívajte mrazené výrobky s veľkou námrazou. Z jedla odstráňte ľad.

Zmrazené výrobky sú čiastočne nerovnomerne predpečené. Nerovnomerné zhnednutie zostane aj po upečení.

Odporúčané hodnoty nastavenia

V tabuľke nájdete optimálny druh ohrevu pre rôzne jedlá. Teplota a čas pečenia závisia od množstva a vlastností cesta. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia. Skúste začať najprv s nižšími hodnotami. Nižšia teplota zaistí rovnomernejšie zhnednutie. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu hodnotu.

Upozornenie: Časy pečenia nemožno skrátiť nastavením vyššej teploty. Jedlo by bolo upečené len zvonku, ale nebolo by prepečené vnútri.

Hodnoty nastavenia platia vždy pre vloženie jedla do studeného varného priestoru. Ušetríte až 20 percent energie. Pri použití predhrievania sa skráťia uvedené časy pečenia o niekoľko minút.

Pre vybrané jedlá je potrebné predhrievanie a je uvedené v tabuľke. Jedlo a príslušenstvo vložte do varného priestoru až po predhrievaní.

Keď chcete piecť podľa vlastného receptu, orientujte sa podľa podobného pečiva v tabuľke.

Pred použitím vyberte z varného priestoru príslušenstvo, ktoré nepotrebuje. Docielite tak optimálny výsledok varenia/pečenia a ušetríte až 20 percent energie.

Použité druhy ohrevu:

- 4D horúci vzduch
- Horný/dolný ohrev
- Stupeň pre pizzu
- Intenzívny ohrev
- coolStart-Funkcia

Stupeň intenzity pary sú uvedené v tabuľke ako čísla:

- 1 = nízky stupeň
- 2 = stredný stupeň
- 3 = vysoký stupeň

| Jedlo | Príslušenstvo | Výška zasunutia | Druh ohrevu | Teplota v °C | Intenzita pary | Čas trvania v min. |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|--------------------|
| Pizza | | | | | | |
| Pizza, čerstvá | Plech na pečenie | 3 | ∅ | 200-220 | - | 25-35 |
| Pizza, čerstvá, 2 úrovne | Univerzálny pekáč + plech na pečenie | 3+1 | ∅ | 180-200 | - | 35-45 |
| Pizza, čerstvá, tenký korpus | Plech na pizzu | 2 | ∅ | 220-230 | - | 20-30 |
| Pizza, chladená** | Rošt | 3 | ☒ | - | - | - |
| Pizza, mrazená | | | | | | |
| Pizza, tenký korpus, 1 kus** | Rošt | 3 | ☒ | - | - | - |
| Pizza, tenký korpus, 2 kusy | Univerzálny pekáč + rošt | 3+1 | ∅ | 190-210 | - | 20-25 |
| Pizza, hrubý korpus, 1 kus** | Rošt | 3 | ☒ | - | - | - |
| Pizza, hrubý korpus, 2 kusy | Univerzálny pekáč + rošt | 3+1 | ∅ | 190-210 | - | 20-30 |
| Pizzová bageta** | Rošt | 3 | ☒ | - | - | - |
| Mini pizza** | Univerzálny pekáč | 3 | ☒ | - | - | - |
| Mini pizze, Ø 7 cm, 4 úrovne | 4 rošty | 5+3+2+1 | ∅ | 180-200* | - | 20-30 |
| Pikantné koláče a quiche | | | | | | |
| Pikantré koláče vo forme | Forma s vyberacím dnom Ø 28 cm | 2 | ≡ | 180-200 | - | 60-70 |
| Pikantré koláče vo forme | Forma s vyberacím dnom Ø 28 cm | 2 | ∅ | 170-190 | 1 | 60-70 |
| Koláč quiche | Forma na koláč, nízka, čierny plech | 1 | ≡ | 190-210 | - | 40-50 |
| Alsaský koláč | Univerzálny pekáč | 3 | ≡ | 240-250* | - | 10-18 |
| Alsaský koláč | Univerzálny pekáč | 2 | ∅ | 200-220* | 2 | 15-25 |
| Pirohy | Nákypová forma | 2 | ≡ | 190-200 | - | 30-45 |
| Empanada (plnené taštičky) | Univerzálny pekáč | 3 | ∅ | 180-190 | - | 30-45 |
| Empanada (plnené taštičky) | Univerzálny pekáč | 2 | ∅ | 170-190 | 2 | 30-40 |
| Burek | Univerzálny pekáč | 3 | ≡ | 200-210 | - | 30-40 |

* Predhriať

** Dodržiavajte údaje na obale

Nákyp a suflé

Váš spotrebič vám ponúka množstvo druhov ohrevu na prípravu nákypov a suflé. V tabuľkách nastavení nájdete optimálne nastavenia pre množstvo jedál.

Používajte len originálne príslušenstvo k vášmu spotrebiču. Optimálne je prispôsobené varnému priestoru a druhom prevádzky.

Výsky zasunutia

Používajte uvedené výsky zasunutia.

Na jednej úrovni môžete piecť vo formách alebo s univerzálnym pekáčom.

- Formy na rošte: výška 2
- Univerzálny pekáč: výška 2

Na suflé použiť funkciu pary. Nebudete potrebovať vodný kúpel. Formičky položte na dierovanú nádobu na parenie, veľkosť XL, alebo na rošt.

Potraviny, ktoré sa normálne pripravujú vo vodnom kúpeľi, zakryte fóliou.

Súčasným pečením jedál môžete ušetriť až 45 percent energie. Formy položte do varného priestoru vedľa seba.

Príslušenstvo

Dávajte pozor, aby ste vždy použili vhodné príslušenstvo a správne ho zasunuli.

Rošt

Rošt zasuňte otvorenou stranou k dvierkam spotrebiča a zakrivením nadol. Riad a formy položte vždy na rošt.

Univerzálny plech

Univerzálny plech opatrne zasuňte až na doraz, skosenou stranou k dvierkam rúry.

Riad

Na nákypy a gratinované jedlá používajte širokú, plochú nádobu. V úzkej, vysokej nádobe potrebujú jedlá viac času a zhora viac zhnednú.

Formy na prípravu s pridaním pary musia byť odolné voči vysokým teplotám a pare.

Odporečané hodnoty nastavenia

V tabuľke nájdete optimálny druh ohrevu pre rôzne nákypy a suflé. Teplota a čas pečenia závisia od množstva a receptu. Stav pečenia nákypu závisí od veľkosti varnej nádoby a výšky nákypu. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia. Skúste začať najprv s nižšími hodnotami. Nižšia teplota zaistí

rovnomernejšie zhnednutie. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu hodnotu.

Upozornenie: Použitím vyšších teplôt sa časy pečenia neskrátia. Nákyp a suflé by boli zvonku hotové, ale vnútri by boli surové.

Hodnoty nastavenia platia vždy pre vloženie jedla do studeného varného priestoru. Ušetríte až 20 percent energie. Pri použití predhrievania sa skráťia uvedené časy pečenia o niekoľko minút.

Ked' chcete jedlo pripraviť podľa vlastného receptu, orientujte sa podľa podobných jedál v tabuľke.

Pred použitím vyberte z varného priestoru príslušenstvo, ktoré nepotrebuje. Docielite tak optimálny výsledok varenia/pečenia a ušetríte až 20 percent energie.

Použité druhy ohrevu:

-  4D horúci vzduch
-  Horný/dolný ohrev
-  Grilovanie s cirkuláciou vzduchu
-  Stupeň pre pizzu
-  coolStart-Funkcia
-  Varenie v pare

Stupeň intenzity pary sú uvedené v tabuľke ako čísla:

- 1 = nízky stupeň
- 2 = stredný stupeň
- 3 = vysoký stupeň

| Jedlo | Príslušenstvo/riad | Výška za-sunutia | Druh ohrevu | Teplota v °C | Intenzita pary | Čas trvania v min. |
|---|--------------------|------------------|--|--------------|----------------|--------------------|
| Nákyp, pikantný, varené prísady | Nákypová forma | 2 |  | 200-220 | - | 30-50 |
| Nákyp, pikantný, varené prísady | Nákypová forma | 2 |  | 150-170 | 2 | 40-50 |
| Nákyp, sladký | Nákypová forma | 2 |  | 170-190 | - | 40-60 |
| Lasagne, čerstvé, 1 kg | Nákypová forma | 2 |  | 160-180 | - | 50-60 |
| Lasagne, čerstvé, 1 kg | Nákypová forma | 2 |  | 170-180 | 2 | 35-45 |
| Lasagne, zmrazené, 400 g** | Rošt | 2 |  | - | - | - |
| Lasagne, zmrazené, 400 g | Nezakrytý riad | 2 |  | 180-190 | 2 | 40-50 |
| Gratinované zemiaky, surové prísady, výška max. 4 cm | Nákypová forma | 2 |  | 160-190 | - | 50-70 |
| Gratinované zemiaky, surové prísady, výška max. 4 cm | Nákypová forma | 2 |  | 160-170 | 3 | 50-60 |
| Gratinované zemiaky, surové prísady, výška max. 4 cm, na 2 úrovniah | Nákypová forma | 3+1 |  | 150-170 | - | 60-80 |
| Suflé | Nákypová forma | 2 |  | 160-180* | - | 35-45 |
| Suflé | Nákypová forma | 2 |  | 170-180 | 2 | 30-40 |
| Suflé | Porciové formy | 3 |  | 100 | - | 40-45 |

* Predhriať

** Dodržiavajte údaje na obale

Hydina

Vás spotrebič vám ponúka rôzne druhy ohrevu na prípravu hydiny. V tabuľkách nastavení nájdete optimálne nastavenia pre niektoré jedlá.

Pečenie na rošte

Pečenie na rošte je mimoriadne vhodné pre veľkú hydalu alebo viac kusov súčasne.

Zasuňte univerzálny plech s roštom, ktorý je na ňom položený, do uvedenej výšky zasunutia. Dbajte na to, aby rošt dosadal na univerzálny plech.
→ "Príslušenstvo" na strane 13

Podľa veľkosti a druhu hydiny dajte do univerzálneho plecha až $\frac{1}{2}$ l vody. Kvapkajúci tuk sa zachytí. Z tohto výpeku môžete pripraviť omáčku. Navyše vznikne menej dymu a varný priestor zostane čistejší.

Pečenie v riade

Používajte len riad, ktorý je vhodný do rúry na pečenie. Skontrolujte, či sa riad zmestí do varného priestoru.

Najvhodnejší je riad zo skla. Horúci riad zo skla odložte na suchú podložku. Ked' je podložka mokrá alebo studená, sklo môže prasknúť.

Lesklé pekáče z ušľachtilej ocele alebo hliníka odrážajú teplo ako sklo, preto sú len výnimcoľne vhodné. Hydina sa pečie pomalšie a menej zhnedne. Použite vyššiu teplotu a/alebo dlhší čas pečenia.

Dodržiavajte pokyny výrobcu vášho riadu na pečenie.

Nezakrytá nádoba

Na pečenie hydiny je najvhodnejšia vysoká forma na pečenie. Položte formu na rošt. Ked' nemáte vhodný riad, použite univerzálny plech.

Zakrytá nádoba

Varný priestor zostane pri pečení v zakrytej nádobe podstatne čistejší. Dbajte na to, aby pokrevka sedela a dobre doliehala. Nádobu postavte na rošt.

Pri odobratí pokrevky po upečení môže unikať veľmi horúca para. Pokrevku vzadu nadvihnite, aby mohla horúca para unikať.

Hydina môže byť chrumkavá aj v zakrytej nádobe. Použite pekáč so sklenou pokrievkou a nastavte vyššiu teplotu.

Pečenie s pridaním pary

Určité jedlá budú s pridaním pary chrumkavejšie. Získajú lesklejší povrch a menej sa vysušia.

Používajte nezakrytý riad. Riad musí byť odolný voči vysokým teplotám a pare.

Zapnite pridanie pary, ako je uvedené v tabuľke nastavení. Niektoré jedlá sa vydaria najlepšie, keď sa pripravujú vo viacerých krokoch. Tieto sú uvedené v tabuľke.

Varenie v pare

V porovnaní s pridaním pary sa s funkciou varenia v pare pripravia kúsky hydiny šetrnejšie. Ostanú tak mimoriadne šťavnaté. Ako chuťový variant sa môžu kúsky hydiny pred varením v pare opieť, čas prípravy sa skráti.

Väčšie kusy potrebujú dlhší čas rozohrievania a dlhší čas ohrevu. Keď použijete viac rovnako ľažkých kusov, predĺži sa čas rozohrievania, nie čas ohrevu.

Kusy hydiny nemusíte obracať.

Použrite dierovanú nádobu na varenie v pare, veľkosť XL, a pod ňu zasuňte univerzálny plech. Môžete použiť aj sklenú misku a postaviť ju na rošt.

Grilovanie

Počas grilovania nechajte dvierka spotrebiča zatvorené. Nikdy negrilujte pri otvorených dvierkach spotrebiča.

Grilované jedlo položte na rošt. Dodatočne zasuňte univerzálny plech skosenou stranou smerom k dvierkam rúry najmenej o jednu zásuvnú výšku nižšie. Kvapkajúci tuk sa zachytí.

Podľa možnosti použite na grilovanie rovnaké kusy s podobnou hrúbkou a hmotnosťou. Tak rovnomerne zhnednú a zostanú krásne šťavnaté. Grilované kúsky položte priamo na rošt.

Grilované kúsky otáčajte grilovacími kliešťami. Keď do mäsa pichnete vidličku, mäso stratí šťavu a vysuší sa.

Upozornenia

- Ohrevné telo grilu sa vždy opakovane zapína a vypína, to je normálne. Častosť zapínania a vypínania závisí od nastaveného stupňa grilovania.
- Pri grilovaní môže vznikať dym.

Teplotná sonda

Teplotná sonda umožňuje pečenie pri presnej teplote. Prečítajte si dôležité upozornenia týkajúce sa používania teplotnej sondy v príslušnej kapitole. Nájdete tam údaje o vsunutí teplotnej sondy, možných druhoch

ohrevu a ďalšie informácie. → "Teplotná sonda" na strane 27

Odporučané hodnoty nastavenia

V tabuľke nájdete optimálny druh ohrevu pre vašu hydinu. Teplota a čas pečenia závisia od množstva, vlastností a teploty potravín. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia. Skúste začať najprv s nižšími hodnotami. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu hodnotu.

Hodnoty nastavenia platia pre vsunutie neplnenej hydiny s teplotou z chladničky do studeného varného priestoru. Ušetríte až 20 percent energie. Pri použití predhrievania sa skrábia uvedené časy pečenia o niekoľko minút.

V tabuľke nájdete údaje pre hydinu s návrhom hmotnosti. Keď chcete pripraviť ľažší kus hydiny, v každom prípade použite nižšiu teplotu. Ak máte viac kusov, orientujte sa podľa hmotnosti najľažšieho kusa, aby ste zistili čas pečenia. Jednotlivé kusy by mali byť približne rovnako veľké.

Všeobecne platí: Čím je hydina väčšia, tým nižšiu teplotu a dlhší čas pečenia použite.

Hydnu obráťte asi po uplynutí $\frac{1}{2}$ až $\frac{2}{3}$ uvedeného času.

Upozornenie: Papier na pečenie používajte len vtedy, keď je vhodný pre zvolenú teplotu. Papier na pečenie vždy vhodne pristrihnite.

Tipy

- Pri pečení kačice alebo husi prepichnite kožu pod krídlami. Tuk tak bude môcť odtekať.
- Najprv narežte kožu na prsiach kačky. Prisia kačky neobracajte.
- Keď budete hydnu obracať, dajte pozor, aby bola dolu najprv strana s prsami, príp. kožou.
- Hydina bude obzvlášť chrumkavá, pokiaľ ju ku koncu pečenia potriete maslom, slanou vodou alebo pomarančovou šťavou.

Pred použitím vyberte z varného priestoru príslušenstvo, ktoré nepotrebujete. Docielite tak optimálny výsledok varenia/pečenia a ušetríte až 20 percent energie.

Použité druhy ohrevu:

- 4D horúci vzduch
- Horný/dolný ohrev
- Grilovanie s cirkuláciou vzduchu
- Gril, veľká plocha
- coolStart-Funkcia
- Varenie v pare

Stupeň intenzity pary sú uvedené v tabuľke ako čísla:

- 1 = nízky stupeň
- 2 = stredný stupeň
- 3 = vysoký stupeň

| Jedlo | Príslušenstvo/riad | Zásuvná výška | Druh ohrevu | Teplota v °C/ stupeň grilovania | Intenzita pary | Čas trvania v min. |
|--------------------------------|--------------------|---------------|-------------|---------------------------------|----------------|--------------------|
| Kurča | | | | | | |
| Kurča, 1 kg | Rošt | 2 | | 200-220 | - | 60-70 |
| * 5 min predhrievajte | | | | | | |
| ** Dodržiavajte údaje na obale | | | | | | |

| Jedlo | Príslušenstvo/riad | Zásuvná výška | Druh ohrevu | Teplota v °C/ stupeň grilovania | Intenzita pary | Čas trvania v min. |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|---------------------------------|----------------|--------------------|
| Kurča, 1 kg | Rošt | 2 | | 190-210 | 2 | 50-60 |
| Filé z kuracích prís, po 150 g | Rošt | 4 | | 3* | - | 15-20 |
| Filé z kuracích prís (variť v pare) | Nádoba na parenie | 3 | | 100 | - | 15-25 |
| Malé porcie kurčaťa, po 250 g | Rošt | 3 | | 220-230 | - | 30-35 |
| Malé porcie kurčaťa, po 250 g | Rošt | 3 | | 200-220 | 2 | 30-45 |
| Kuracie prsty, nugety, zmrazené** | Univerzálny pekáč | 3 | | - | - | - |
| Veľké kurča, 1,5 kg | Rošt | 2 | | 200-220 | - | 70-90 |
| Veľké kurča, 1,5 kg | Rošt | 2 | | 180-200 | 2 | 65-75 |
| Kačka a hus | | | | | | |
| Kačka, neplnená, 2 kg | Rošt | 1 | | 180-200 | - | 90-110 |
| Kačka, neplnená, 2 kg | Rošt | 2 | | 150-160 | 2 | 70-90 |
| | | | | 180-190 | - | 30-40 |
| Kačacie prsia, po 300 g | Rošt | 3 | | 230-250 | - | 25-30 |
| Kačacie prsia, po 300 g | Rošt | 3 | | 220-240 | 2 | 25-30 |
| Hus, 3 kg | Rošt | 2 | | 160-180 | - | 120-150 |
| Hus, 3 kg | Rošt | 2 | | 130-140 | 2 | 110-120 |
| | | | | 150-160 | 2 | 20-30 |
| | | | | 170-180 | - | 30-40 |
| Husacie stehná, po 350 g | Rošt | 2 | | 210-230 | - | 40-50 |
| Husacie stehná, po 350 g | Rošt | 3 | | 190-200 | 2 | 45-55 |
| Morka | | | | | | |
| Mladá morka, 2,5 kg | Rošt | 2 | | 180-200 | - | 70-90 |
| Mladá morka, 2,5 kg | Rošt | 2 | | 140-150 | 2 | 70-80 |
| | | | | 170-180 | - | 20-30 |
| Morčacie prsia, bez kostí, 1 kg | Zakrytý riad | 2 | | 240-250 | - | 80-100 |
| Morčacie horné stehno, s kostou, 1 kg | Rošt | 2 | | 180-200 | - | 80-100 |
| Morčacie horné stehno, s kostou, 1 kg | Rošt | 2 | | 170-180 | 2 | 80-100 |

* 5 min predhrievajte

** Dodržiavajte údaje na obale

Mäso

Váš spotrebič vám ponúka množstvo druhov ohrevu na prípravu mäsa. V tabuľkách nastavení nájdete optimálne nastavenia pre množstvo jedál.

Pečenie a dusenie

Chudé mäso podľa želania potrite tukom alebo obložte plátkami slaniny.

Kožu do kríza narežte. Pri obracaní mäsa dávajte pozor, aby bola koža najprv dolu.

Ked' je pečené mäso hotové, malo by ešte odpočívať 10 minút vo vypnutom, zatvorenom varnom priestore. Šťava z pečenia sa tak lepšie rozloží. Upečené mäso zaviňte príp. do alobalu. V uvedenom čase pečenia nie je zahrnutý čas odpočívania.

Pečenie na rošte

Na rošte sa mäso upečie zvlášť chrumkavo zo všetkých strán.

Podľa veľkosti a druhu mäsa dajte do univerzálneho plecha až $\frac{1}{2}$ l vody. Kvapkovajúci tuk alebo šťava z mäsa sa zachytia. Z tohto výpeku môžete pripraviť omáčku. Navyše vznikne menej dymu a varný priestor zostane čistejší.

Zasuňte univerzálny plech s roštom, ktorý je na ňom položený, do uvedenej výšky zasunutia. Dbajte na to, aby rošt dosadal na univerzálny plech.

→ "Príslušenstvo" na strane 13

Pečenie a dusenie v riade

Pečenie a dusenie v riade je komfortnejšie. Mäso s nádobou môžete jednoduchšie vybrať z varného priestoru a omáčku pripraviť priamo v nádobe.

Používajte len riad, ktorý je vhodný na použitie v rúre na pečenie. Skontrolujte, či sa riad zmestí do varného priestoru.

Najvhodnejší je riad zo skla. Horúci riad zo skla odložte na suchú podložku. Keď je podložka mokrá alebo studená, sklo môže prasknúť.

K pečeniu mäsa bez tuku pridajte trochu tekutiny. V sklenenom riade by malo byť dno riadu zakryté do výšky cca ½ cm.

Množstvo tekutiny závisí od druhu mäsa a materiálu nádoby a od toho, či používate pokrievku. Keď pripravujete mäso v smaltovanom alebo tmavom kovovom pekáči, je treba viac tekutiny ako v sklenej nádobe.

Počas pečenia sa tekutina z nádoby odparí. V prípade potreby opatrne dolejte tekutinu.

Lesklé pekáče z ušľachtilej ocele alebo hliníka odrážajú teplo ako sklo, preto sú len výnimcoľne vhodné. Mäso sa peče pomalšie a menej zhnedne. Použite vyššiu teplotu a/alebo dlhší čas pečenia.

Dodržiavajte pokyny výrobcu vášho riadu na pečenie.

Nezakrytá nádoba

Na pečenie mäsa je najvhodnejšia vysoká forma na pečenie. Položte formu na rošt. Keď nemáte vhodný riad, použite univerzálny plech.

Zakrytá nádoba

Varný priestor zostane pri pečení v zakrytej nádobe podstatne čistejší. Dbajte na to, aby pokrievka sedela a dobre doliehala. Nádobu postavte na rošt.

Vzdialenosť medzi mäsom a pokrievkou musí byť minimálne 3 cm. Mäso môže zväčšiť svoj objem.

Pri odobratí pokrievky po upečení môže unikať veľmi horúca para. Pokrievku vzadu nadvihnite, aby mohla horúca para unikať.

Pred dusením vždy mäso podľa potreby opečte. Aby vznikol základ šťavy, pridajte vodu, víno, ocot alebo podobne. Dno nádoby malo byť zakryté do výšky 1 až 2 cm.

Počas pečenia sa tekutina z nádoby odparí. V prípade potreby opatrne dolejte tekutinu.

Mäso môže byť chrumkavé aj v zakrytej nádobe. Použite pekáč so sklenou pokrievkou a nastavte vyššiu teplotu.

Pečenie a dusenie s pridaním pary

Určité jedlá budú s pridaním pary chrumkavejšie a menej sa vysušia.

Používajte nezakrytý riad. Riad musí byť odolný voči vysokým teplotám a pare.

Pečené mäso nemusíte obracať.

Zapnite pridanie pary, ako je uvedené v tabuľke nastavení. Niektoré jedlá sa vydaria najlepšie, keď sa pripravujú vo viacerých krokoch. Tieto sú uvedené v tabuľke.

Varenie v pare

V porovnaní s pridaním pary sa s funkciou varenia v pare pripraví mäso šetrnejšie, avšak nezíska kôrku. Zostane mimoriadne šťavnaté. Ako chuťový variant sa

môžu kúsky mäsa pred varením v pare opieciť, čas prípravy sa skráti.

Väčšie kusy potrebujú dlhší čas rozohrievania a dlhší čas ohrevu. Keď použijete viac rovnako ľažkých kusov, predĺži sa čas rozohrievania, nie čas ohrevu.

Kusy mäsa nemusíte obracať.

Použite dierovanú nádobu na varenie v pare, veľkosť XL, a pod ňu zasuňte univerzálny plech. Môžete použiť aj sklenú misku a postaviť ju na rošt.

Grilovanie

Počas grilovania nechajte dvierka spotrebiča zatvorené. Nikdy negrilujte pri otvorených dvierkach spotrebiča.

Grilované jedlo položte na rošt. Dodatočne zasuňte univerzálny plech skosenou stranou smerom k dvierkam rúry najmenej o jednu zásuvnú výšku nižšie. Kvapkajúci tuk sa zachytí.

Podľa možnosti použite na grilovanie rovnaké kusy s podobnou hrúbkou a hmotnosťou. Tak rovnomerne zhnednú a zostanú krásne šťavnaté. Grilované kúsky položte priamo na rošt.

Grilované kúsky otáčajte grilovacími kliešťami. Keď do mäsa pichnete vidličku, mäso stratí šťavu a vysuší sa.

Grilovanú potravinu osolte až po grilovaní. Soľ odoberá vodu z mäsa.

Upozornenia

- Ohrevné telo grilu sa vždy opakovane zapína a vypína, to je normálne. Častosť zapínania a vypínania závisí od nastaveného stupňa grilovania.
- Pri grilovaní môže vznikať dym.

Teplotná sonda

Teplotná sonda umožňuje pečenie pri presnej teplote. Precítajte si dôležité upozornenia týkajúce sa používania teplotnej sondy v príslušnej kapitole. Nájdete tam údaje o vsunutí teplotnej sondy, možných druhoch ohrevu a ďalšie informácie. → "Teplotná sonda" na strane 27

Odporúčané hodnoty nastavenia

V tabuľke nájdete optimálny druh ohrevu pre jedlá z mäsa. Teplota a čas pečenia závisia od množstva, vlastností a teploty potraviny. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia. Skúste začať najprv s nižšími hodnotami. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu hodnotu.

Hodnoty nastavenia platia vždy pre vsunutie mäsa s teplotou z chladničky do studeného varného priestoru. Ušetríte tak až 20 percent energie. Pri použití predhrievania sa skráťia uvedené časy pečenia o niekoľko minút.

V tabuľke nájdete údaje pre kusy mäsa s návrhom hmotnosti. Ak chcete piecť ľažší kus mäsa, v každom prípade použite nižšiu teplotu. Ak máte viac kúskov, orientujte sa podľa hmotnosti najľažšieho kusa pri zistovaní času pečenia. Jednotlivé kusy by mali byť približne rovnako veľké.

Všeobecne platí: Čím väčší kus mäsa, tým nižšia teplota a tým dlhší čas pečenia.

Obráťte pečené mäso a grilované kúsky asi po ½ až ⅔ uvedeného času.

Ked' chcete piecť podľa vlastného receptu, orientujte sa podľa podobného pečiva v tabuľke. Ďalšie informácie nájdete v tipoch na pečenie, dusenie a grilovanie za tabuľkou nastavení.

Pred použitím vyberte z varného priestoru príslušenstvo, ktoré nepotrebuje. Docielite tak optimálny výsledok varenia/pečenia a ušetríte až 20 percent energie.

Použité druhy ohrevu:

- 4D horúci vzduch
- Horný/dolný ohrev
- Grilovanie s cirkuláciou vzduchu
- Gril, veľká plocha
- Varenie v pare

Stupeň intenzity pary sú uvedené v tabuľke ako čísla:

- 1 = nízky stupeň
- 2 = stredný stupeň
- 3 = vysoký stupeň

| Jedlo | Príslušenstvo/riad | Zásuvná výška | Druh ohrevu | Teplota v °C/ stupeň grilovania | Intenzita pary | Čas trvania v min. |
|---|--------------------|---------------|-------------|---------------------------------|----------------|--------------------|
| Bravčové mäso | | | | | | |
| Bravčové pečené bez kože, napr. krkovička, 1,5 kg | Nezakrytý riad | 2 | | 180-190 | - | 110-130 |
| Bravčové pečené bez kože, napr. krkovička, 1,5 kg | Nezakrytý riad | 2 | | 180-190 | 1 | 110-130 |
| Bravčové pečené s kožou, napr. pliecko, 2 kg | Rošt | 2 | | 190-200 | - | 130-140 |
| Bravčové pečené s kožou, napr. pliecko, 2 kg | Nezakrytý riad | 2 | | 100 | - | 25-30 |
| | | | | 170-180 | 1 | 60-75 |
| | | | | 200-210 | - | 20-25 |
| Bravčová panenka, 1,5 kg | Nezakrytý riad | 2 | | 220-230 | - | 70-80 |
| Bravčová panenka, 1,5 kg | Nezakrytý riad | 2 | | 170-180 | 1 | 80-90 |
| Bravčové filé, 400 g | Rošt | 3 | | 220-230 | - | 20-25 |
| Bravčové filé, 400 g | Nezakrytý riad | 3 | | 210-220* | 1 | 25-30 |
| Bravčové filé, 400 g | Nádoba na parenie | 3 | | 100 | - | 18-20 |
| Údené bravčové s koštoú, 1 kg (s pridaním vody) | Zakrytý riad | 2 | | 210-230 | - | 70-90 |
| Údené bravčové s koštoú, 1 kg | Nezakrytý riad | 2 | | 160-170 | 1 | 70-80 |
| Bravčové steaky, hrúbka 2 cm | Rošt | 5 | | 2 | - | 16-20 |
| Bravčové medailóniky, hrúbka 3 cm (5 min. predhriat) | Rošt | 5 | | 3* | - | 8-12 |
| Hovädzie mäso | | | | | | |
| Hovädzie filé, stredne prepečené, 1 kg | Rošt | 2 | | 210-220 | - | 40-50 |
| Hovädzie filé, stredne prepečené, 1 kg | Nezakrytý riad | 2 | | 190-200 | 1 | 50-60 |
| Dusené hovädzie mäso, 1,5 kg | Zakrytý riad | 2 | | 200-220 | - | 130-160 |
| Dusené hovädzie mäso, 1,5 kg**** | Nezakrytý riad | 2 | | 150 | 3 | 30 |
| | | | | 130 | 2 | 120-150 |
| Roastbeef, stredne prepečený, 1,5 kg | Rošt | 2 | | 220-230 | - | 60-70 |
| Roastbeef, stredne prepečený, 1,5 kg | Nezakrytý riad | 2 | | 190-200 | 1 | 65-80 |
| Hovádzí chvost** | Nezakrytý riad | 2 | | 95 | - | 120-150 |
| Steak, hrúbka 3 cm, stredne prepečený (bez predhrievania) | Rošt | 3 | | 3 | - | 15-20 |

* predhriat

** na začiatku pridajte cca 200 ml tekutiny do nádoby; nádržka na vodu sa musí počas prevádzky doplniť

*** bez obracania

**** na začiatku pridajte cca 100 ml tekutiny do nádoby; nádržka na vodu sa musí počas prevádzky doplniť

| Jedlo | Príslušenstvo/riad | Zásuvná výška | Druh ohrevu | Teplota v °C/ stupň grilovania | Intenzita paráy | Čas trvania v min. |
|--|--------------------|---------------|-------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
| Burger, výška 3 – 4 cm | Rošt | 4 | | 3 | - | 25-30 |
| Tel'acie mäso | | | | | | |
| Tel'acie pečené, 1,5 kg | Nezakrytý riad | 2 | | 160-170 | - | 100-120 |
| Tel'acie pečené, 1,5 kg | Nezakrytý riad | 2 | | 170-180 | 1 | 90-110 |
| Tel'acie koleno, 1,5 kg | Nezakrytý riad | 2 | | 200-210 | - | 100-120 |
| Tel'acie koleno, 1,5 kg | Nezakrytý riad | 2 | | 170-180 | 1 | 100-120 |
| Jahňacie mäso | | | | | | |
| Jahňacie stehno bez kostí, stredne prepečené, 1,5 kg | Nezakrytý riad | 2 | | 170-190 | - | 50-80 |
| Jahňacie stehno bez kostí, stredne prepečené, 1,5 kg | Nezakrytý riad | 2 | | 170-180 | 1 | 80-90 |
| Jahňací chrbát s kosťou*** | Rošt | 2 | | 180-190 | - | 40-50 |
| Jahňací chrbát s kosťou*** | Nezakrytý riad | 3 | | 200-210* | 1 | 25-30 |
| Jahňacie kotlety | Rošt | 3 | | 3 | - | 12-16 |
| Klobásy | | | | | | |
| Grilovaná klobása | Rošt | 4 | | 3 | - | 10-15 |
| Viedenské párky | Nádoba na parenie | 3 | | 80 | - | 14-20 |
| Tel'acia klobása | Nádoba na parenie | 3 | | 80 | - | 12-20 |
| Mäsové jedlá | | | | | | |
| Fašírka, 1 kg | Nezakrytý riad | 2 | | 170-180 | - | 60-70 |
| Fašírka, 1 kg | Nezakrytý riad | 2 | | 190-200 | 1 | 70-80 |

* predhriatie

** na začiatku pridajte cca 200 ml tekutiny do nádoby; nádržka na vodu sa musí počas prevádzky doplniť

*** bez obracania

**** na začiatku pridajte cca 100 ml tekutiny do nádoby; nádržka na vodu sa musí počas prevádzky doplniť

Tipy pre pečenie a dusenie

| | |
|--|---|
| Varný priestor je silno znečistený. | Jedlo pripravujte v zakrytom pekáči pri vyšej teplote alebo použite grilovací plech. Keď použijete grilovací plech, docielite optimálne výsledky pečenia. Grilovací plech si môžete dokúpiť ako osobitné príslušenstvo. |
| Mäso je príliš tmavé a kôrka je miestami spálená a/alebo mäso je príliš spálené. | Skontrolujte výšku zasunutia a teplotu. Nabudúce zvolte nižšiu teplotu a prípadne skráťte čas pečenia. |
| Kôrka je príliš tenká. | Zvýšte teplotu alebo na konci času pečenia na chvíľu zapnite gril. |
| Pečené mäso vyzerá dobre, ale šťava je pripálená. | Nabudúce použite menšiu nádobu na pečenie a prípadne pridajte viac tekutiny. |
| Pečené mäso vyzerá dobre, ale šťava je príliš svetlá a vodnatá. | Nabudúce použite väčšiu nádobu na pečenie a prípadne pridajte menej tekutiny. |
| Pri dusení sa mäso pripáli. | Nádoba na pečenie a pokrievka musia byť prispôsobené a pokrievka musí dobre dosadať. Znižte teplotu a v prípade potreby počas usenia ešte pridajte tekutinu. |

Ryba

Váš spotrebič vám ponúka rôzne druhy ohrevu na prípravu rýb. V tabuľkách nastavení nájdete optimálne nastavenia pre množstvo jedál.

Celú rybu nemusíte obracať. Zasuňte celú rybu v polohe na bruchu chrbotovou plutvou nahor, do varného priestoru. Zrezaný zemiak alebo malá, nezakrytá nádoba v bruchu ryby jej dodá stabilitu.

Či je mäso už hotové, zistíte podľa toho, že sa chrbotová plutva dá ľahko uvoľniť.

Pečenie a grilovanie na rošte

Grilované jedlo položte na rošt. Dodatočne zasuňte univerzálny plech skosenou stranou smerom k dvierkam rúry najmenej o jednu zásuvnú výšku nižšie.

Podľa veľkosti a druhu ryby dajte do univerzálneho plecha až $\frac{1}{2}$ l vody. Kvapkovajúca tekutina sa zachytí. Vznikne menej dymu a varný priestor zostane čistejší.

Počas grilovania nechajte dvierka spotrebiča zatvorené. Nikdy negrilujte pri otvorených dvierkach spotrebiča.

Podľa možnosti použite na grilovanie rovnaké kusy s podobnou hrúbkou a hmotnosťou. Tak rovnomerne zhnednú a zostanú krásne šťavnaté. Grilované kúsky položte priamo na rošt.

Grilované kúsky otáčajte grilovacími kliešťami. Keď do ryby pichnete vidličku, ryba stratí šťavu a vysuší sa.

Upozornenia

- Ohrevné telo grilu sa vždy opakovane zapína a vypína, to je normálne. Častosť zapínania a vypínania závisí od nastaveného stupňa grilovania.
- Pri grilovaní môže vznikať dym.

Pečenie a dusenie v riade

Používajte len riad, ktorý je vhodný na použitie v rúre na pečenie. Skontrolujte, či sa riad zmestí do varného priestoru.

Najvhodnejší je riad zo skla. Horúci riad zo skla odložte na suchú podložku. Keď je podložka mokrá alebo studená, sklo môže prasknúť.

Lesklé pekáče z ušľachtilej ocele alebo hliníka odrážajú teplo ako sklo, preto sú len výnimcoľne vhodné. Ryba sa pečie pomalšie a menej zhnedne. Použrite vyššiu teplotu a/alebo dlhší čas pečenia.

Dodržiavajte pokyny výrobcu vášho riadu na pečenie.

Nezakrytá nádoba

Na prípravu ryby v celku je najvhodnejšia vysoká forma na pečenie. Položte formu na rošt. Keď nemáte vhodný riad, použite univerzálny plech.

Zakrytá nádoba

Varný priestor zostane pri pečení v zakrytej nádobe podstatne čistejší. Dbajte na to, aby pokrievka sedela a dobre doliehala. Nádobu postavte na rošt.

Na dusenie pridajte dve až tri polievkové lyžice tekutiny a trochu citrónovej šťavy alebo octu.

Pri odobratí pokrievky po upečení môže unikať veľmi horúca para. Pokrievku vzadu nadvhňnite, aby mohla horúca para unikať.

Ryba môže byť chrumkavá aj v zakrytej nádobe. Použrite pekáč so sklenou pokrievkou a nastavte vyššiu teplotu.

Pečenie s pridaním pary

Určité jedlá budú s pridaním pary chrumkavejšie a menej sa vysušia.

Používajte nezakrytý riad. Riad musí byť odolný voči vysokým teplotám a pare.

Rybu nemusíte obracať.

Zapnite pridanie pary, ako je uvedené v tabuľke nastavení. Niektoré jedlá sa vydaria najlepšie, keď sa pripravujú vo viacerých krokoch. Tieto sú uvedené v tabuľke.

Varenie v pare

S funkciou varenia v pare sa ryba pripraví šetrnejšie a zostane mimoriadne šťavnatá.

Väčšie kusy potrebujú dlhší čas rozohrievania a dlhší čas ohrevu. Keď použijete viac rovnako ťažkých kusov, predĺži sa čas rozohrievania, nie čas ohrevu.

Rybu nemusíte obracať.

Použite dierovanú nádobu na varenie v pare, veľkosť XL, a pod ňu zasuňte univerzálny plech. Môžete použiť aj sklenú misku a postaviť ju na rošt.

Potraviny, ktoré sa normálne pripravujú vo vodnom kúpeli, zakryte fóliou.

Teplotná sonda

Teplotná sonda umožňuje pečenie pri presnej teplote. Prečítajte si dôležité upozornenia týkajúce sa používania teplotnej sondy v príslušnej kapitole. Nájdete tam údaje o vsunutí teplotnej sondy, možných druhoch ohrevu a ďalšie informácie. → "Teplotná sonda" na strane 27

Odporučané hodnoty nastavenia

V tabuľke nájdete optimálny druh ohrevu pre jedlá z rýb. Teplota a čas pečenia závisia od množstva, vlastností a teploty potravín. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia. Skúste začať najprv s nižšími hodnotami. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu hodnotu.

Hodnoty nastavenia platia vždy pre vsunutie ryby s teplotou z chladničky do studeného varného priestoru. Ušetríte tak až 20 percent energie. Pri použití predhrievania sa skrábia uvedené časy pečenia o niekoľko minút.

V tabuľke nájdete údaje pre kusy ryby s návrhom hmotnosti. Keď chcete pripraviť ľažšiu rybu, v každom prípade použite nižšiu teplotu. Ak pripravujete viac rýb, orientujte sa podľa hmotnosti najťažšej ryby, aby ste zistili čas pečenia. Jednotlivé ryby by mali byť približne rovnako ťažké.

Všeobecne platí: Čím väčšia ryba, tým nižšia teplota a tým dlhší čas pečenia.

Rybu, ktorá nie je v polohe na bruchu, po uplynutí cca $\frac{1}{2}$ až $\frac{2}{3}$ uvedeného času obráťte.

Upozornenie: Papier na pečenie používajte len vtedy, keď je vhodný pre zvolenú teplotu. Papier na pečenie vždy vhodne pristrihnite.

Pred použitím vyberte z varného priestoru príslušenstvo, ktoré nepotrebuje. Docielite tak optimálny výsledok varenia/pečenia a ušetríte až 20 percent energie.

Použité druhy ohrevu:

- 4D horúci vzduch
- Horný/dolný ohrev
- Grilovanie s cirkuláciou vzduchu
- Gril, veľká plocha
- Varenie v pare

Stupeň intenzity pary sú uvedené v tabuľke ako čísla:

- 1 = nízky stupeň
- 2 = stredný stupeň
- 3 = vysoký stupeň

| Jedlo | Príslušenstvo/riad | Výška za-sunutia | Druh ohrevu | Teplota v °C/stupeň grilovania | Intenzita par | Čas trva-nia v min. |
|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------------------|---------------|---------------------|
| Ryby | | | | | | |
| Ryba, grilovaná, celá, 300 g, napr. pstruh | Rošt | 2 | | 170-190 | - | 20-30 |
| Ryba, pečená, v celku, 300 g, napr. pstruh | Univerzálny pekáč | 2 | | 170-180 160-170 | 1 - | 15-20 5-10 |
| Ryba, varená v pare, celá, 300 g, napr. pstruh | Nádoba na parenie | 3 | | 80-90 | - | 15-25 |
| Ryba, grilovaná, celá, 1,5 kg, napr. losos | Rošt | 2 | | 170-190 | - | 30-40 |
| Ryba, varená v pare, celá, 1,5 kg, napr. treska | Nádoba na parenie | 3 | | 80-90 | - | 35-50 |
| Rybrie filé | | | | | | |
| Rybrie filé, prírodné, grilované | Rošt | 4 | | 1* | - | 15-25 |
| Rybrie filé, prírodné, varené v pare | Nádoba na parenie | 3 | | 80-100 | - | 10-16 |
| Rybrie kotlety | | | | | | |
| Rybrie kotlety, hrúbka 3 cm** | Rošt | 4 | | 3 | - | 10-20 |
| Ryba, zmrazená | | | | | | |
| Ryba, celá, 300 g, napr. pstruh | Nádoba na parenie | 3+1 | | 80-100 | - | 20-25 |
| Rybrie filé, prírodné | Zakrytý riad | 2 | | 210-230 | - | 20-30 |
| Rybrie filé, zapečené | Rošt | 2 | | 200-220 | - | 45-60 |
| Rybrie filé, zapečené | Nezakrytý riad | 2 | | 200-220 | 1 | 35-45 |
| Rybrie prsty (priebežne obráťte) | Univerzálny pekáč | 3 | | 200-220 | - | 20-30 |
| Jedlá z rýb | | | | | | |
| Rybia terina | Forma terina | 2 | | 70-80 | - | 45-80 |

* Predhriať
** Dolu zasuňte univerzálny pekáč do výšky zasunutia 2

Zelenina, prílohy a vajcia

Tu nájdete údaje o varení v pare čerstvej a mrazenej zeleniny, zemiakov, ryže, obilní a vajec. Okrem toho získate aj údaje o pečení napr. mrazených zemiakových hranolčekov.

Parenie

Používajte len originálne príslušenstvo. Pri parení v dierovanej nádobe na parenie veľkosti XL, zasuňte pod řu navyše vždy univerzálny pekáč. Kvapkajúca tekutina sa zachytí.

Varenie v pare na jednej úrovni

Používajte výšky zasunutia uvedené v tabuľkách nastavení.

Varenie v pare na dvoch úrovniach

Varenie v pare na dvoch úrovniach sa vynikajúco hodí na súčasné varenie napr. brokolice a zemiakov. Pri rôznych časoch varenia vložte potravinu s kratším časom varenia neskôr.

- Rošt a zavesené nádoby na parenie, veľkosť S, dierovaná a/alebo nedierovaná: výška 5
- Dierovaná nádoba na parenie, veľkosť XL: výška 3

Riad

Ked' použijete riad, postavte ho na rošt alebo do dierovanej nádobe na varenie v pare veľkosti XL.

Riad musí byť odolný voči vysokým teplotám a pare. Ked' použijete riad s hrubými stenami, časy prípravy sa predĺžia.

Potraviny, ktoré sa normálne pripravujú vo vodnom kúpeli, zakryte fóliou.

Čas ohrevu a množstvo

Časy trvania pri varení v pare závisia od veľkosti kúskov, ale nezávisia od celkového množstva. Pri väčšom celkovom množstve sa predĺži čas rozohrievania, nie čas ohrevu.

Väčšie kusy potrebujú dlhší čas rozohrievania a dlhší čas ohrevu. Ked' použijete viac rovnako ľahkých kúskov, predĺži sa čas rozohrievania, nie čas pečenia.

Všimnite si hmotnosti kusov uvedených v tabuľke nastavenia. Pri menších kúskoch sa čas prípravy skráti, pri väčších predĺži. Kvalita a stupeň zrelosti majú tiež vplyv na čas trvania ohrevu. Preto sú uvedené hodnoty nastavenia len orientačné.

Potraviny rozmiestnite v nádobe vždy rovnomerne. Vrstvy rôznych výšok sa uvaria/upečú nerovnomerne. Vrstvy potravín citlivých na tlak nedávajte príliš vysoko do nádoby. Použite radšej dve nádoby.

Ryža a obilníky

Pridajte vodu, príp. tekutinu v uvedenom pomere. Napr. 1:1,5 znamená, že na 100 g ryže pridáte 150 ml tekutiny.

Pečenie a grilovanie

Používajte len originálne príslušenstvo.

Príprava na jednej úrovni

Používajte výšky zasunutia uvedené v tabuľkách nastavení.

Príprava na dvoch úrovniach

Použite 4D horúci vzduch. Súčasne zasunuté plechy nemusia byť súčasne hotové.

- Univerzálny plech: výška 3
- Plech na pečenie: výška 1

Príslušenstvo

Dávajte pozor, aby ste vždy použili vhodné príslušenstvo a správne ho zasunuli.

Rošt

Rošt zasuňte otvorenou stranou k dvierkam spotrebiča a zakrivením nadol. Riad a formy položte vždy na rošt.

Univerzálny pekáč alebo plech na pečenie

Univerzálny pekáč alebo plech na pečenie opatrnne zasúvajte do rúry skosenou stranou k dvierkam spotrebiča až na doraz.

Papier na pečenie

Papier na pečenie používajte len vtedy, keď je vhodný pre zvolenú teplotu. Papier na pečenie vždy vhodne pristrihnite.

Odporučané hodnoty nastavenia

V tabuľke nájdete optimálny druh ohrevu pre rôzne jedlá. Teplota a čas pečenia závisia od množstva a vlastností potravín. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia. Skúste začať najprv s nižšími hodnotami. Nižšia teplota zaistí rovnomernejšie zhnednutie. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu hodnotu.

Hodnoty nastavenia platia vždy pre vloženie jedla do studeného varného priestoru. Pri použití predhrievania sa skráta uvedené časy o niekoľko minút.

Pre vybrané jedlá je potrebné predhrievanie a je uvedené v tabuľke. Jedlo a príslušenstvo vložte do varného priestoru až po predhrievaní.

Ked' chcete jedlo pripraviť podľa vlastného receptu, orientujte sa podľa podobných jedál v tabuľke.

Použité druhy ohrevu:

- 4D horúci vzduch
- Gril, veľká plocha
- coolStart-Funkcia
- Varenie v pare

Stupeň intenzity pary sú uvedené v tabuľke ako čísla:

- 1 = nízky stupeň
- 2 = stredný stupeň
- 3 = vysoký stupeň

| Jedlo | Príslušenstvo/riad | Výška zasunutia | Druh ohrevu | Teplota v °C/stupeň grilovania | Intenzita par | Čas trvania v min. |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------|--------------------|
| Zelenina, čerstvá | | | | | | |
| Artičoky, celé, variť v pare | Nádoba na parenie | 3 | | 100 | - | 30-35 |
| Karfiol, celý, variť v pare | Nádoba na parenie | 3 | | 100 | - | 25-35 |
| Ružičky brokolice, variť v pare | Nádoba na parenie | 3 | | 100 | - | 7-8 |
| Zelená fazuľka, variť v pare | Nádoba na parenie | 3 | | 100 | - | 18-25 |
| Plátky karotky, variť v pare | Nádoba na parenie | 3 | | 100 | - | 10-20 |
| Plátky kalerábu, variť v pare | Nádoba na parenie | 3 | | 100 | - | 20-25 |
| Kolieska póru, variť v pare | Nádoba na parenie | 3 | | 100 | - | 8-10 |
| Kukuričné klasy, variť v pare | Forma terina | 3 | | 100 | - | 30-40 |
| Červená repa, celá, variť v pare | Nádoba na parenie | 3 | | 100 | - | 43-50 |
| Pásiky červenej kapusty, variť v pare | Nádoba na parenie | 3 | | 100 | - | 30-35 |
| Biela špargľa, celá, variť v pare | Nádoba na parenie | 3 | | 100 | - | 7-15 |
| Špenát, variť v pare | Nádoba na parenie | 3 | | 100 | - | 2-3 |
| Plátky cukety, variť v pare | Nádoba na parenie | 3 | | 100 | - | 3-4 |
| Zelenina, mrazená | | | | | | |
| Špenát | Nádoba na parenie | 3 | | 100 | - | 10-25 |
| Karfiol | Nádoba na parenie | 3 | | 100 | - | 5-8 |
| Zelená fazuľka | Nádoba na parenie | 3 | | 100 | - | 6-10 |
| Brokolica | Nádoba na parenie | 3 | | 100 | - | 6-10 |
| Hrášok | Nádoba na parenie | 3 | | 100 | - | 2-15 |

* Dodržiavajte údaje na obale

| Jedlo | Príslušenstvo/riad | Výška za-sunutia | Druh ohrevu | Teplota v °C/stupeň grilovania | Intenzita paráy | Čas trvania v min. |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
| Karotka | Nádoba na parenie | 3 | | 100 | - | 4-6 |
| Kel | Nádoba na parenie | 3 | | 100 | - | 8-12 |
| Miešaná zelenina, 1 kg | Nádoba na parenie | 3 | | 100 | - | 10-15 |
| Zeleninové jedlá | | | | | | |
| Grilované jedlá | Univerzálny pekáč | 5 | | 3 | - | 10-15 |
| Zeleninový puding, variť v pare | Porciové formy | 2 | | 100 | - | 50-70 |
| Zemiaky | | | | | | |
| Pečené zemiaky, polovice | Univerzálny pekáč | 3 | | 160-180 | - | 45-60 |
| Pečené zemiaky, polovice | Univerzálny pekáč | 3 | | 180-190 | 1 | 40-50 |
| Zemiaky varené v šupke, celé | Nádoba na parenie | 3 | | 100 | - | 35-45 |
| Varené zemiaky, rozštvrtené | Nádoba na parenie | 3 | | 100 | - | 20-25 |
| Knedličky | Nádoba na parenie | 3 | | 95 | - | 20-25 |
| Zemiakové výrobky, zmrazené | | | | | | |
| Rösti (zemiak. placky)* | Univerzálny pekáč | 3 | | - | - | - |
| Zemiakové taštičky, plnené* | Univerzálny pekáč | 3 | | - | - | - |
| Krokety* | Univerzálny pekáč | 3 | | - | - | - |
| Zemiakové hranolčeky* | Univerzálny pekáč | 3 | | - | - | - |
| Zemiakové hranolčeky, 2 úrovne | Univerzálny pekáč + plech na pečenie | 3+1 | | 190-210 | - | 30-40 |
| Ryža | | | | | | |
| Ryža basmati, 1:1,5 | Plochý riad | 3 | | 100 | - | 20-30 |
| Dlhozrnná ryža, 1:1,5 | Plochý riad | 3 | | 100 | - | 20-30 |
| Ryža naturál, 1:1,5 | Plochý riad | 3 | | 100 | - | 35-45 |
| Predparamená ryža, 1:1,5 | Plochý riad | 3 | | 100 | - | 15-20 |
| Rizoto, 1:2 | Plochý riad | 3 | | 100 | - | 25-35 |
| Obilníny | | | | | | |
| Kuskus, 1:1 | Plochý riad | 3 | | 100 | - | 6-10 |
| Proso, celé, 1:2,5 | Plochý riad | 3 | | 100 | - | 25-35 |
| Polenta/kukuričná krupica, pre FS 1:5 | Plochý riad | 3 | | 100 | - | 7-10 |
| Krúpy, 1:3 | Plochý riad | 3 | | 80-100 | - | 20-45 |
| Veľkozrnná šošovica, 1:2 | Plochý riad | 3 | | 100 | - | 35-50 |
| Fazuľa, biela, namočená, 1:2 | Nádoba na parenie | 3 | | 100 | - | 65-75 |
| Krupicové halušky | Nádoba na parenie | 3 | | 95 | - | 6-10 |
| Vajce | | | | | | |
| Vajcová závarka do polievky z 2 vajec | Nezakrytý riad | 2 | | 80 | - | 14-16 |
| Vajcia, natvrdo | Nádoba na parenie | 3 | | 100 | - | 10-12 |
| Vajcia, namäcko | Nádoba na parenie | 3 | | 100 | - | 5-8 |

* Dodržiavajte údaje na obale

Dezert

S vaším spotrebičom môžete úplne jednoducho pripravovať rôzne dezerty.

Príprava jogurtu

Z varného priestoru vyberte príslušenstvo a rámy. Priestor na pečenie musí byť prázdný. Dvierka spotrebiča počas prevádzky neotvárajte.

- 1 liter mlieka (3,5 % tuku) zohrejte na varnom paneli na 90 °C a ochladte na 40 °C.
Trvanlivé mlieko stačí zohriať na 40 °C.
- 150 g jogurtu zamiešajte (teplota z chladničky).
- Napľňte do šállok alebo malých pohárov a zakryte potravinovou fóliou.
- Šálky a poháre položte na dno vnútorného priestoru a vykonajte nastavenie podľa údajov v tabuľke.
- Po príprave dajte jogurt schladniť do chladničky.

Príprava mliečnej ryže

- Ryžu odvážte a pridajte 2,5 násobné množstvo mlieka.
 - Ryžu a mlieko dajte do misky do max. výšky 2,5 cm. Na väčšie množstvá môžete použiť aj univerzálny plech.
 - Nastavte podľa údajov tabuľke.
 - Po uvarení premiešajte.
- Zvyšok mlieka sa rýchlo vsaje.

| Jedlo | Príslušenstvo | Výška zasunutia | Druh ohrevu | Teplota v °C | Čas trvania v min. |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------------|
| Crème brûlée | Porcové formy | 3 | ☒ | 85 | 20-30 |
| Karamelový krém | Porcové formy | 3 | ☒ | 85 | 25-35 |
| Parené buchty | Univerzálny pekáč | 3 | ☒ | 100 | 20-30 |
| Jogurt | Porcové formy | Dno varného priestoru | ☒ | 35-40 | 300-360 |
| Ryža v mlieku, 1:2,5 | Univerzálny pekáč | 3 | ☒ | 100 | 35-45 |
| Ovocný kompot, 1/3 vody | Univerzálny pekáč | 3 | ☒ | 100 | 10-20 |

Príprava menu

Vo svojom spotrebiči môžete naraz pripravovať kompletné menu bez toho, aby sa prenášali chute alebo vzájomne ovplyvňovali arómy.

Do varného priestoru vložte najprv jedlo s najdlhším časom prípravy a ostatné jedlá postupne vkladajte v ten správny čas. Tak budú všetky jedlá hotové súčasne.

Varenie v pare

Celkový čas prípravy sa pri príprave menu s parou predĺži, pretože po každom otvorení dvierok spotrebiča unikne trochu pary a ten sa musí nanovo rozohriat.

Dodržiavajte pokyny v jednotlivých odsekoch tejto kapitoly:

- čas rozohrievania sa líši v závislosti od veľkosti a hmotnosti jedál
- čas ohrevu nezávisí od množstva
- používajte riad odolný voči pare
- Suflé zakrývajte fóliou
- univerzálny plech vždy zasúvajte vo výške 1

Kompót

Odvážte ovocie a pridajte cca $\frac{1}{3}$ množstva vody. Podľa chuti pridajte cukor a koreniny. Nastavenie podľa údajov v tabuľke.

Crème Caramel a Crème Brûlée

Naplňte hmotou formičky do výšky 2 - 3 cm. Formičky postavte priamo do dierovanej nádoby na varenie v pare, veľkosť XL. Vodný kúpel nie je potrebný. Nastavenie podľa údajov v tabuľke.

Potraviny, ktoré sa normálne pripravujú vo vodnom kúpeľi, zakryte fóliou.

Keď sú formičky z hrubého materiálu, čas ohrevu sa môže predĺžiť.

Parené buchty

Kysnuté cesto si pripravte podľa vášho receptu bez času kysnutia. Vytvarované guľky vložte do vymastenej dierovanej nádoby na varenie v pare, veľkosť XL a nechajte ich vykysnúť. Nastavte podľa údajov v tabuľke.

Odporúčané hodnoty nastavenia


Použité druhy ohrevu:

- ☒ Varenie v pare
- ☒ Kysnutie cesta

Výšky zasunutia príslušenstva

Príslušenstvo zasúvajte vždy v uvedenom poradí:

- Výška 5: rošt s nádobou na parenie, veľkosť S
- Výška 3: nádoba na parenie, veľkosť XL
- Výška 1: univerzálny pekáč



Odporúčané hodnoty nastavenia

Použite druh ohrevu:

- ☒ Varenie v pare

| Jedlo | Príslušenstvo/riad | Výška zasunutia | Druh ohrevu | Teplota v °C | Čas trvania v min. |
|------------------------------|--|-----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Filé z lososa, mrazené | nedierovaná nádoba na parenie, veľkosť S | 5 | | 100 | 20 |
| Brokolica | dierovaná nádoba na parenie, veľkosť XL | 3 | | 100 | 9 |
| Varené zemiaky, rozštvrttené | dierovaná nádoba na parenie, veľkosť S | 5 | | 100 | 25 |

Druhy ohrevu eko

Horúci vzduch eko a Horný/dolný ohrev eko sú inteligentné druhy ohrevu na šetrnú prípravu mäsa, rýb a pečiva. Spotrebič optimálne reguluje prívod energie do vnútorného priestoru spotrebiča. Jedlo sa pripravuje vo fázach zvyškovým teplom. Zostane tak šťavnatejšie a menej zhnedne. Úspora energie závisí od spôsobu prípravy a druhu potravín. Keď počas prípravy jedla alebo predhrievania predčasne otvoríte dverka spotrebiča, tento efekt sa stratí.

Používajte len originálne príslušenstvo k vášmu spotrebiču. Optimálne je prispôsobené vnútornému priestoru spotrebiča a druhom prevádzky. Odstráňte z vnútorného priestoru príslušenstvo, ktoré nepoužívate.

Jedlá zasuňte do chladného, prázdnego vnútorného priestoru. Zvolte pri Horúcom vzduchu eko teplotu v rozmedzí 125 °C až 250 °C a pri Hornom/dolnom ohreve eko teplotu v rozmedzí 150 až 250 °C. Počas pečenia nechajte dverka spotrebiča zatvorené. Pečte len na jednej úrovni.

Druh ohrevu Horúci vzduch eko sa používa na zistenie spotreby energie v cirkulačnom režime a na zistenie triedy energetickej účinnosti. Druh ohrevu Horný/dolný ohrev eko sa používa na zistenie spotreby energie v konvenčnom režime.

Príslušenstvo

Dávajte pozor, aby ste vždy použili vhodné príslušenstvo a správne ho zasunuli.

Rošt

Rošt zasuňte otvorenou stranou k dverkam spotrebiča a zakrivením nadol. Riad a formy položte vždy na rošt.

Univerzálny pekáč alebo plech na pečenie

Univerzálny pekáč alebo plech na pečenie opatne zasúvajte do rúry skosenou stranou k dvierkom spotrebiča až na doraz.

Formy na pečenie a riad

Najvhodnejšie sú tmavé formy z kovu. Môžete tak ušetriť až 35 percent energie.

Riad z nehrdzavejúcej ocele alebo hliníka odráža teplo ako zrkadlo. Riad neodrážajúci teplo zo smaltu, žiaruvzdorného skla alebo hliníkového odliatku je vhodnejšie.

Formy z bieleho plechu, keramické formy alebo formy zo skla predĺžujú čas pečenia a koláč nezhnedne rovnomerne.

Papier na pečenie

Papier na pečenie používajte len vtedy, keď je vhodný pre zvolenú teplotu. Papier na pečenie vždy vhodne pristrihnite.

Odporučané hodnoty nastavenia

Tu nájdete údaje pre rôzne pokrmy. Teplota a čas pečenia závisia od množstva a vlastností cesta. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia. Skúste najprv s nižšími hodnotami. Nižšia teplota zaistí rovnomernejšie zhnednutie. V prípade potreby druhý krát nastavte vyššiu hodnotu teploty.

Upozornenie: Časy pečenia nemožno skrátiť nastavením vyššej teploty. Koláče alebo pečivo by boli upečené len zvonku, ale neboli by prepečené vnútri.

Použité druhy ohrevu:

- Horúci vzduch eco
- Horný/dolný ohrev eco

| Jedlo | Príslušenstvo/riad | Výška zasunutia | Druh ohrevu | Teplota v °C | Čas trvania v min. |
|---|--------------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Koláče vo forme | | | | | |
| Koláč z treného cesta vo forme | Vencová/obdĺžniková forma | 2 | | 140-160 | 60-80 |
| Tortový korpus z treného cesta | Forma na tortový korpus | 2 | | 150-170 | 20-30 |
| Korpus z piškotového cesta, 2 vajcia | Forma na tortový korpus | 2 | | 150-170 | 20-30 |
| Torta z piškotového cesta, 3 vajcia | Forma s vyberacím dnom Ø 26 cm | 2 | | 160-170 | 25-40 |
| Torta z piškotového cesta, 6 vajec | Forma s vyberacím dnom Ø 28 cm | 2 | | 150-160 | 50-60 |
| Kysnutá bábavka | Forma na bábavku | 2 | | 150-170 | 50-70 |
| Koláče na plechu | | | | | |
| Koláč z treného cesta so suchým obložením | Plech na pečenie | 3 | | 150-170 | 25-40 |
| Koláč z jemného cesta so suchým obložením | Plech na pečenie | 3 | | 170-180 | 25-35 |
| Piškotová roláda | Plech na pečenie | 3 | | 180-190 | 15-20 |
| Vianočka, kysnutá pletenka | Plech na pečenie | 3 | | 160-170 | 25-35 |
| Kysnutý koláč so suchým obložením | Plech na pečenie | 3 | | 160-180 | 15-20 |

| Jedlo | Príslušenstvo/riad | Výška za-sunutia | Druh ohrevu | Teplota v °C | Čas trvania v min. |
|---|--------------------|------------------|-------------|--------------|--------------------|
| Drobné pečivo | | | | | |
| Mufiny | Plech na mufiny | 2 | | 160-180 | 15-25 |
| Koláčiky (small cakes) | Plech na pečenie | 3 | | 150-160 | 25-35 |
| Pečivo z lístkového cesta | Plech na pečenie | 3 | | 170-190 | 20-35 |
| Pečivo z páleného cesta | Plech na pečenie | 3 | | 200-220 | 35-45 |
| Placky | Plech na pečenie | 3 | | 140-160 | 15-30 |
| Striekané pečivo | Plech na pečenie | 3 | | 140-150 | 30-45 |
| Drobné kysnuté pečivo | Plech na pečenie | 3 | | 160-180 | 25-35 |
| Chlieb a pečivo | | | | | |
| Pšenično-ražný chlieb, 1,5 kg | Pozdĺžna forma | 2 | | 200-210 | 35-45 |
| Chlebová placka | Univerzálny pekáč | 3 | | 240-250 | 20-25 |
| Žemle, sladké, čerstvé | Plech na pečenie | 3 | | 170-190 | 15-20 |
| Žemle, čerstvé | Plech na pečenie | 3 | | 180-200 | 20-30 |
| Mäso | | | | | |
| Bravčové pečené bez kože, napr. krkovička, 1,5 kg | Nezakrytý riad | 2 | | 180-190 | 120-140 |
| Dusené hovädzie mäso, 1,5 kg | Zakrytý riad | 2 | | 200-220 | 140-160 |
| Tel'acie pečené, 1,5 kg | Nezakrytý riad | 2 | | 170-180 | 110-130 |
| Ryby | | | | | |
| Ryba, dusená, celá 300 g, napr. pstruh | Zakrytý riad | 2 | | 190-210 | 25-35 |
| Ryba, dusená, celá 1,5 kg, napr. losos | Zakrytý riad | 2 | | 190-210 | 45-55 |
| Rybrie filé, prírodné, dusené | Zakrytý riad | 2 | | 190-210 | 15-25 |

Akrylamid v potravinách

Akrylamid vzniká najmä v obilných a zemiakových výrobkoch pripravovaných pri vysokých teplotách, ako

sú napr. zemiakové chipsy, zemiakové hranolčeky, toasty, pečivo, chlieb alebo jemné pečivo z krehkého cesta (keksy, perník, korenene kexsy).

Tipy na prípravu jedál s nízkym obsahom akrylamidu

| | |
|--|---|
| Všeobecne | <ul style="list-style-type: none"> ■ Časy ohrevu zachovávajte čo najkratšie. ■ Opekjte jedlá do zlatista, nie príliš do hneda. ■ Veľké, husté jedlo obsahuje menej akrylamidu. |
| Pečenie | S horným/dolným ohrevom max. 200 °C. S horúcim vzduchom max. 180 °C. |
| Sušienky | S horným/dolným ohrevom max. 190 °C. S horúcim vzduchom max. 170 °C. Vajíčko alebo žltok znižujú tvorbu akrylamidu. |
| Zemiakové hranolčeky na prípravu v rúre na pečenie | V jednej vrstve ich rovnomerne rozmiestite na plech. Na každom plechu pečte min. 400 g, aby sa hranolčeky nevysušili. |

Mierny ohrev

Mierny ohrev je pomalé pečenie pri nízkej teplote. Preto sa nazýva aj pečenie pri nízkej teplote.

Mierny ohrev je ideálny na kvalitné mäso (napr. jemné časti hovädziny, tel'aciny, bravčoviny, jahňaciny alebo hydiny), ktoré majú byť upečené správne do ružova. Mäso zostane veľmi šťavnaté, jemné a mäkké.

Vaša výhoda: Máte dostatok priestoru na plánovanie menu, pretože mäso pripravené na jemnom ohrevu sa dá bez problémov udržiavať teplé. Mäso nemusíte

počas pečenia obracať. Aby ste udržali rovnometernú klímu na pečenie, nechajte dvierka spotrebiča zatvorené.

Používajte len čerstvé, hygienicky bezchybné mäso bez kostí. Starostlivo odstráňte šľachy a tukové okraje. Tuk vytvára pri miernom ohrevu silný špecifický zápach. Môžete použiť aj korenene alebo marinované mäso. Nepoužívajte rozmrazené mäso.

Po upečení na miernom ohreve sa môže mäso hned' narezať. Odpočívanie nie je potrebné. Špeciálnou metódou pečenia sa mäso upečie do ružova, avšak nie je surové alebo menej upečené.

Upozornenie: Odložená prevádzka s časom skončenia nie je možná pri druhu prevádzky mierny ohrev.

Riad

Používajte plochý riad, napr. servírovaciu tácku z porcelánu alebo skla. Riad dajte predhriať do varného priestoru.

Nezakrytý riad položte na rošt vždy do výšky 2.

Ďalšie informácie nájdete v tipoch na pečenie miernym ohrevom za tabuľkou nastavení.

Váš spotrebič má druh ohrevu Mierny ohrev. Prevádzku spustite len vtedy, keď je varný priestor úplne vychladnutý. Nechajte varný priestor s riadom cca 15 minút prehriať.

Na varnej zóne mäso pri vysokej teplote prudko a dostatočne dlho opečte zo všetkých strán, aj na koncoch. Okamžite ho dajte na predhriaty riad. Riad s mäsom znova vložte do varného priestoru a pečte na miernom ohreve.

Odporeúčané hodnoty nastavenia

Teplota a čas pečenia na miernom ohreve závisia od veľkosti, hrúbky a kvality mäsa. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia.

Použite druh ohrevu:

-  Mierny ohrev

| Jedlo | Riad | Zásuvná výška | Druh ohrevu | Čas opekania v min. | Teplota v °C | Čas trvania v min |
|--|----------------|---------------|--|---------------------|--------------|-------------------|
| Hydina | | | | | | |
| Kačacie prsia, doružova, po 300 g | Nezakrytý riad | 2 |  | 6-8 | 90* | 45-60 |
| Filé z kuracích prs, po 200 g, prepečené | Nezakrytý riad | 2 |  | 4 | 120* | 45-60 |
| Morčacie prsia, bez kostí, 1 kg, prepečené | Nezakrytý riad | 2 |  | 6-8 | 120* | 110-130 |
| Bravčové mäso | | | | | | |
| Bravčová panenka, hrúbka 5 – 6 cm, 1,5 kg | Nezakrytý riad | 2 |  | 6-8 | 80* | 130-180 |
| Bravčová panenka, v celku | Nezakrytý riad | 2 |  | 4-6 | 80* | 45-70 |
| Hovädzie mäso | | | | | | |
| Hovädzie pečené (bôčik), hrúbka 6 – 7 cm, 1,5 kg, prepečené | Nezakrytý riad | 2 |  | 6-8 | 100* | 150-180 |
| Hovädzie filé, 1 kg | Nezakrytý riad | 2 |  | 4-6 | 80* | 90-120 |
| Roastbeef, hrúbka 5 – 6 cm | Nezakrytý riad | 2 |  | 6-8 | 80* | 120-180 |
| Hovädzie medailóniky/rumpsteak, hrúbka 4 cm | Nezakrytý riad | 2 |  | 4 | 80* | 30-60 |
| Teľacie mäso | | | | | | |
| Teľacie pečené, hrúbka 4 – 5 cm, 1,5 kg | Nezakrytý riad | 2 |  | 6-8 | 80* | 80-140 |
| Teľacie pečené, hrúbka 7 – 10 cm, 1,5 kg | Nezakrytý riad | 2 |  | 6-8 | 80* | 140-200 |
| Teľacia sviečkovica, v celku, 800 g | Nezakrytý riad | 2 |  | 4-6 | 80* | 70-120 |
| Teľacie medalilóniky, hrúbka 4 cm | Nezakrytý riad | 2 |  | 4 | 80* | 30-50 |
| Jahňacie mäso | | | | | | |
| Jahňací chrbát, vykostený bez kože, po 200 g | Nezakrytý riad | 2 |  | 4 | 80* | 30-45 |
| Jahňacie stehno, stredne prepečené, bez kostí, 1 kg, v celku | Nezakrytý riad | 2 |  | 6-8 | 95* | 120-180 |

* predhrejte

Tipy na používanie mierneho ohrevu

| | |
|--|---|
| Pečenie kačacích pŕs na miernom ohreve. | Kačacie prsia položte studené do panvice a najprv opečte stranu s kožou. Po upečení na miernom ohreve grilujte 3 až 5 minút na chrumkavo. |
| Mäso upečené na miernom ohreve nie je také horúce ako normálne upečené mäso. | Aby upečené mäso tak rýchlo nevychladlo, predhrejte taniere a mäso servírujte s veľmi horúcou omáčkou. |

Sušenie

Váš spotrebič má druh ohrevu Sušenie, ktorým môžete vynikajúco sušiť ovocie, zeleninu a bylinky. Pri tomto druhu konzervovania sa aromatické látky koncentrujú odvodnením.

Používajte len kvalitné ovocie, zeleninu a bylinky a dôkladne ich umyte. Rošt vyložte papierom na pečenie alebo pergamenovým papierom. Ovocie nechajte dobre odkvapkať a osušte ho.

Nakrájajte ho na rovnako veľké kúsky alebo tenké plátky. Neošípané ovocie položte na misku plochou rezou nahor. Dbajte na to, aby ovocie a huby neležali na rošte na sebe.

Zeleninu nastrúhajte a potom ju blanšírujte. Blanšírovanú zeleninu nechajte dobre odkvapkať a rovnomerne ju rozdeľte na rošt.

Bylinky sušte so stebлом. Bylinky rozložte rovnomerne, mierne nahromadené, na rošt.

Na sušenie použite nasledovné výšky zasunutia:

- 1 rošt: výška 3
- 2 rošty: výška 3+1

Veľmi šťavnaté ovocie a zeleninu viackrát obráťte. Usušené ovocie alebo zeleninu okamžite po vysušení uvoľnite z papiera.

Odporučané hodnoty nastavenia

V tabuľke nájdete nastavenia na sušenie rôznych potravín. Teplota a čas trvania závisia od druhu, vlhkosti, zrelosti a hrúbky sušených surovín. Čím dlhšie necháte potraviny sušiť, tým budú lepšie zakonzervované. Čím tenšie sa nakrájajú, tým rýchlejšie sa usušia a tým aromatickejšie zostanú. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia.

Ked' chcete sušiť ďalšie potraviny, orientujte sa podľa podobných potravín v tabuľke.

Použrite druh ohrevu:

- Sušenie

| Jedlo | Príslušenstvo | Druh ohrevu | Teplota v °C | Čas trvania v hodinách |
|--|---------------|-------------|--------------|------------------------|
| Jadrovoé ovocie (kolieska jablk, hrúbka 3 mm, na rošt 200 g) | 1 - 2 rošty | | 80 | 4-8 |
| Kôstkové ovocie (slivky) | 1 - 2 rošty | | 80 | 8-10 |
| Koreňová zelenina (karotka), strúhaná, blanšírovaná | 1 - 2 rošty | | 80 | 6-8 |
| Plátky hub | 1 - 2 rošty | | 60 | 7-9 |
| Bylinky, očistené | 1 - 2 rošty | | 60 | 2-4 |

Zaváranie a odšťavovanie

Váš spotrebič je vhodný aj na zaváranie a odšťavovanie.

Zaváranie

Vo vašom spotrebiči môžete zavárať ovocie a zeleninu.

Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!

Ked' sa potraviny zavárajú nesprávne, zaváracie poháre môžu prasknúť. Držte sa údajov na zaváranie.

Poháre

Používajte len čisté a nepoškodené zaváracie poháre. Používajte žiaruvzdorné, čisté a nepoškodené zaváracie gumičky. Sforky a pružiny vopred preskúšajte.

Tip: Na čistenie pohárov môžete použiť funkciu dezinfikovania.

Na jednu dávkhu zavárania použite len poháre rovnakej veľkosti a s rovnakou potravinou. Vo varnom priestore môžete súčasne zavárať obsah maximálne šiestich

zaváracích pohárov s objemom $\frac{1}{2}$, 1 alebo $1\frac{1}{2}$ l. Nepoužívajte väčšie alebo vyššie poháre. Viečka môžu prasknúť.

Zaváracie poháre sa počas zavárania nesmú dotýkať varného priestoru.

Príprava ovocia a zeleniny

Používajte len kvalitné ovocie a zeleninu. Dôkladne ich umyte.

Ovocie umyte a v závislosti od druhu ovocia ošípte, odkôstkujte a pokrájajte a dajte do zaváracích pohárov do výšky cca 2 cm pod okraj.

Ovocie: Zaváracie poháre naplňte ovocím a zalejte horúcim cukrovým roztokom bez peny (cca 400 ml na 1-litrový pohár). Na jeden liter vody:

- cca 250 g cukru, ak je ovocie sladké
- cca 500 g cukru, ak je ovocie kyslé

Zelenina: Zaváracie poháre naplňte zeleninou a zalejte horúcou, prevarenou vodou.

Utrite okraje pohárov, musia byť čisté. Na každý pohár položte mokrú gumičku a viečko. Poháre zatvorte svorkami. Poháre postavte do dierovanej nádoby na varenie v pare veľkosti XL tak, aby sa navzájom nedotýkali. Nastavte podľa údajov v tabuľke.

Ukončenie zavárania

Po uvedenom čase ohrevu otvorte dvierka spotrebiča. Zaváracie poháre vyberte z varného priestoru až vtedy, keď sú úplne vychladnuté.

Potom varný priestor utrite.

Odšťavovanie

Bobule dajte pred odšťavovaním do misky a ocukrite. Minimálne jednu hodinu ich nechajte stáť, aby pustili šťavu.

Bobule potom dajte do dierovanej nádoby na varenie v pare, veľkosť XL a zasuňte do výšky 2. Na zachytenie

šťavy zasuňte pod to univerzálny plech. Nastavte podľa údajov v tabuľke.

Po skončení času ohrevu dajte bobule do utierky a zvyšnú šťavu vytlačte.

Potom varný priestor utrite.

Odporúčané hodnoty nastavenia

Uvedené časy v tabuľke nastavení sú orientačné hodnoty na zaváranie ovocia a zeleniny a odšťavovanie ovocia. Môžu byť ovplyvnené teplotou okolia, počtom pohárov, množstvom, teplotou a kvalitou obsahu pohárov. Údaje sa vzťahujú na 1litrové poháre s kruhovým prierezom.

Použite druh ohrevu:

- Varenie v pare

| Jedlo | Príslušenstvo/riad | Výška zasunutia | Druh ohrevu | Teplota v °C | Čas trvania v min. |
|--|----------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Zaváranie | | | | | |
| Zelenina, napr. karotka | 1-litrové zaváracie poháre | 2 | | 100 | 30-120 |
| Kôstkové ovocie, napr. čerešne, slivky | 1-litrové zaváracie poháre | 2 | | 100 | 25-30 |
| Jadrové ovocie, napr. jablká, jahody | 1-litrové zaváracie poháre | 2 | | 100 | 25-30 |
| Odšťavovanie | | | | | |
| Maliny | Nádoba na parenie XL | 3 | | 100 | 30-45 |
| Ríbezle | Nádoba na parenie XL | 3 | | 100 | 40-50 |

Fľaštičky dezinfikujte a hygiena

S vaším spotrebičom môžete celkom jednoducho dezinfikovať riad a dojčenské fľaštičky. Postup zodpovedá bežnému vyváraniu.

Fľaštičky dezinfikovať

Fľaštičky vycistite vždy hned po vypití kefkou na fľaše. Nakoniec ich umyte v umývačke riadu.

Postavte fľaštičky do držiaka nádoby na varenie v pare, veľkosť XL, aby ste sa ich nedotýkali. Spusťte program „Dezinfikovanie“. Spotrebič po dezinfikovaní umyte. Po dezinfikovaní fľaštičky vysušte čistou utierkou.

Hygiena

Váš spotrebič sa hodí tiež na prípravu pohárov na marmeládu alebo zaváracích pohárov a príslušných viečok.

Je možná aj dodatočná úprava marmelád. To zlepšuje trvanlivosť marmelády.

Odporúčané hodnoty nastavenia

Používajte iba bezchybné, čisté poháre a viečka. Najlepšie vopred umyte v umývačke riadu. Riad musí byť odolný voči vysokým teplotám a pare.

Odporúčané časy sú závislé od použitých pohárov.

Použite druh ohrevu:

- Varenie v pare

| Jedlo | Príslušenstvo | Výška zasunutia | Druh ohrevu | Teplota v °C | Čas trvania v min. |
|--|----------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Hygiena | | | | | |
| Príprava pohárov na marmeládu alebo zaváracích pohárov | Nádoba na parenie XL | 2 | | 100 | 10-15 |
| Dodatočné spracovanie pohárov na marmeládu | Nádoba na parenie XL | 2 | | 100 | 15-20 |
| Sterilizovať čistý riad* | Nádoba na parenie XL | 2 | | 100 | 15-20 |

* Tento postup zodpovedá bežnému vyváraniu.

Kysnutie cesta

S druhom ohrevu „Kysnutie cesta“ cesto vykysne výrazne rýchlejšie ako pri izbovej teplote a nevysuší sa. Prevádzku spustite len vtedy, keď je varný priestor úplne vychladnutý.

Cesto nechajte vždy dvakrát vykysnúť. Dodržiavajte údaje v tabuľkách nastavení 1. a 2. kysnutie (kysnuté cesto kysnutie tvarovaného cesta).

Prvé kysnutie

Pri prvom kysnutí položte misku s cestom na rošt. Nastavte podľa údajov v tabuľke.

Počas kysnutia neotvárajte dvierka spotrebiča, ináč unikne vlhkosť. Cesto nezakrývajte.

Druhé kysnutie

Pečivo položte do výšky zasunutia, ako je uvedené v tabuľke.

Pred pečením vytrite vlhkosť z varného priestoru.

Odporúčané hodnoty nastavenia

Teplota a čas pečenia závisia od druhu a množstva surovín. Preto sú údaje v tabuľke nastavení orientačné hodnoty.

Použrite druh ohrevu:

-  Kysnutie cesta

| Jedlo | Príslušenstvo/riad | Výška za-sunutia | Druh ohrevu | Krok | Teplota v °C | Čas trva-nia v min. |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|---|-----------------|--------------|---------------------|
| Kysnuté cesto, sladké | | | | | | |
| Napr. kysnuté pečivo | Miska | 2 |  | Prvé kysnutie | 35-40 | 30-45 |
| | Plech na pečenie | 2 |  | Druhé kysnu-tie | 35-40 | 10-20 |
| Tukové cesto, napr. panettone | | | | | | |
| | Miska | 2 |  | Prvé kysnutie | 40-45 | 40-90 |
| | Plech na pečenie | 2 |  | Druhé kysnu-tie | 40-45 | 30-60 |
| Kysnuté cesto, pikantné | | | | | | |
| Napr. pizza | Miska | 2 |  | Prvé kysnutie | 35-40 | 20-30 |
| | Plech na pečenie | 2 |  | Druhé kysnu-tie | 35-40 | 10-15 |
| Chlebové cesto | | | | | | |
| Biely chlieb | Miska | 2 |  | Prvé kysnutie | 35-40 | 30-40 |
| | Plech na pečenie | 2 |  | Druhé kysnu-tie | 35-40 | 15-25 |
| Pšenično-ražný chlieb | Miska | 2 |  | Prvé kysnutie | 35-40 | 25-40 |
| | Plech na pečenie | 2 |  | Druhé kysnu-tie | 35-40 | 10-20 |
| Žemle | Miska | 2 |  | Prvé kysnutie | 35-40 | 30-40 |
| | Plech na pečenie | 3 |  | Druhé kysnu-tie | 35-40 | 15-25 |

Rozmrazte

Funkcia pary Rozmrazovanie je vhodná na rozmrazenie zmrazeného ovocia a zeleniny. Na rozmrazenie pečiva použite druh ohrevu 4D horúci vzduch. Hydinu, mäso a ryby rozmrazujte podľa možnosti v chladničke.

Zmrazenú potravinu pred rozmrazovaním vyberte z obalu.

Zmrazené ovocie a zeleninu položte do dierovanej nádoby na varenie v pare veľkosti XL a pod ňu zasuňte univerzálny plech. Potravina tak nezostane v rozmrazenej vode a kvapková tekutina sa zachytí. Pri mrazených potravinách, kde sa má tekutina v potravine zachovať, napr. zmrazený špenát so smotanou, použite univerzálny plech alebo riad na rošte.

Pečivo položte na rošt.

Odporúčané hodnoty nastavenia

Časové údaje v tabuľke sú orientačnými hodnotami. Závisia od kvality, teploty zmrazenia (-18 °C) a vlastností potravín. Uvedené sú časové rozsahy. Najskôr nastavte kratší čas a predĺžte ho, ak je to potrebné.

Tip: Naplocho zmrazené kúsky alebo porcie sa rozmrázia rýchlejšie ako celý kus.

Použité druhy ohrevu:

-  4D horúci vzduch
-  Rozmrazovanie

| Jedlo | Príslušenstvo | Výška zasunutia | Druh ohrevu | Teplota v °C | Čas trvania v min. |
|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Chlieb, pečivo | | | | | |
| Chlieb a pečivo všeobecne | Plech na pečenie | 2 | ⊗ | 50 | 40-70 |
| Koláče | | | | | |
| Koláč, šťavnatý | Plech na pečenie | 2 | ⊗ | 50 | 70-90 |
| Koláč, suchý | Plech na pečenie | 2 | ⊗ | 60 | 60-75 |
| Ovocie, zelenina | | | | | |
| Bobuľové ovocie | Nádoba na parenie | 3 | *⊗ | 30-40 | 10-15 |
| Zelenina | Nádoba na parenie | 3 | *⊗ | 40-50 | 15-50 |

Sous-vide

Varenie sous-vide znamená varenie „pod vákuom“ pri nízkych teplotách 50 – 95 °C a pri 100 % pare.

Varenie sous-vide je šetrným spôsobom prípravy mäsa, rýb, zeleniny a dezertov. Jedlá sa komorovým vákuovačom vzduchotesne zvaria do špeciálnych vákuovacích vreciek, ktoré sú odolné voči vysokým teplotám.

Vďaka ochrannému obalu vákuovacieho vrecka sa zachovajú výživné a aromatické látky. Nízke teploty a priamy prenos tepla umožňuje kontrolované dosiahnuť ťubovoľný bod varenia. Rozvarenie jedla je takmer nemožné.

Porcie

Všimnite si množstvá a veľkosti kusov uvedené v tabuľke nastavení. Pri väčších množstvách a kusoch sa musí čas ohrevu vhodne prispôsobiť. Spotrebič môže variť metódou sous-vide maximálne 2 kg jedál.

Uvedené množstvá rýb, mäsa a hydiny zodpovedajú jednej až dvom porciám. Pre zeleninu a dezert bolo zvolené množstvo na porciu pre štyri osoby.

Úrovne zasunutia

Variť možno až na dvoch úrovniach. Na tento účel zasuňte univerzálny pekáč na zachytávanie kvapkového kondenzátu vždy do úrovne 1. Rošty umiestnite príslušne vyššie.

Hygiena

⚠ Varovanie – Zdravotné riziko!

Varenie metódou sous-vide prebieha pri nízkych teplotách. Preto bezpodmienečne dodržiavajte nasledovné pokyny a upozornenia týkajúce sa používania a hygieny:

- Používajte len čerstvé potraviny bezchybnej a najlepšej kvality.
- Umyte a vydezinfikujte si ruky. Používajte jednorazové rukavice alebo kliešte na varenie/grilovacie kliešte.
- Hygienicky kritické potraviny, napr. hydinu, vajcia a ryby pripravujte zvlášť pozorne.
- Ovocie a zeleninu vždy dôkladne umyte a/alebo ošúpte.
- Povrchy a dosky na krájanie vždy udržiavajte čisté. Na rôzne druhy potravín používajte rôzne dosky na krájanie.

- Dodržiavajte chladiaci reťazec. Prerušte ho len krátko pred prípravou potravín a vákuované jedlá potom znova uskladnite v chladničke, kým začnete s varením. Pripravené jedlá skladujte maximálne 24 hodín.
- Jedlá sú vhodné len na okamžitú konzumáciu. Po uvarení jedlá okamžite skonzumujte a dlhšie ich neskladujte, ani v chladničke. Tieto jedlá nie sú vhodné na opäťovné zohrievanie.

Tip: Pretože sa na takmer všetkých povrchoch potravín tvoria zárodky, môžete tieto najlepšie usmrtiť tým, že vákuované a ešte neuvarené jedlo podržíte maximálne 3 sekundy vo vriacej vode. Taktto budú vaše prísady bez zárodkov a hygienicky najlepšie pripravené na varenie metódou sous-vide. Následne dajte vákuovacie vrecko do varného priestoru, aby sa zvarilo metódou sous-vide.

Vákuovacie vrecká

Na varenie sous-vide používajte len vákuovacie vrecká, ktoré sú určené na tento účel a ktoré sú odolné voči vysokým teplotám.

Vákuovacie vrecko sa smie použiť iba jedenkrát. Nepoužívajte ho viackrát.

Jedlá nevarte vo vreckách, v ktorých ste ich kúpili (napr. porciované ryby). Tieto vrecká nie sú vhodné na varenie metódou sous-vide.

Vákuovanie

Na vákuovanie jedál používajte komorový vákuovač, ktorý dokáže vytvoriť 99 % vákuum. Len tak možno docieliť rovnomerný prenos tepla, a tým aj perfektný výsledok varenia.

Upozornenie: Na naplnenie vákuovacieho vrecka preklopte okraj vrecka o 3 – 4 cm a umiestnite ho do nádoby, napr. do odmerky.

Pred varením skontrolujte, či je vákuovacie vrecko neporušené. Dbajte na nasledujúce body:

- Vo vákuovacom vrecku sa nenachádza/takmer nenachádza vzduch.
- Zvar je bezchybne uzavorený.
- Vo vákuovacom vrecku nie sú žiadne diery. Nepoužívajte sondu teploty v strede.
- Kúsky mäsa alebo ryby nepokladajte na seba.
- Zeleninu a dezert vákuujte podľa možnosti na plocho.

- Na bezchybné zvarenie je dôležité, aby okraj vákuovacieho vrecka neboli v oblasti zvaru omočený zvyškami potravín.

V prípade pochybností napľňte varenú potravinu do nového vákuovacieho vrecka a znova vytvorte vákuum.

Potraviny by sa mali vákuovať maximálne jeden deň pred varením. Len tak sa dá zabrániť, aby z jedla unikali plyny (napr. zo zeleniny), ktoré zamedzujú prenosu tepla alebo sa tlakom vo vákuu zmenila štruktúra jedla, a tým aj vlastnosti pri varení.

Kvalita potravín

Kvalita výsledku varenia je na 100 % ovplyvnená vlastnosťami východiskového tovaru. Používajte len čerstvé potraviny najlepšej triedy kvality. Len tak sa dá zabezpečiť bezpečný a chuťovo bezchybný výsledok varenia.

Príprava

Varením vo vákuu nemôžu unikať arómy. Pritom je potrebná prihliadať na to, že zvyčajné množstvá aróm, ako korenie, bylinky a cesnak môžu chuť podstatne výraznejšie ovplyvniť, resp. zintenzívniť. Začnite preto najskôr s polovicou pre vás zvyčajného množstva.

Ak je východiskový tovar vysokej kvality, často stačí pridať do vákuovacieho vrecka len malý kúsok masla a trochu soli a čierneho korenia. Na dosiahnutie chutového zážitku väčšinou stačí zintenzívnenie prirodzenej arómy potravín.

Tieto prísady ovplyvňujú prípravu jedál

- Soľ a cukor skracujú čas varenia
- Potraviny s obsahom kyselín, ako napríklad citróny alebo ocot, robia jedlá tuhšími
- Alkohol alebo cesnak pridávajú jedlám nepríjemnú príchuť

Vákuované jedlá nekladte na rošty na seba, ale tesne vedľa seba. Aby sa teplo rovnomerne rozvádzalo, potraviny by sa nemali navzájom dotýkať. Univerzálny pekáč vždy zasuňte do úrovne 1, aby sa zachytával kvapkový kondenzát.

Pozor!

Nebezpečenstvo poškodení nábytku

Pre varenie metódou sous-vide používajte iba jednu náplň nádržky na vodu. Nepoužívajte druhú náplň nádržky na vodu, pretože sa inak na dne varného priestoru nazhromaždí veľa vody. Voda môže vytekať z varného priestoru.

Príprava potravín z tabuľky nastavení je dimenzovaná na množstvo jednej náplne nádržky na vodu.

Všeobecne platí pri úplne naplnenej nádržke na vodu podľa teploty nasledujúca maximálny čas pečenia:

| Teplota v °C | Max. čas v min. |
|--------------|-----------------|
| 50 | 270 |
| 60 | 210 |
| 70 | 150 |
| 80 | 120 |
| 90 | 90 |

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo obarenia!

Horúca voda sa počas pečenia zhromažďuje na vákuovacom vrecku. Vákuovacie vrecko opatrne nadvhňte pomocou chňapky na hrnce tak, aby horúca voda odtiekla do univerzálneho pekáča alebo do varnej nádoby. Následne vákuovacie vrecko opatrne vyberte za pomoci chňapky na hrniec.

Po procese varenia nechajte varný priestor najskôr vychladnúť, potom hubkou poutierajte dno varného priestoru.

Vákuovacie vrecko zvonku osušte, odložte do čistej nádoby a otvorte nožnicami. Celý obsah vrecka aj s tekutinou dajte do nádoby. Z varenia alebo z marinády môžete pripraviť omáčky.

Jedlo sa po varení metódou sous-vide môže dokončiť nasledovne:

Mäso: krátko a prudko opekajte na panvici niekoľko sekúnd z každej strany. Získa tak krásnu kôrkou a zvyčajnú arómu pečenia bez toho, aby sa rozvarilo.

Dôležité: mäso osušte kuchynskou utierkou, kým ho dáte do horúceho oleja, aby ste zabránili striekaniu tuku.

Zelenina: krátko opečte na panvici, aby ste získali arómu pečenia. Pritom sa môže bez problémov dochutiť alebo zmiešať s inými prísadami.

Ryba: okoreňte a polejte horúcim maslom.

Čas opekania predĺžte, ak potravina po varení sous-vide ešte nie je hotová podľa vašej chuti.

Jedlá servírujte na predhratiach tanieroch a pokiaľ je to možné, s horúcou omáčkou alebo maslom, pretože varenie sous-vide prebieha pri relatívne nízkych teplotách.

| Potravina | Príslušenstvo | Druh ohrevu | Teplota v °C | Čas varenia v min | Tip/upozornenie |
|--|--------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|
| Mäso | | | | | |
| Teľací steak, medium, hrúbka 2 cm | Rošt + univerzálny pekáč | 🕒 | 60 | 80 | Dajte do vákuu s maslom a rozmarínom. |
| Hovädzí steak (z boku, chrbta atď.), anglicky, hrúbka 2 – 3 cm | Rošt + univerzálny pekáč | 🕒 | 58 | 90 | |
| Hovädzí steak (z boku, chrbta atď.), medium, hrúbka 2 – 3 cm | Rošt + univerzálny pekáč | 🕒 | 62 | 80 | |
| Hovädzie file, kus, anglické, hrúbka 3 – 4 cm | Rošt + univerzálny pekáč | 🕒 | 58 | 100 | |
| Hovädzie file, kus, medium, hrúbka 3 – 4 cm | Rošt + univerzálny pekáč | 🕒 | 62 | 90 | |

| Potravina | Príslušenstvo | Druh ohrevu | Teplota v °C | Čas varenia v min | Tip/upozornenie |
|---|--------------------------|-------------|--------------|-------------------|--|
| Bravčové medailóniky (po 80 g) | Rošt + univerzálny pekáč | | 63 | 75 | Dajte do vákua s maslom a bazalkou. |
| Jahňací chrbát, bez kostí | Rošt + univerzálny pekáč | | 58 | 50 | Dajte do vákua s trochou soli, maslom a tymianom. |
| Hydina | | | | | |
| Kačacie prsia (po 350 g) | Rošt + univerzálny pekáč | | 62 | 70 | Narežte tukovú vrstvu, stranu mäsa posypeť trochu čierneho korenia a soli a dajte do vákua s malým kúskom pomarančovej kôry. |
| Kuracie prsia (po 250 g) | Rošt + univerzálny pekáč | | 65 | 60 | Dajte do vákua s maslom, trochou soli a tymianom. |
| Ryba | | | | | |
| Treska (po 140 g) | Rošt + univerzálny pekáč | | 58 | 25 | Dajte do vákua s maslom a trochou soli. |
| Kambala/kambala veľká (po 150 g) | Rošt + univerzálny pekáč | | 58 | 30 | |
| Zubáč (po 140 g) | Rošt + univerzálny pekáč | | 60 | 20 | |
| Zelenina | | | | | |
| Karfiol (500 g) | Rošt + univerzálny pekáč | | 85 | 40 – 50 | Dajte do vákua s trochou vody, masla, soli a muškátu. |
| Šampiňóny, štvrtiny (500 g) | Rošt + univerzálny pekáč | | 85 | 20 – 25 | Dajte do vákua s maslom, rozmarínom, trochou cesnaku a soli. |
| Chicorée, polovice (4 – 6 kusov) | Rošt + univerzálny pekáč | | 85 | 40 – 45 | Dajte do vákua s pomarančovou šťavou, cukrom, soľou, maslom a tymianom. |
| Zelená špargľa, v celku (600 g) | Rošt + univerzálny pekáč | | 85 | 20 – 30 | Zostane krásne zelená, keď ju pred vakuovaním oblanšírujete. Dajte do vákua s maslom, soľou, trochou cukru a čiernym korením. |
| Karotky, plátky, 0,5 cm (600 g) | Rošt + univerzálny pekáč | | 90 | 70 – 80 | Dajte do vákua s pomarančovou šťavou, karí a maslom. |
| Zemiaky, osúpané, štvrtiny (800 g) | Rošt + univerzálny pekáč | | 95 | 35 – 45 | Dajte do vákua s maslom a soľou. Dobré na ďalšie spracovanie, napr. na šalát. |
| Cherry paradajky, celé alebo polovice (500 g) | Rošt + univerzálny pekáč | | 58 | 25 – 35 | Zmiešajte červené a žlté cherry paradajky. Dajte do vákua s olivovým olejom, soľou a cukrom. |
| Tekvica, nakrájaná na kocky 2 x 2 cm (600 g) | Rošt + univerzálny pekáč | | 90 | 25 – 35 | Čas ohrevu sa môže podľa druhu tekvice lišiť. |
| Cuketa, plátky, 1 cm (600 g) | Rošt + univerzálny pekáč | | 85 | 25 – 30 | Dajte do vákua s olivovým olejom, soľou a tymianom. |
| Cukrový strukový hrášok, celý (500 g) | Rošt + univerzálny pekáč | | 85 | 5 – 10 | Dajte do vákua s maslom a soľou. |
| Dezert | | | | | |
| Ananás, plátky, 1,5 cm (400 g) | Rošt + univerzálny pekáč | | 85 | 70 – 80 | Dajte do vákua s maslom, medom a vanilkou. |
| Jablká, osúpané, plátky 0,5 cm (2 – 4 kusy) | Rošt + univerzálny pekáč | | 85 | 15 – 25 | Dajte do vákua s karamelovou omáčkou. Čas ohrevu sa môže podľa druhu jabĺk. |
| Banány, celé (2 – 4 kusy) | Rošt + univerzálny pekáč | | 65 | 20 – 25 | Dajte do vákua s maslom, medom a vanilkovým strukom. |
| Hruška, osúpaná, krížalky (2 – 4 kusy) | Rošt + univerzálny pekáč | | 85 | 25 – 35 | Osladte medom alebo cukrom. |

| Potravina | Príslušenstvo | Druh ohrevu | Teplota v °C | Čas varenia v min | Tip/upozornenie |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|-------------------|--|
| Kumkváty, polovice (12 - 16 kusov) | Rošt + univerzálny pekáč | | 85 | 75 - 80 | Umyte horúcou vodou, rozpolťte a odkôstkovajte. Dajte do vákuu s maslom, vanilkovým strukom, medom a marhuľovou marmeládou. |
| Vanilková omáčka (0,5 l) | Rošt + univerzálny pekáč | | 80 | 15 - 25 | Zmiešajte a dajte do vákuu 0,5 l mlieka, 1 vajce, 3 žítky, 80 g cukru, dreň vanilkového struky. |

Regeneračné zohrievanie

S druhom ohrevu Regeneračné zohrievanie sa jedlá šetrne zohrejú s pridaním pary. Budú chutiť a vyzerat ako čerstvo pripravené. Aj pečivo z predchádzajúceho dňa sa môže zapiečť.

Používajte podľa možnosti ploché, široké a tepelne odolné nádoby. Studené nádoby predzvýhodne regeneračného zohrievania.

Regeneračné zohrievanie používajte podľa možnosti len na potraviny rovnakého druhu a veľkosti. Ak to nie je možné, pri určení času sa riadte podľa komponentov jedla s najdlhším časom zohrievania.

Jedlo počas regeneračného zohrievania nezakrývajte. Jedlo v nádobe položte na rošt alebo ho položte priamo na rošt do výšky 2.

Počas prevádzky neotvárajte dvierka spotrebiča, ináč unikne para.

Odporučané hodnoty nastavenia

V tabuľke nájdete optimálne nastavenie pre rôzne jedlá. Časové údaje sú orientačné hodnoty. Závisia od typu riadu, od kvality, teploty a stavu potravín. Uvedené sú časové rozsahy. Najskôr nastavte kratší čas a predĺžte ho, ak je to potrebné.

Hodnoty v tabuľke platia vždy pre vsunutie jedla do studeného varného priestoru. Pre vybrané jedlá je potrebné predhrievanie a je uvedené v tabuľke.

Pred použitím vyberte z varného priestoru príslušenstvo, ktoré nepotrebujuete. Docielite tak optimálny výsledok pečenia a ušetrite energiu.

Použite druh ohrevu:

- Regeneračné zohrievanie

| Jedlo | Príslušenstvo/riad | Výška za-sunutia | Druh ohrevu | Teplota v °C | Čas trvania v min. |
|--|--------------------|------------------|-------------|--------------|--------------------|
| Zelenina, chladená | | | | | |
| 1 kg | Nezakrytý riad | 2 | | 120-130 | 15-25 |
| 250 g | Nezakrytý riad | 2 | | 120-130 | 5-15 |
| Jedlá, chladené | | | | | |
| Jedlo na tanieri, 1 porcia | Nezakrytý riad | 2 | | 120-130 | 15-25 |
| Polievka, eintopf, 400 ml | Nezakrytý riad | 2 | | 120-130 | 10-25 |
| Prílohy, napr. cestoviny, knedličky, zemiaky, ryža | Nezakrytý riad | 2 | | 120-130 | 8-25 |
| Nákypy, napr. lasagne, gratinované zemiaky | Nezakrytý riad | 2 | | 120-140 | 10-25 |
| Pizza, pečená | Rošt | 2 | | 170-180* | 5-15 |
| Pečivo | | | | | |
| Žemle, bageta, pečené | Rošt | 2 | | 150-160* | 10-20 |
| Paštety (vol au vents) | Rošt | 2 | | 180* | 4-10 |
| Pečivo, zmrazené | | | | | |
| Pizza, pečená | Rošt | 2 | | 170-180* | 5-15 |
| Žemle, bageta, pečené | Rošt | 2 | | 160-170* | 10-20 |

* Predhriať

Udržiavanie teploty

S druhom ohrevu Udržiavanie teploty môžete uvarené jedlá udržiavať teplé. Vďaka rôznym stupňom vlhkosti môžete zabrániť tomu, aby sa už hotové jedlá vysušili.

Jedlá nezakrývajte.

Hotové jedlá neudržiavajte teplé dlhšie ako dve hodiny. Myslite na to, že niektoré jedlá sa udržiavaním teploty ďalej pečú. Jedlá nezakrývajte.

Rôzne stupne pary sú vhodné na udržiavanie teploty:

- Stupeň 1: kusy pečeného mäsa a minútok
- Stupeň 2: nákypy a prílohy
- Stupeň 3: eintopfy a polievka

Skúšané jedlá

Tieto tabuľky boli zostavené pre skúšobné ústavy, aby sa uľahčilo testovanie našich spotrebičov.

Podľa EN 60350-1.

Pečenie

Pečivo na plechoch alebo vo formách zasunuté súčasne do spotrebiča nemusí byť hotové súčasne.

Výšky zasnutia pri pečení na dvoch úrovniach:

- Univerzálny pekáč: výška 3
Plech na pečenie: výška 1
- Formy na rošt
Prvý rošt: výška 3
Druhý rošt: výška 1

| Jedlo | Príslušenstvo | Zásuvná výška | Druh ohrevu | Teplota v °C | Intenzita pary | Čas trvania v min. |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|--------------|----------------|--------------------|
| Pečenie | | | | | | |
| Striekané pečivo | Plech na pečenie | 3 | □ | 140-150* | - | 25-40 |
| Striekané pečivo | Plech na pečenie | 3 | Ⓐ | 140-150* | - | 25-40 |
| Striekané pečivo, 2 úrovne | Univerzálny pekáč + plech na pečenie | 3+1 | Ⓐ | 140-150* | - | 30-40 |
| Striekané pečivo, 3 úrovne | Plechy na pečenie + univerzálny pekáč | 5+3+1 | Ⓐ | 130-140* | - | 35-55 |
| Koláčiky (small cakes) | Plech na pečenie | 3 | □ | 160* | - | 20-30 |
| Koláčiky (small cakes) | Plech na pečenie | 3 | Ⓐ | 150* | - | 25-35 |
| Koláčiky (small cakes), 2 úrovne | Univerzálny pekáč + plech na pečenie | 3+1 | Ⓐ | 150* | - | 25-35 |
| Koláčiky (small cakes), 3 úrovne | Plechy na pečenie + univerzálny pekáč | 5+3+1 | Ⓐ | 140* | - | 35-45 |
| Vodová piškóta | Forma s vyberacím dnom Ø 26 cm | 2 | □ | 160-170** | - | 25-35 |
| Vodová piškóta | Forma s vyberacím dnom Ø 26 cm | 2 | Ⓐ | 160-170** | - | 25-35 |
| Vodová piškóta | Forma s vyberacím dnom Ø 26 cm | 2 | Ⓐ | 150-160 | 1 | 10 |
| | | | | | | 20-25 |
| Vodová piškóta, 2 úrovne | Forma s vyberacím dnom Ø 26 cm | 3+1 | Ⓐ | 150-170** | - | 30-50 |
| Zakrytý jablkový koláč | 2x formy z čierneho plechu Ø 20 cm | 2 | Ⓐ | 170-180 | - | 60-80 |
| Zakrytý jablkový koláč | 2x formy z čierneho plechu Ø 20 cm | 2 | □ | 170-180 | - | 75-95 |
| Zakrytý jablkový koláč, 2 úrovne | 2x formy z čierneho plechu Ø 20 cm | 3+1 | Ⓐ | 170-190 | - | 70-90 |

* 5 min. nechajte predhriať, nepoužívajte funkciu rýchleho rozohrievania

** Nechajte predhriať, nepoužívajte funkciu rýchleho rozohrievania

Výšky zasnutia pri pečení na troch úrovniach:

- Plech na pečenie: výška 5
- Univerzálny pekáč: výška 3
- Plech na pečenie: výška 1

Zakrytý jablkový koláč

Zakrytý jablkový koláč na jednej úrovni: Tmavé formy s vyberacím dnom položte uhlopriečne vedľa seba.

Zakrytý jablkový koláč na dvoch úrovniach: Tmavé formy s vyberacím dnom položte uhlopriečne nad seba.

Koláče vo formách s vyberacím dnom z bieleho plechu: Pečte s horným/dolným ohrevom na jednej úrovni. Namiesto roštú použite univerzálny pekáč, na ktorý položíte formu s vyberacím dnom.

Upozornenia

- Hodnoty nastavenia platia vždy pre vsunutie do studeného varného priestoru.
- Dodržiavajte upozornenia v tabuľkách týkajúce sa predhrievania. Hodnoty nastavenia platia bez rýchleho rozohrievania.
- Na pečenie použite najprv nižšie uvedené teploty.

Použité druhy ohrevu:

- Ⓛ 4D horúci vzduch
- Ⓜ Horný/dolný ohrev
- Ⓝ Intenzívny ohrev

Stupeň intenzity pary sú uvedené v tabuľke ako čísla:

- 1 = nízky stupeň
- 2 = stredný stupeň
- 3 = vysoký stupeň

Parenie

Pod dierovanú nádobu na parenie, veľkosť XL, zasuňte univerzálny pekáč, ak je to uvedené v tabuľke.
Kvapkajúca tekutina sa zachytí.

Výšky zasunutia pri parení na jednej úrovni (použite maximálne 2,5 kg):

- Dierovaná nádoba na parenie, veľkosť XL: výška 3

Výšky zasunutia pri parení na dvoch úrovniach (na jednu úroveň použite maximálne 1,8 kg):

- Dierovaná nádoba na parenie, veľkosť XL: výška 5
- Dierovaná nádoba na parenie, veľkosť XL: výška 3

Použite druh ohrevu:

-  Varenie v pare

| Jedlo | Príslušenstvo | Zásuvná výška | Druh ohrevu | Teplota v °C | Čas trvania v min. |
|----------------------------------|---|---------------|---|--------------|--------------------|
| Parenie | | | | | |
| Hrášok, mrazený, dve nádoby | 2x nádoba na parenie XL + univerzálny pekáč | 5+3+1 |  | 100 | ** |
| Brokolica, čerstvá, 300 g | Nádoba na parenie XL | 3 |  | 100* | 7-8*** |
| Brokolica, čerstvá, jedna nádoba | Nádoba na parenie XL | 3 |  | 100* | 7-8*** |

* Predhrejte

** Kontrola sa ukončí po dosiahnutí 85 °C na najchladnejšom mieste (pozrite IEC 60350-1)

*** Porovnatelný stupeň varenia medzi referenčnou vzorkou a hlavnou vzorkou sa docieli, keď je referenčná vzorka varená 5 minút (vyrobená ako je uvedené v IEC 60350-1).

Grilovanie

Na vyshe zasuňte univerzálny plech. Tekutina sa zachytí a varný priestor zostane čistejší.

| Jedlo | Príslušenstvo | Výška zasunutia | Druh ohrevu | Stupeň grilovania | Čas trvania v min. |
|------------------------|---------------|-----------------|---|-------------------|--------------------|
| Grilovanie | | | | | |
| Opekanie toastov* | Rošt | 5 |  | 3 | 4-6 |
| Beefburger, 12 kusov** | Rošt | 4 |  | 3 | 25-30 |

* Nepredhrievať

** Po uplynutí 2/3 celkového času obráťte



Dovozca: BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Výrobok: | Produktové číslo: E-Nr. |
| | Poradové číslo: FD |
| Dátum predaja, pečiatka, podpis | Dátum montáže, pečiatka, podpis |

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápis o uskutočnených opravách:

| Dátum objed. opravy | Dátum dokončenia | Číslo oprav. listu | Stručný opis poruchy |
|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúra a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chybu, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomôžete opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získaťe na miestnom úrade, v zberne odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov SIEMENS

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.- organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041

Email: **dilly@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041

Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk>.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.